

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

NOTE: Do not tighten until all bolts are assembled.

1. Assemble two washers (6) onto each end of the roller.
2. Assemble a flange bearing (5) through each hitch tube (3) so that the flange will face toward the roller. (To assemble, you may need to carefully tap against the flange bearing with a block of wood or a hammer.)
3. Place the hitch tubes (3) onto both ends of the roller. Assemble the scraper bar (2) to the hitch tubes using two hex bolts (9) and hex lock nuts (10).
4. Assemble the hitch tubes (3) together using two hex bolts (7) and hex lock nuts (10).
5. Assemble the hitch brackets (4) to the hitch tubes (3) using two hex bolts (8) and hex lock nuts (10). **Tighten** all bolts at this time.
6. Adjust plug (11) size by twisting scraper handle. Lock plug in roller drum by flipping handle down.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

NOTE: No ajuste hasta que todas las tuercas estén ensambladas.

1. Ensamble dos arandelas (6) sobre cada extremo del rodillo.
2. Ensamble un rodamiento de bridas (5) a través de cada tubo de enganche (3) de manera que la brida enfrente el rodillo. (Para ensamblar usted puede tener que golpear suavemente contra el rodamiento de bridas con un bloque de madera o martillo.)
3. Coloque los tubos de enganche (3) sobre cada extremo del rodillo. Ensamble la barra raspadora (2) a los tubos de enganche usando dos tuercas hexagonales (9) y contratuercas hexagonales (10).
4. Ensamble los tubos de enganche (3) juntos usando dos pernos hexagonales (7) y contratuercas hexagonales (10).
5. Ensamble los soportes de enganche (4) a los tubos de enganche (3) usando dos pernos hexagonales (8) y contratuercas hexagonales (10). **Ajuste** todos los pernos en este momento.
6. Ajuste el tamaño del tapón (11) girando la manija. Asegure el tapón en el tambor del rodillo moviendo la manija hacia abajo.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

REMARQUE : Ne pas serrer tant que tous les boulons ne sont pas montés.

1. Monter deux rondelles (6) à chaque extrémité du rouleau.
2. Monter un roulement à bride (5) dans chaque tube d'attelage (3) de sorte que la bride soit orientée vers le rouleau. (Pour ce montage, il peut être nécessaire de frapper doucement le roulement à bride avec un bloc en bois ou un marteau).
3. Placer les tubes d'attelage (3) sur les deux extrémités du rouleau. Monter la barre de raclage (2) sur les tubes d'attelage à l'aide de deux boulons à six pans (9) et écrous de blocage à six pans (10).
4. Monter les tubes d'attelage (3) ensemble à l'aide de deux boulons à six pans (7) et écrous de blocage à six pans (10).
5. Monter les supports d'attelage (4) aux tubes d'attelage (3) à l'aide de deux boulons à six pans (8) et écrous de blocage à six pans (10). **Serrer** tous les boulons maintenant.
6. Réglez la taille du bouchon (11) en tournant la poignée. Bloquez le bouchon dans le rouleau en rabattant la poignée vers le bas.

Ref. No.	Part No.	Qty.	Description
1	—	1	Roller Drum (Not sold separately)
2	522 75 07-01	1	Scraper Bar
3	522 75 09-01	2	Hitch Tube
4	522 75 10-01	2	Hitch Bracket
5	522 75 11-01	2	Bearing, Nylon Flange
6	522 75 12-01	4	Washer, 1.59 x 25/32
7	522 75 13-01	2	Hex Bolt, 5/16-18 x 3"
8	522 75 14-01	2	Hex Bolt, 5/16-18 x 2-1/4"
9	522 75 15-01	2	Hex Bolt, 5/16-18 x 1-3/4"
10	522 75 16-01	6	Hex Lock Nut, 5/16-18
11	522 75 17-01	1	Plug, Lawn Roller
12	522 75 18-01	1	Hitch Pin
13	522 75 20-01	1	Hair Cotter Pin, 3/32"

