

Art. 1198

**PL Instrukcja obsługi**

Automatyczny dzielnik wody

**H Használati útmutató**

Automatikus vízelosztó

**CZ Návod k použití**

Automatický rozdělovač vody

**SK Návod na používanie**

Automatický rozdeľovač vody

**GR Οδηγίες Χρήσεως**

Αυτόματος Διανομέας νερού 6 καναλιών

**RUS Инструкция по эксплуатации**

Автоматический распределитель воды

**SLO Navodila za uporabo**

Avtomatski razdelilnik vode

**UA Інструкція з експлуатації**

Автоматичний розподільник води

**HR Upuststva za upotrebu**

Automatski razdjelnik za vodu

**PL** Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed montażem i uruchomieniem urządzenia.

Przed przeczytaniem rozłożyć okładki instrukcji.

Spis treści	Strona
1. Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi	4
2. Zastosowanie automatycznego dzielnika wody	4
3. Części funkcjonujące automatycznego dzielnika wody	4
4. Działanie	4
5. Czynności przed uruchomieniem	4
6. Uruchomienie	5
7. Zastosowanie czujnika wilgotności	6
8. Wskazówki bezpieczeństwa	7
9. Konserwacja, pielęgnacja, przechowywanie	8
Gwarancja	8

**H** Kérjük, készüléke összeszerelése és üzembel helyezése előtt gondosan olvassa el ezt a Vevőtájékoztatót.

Olvasás közben hajtsa ki a borító oldalakat.

Tartalomjegyzék	oldal
1. Utasítások a használati útmutatóhoz	9
2. Használati terület	9
3. Alkatrészek	9
4. Funkció	9
5. A beüzemeltetés lépései	9
6. Üzembe helyezés	10
7. Nedvességérzékelő használata	11
8. Biztonsági utasítások	12
9. Karbantartás, Tisztítás, Tárolás, Garancia	12
	13

**CZ** Pročtěte si prosím pozorně tento návod k použití před montáží i uvedením Vašeho přístroje do provozu.

Při čtení návodu k použití vyklopte prosím přední stránky.

Obsah	Strana
1. Upozornění k návodu na použití	14
2. Použití	14
3. Funkční díly	14
4. Funkce	14
5. Kroky před uvedením do provozu	14
6. Uvedení do provozu	15
7. Použití čidla vlhkosti	16
8. Bezpečnostní pokyny	17
9. Údržba, péče, skladování	17
Záruka	18

**SK** Prečítajte si prosím pozorné tento návod na použitie pred montážou a uvedením Vášho prístroja do prevádzky.  
Pri čítaní návodu na použitie vyklopte prosím predné stránky.

Obsah	Strana
1. Pokyny k návodu na používanie	19
2. Oblast' použitia	19
3. Funkčné časti	19
4. Funkcia	19
5. Opatrenia pred uvedením do prevádzky	19
6. Uvedenie do činnosti	20
7. Použitie senzora vlhkosti	21
8. Bezpečnostné pokyny	22
9. Údržba, ošetrovanie a skladovanie	22
Záruka	23

**SLO** Prosimo vas, da navodila za uporabo še pred postavitvijo in priklopom izdelka natančno preučite.  
Ob branju razgrnite strani, ki vsebujejo skice.

Vsebina	Stran
1. Napotki v zvezi z navodilom za uporabo	33
2. Področje uporabe	33
3. Funkcijski deli	33
4. Funkcija	33
5. Ukrepi pred zagonom	33
6. Zagon	34
7. Uporaba senzorja za vlago	35
8. Varnostni napotki	35
9. Vzdrževanje, nega, shranjevanje	36
Servisiranje	36
Garancija	37

**GR** Παρακαλούμε κρατήστε τις οδηγίες λειτουργίας και ανατρέξτε σ' αυτές όποτε παρουσιαστεί κάποια απορία ή πρόβλημα.

Περιεχόμενα	Σελίδα
1. Πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης	24
2. Κατά τη χρήση	24
3. Τημάτα του Διανομέα	24
4. Λειτουργία	24
5. Προετοιμασία πριν την χρήση	24
6. Κατά τη λειτουργία	25
7. Λειτουργία σε συνδυασμό με Υγρασιόμετρο	26
8. Για την ασφάλειά σας	26
9. Συντήρηση, καθαρισμός, αποθήκευση	27
Εγγύηση	27

**A** Будь ласка, тримаєте посібник з експлуатації в надійному місці й звертайтесь до нього щораз, коли виникнуть які або питання.

1. Про цей посібник з експлуатації	38
2. Область застосування розподільника	38
3. Функціональні частини (Рис. А)	38
4. Для приладу	38
5. Підготовка приладу до роботи	39
6. Для розподільника	39
7. Застосування розподільника разом із датчиком вологості ґрунту	40
8. Правила техніки безпеки	41
9. Обслуговування, догляд, зберігання	41
Сервис	42

**RUS** Внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией до монтажа и использования.



При изучении инструкции по эксплуатации разверните боковые стороны обложки.

Содержание	Страница
1. Примечания к инструкции по эксплуатации	28
2. Область применения	28
3. Составные части	28
4. Работа устройства	28
5. Подготовка к эксплуатации	29
6. Эксплуатация	29
7. Применение датчика влажности	30
8. Правила безопасности	31
9. Уход, обслуживание и хранение	31
Гарантия	32

**HR** Molimo da upute za korištenje pažljivo proučite i da vodite računa o navedenim upozorenjima.

Objašnjenje što možete pročitati na stranicama uputstva za upotrebu.

Sadržaj	Strana
1. Upute za korištenje	43
2. Područje primjene	43
3. Funkcionalni dijelovi	43
4. Funkcija	43
5. Mjere prije stavljanja u pogon	44
6. Stavljanje u pogon	44
7. Uporaba osjetnika za vlažnost	45
8. Sigurnosne upute	46
9. Održavanje, njega, čuvanje	46
Servisiranje	47
Garancija	47

**A****B**

# Automatický rozdělovač vody GARDENA

## 1. Upozornění k návodu na použití

Přečtěte si prosím pečlivě tento návod na použití a dodržujte upozornění v něm uvedené. Seznamte se s přístrojem, jeho správným použitím a s bezpečnostními pokyny.

 **Z bezpečnostních důvodů**  
nesmějí s automatickým rozdělovačem vody pracovat děti a mladiství, kteří nedosáhli věku 16 let, a osoby, které s

tímto návodem na použití nejsou seznámeny.

Tento návod na použití prosím pečlivě uschovejte.

## 2. Použití

Automatický rozdělovač vody slouží v kombinaci s zavlažovacím počítačem GARDENA 1060 k plně automatickému ovládání až 6 zavlažovacích větví. Automatický rozdělovač vody lze využít nejlépe tam, kde tlak vody nestačí pro současné provozování všech zavlažovacích přístrojů a systémů, nebo na mísťech, kde se má pomocí automatického zavlažovacího počítače 1060 plně zavlažovat více rostlinných zón s nestejnou spotřebou vody.

Automatický rozdělovač vody lze samozřejmě používat nejen zcela automaticky, nýbrž i jen zpola automaticky v kombinaci s přístrojem GARDENA Water-timer nebo ručně pomocí otevření či uzavření vodovodního kohoutu. Automatický rozdělovač vody je určen pro soukromé použití na zahrádce doma i na chalupě, a to výhradně pro venkovní ovládání zadešťovacích a zavlažovacích systémů.

 **Přístroj se nesmí používat pro průmyslové účely a v kombinaci s chemikáliemi, potravinami, snadno hořlavými nebo výbušnými látkami.**

Dodržení návodu na použití přiloženého od výrobce je předpokladem pro řádné používání automatického rozdělovače vody.

## 3. Funkční díly (obr. A)

- |                                 |                                   |   |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. ochranný kryt                | 5. kohoutový element Profi-System | 7. originální kohout (kohoutová přípojka) GARDENA |
| 2. otočný kotouč                | 6. výstupy 26,5 mm (G 3/4)        | 8. koncové čepičky                                |
| 3. vstup 26,5 mm (G 3/4)        |                                   |   |
| 4. síto na zachycování nečistot |                                   |   |

## 4. Funkce

Výstupy z automatického rozdělovače vody se otevírají a zase zavírají jeden za druhým podle pouštění či zastavování vody ze zavlažovacího počítače 1060 /

1030 nebo z Watertimer electro-nic.

Díky postupné aktivaci jednotlivých zavlažovacích větví je možno řídit zavlažovacím

počítačem nebo Watertimerem také zavlažování větších zařízení, resp. většího množství zavlažovacích větví.

## 5. Kroky před uvedením do provozu

Součástí balení automatického rozdělovače vody je

4 originální kohoutové přípojky GARDENA System (7) (vnitřní Ø 9 mm),

a  
3 uzavírací čepičky (8).

1 kohoutová přípojka GARDENA Profi-System (5) (vnitřní Ø 15 mm),

## 5.1. Připojení k zavlažovacímu počítači 1060

Na vstup (3) do automatického lze nasadit přiloženou kohoutovou přípojku (5) z originální sady profi-systému GARDENA nebo kohoutovou přípojku (7) ze originální sady systému GARDENA.

Používáte-li zařízení **GARDENA Sprinkler-System**, nasadte na přívod kohoutovou přípojku Profi-System (5) a spojení se zavlažovacím počítacem nebo přístro

-jem Watertimer (časovačem) pak obstará hadice 19-mm (3/4") a přípojná sada Profi-Systém (číslo výrobku 1505).

Používáte-li jiné **zavlažovací systémy nebo přístroje** (systém Micro-Drip, zadešťovače), připojte přiložené originální kohoutové přípojky systému GARDENA (7) a spojení se zavlažovacím počítacem nebo Watertimerem

(časovačem) zajistí hadice 13 mm (1/2") a originální nástrčný systém GARDENA.

Aby nedošlo k poškození funkce přístroje, je nutné před montáží kohoutu vložit na vstupu do automatického rozdělovače vody přiložené sítko na zachycování nečistot (4) a současně odstranit ploché těsnění v použitém kohoutu.

## 5.2. Připojení zavlažovacích přístrojů a systémů

Na zařízení **GARDENA Sprinkler-System** je připojena hadice 19 mm (3/4") a připojovací sada GARDENA Profi-System (výr. č. 1505).

Při použití Sprinkler-system spojky č.v. 2761 se musí závit utěsnit teflonovou páskou (např.

GARDENA teflonová páiska č.v. 7219).

Pro připojení **ostatních zavlažovacích přístrojů nebo systémů** (zavlažovače, systém Micro-Drip) použijte přiložené originální kohoutové elementy ze systému GARDENA (7).

Nepoužívané výstupy se uzavřou přiloženými koncovými čepičkami (8).

V případě, že byste kromě přiložených kohoutových elementů nebo přípojek potřebovali další díly, zajistěte si je prosím u svého obchodníka se zbožím značky GARDENA.

## 6. Uvedení do provozu

Nastavte otočný kotouč (2) na automatickém rozdělovači vody do polohy 1. Nejdříve je nutné pootočením směrem doleva uvolnit ochranný kryt (1) automatického rozdělovače vody. Povytáhněte otočný kotouč trochu nahoru a otáčejte jím doprava tak dlouho, dokud šipka neukáže k výstupu 1. Poté našroubujte ochranný kryt zpět na automatický rozdělovač vody.

Nyní naprogramujte svůj zavlažovací počítac GARDENA 1060. Zde se liší postup u modelu **vybaveného „speciálním programem“** pro podporu automatického rozdělovače vody od modelu, který touto funkcí **vybaven není**.

Při programování zavlažovacího počítáče **bez „speciálního programu“** je důležité, aby bylo na programováno všech 6 programů a čísla programů (1-6) byla přiřazena jednotlivým výstupům z automatického rozdělovače vody (1-6). **Mějte přitom na paměti, že u všech 6 programů jsou naplánovány tytéž zavlažovací dny.**

V případě použití menšího množství než 6 výstupů je nutno naprogramovat hodnoty zavlažování i pro nepoužívané výstupy. Délka zavlažování je v tomto případě 1 minuta. Jen tak dosáhnete toho, aby se automatický rozdělovač vody vrátil po ukončení zavlažování opět do výchozí polohy.

**Dodržujte navíc následující pokyny:**

**! Pro zachování správného spinání automatického rozdělovače vody je nutné, aby vždy mezi koncem jednoho zavlažovacího programu a začátkem následujícího programu uplynulo nejméně 10 minut. Tyto pauzy v programech se prodlužují na 30 minut v případě přechodu od jednoho uvařeného výstupu k následujícímu výstupu.**

**Příklad:**

Program / výstup	Start Time	Run Time	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	2nd	3rd
1		19:00		0:30	X		X		X		
2		19:40		0:30	X		X		X		
3		20:20		0:30	X		X		X		
4		21:00		0:05	X		X		X		
5 } Výstupy nejsou obsazeny	21:15			0:01	X		X		X		
6 }	21:46			0:01	X		X		X		

Při použití zavlažovacího počítače GARDENA 1060 **vybaveného „speciálním programem“** se po potvrzení této funkce a uložení údajů pro první program automaticky nastaví i následující programy. Tím se každému programu přiřídí určitý výstup z automatického rozdělovače vody, aniž byste museli jednotlivě definovat všechn 6 programů jeden po druhém. Toto přístrojem provedené nastavení (1 minuta délky zavlažování, 30 minut přestávky mezi jednotlivými programy) můžete samozřejmě kdykoliv změnit a přizpůsobit svým individuálním požadavkům.

Ve spojení se zavlažovacím počítačem GARDENA 1030 nebo přístrojem Watertimer electronic

(časovačem) od firmy GARDENA se automatický rozdělovač vody vždy po každém zavlažování posune o jeden výstup dálé. Jelikož oba přístroje umožňují max. 3 zavlažování denně, může automatický rozdělovač vody v této době otevřít až 3 výstupy. Otevření téhož výstupu je tudíž možno nejdříve každý druhý den.

**⚠ Umístěte-li rozdělovač vody níže než všechny ostatní zavlažovací přístroje, nesmí výškový rozdíl přesahovat 1,5 m.**

V případě připojení menšího množství než 6 zavlažovacích větví lze aktivovat jednu nebo více větví dvakrát denně. Pro dosažení tohoto intervalu zavla-

žování je nutno propojit navzájem příslušné výstupy (tak, jak je uvedeno na obrázku B) a naprogramovat zavlažovací počítač na požadovanou dobu zavlažování.

Minimální tlak vody zajišťující správnou funkci je 1 bar. Je-li k jedné věti napojeno příliš mnoho spotřebičů, může se tlak vody snížit na hodnotu menší než 1 bar a spínání by v takovém případě neprobíhalo správně.

Spínací funkce automatického rozdělovače vody způsobuje, že během doby zavlažování proteče kromě aktivovaného výstupu i malé množství vody (několik l/h) současně i ostatními výstupy.

## 7. Použití čidla vlhkosti

Čidlo vlhkosti GARDENA, výr. č. 1187, se smí používat ve spojení s automatickým rozdělovačem vody pouze tehdy, je-li zavlažovací počítač 1060 **vybaven speciálním programem**. Hlási-li čidlo dostatek vlhkosti, zkrátí přístroj dobu činnosti aktivizovaných programů na minimální dobu zavlažování o délce 30 sekund (na displeji se zobrazí 1 minuta). Tím se automatický rozdělovač vody přepne vždy na další následující výstup a správné přiřazení

jednotlivých zavlažovacích programů k příslušným výstupům automatického rozdělovače vody zůstane zachováno.

Při použití zavlažovacího počítače 1060 **bez „speciálního programu“**, zavlažovacího počítače 1030 nebo přístroje Watertimer electronic (časovače) se programy určené k aktivizaci nespustí v případě, kdy čidlo vlhkosti signalizuje dostatečnou vlhkost. Tak by již jednotlivé

přiřazené programy neodpovídaly příslušným výstupům vody z automatického rozdělovače vody.

**⚠ Není-li požadovaný program propojen se správným výstupem vody, hrozí velké nebezpečí vzniku škod, neboť program může vypustit vodu do libovolného jiného výstupu vody z automatického rozdělovače.**

## 8. Bezpečnostní pokyny

**⚠ Dbejte na to, aby byly počítače správně přiřazeny k výstupům automatického rozdělovače vody a aby dny zavlažování byly u všech programů stejná.**

**⚠ Zůstane-li vodovodní kohout uzavřen, otevře se zavlažovací počítač v naprogramovaný okamžik vestavěný ventil, avšak k zavlažování nedojde. Automatický rozdělovač vody tak nemůže přepnout na následující výstup, takže přiřazení jednotlivých zavlažovacích programů k jednotlivým výstupům již není správné!**

**⚠ Při ručním zapnutí nebo vypnutí (On/Off) se kanál přepne na další výstup a dojde tudíž k nesprávnému přiřazení programů zavlažovacího počítače k jednotlivým výstupům. Dbejte proto na to, aby při pripojování automatického rozdělovače vody nedošlo k ručnímu zapnutí či vypnutí**

průtoku vody aktivací tlačítka On/Off; stiskněte-li přesto toto tlačítko, je nutno poté opět nastavit správné pořadí.

**⚠ Pro zachování správného spínání automatického rozdělovače vody je nutné, aby vždy mezi koncem jednoho zavlažovacího programu a začátkem následujícího programu uplynulo nejméně 10 minut. Tyto přestávky mezi jednotlivými programy se prodlužují na 30 minut v případě přechodu od jednoho uzavřeného výstupu k následujícímu výstupu.**

**⚠ Při deaktivaci programu (funkce špatného počasí) se může stát, že po opětovném uvedení zavlažovacích programů do provozu již nebudou tyto odpovídat příslušným výstupům automatického rozdělovače vody. Zabraňte proto deaktivaci programů, resp. pootočením otocného kotouče nastavte při opětovném uvádění do provozu správné pořadí.**

**Pouze použití ve spojení se zavlažovacím počítačem 1060 vybaveného „speciálním programem“ je možno aktivovat tuto funkci, aniž by došlo ke změně pořadí. Dodržujte pokyny uvedené v návodu na použití přiloženého k vašemu přístroji!**

**⚠ Používejte automatický rozdělovač vody ve spojení s čidlem vlhkosti GARDENA výhradně v kombinaci se zavlažovacím počítačem 1060 vybaveným funkcí „speciální program“. U přístrojů bez této funkce hrozí nebezpečí, že může dojít ke změně přiřazení zavlažovacích programů k jednotlivým výstupům rozdělovače.**

**⚠ Během průtoku vody nikdy netiskněte knoflík na volbu výstupu!**

**⚠ Výstupy lze aktivovat pouze jeden po druhém.**

## 9. Údržba, péče, skladování

Automatický rozdělovač vody je do značné míry bezúdržbový.

Čas od času vyčistěte sítko na zachycování nečistot (4) na

vstupu do automatického rozdělovače vody.

Před příchodem mrazů uložte automatický rozdělovač vody tak, aby byl chráněn proti zamrznutí.

V případě jakýchkoliv otázek se prosím obracejte na servisní oddělení GARDENA, která jsou uvedena na zadní straně.

## Ručení za výrobek

Upozorňujeme výslovně, že v souladu se zákonem o ručení za výrobky nepřebíráme záruku za škody způsobené našimi přístroji, jestliže tyto škody

byly vyvolány neodbornou opravou, výměnou dílů za jiné než originální díly GARDENA nebo za díly, které nebyly naší firmou schváleny, a jestliže

opravu neprovedl servis GARDENA nebo autorizovaný odborník. Totéž platí pro doplňkový sortiment a příslušenství.

## Záruka

GARDENA poskytuje na tento výrobek 2 roky záruky (ode dne prodeje). Tato záruka se vztahuje na všechny podstatné vady na přístroji, které byly prokazatelně způsobeny závadou materiálu nebo chybou výroby. Přístroj bez vady bude zaslán na Vaši adresu, resp. Vámí zaslány přístroj bude dle našeho posouzení zdarma opraven, jestliže byly dodrženy následující podmínky:

- S přístrojem bylo zacházeno správně a v souladu s doporučenými uvedenými v návodu na použití.

- Kupující ani jiná osoba se nepokoušeli přístroj opravit.

Záruka se nevztahuje na opotřebitelnou součástku – těsnici kroužek.

Tato záruka výrobce se nedotýká nároků na záruku vůči obchodníkovi nebo prodejci.

V případě výskytu závady na přístroji zašlete prosím defektní přístroj s kopí dokladu o prodeji a popisem závady na adresu servisního oddělení uvedenou na zadní straně.

Po provedení opravy vám zašleme přístroj zdarma zpět.

## Prohlášení o konformitě pro ES

Podepsaný

GARDENA Manufacturing GmbH · Hans-Lorenser-Str. 40 · D-89079 Ulm

potvrzuje, že následně označené přístroje v provedení, které je námi uvedeno do provozu, splňuje požadavky harmonizovaných směrnic ES, bezpečnostního standardu ES a standardu specifického pro výrobek.

Při změně přístroje, která není s námi odsouhlasena ztrácí toto prohlášení svou platnost.

**Označení přístroje:**  
automatický rozdělovač vody

**Harmonizovaná EN:**

Ulm, 15.05.2000

EN 292-1  
EN 292-2

**Rok umístění značky CE:**  
1994

podpis  
Thomas Heinl  
Technické vedení

**Cíl výrobku:**

1198

**Směrnice ES:**  
Strojní směrnice 98/37/EG

**Servis:**

**GARDENA spol. s r. o.**  
Řípská 20a, č.p. 1153  
627 00 Brno  
tel: 05 / 48 21 77 77  
fax: 05 / 48 21 75 90

**Smluvní servisní firmy:**

**KIS PLUS v. o. s.**  
Želetická 305/3  
412 01 Litoměřice  
tel: 0416 / 715 511, 715 523  
fax: 0416 / 739 115

**PARK SERVIS**  
Pavel Moša  
Ratibořská 161  
746 01 Opava  
tel: 0653 / 621 299  
fax: 0653 / 615 556

**BONAS spol. s r. o.**  
399 01 Milevsko - Stařkov  
tel: 0368 / 521 013, 522 122  
523 009, 523 010  
fax: 0368 / 521 021

**Deutschland / Germany**

GARDENA  
Manufacturing GmbH  
Service Center  
Hans-Lorenser-Straße 40  
D-89079 Ulm  
Produktfragen:  
(+49) 731 490-123  
Reparaturen:  
(+49) 731 490-290  
service@gardena.com

**Argentina**

Argensem® S.A.  
Calle Colonia Japonesa s/n  
(1625) Loma Verde  
Escobar, Buenos Aires  
Phone: (+54) 34 88 49 40 40  
info@argensem.com.ar

**Australia**

Nylex Consumer Products  
50-70 Stanley Drive  
Somerton, Victoria, 3062  
Phone: (+61) 1800 658 276  
spare.parts@nylex.com.au

**Austria / Österreich**

GARDENA  
Österreich Ges.m.b.H.  
Stettnerweg 11-15  
2100 Korneuburg  
Tel.: (+43) 22 62 7 45 45 36  
kundendienst@gardena.at

**Belgium**

GARDENA Belgium NV/SA  
Sterebeekstraat 163  
1930 Zaventem  
Phone: (+32) 2 7 20 92 12  
Mail: info@gardena.be

**Brazil**

Palash Comércio e  
Importação Ltda.  
Rua Américo Brasiliense,  
2414 - Chácara Sto Antônio  
São Paulo - SP - Brasil -  
CEP 04715-005  
Phone: (+55) 11 5181-0909  
eduardo@palash.com.br

**Bulgaria**

DENEX LTD.  
2 Luis Ahalier Str. - 7th floor  
Sofia 1404  
Phone: (+359) 2 958 18 21  
office@denex-bg.com

**Canada**

GARDENA Canada Ltd.  
100 Summerlea Road  
Brampton, Ontario L6T 4X3  
Phone: (+1) 905 792 99 30  
info@gardenacanada.com

**Chile**

Antonio Martinic y Cia Ltda.  
Cassillas 272  
Centro de Cassillas  
Santiago de Chile  
Phone: (+56) 2 20 10 708  
garfar\_cl@yahoo.com

**Costa Rica**

Compania Exim  
Euroiberamericana S.A.  
Los Colegios, Moravia,  
200 metros al Sur del Colegio  
Saint Francis - San José  
Phone: (+506) 297 68 83  
exim\_euro@racsa.co.cr

**Croatia**

KLIS d.o.o.  
Stanciceva 79  
10419 Vukovina  
Phone: (+385) 1 622 777 0  
gardena@klis-trgovina.hr

**Cyprus**

FARMOKIPIKI LTD  
P.O. Box 7098  
74, Digeni Akrita Ave.  
1641 Nicosia  
Phone: (+357) 22 75 47 62  
condam@spidernet.com.cy

**Czech Republic**

GARDENA spol. s r.o.  
Řípská 20a, č.p. 1153  
627 00 Brno  
Phone: (+420) 800 100 425  
gardena@gardenabrnco.cz

**Denmark**

GARDENA Norden AB  
Salgsafdeling Danmark  
Box 9003  
S-200 39 Malmö  
info@gardena.dk

**Finland**

Habitec Oy  
Martinkyläntie 52  
01720 Vantaa

**France**

GARDENA  
PARIS NORD 2  
69, rue de la Belle Etoile  
BP 57080  
ROISSY EN FRANCE  
95948 ROISSY CDG CEDEX

Tél. (+33) 0826 101 455  
service.consommateurs@  
gardena.fr

**Great Britain**

GARDENA UK Ltd.  
27-28 Brenkley Way  
Bleazard Business Park  
Seaton Burn  
Newcastle upon Tyne  
NE13 6DS  
info@gardena.co.uk

**Greece**

Agrokip  
G. Psomadopoulos & Co.  
33 A, Ifestou str. –  
Industrial Area  
194 00 Koropi, Athens  
Phone: (+30) 210 66 20 225  
service@agrokip.gr  
www.agrokip.gr

**Hungary**

GARDENA  
Magyarország Kft.  
Késmárk útca 22  
1158 Budapest  
Phone: (+36) 80 20 40 33  
gardena@gardena.hu

**Iceland**

Ó. Johnson & Kaaber  
Tunguhalsi 1  
110 Reykjavik  
ooj@ojk.is  
Michael McLoughlin & Sons  
Hardware Limited  
Long Mile Road  
Dublin 12

**Italy**

GARDENA Italia S.p.A.  
Via Donizetti 22  
20020 Lainate (Mi)  
Phone: (+39) 02.93.94.79.19  
info@gardenaitalia.it

**Japan**

KAKUICHI Co. Ltd.  
Sumitomo Realty &  
Development Kojimachi  
BLDG., 8F  
5-1 Nibannocy, Chiyoda-ku  
Tokyo 100-0084  
Phone: (+81) 33 264 4721  
m\_ishihara@kaku-ichi.co.jp

**Luxembourg**

Magasins Jules Neuberg  
Grand Rue 30  
Boîte postale 12  
L-2010 Luxembourg  
Phone: (+352) 40 14 01  
info@neuberg.lu

**Netherlands**

GARDENA Nederland B.V.  
Postbus 50176  
1305 AD ALMERE  
Phone: (+31) 36 521 00 00  
info@gardena.nl

**Neth. Antilles**

Jonka Enterprises N.V.  
Sta. Rosa Weg 196  
PO. Box 8200  
Curaçao  
Phone: (+599) 9 767 66 55  
pgm@jonka.com

**New Zealand**

NYLEX New Zealand Limited  
Building 2, 118 Savill Drive  
Mangere, Auckland  
Phone: (+64) 9 270 1806  
lena.chapman@nylex.com.au

**Norway**

GARDENA Norden AB  
Salgskontor Norge  
Karihaugveien 89  
1086 Oslo  
info@gardena.no

**Poland**

GARDENA Polska Sp. z o.o.  
Szymonów 9 d  
05-532 Baniocha  
Phone: (+48) 22 727 56 90  
gardena@gardena.pl

**Portugal**

GARDENA Portugal Lda.  
Recta da Granja do Marquês  
Edif. GARDENA Algueirão  
2725-596 Mem Martins  
Phone: (+351) 21 922 85 30  
info@gardena.pt

**Romania**

MADEX INTERNATIONAL SRL  
Soseaua Odaii 117-123,  
Sector 1,  
Bucureşti, RO 013603  
Phone: (+40) 21 352 76 03  
madex@ines.ro

**Russia / Россия**

АО АМИДА ТТЦ  
ул. Мосфильмовская 66  
117330 Москва  
Phone: (+7) 095 956 99 00  
amida@col.ru

**Singapore**

Hy - Ray PRIVATE LIMITED  
40 Jalan Pemimpin  
#02-08 Tat Ann Building  
Singapore 577185  
Phone: (+65) 6253 2277  
hyray@singnet.com.sg

**Slovak Republic**

GARDENA Slovensko, s.r.o.  
Bohrova č. 1  
85101 Bratislava  
Phone: (+421) 263 453 722  
info@gardena.sk

**Slovenia**

Silk d.o.o.  
Brodisce 15  
1236 Trzin  
Phone: (+386) 1 580 93 00  
gardena@silks.si

**South Africa**

GARDENA  
South Africa (Pty.) Ltd.  
P.O. Box 11534  
Vorna Valley 1686  
Phone: (+27) 11 315 02 23  
sales@gardena.co.za

**Spain**

GARDENA IBERICA S.L.U.  
C/Basauri, nº 6  
La Florida  
28023 Madrid  
Phone: (+34) 91 708 05 00  
atencioncliente@gardena.es

**Sweden**

GARDENA Norden AB  
Försäljningskontor Sverige  
Box 9003  
200 39 Malmö  
info@gardena.se

**Switzerland / Schweiz**

GARDENA (Schweiz) AG  
Bitziberg 1  
8184 Bachenbülach  
Phone: (+41) 848 800 464  
info@gardena.ch

**Turkey**

GARDENA / Dost Dis Ticaret  
Mümessilik A.Ş. Sanayi  
Çad. Adil Sokak No. 1  
Kartal - İstanbul  
Phone: (+90) 216 38 93 939  
info@gardena-dost.com.tr

**Ukraine / Україна**

ALTSEST JSC  
4 Petropavlivska Street  
Petropavlivska  
Borschahivka Town  
Kyiv Svyatoshyn Region  
08130, Ukraine  
Phone: (+380) 44 459 57 03  
upry@altsest.kiev.ua

**USA**

Melnor Inc.  
3085 Shawnee Drive  
Winchester, VA 22604  
Phone: (+1) 540 722-9080  
service\_us@melnor.com

**1198-29.960.04/0206**

© GARDENA  
Manufacturing GmbH  
D-89070 Ulm  
<http://www.gardena.com>