

Art. 3820

Art. 3821

D Montage- und Gebrauchsanweisung
Regen-Sammelfilter

GB Installation and Operating Instructions
Rain Water Collection Filter

F Montage et Mode d'emploi
Récupérateur-filtre pour eau de pluie

NL Montage- en Gebruiksaanwijzing
Regenopvangfilter

S Monterings- och bruksanvisning
Regnvattenfilter

I Istruzioni per l'uso
Filtro deviatore per pluviale

E Instrucciones para el montaje y uso
Filtro colector de aguas pluviales

P Instruções de uso e montagem
Filtro de colheita de águas pluviais

D

Bitte lesen Sie die Anweisung zur Montage und Handhabung Ihres Regen-Sammelfilters sorgfältig und beachten Sie deren Hinweise. Beim Lesen bitte die Umschlagseiten mit den Abbildungen herausklappen.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Technische Angaben / Einsatz	8
2. Montageanweisung	8
3. Filterreinigung	9
4. Abstellen des Wasserzulaufes	9
5. Integrierte Überlaufsicherung	10
Garantie	30

GB

Please read these notes on installing and handling your Rain Water Collection Filter carefully and follow the given instructions. Unfold inside cover pages to read the operating instructions.

Contents

	Page
1. Technical data / Use	11
2. Installation instructions	11
3. Cleaning the filter	12
4. Shutting off the collection of water	12
5. Integrated overflow	12
Guarantee	30

F

Nous vous remercions de bien vouloir lire attentivement les instructions de montage avant de monter et d'utiliser votre récupérateur-filtre pour eau de pluie. Pour une meilleure compréhension, dépliez les volets de la couverture de manière à faire apparaître les schémas de montage.

Contenu

	Page
1. Données techniques et domaine d'utilisation	14
2. Instructions de montage	14
3. Nettoyage du filtre	15
4. Arrêt de l'écoulement d'eau	15
5. Trop-plein intégré	15
Garantie	30

NL

Lees de aanwijzingen voor montage en onderhoud van het regenopvangfilter zorgvuldig door en let op de aanwijzingen daarin. Bij het lezen van de gebruiksaanwijzing de bladzijden met de afbeeldingen openslaan.

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Technische gegevens / Gebruik	16
2. Montagehandleiding	16
3. Filterreiniging	17
4. Blokkeringen van de watertoevoer	17
5. Geïntegreerde overloopbeveiliging	17
Garantie	30

S

Läs noggrant igenom anvisningarna för montering och hantering av Ditt regnvattenfilter och följ upplysningsarna.

Ha omslaget utvikt när Du läser bruksanvisningen.

Innehåll

	Sida
1. Tekniska uppgifter / Användning	19
2. Monteringsanvisning	19
3. Rengöring av filter	20
4. Avståndsgivning till förseln	20
5. Inbyggd översvämningskran	20
Garanti	30

I

Prima di mettere in uso il filtro deviatore per piuviale, leggere attentamente le istruzioni tenendo aperto il pieghevole per avere sott'occhio i disegni esplicativi.

Indice

	pagina
1. Note introduttive	21
2. Montaggio	21
3. Pulizia filtro	22
4. Disattivazione	22
5. Suggerimenti pratici	22
Garanzia	31

E

Por favor, lea detenidamente las instrucciones para el montaje y uso del filtro colector de aguas pluviales y observe las indicaciones contenidas en las mismas. Para facilitar la lectura, desdoble la cubierta.

Índice

	Página
1. Datos técnicos / Montaje	24
2. Instrucciones para el montaje	24
3. Limpieza del filtro	25
4. Cierre de la entrada de aguas pluviales	25
5. Dispositivo de seguridad de rebasamiento integrado	25
Garantía	31


P

Por favor, leia atenciosamente estas instruções de montagem e de manejo do seu filtro de colheita de águas pluviais, observando todas as informações aqui contidas.

Desdobre as páginas na capa interior para ler as instruções de manejo.


Conteúdo

	Página
1. Especificações técnicas / Emprego	27
2. Instruções de montagem	27
3. Limpeza do filtro	28
4. Fechamento da entrada de água	28
5. Protecção integrada contra transbordo	29
Garantia	31







A

3820




3821







E






F1




F2






J



K



Récupérateur-filtre pour eau de pluie GARDENA

1. Données techniques et domaine d'utilisation (Fig. A)

Il existe deux modèles de récupérateur-filtre pour eau de pluie GARDENA :

- **Le récupérateur-filtre pour eau de pluie, réf. 3820**

Il est destiné à des gouttières de 96 à 110 mm de diamètre.

- **Le récupérateur-filtre pour eau de pluie, réf. 3821**

Il est destiné à des gouttières de 65 à 110 mm de diamètre, et se compose en fait du récupérateur-filtre pour eau de pluie, réf. 3820 et de deux

réducteurs (réducteur supérieur et réducteur inférieur) pour une plage d'utilisation plus large.

2. Instructions de montage

Attention :

Pour assurer le bon fonctionnement du récupérateur-filtre, celui-ci doit impérativement être monté sur une gouttière verticale.

2.1. Montage du récupérateur-filtre, réf. 3820

Avant le montage (Fig. B-E)

1. Déterminez sur la gouttière le niveau d'entrée dans le collecteur. Pour plus d'efficacité, l'embout de sortie du récupérateur-filtre devra se trouver au même niveau que lui. (Fig. B).
2. Marquez l'emplacement du bord supérieur du récupérateur-filtre sur la gouttière (Fig. C).
3. Découpez dans le mode d'emploi le gabarit de montage suivant les pointillés et placez-le autour de la gouttière comme indiqué à la fig. D.
4. Tracez une marque correspondant au bord supérieur du gabarit de montage tout autour de la gouttière – si possible avec un crayon feutre résistant à l'eau (Fig. D).
5. Mesurez 34 cm vers le bas et faites une marque (Fig. D).
6. Vérifiez que le diamètre de la gouttière soit le même que celui du tuyau d'évacuation. Si le diamètre de la gouttière est plus petit que celui du tuyau d'évacuation, fixez la gouttière

ar exemple au mur de la maison ou à l'entrée du tuyau, de manière à ce que la partie découpée de la gouttière ne tombe pas dans le tuyau d'évacuation.

7. Placez le gabarit vers le bas à partir de la marque et tirez un trait tout autour de son bord inférieur (Fig. D).
8. Sciez la gouttière au niveau des deux traits ainsi délimités avec une scie appropriée. Veillez à ce que la découpe soit nette et les bords bien limés.

Montage (Fig. A/F/G)

1. Vissez la bague ① du récupérateur-filtre vers le haut (Fig. F 1 (a)).
2. Insérez le récupérateur-filtre sur la gouttière dans l'emplacement libéré (Fig. F 1 (b)). Fixez-le en revisant simplement la bague ① (c) vers le bas.
3. Reliez le récupérateur-filtre à la citerne de votre choix à l'aide d'une tuyau de 25 mm de diamètre et du nécessaire de raccordement GARDENA, réf. 3815 (Fig. G/G 1). Il vous est également possible d'alimenter une citerne d'eau de pluie ou bien un réservoir en branchant directement un tuyau de diamètre 50 sur l'embout ③.
- Conseil :** Le filetage 26/34 ② de sortie du récupérateur-filtre permet de brancher un nez de robinet GARDENA, réf. (2)902, ou un nez de robinet grand débit GARDENA, réf. 2802.
4. Découpez dans le mode d'emploi le gabarit de montage suivant les pointillés et placez-le autour de la gouttière comme indiqué à la fig. D.
- Attention :** les deux extrémités doivent se chevaucher (Fig. D 1).
5. Tracez une marque correspondant au bord supérieur du gabarit de montage tout autour de la gouttière – si possible avec un crayon feutre résistant à l'eau (Fig. D).
6. Mesurez 42 cm (pour Ø 65-75 mm) ou 43 cm (pour Ø 76-95 mm) vers le bas et faites une marque (Fig. D).
7. Placez le gabarit vers le bas à partir de la marque et tirez un trait tout autour de son bord inférieur (Fig. D).
8. Sciez la gouttière au niveau des deux traits ainsi délimités avec une scie appropriée. Veillez à ce que la découpe soit nette et les bords bien limés.

2.2. Montage du récupérateur-filtre, réf. 3821

Avant le montage (Fig. B-E)

1. Déterminez sur la gouttière le niveau d'entrée dans le collecteur. Pour plus d'efficacité, l'embout de sortie du récupérateur-filtre devra se trouver au même niveau que lui. (Fig. B).
2. Marquez l'emplacement du bord supérieur du récupérateur-filtre sur la gouttière (Fig. C).
3. Découpez dans le mode d'emploi le gabarit de montage suivant les pointillés et placez-le autour de la gouttière comme indiqué à la fig. D.
- Attention :** les deux extrémités doivent se chevaucher (Fig. D 1).
4. Tracez une marque correspondant au bord supérieur du gabarit de montage tout autour de la gouttière – si possible avec un crayon feutre résistant à l'eau (Fig. D).
5. Mesurez 42 cm (pour Ø 65-75 mm) ou 43 cm (pour Ø 76-95 mm) vers le bas et faites une marque (Fig. D).
6. Placez le gabarit vers le bas à partir de la marque et tirez un trait tout autour de son bord inférieur (Fig. D).
7. Sciez la gouttière au niveau des deux traits ainsi délimités avec une scie appropriée. Veillez à ce que la découpe soit nette et les bords bien limés.

Montage (Fig. A/F/G)

- Vissez la bague ① du récupérateur-filtre vers le haut (Fig. F2 (a)).
- Insérez le réducteur inférieur ⑦ sur la gouttière (Fig. F2 (b)).
- Insérez le réducteur supérieur ⑥ sur le récupérateur-filtre (Fig. F2 (c)).
- Insérez le tout dans l'emplacement libéré (Fig. F2 (d)).

Fixez-le en revisant simplement la bague ① (e).

- Reliez le récupérateur-filtre à la citerne de votre choix à l'aide d'un tuyau de 25 mm de diamètre et du nécessaire de raccordement GARDENA, réf. 3815 (Fig. G/G 1). Il vous est également possible d'alimenter une citerne d'eau de pluie ou bien un réservoir

en branchant directement un tuyau de diamètre 50 sur l'embout ③.

Conseil : Le filetage 26/34 ② de sortie du récupérateur-filtre permet de brancher un nez de robinet GARDENA, réf. (2)902, ou un nez de robinet grand débit GARDENA, réf. 2802.

3. Nettoyage du filtre (Fig. H/I)

Le capot transparent ④ permet de visualiser l'état du filtre fin ⑧. Celui-ci est auto-nettoyant durablement : un filtre plus grossier filtre en amont feuilles et brindilles et les laisse s'écouler ensuite dans la gouttière.

Nettoyage de l'intérieur du récupérateur-filtre

Pour nettoyer l'intérieur du récupérateur-filtre (obstrué par des feuilles ou des brindilles par exemple), dévissez la bague ① et retirez le récupérateur-filtre de la gouttière sur laquelle il est

monté. Retirez les déchets qui l'obstruent et remettez-le en place.

Conseil : Si vous constatez que votre gouttière véhicule beau-coup de "gros" déchets, nous vous conseillons d'en protéger l'orifice supérieur (au niveau du toit) à l'aide d'un petit filet conçu à cet effet.

Nettoyage du filtre fin

Si le filtre devait malgré tout être encrassé, procédez de la façon suivante pour le nettoyer :

- Levez le bouton ⑤ et ouvrez le récupérateur-filtre ④ (Fig. H).
- Retirez le filtre-fin suivant la fig. I en le poussant (a) vers l'avant et en le tirant vers le haut (b).
- Nettoyez et rincez le filtre fin à l'eau courante puis replacez-le (c) en l'insérant le long des crans de guidage. Pour refermer le capot, levez le bouton ⑤ vers le haut et refermez le capot transparent.

4. Arrêt de l'écoulement d'eau (Fig. H/J)

Avant les périodes de gel ou si le réservoir d'eau de pluie est plein, vous pouvez stopper le processus d'écoulement d'eau :

- Ouvrez le capot du filtre ④ suivant la Fig. H.

- Inclinez le commutateur ⑨ vers le bas (Fig. J) et refermez le capot transparent. L'eau ne s'écoule plus alors à travers le filtre vers le réservoir, mais coule simplement le long de la gouttière.

Avantage : il n'est pas nécessaire de démonter le récupérateur-filtre avant l'hiver ou pendant les périodes très pluvieuses.

5. Trop-plein intégré (Fig. K)

Lorsque l'orifice de sortie du récupérateur-filtre et l'orifice d'entrée du collecteur d'eau de pluie sont au même niveau, et lorsque le collecteur est plein, l'eau s'écoule automatiquement dans la gouttière pour éviter tout débordement.

Conseil : si l'écart entre le récupérateur-filtre et l'orifice d'entrée dans le collecteur dépasse 50 cm de haut, nous vous conseillons de créer sur le tuyau

reliant l'un à l'autre une pente de 10% (soit 10 cm pour 1 m de distance par exemple).

Attention : avec une telle inclinaison la fonction trop-plein n'est plus assurée.

Nous vous signalons expressément que GARDENA n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une ré-

paration non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine GARDENA n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l'un des Centres SAV agréés GARDENA. Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d'accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.

D

Garantie

GARDENA gewährt für dieses Produkt 2 Jahre Garantie (ab Kaufdatum). Diese Garantieleistung bezieht sich auf alle wesentlichen Mängel des Gerätes, die nachweislich auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Sie erfolgt durch die Ersatzlieferung eines einwandfreien Gerätes oder durch die kostenlose Reparatur des eingesandten Gerätes nach unserer Wahl, wenn folgenden Voraussetzungen gewährleistet sind:

- Das Gerät wurde sachgemäß und laut den Empfehlungen in der Gebrauchsanweisung behandelt. Es wurde weder vom Käufer noch von einem Dritten versucht, das Gerät zu reparieren.

Diese Hersteller-Garantie berührte die gegenüber dem Händler/Verkäufer bestehenden Gewährleistungsansprüche nicht.

Im Störungsfall schicken Sie bitte das defekte Gerät zusammen mit dem Kaufbeleg und einer Fehlerbeschreibung frankiert an die auf der Rückseite angegebene Serviceadresse.

Nach erfolgter Reparatur senden wir das Gerät – ebenfalls frei – zurück.

GB

Guarantee

GARDENA guarantees this product for 2 years (from date of purchase). This guarantee covers all serious defects of the unit that can be proved to be material or manufacturing faults. Under warranty we will either replace the unit or repair it free of charge if the following conditions apply:

- The unit must have been handled properly and in keeping with the requirements of the operating instructions.

Neither the purchaser or a non-authorised third party have attempted to repair the unit.

This manufacturer's guarantee does not affect the user's existing warranty claims against the dealer/seller.

In the event of a fault, please send the defective unit together with the receipt and a description of the fault, postage paid, to one of the GARDENA Service Centres listed at the rear.

F

Garantie

GARDENA accorde pour cet appareil une garantie contractuelle de 2 ans à compter du jour de l'achat. Elle comprend le remplacement gratuit des pièces défectueuses ou de l'appareil, le choix en étant laissé à la libre initiative de GARDENA.

En tout état de cause s'applique la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices cachés (article 1641 et suivants du Code Civil).

Pour que ces garanties soient valables, les conditions suivantes doivent être remplies :

- L'appareil a été manipulé de manière adéquate, suivant les instructions du mode d'emploi.
- Il n'y a eu aucun essai de réparation, ni par le client, ni par un tiers.
- L'appareil et le bon d'achat ont été retournés en port payé au Service Après-Vente de GARDENA France.

Une intervention sous garantie ne prolonge pas la durée initiale de la garantie contractuelle.

Toutes les revendications dépassant le contenu de ce texte ne sont pas couvertes par la garantie, quel que soit le motif de droit.

Pendant la période de garantie, le Service Après-Vente effectuera,

à titre payant, les réparations nécessaires par suite de manipulations erronées.

En cas de réclamation, retournez l'appareil défectueux, dûment affranchi, muni du bon d'achat et de la description du défaut au Service Après-Vente indiquée au verso.

NL

Garantie

GARDENA geeft op dit product 2 jaar garantie (vanaf de aankoopdatum). Deze garantie heeft betrekking op alle wezenlijke defecten aan het toestel, die aanwijsbaar op materiaal- of fabricagefouten berusten. Garantie vindt plaats door de levering van een vervangend apparaat of door de gratis reparatie van het ingestuurde apparaat, naar onze keuze, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Het apparaat werd vakkundig en volgens de adviezen in de gebruiksaanwijzing behandeld. Nog de koper, noch een derde persoon heeft getracht het apparaat te repareren.

Deze garantie van de producent heeft geen betrekking op de ten aanzien van de handelaar/verkoper bestaande aansprakelijkheid.

Stuur bij storingen het defecte apparaat samen met de kassabon en een beschrijving van de storing gefrankeerd aan het op de achterzijde vermelde serviceadres.

S

Garanti

GARDENA lämnar 2 års garanti för denna produkt. Garantin gäller från inköpsdatum. Garantin omfattar väsentliga fel på produkten som beror på fabrikations- eller materialfel och som påtalats för oss före garantitidens utgång.

Deutschland / Germany
GARDENA
Manufacturing GmbH
Service Center
Hans-Lorenser-Straße 40
D-89079 Ulm
Produktfragen:
(+49) 731 490-123
Reparaturen:
(+49) 731 490-290
service@gardena.com

Argentina
Argensem® S.A.
Calle Colonia Japonesa s/n
(1625) Loma Verde
Escobar, Buenos Aires
Phone: (+54) 34 88 49 40 40
info@argensem.com.ar

Australia
Nylex Consumer Products
50-70 Stanley Drive
Somerton, Victoria, 3062
Phone: (+61) 1800 658 276
spare.parts@nylex.com.au

Austria / Österreich
GARDENA
Österreich Ges.m.b.H.
Stettnerweg 11-15
2100 Korneuburg
Tel.: (+43) 22 62 7 45 45 36
kundendienst@gardena.at

Belgium
GARDENA Belgium NV/SA
Sterrebeekstraat 163
1930 Zaventem
Phone: (+32) 2 7 20 92 12
Mail: info@gardena.be

Brazil
Palash Comércio e
Importação Ltda.
Rua Américo Brasiliense,
2414 - Chácara Sto Antônio
São Paulo - SP - Brasil -
CEP 04715-005
Phone: (+55) 11 5181-0909
eduardo@palash.com.br

Bulgaria
DENEX LTD.
2 Luis Ahalier Str. - 7th floor
Sofia 1404
Phone: (+359) 2 958 18 21
office@denex-bg.com

Canada
GARDENA Canada Ltd.
100 Summerlea Road
Brampton, Ontario L6T 4X3
Phone: (+1) 905 792 93 30
info@gardenacanada.com

Chile
Antonio Martinic y Cia Ltda.
Cassillas 272
Centro de Cassillas
Santiago de Chile
Phone: (+56) 2 20 10 708
garfar_cl@yahoo.com

Costa Rica
Compania Exim
Euroiberamericana S.A.
Los Colegios, Moravia,
200 metros al Sur del Colegio
Saint Francis - San José
Phone: (+506) 297 68 83
exim_euro@racsa.co.cr

Croatia
KLIS d.o.o.
Stanciceva 79
10419 Vukovina
Phone: (+385) 1 622 777 0
gardena@klis-trgovina.hr

Cyprus
FARMOKIPIKI LTD
P.O. Box 7098
74, Digeni Akrita Ave.
1641 Nicosia
Phone: (+357) 22 75 47 62
condam@spidernet.com.cy

Czech Republic
GARDENA spol. s r.o.
Řípská 20a, č.p. 1153
627 00 Brno
Phone: (+420) 800 100 425
gardena@gardenabrnco.cz

Denmark
GARDENA Norden AB
Salgsafdeling Danmark
Box 9003
S-200 39 Malmö
info@gardena.dk

Finland
Habitec Oy
Martinkyläntie 52
01720 Vantaa
France
GARDENA
PARIS NORD 2
69, rue de la Belle Etoile
BP 57080
ROISSY EN FRANCE
95948 ROISSY CDG CEDEX
Tél. (+33) 0826 101 455
service.consommateurs@
gardena.fr

Great Britain
GARDENA UK Ltd.
27-28 Brenkley Way
Bleazard Business Park
Seaton Burn
Newcastle upon Tyne
NE13 6DS
info@gardena.co.uk

Greece
Agrokip
Psomadopoulos S.A.
Ifaistou 33A
Industrial Area Koropi
194 00 Athens Greece
V.A.T. EL093474846
Phone: (+30) 210 66 20 225
service@agrokip.gr

Hungary
GARDENA
Magyarország Kft.
Kémény utca 22
1158 Budapest
Phone: (+36) 80 20 40 33
gardena@gardena.hu

Iceland
Ó. Johnson & Kaaber
Tunguhalsi 1
110 Reykjavik
ooj@ojk.is

Ireland
Michael McLoughlin & Sons
Hardware Limited
Long Mile Road
Dublin 12

Italy
GARDENA Italia S.p.A.
Via Donizetti 22
20020 Lainate (Mi)
Phone: (+39) 02.93.94.79.1
info@gardenaitalia.it

Japan
KAKUCHI Co. Ltd.
Sumitomo Realty &
Development Kojimachi
BLDG., 8F
5-1 Nibanocy, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0084
Phone: (+81) 33 264 4721
m_ishihara@kaku-ichi.co.jp

Luxembourg
Magasins Jules Neuberg
39, rue Jacques Stas
Luxembourg-Gasperich 2549
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010
Phone: (+352) 40 14 01
api@neuberg.lu

Netherlands
GARDENA Nederland B.V.
Postbus 50176
1305 AD ALMERE
Phone: (+31) 36 521 00 00
info@gardena.nl

Neth. Antilles
Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196
P.O. Box 8200, Curaçao
Phone: (+599) 9 767 66 55
pgm@jonka.com

New Zealand
NYLEX New Zealand Limited
Building 2, 118 Savill Drive
Mangere, Auckland
Phone: (+64) 9 270 1806
lena.chapman@nylex.com.au

Norway
GARDENA Norden AB
Salgskontor Norge
Karihuaugeveien 89
1086 Oslo
info@gardena.no

Poland
GARDENA Polska Sp. z o.o.
Szymanów 9 d
05-532 Baniocha
Phone: (+48) 22 727 56 90
gardena@gardena.pl

Portugal
GARDENA Portugal Lda.
Recta da Granja do Marquês
Edif. GARDENA Algueirão
2725-596 Mem Martins
Phone: (+351) 21 922 85 30
info@gardena.pt

Romania
MADEX INTERNATIONAL SRL
Soseaua Odaii 117-123,
Sector 1,
Bucureşti, RO 013603
Phone: (+40) 21 352 76 03
madex@ines.ro

Russia / Россия
ООО ГАРДЕНА РУС
123007, г. Москва
Хорошевское шоссе, д. 32A
Тел.: (+7) 495 247 25 10
info@gardena-rus.ru

Singapore
Hy - Ray PRIVATE LIMITED
40 Jalan Pemimpin
#02-08 Tat Ann Building
Singapore 577185
Phone: (+65) 6253 2277
hyray@singnet.sg

Slovak Republic
GARDENA Slovensko, s.r.o.
Panónska cesta 17
851 04 Bratislava
Phone: (+421) 263 453 722
info@gardena.sk

Slovenia
GARDENA d.o.o.
Brodisce 15
1236 Trzin
Phone: (+386) 1 580 93 32
servis@gardena.si

South Africa
GARDENA
South Africa (Pty.) Ltd.
P.O. Box 11534
Vorna Valley 1686
Phone: (+27) 11 315 02 23
sales@gardena.co.za

Spain
GARDENA IBERICA S.L.U.
C/Basauri, nº 6
La Florida
28023 Madrid
Phone: (+34) 91 708 05 00
atencioncliente@gardena.es

Sweden
GARDENA Norden AB
Försäljningskontor Sverige
Box 9003
200 39 Malmö
info@gardena.se

Switzerland / Schweiz
GARDENA (Schweiz) AG
Bitziberg 1
8184 Bachenbülach
Phone: (+41) 848 800 464
info@gardena.ch

Turkey
GARDENA / Dost Diş Ticaret
Mümessilik A.Ş. Sanayi
Çad. Adil Sokak No.1
Kartal - İstanbul
Phone: (+90) 216 38 93 939
info@gardena-dost.com.tr

Ukraine / Україна
ALTSEST JSC
4 Petropavlivska Street
Petropavlivska
Borschahivka Town
Kyivo Svyatoshyn Region
08130, Ukraine
Phone: (+380) 44 459 57 03
upry@altsest.kiev.ua

USA
Melnor Inc.
3085 Shawnee Drive
Winchester, VA 22604
Phone: (+1) 540 722-9080
service_us@melnor.com

3820-20.960.06/0207
© GARDENA
Manufacturing GmbH
D-89070 Ulm
http://www.gardena.com