

THS 400 Art. 2586

D Betriebsanleitung

Teleskop-Heckenschere

GB Operating Instructions

Telescopic Hedge Trimmer

F Mode d'emploi

Taille-haies télescopique

NL Instructies voor gebruik

Telescoop-heggenschaar

S Bruksanvisning

Teleskopisk Häcksax

I Istruzioni per l'uso

Tagliasiepi telescopica

E Manual de instrucciones

Recortasetos telescopico

P Instruções de utilização

Tesoura telescópica de sebes

CZ Návod k použití

Teleskopické nůžky na živý plot

SK Návod na použitie

Teleskopické nožnice na živý plot

Taille-haies télescopique GARDENA THS 400

Bienvenue dans le jardin de GARDENA...



Ceci est la traduction du mode d'emploi original allemand.

Nous vous remercions de bien vouloir lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre taille-haies. Utilisez ce manuel pour vous familiariser avec le taille-haies, les précautions d'emploi et les consignes de sécurité.



Pour des raisons de sécurité, il est interdit aux personnes de moins de 16 ans et à celles n'ayant pas étudié ce mode d'emploi d'utiliser du taille-haies. Ce produit ne peut être laissé entre les mains de personnes mineures ou à capacité réduite sans la surveillance d'un adulte responsable.

→ Conservez précieusement ce mode d'emploi.

Table des matières

1. Domaine d'utilisation du taille-haies GARDENA	15
2. Consignes de sécurité	15
3. Fonctionnement	17
4. Montage	17
5. Utilisation	17
6. Mise hors service	19
7. Maintenance	19
8. Élimination des défauts	19
9. Caractéristiques techniques	20
10. Garantie	20

1. Domaine d'utilisation du taille-haies GARDENA

Utilisation conforme :

Le taille-haies GARDENA se destine à la taille des haies dans le cadre d'un usage privé.

L'utilisation conforme du taille-haies presuppose le respect des indications de ce manuel.

A observer



ATTENTION ! Risque de blessure !

Il est interdit d'utiliser le taille-haies pour tondre du gazon / couper l'herbe sur les bordures ou broyer des objets comme on le fait pour un compostage.

2. Consignes de sécurité

→ Observez les instructions de sécurité figurant sur le taille-haies.



ATTENTION !

→ Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.



DANGER !

→ Protégez la cisaille de la pluie et de l'humidité.



DANGER !

→ Retirez immédiatement la fiche de la prise de courant si le câble électrique a été endommagé !

À contrôler avant chaque utilisation :

Vérifiez l'état de l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez que si tous les dispositifs de sécurité (contacteur à 2 mains, frein de lames, butée de protection) et le système de coupe sont en parfait état de fonctionnement.

Ne supprimez jamais l'un des dispositifs de sécurité.

Assurez-vous, avant de commencer à travailler, que le taille-haies ne risque pas de heurter un obstacle. Ecartez tout obstacle avant de le mettre en marche.

Examinez régulièrement l'état des lames pour vérifier l'absence de dommages et veillez à une remise en état immédiate correcte en cas d'endommagement.

La butée de protection protège l'utilisateur et les lames d'un contre-coup lorsque le taille-haies touche un obstacle.

Vérifiez toujours que le bloc-moteur et les orifices d'aération ne sont pas encrassés.

Utilisation :



Danger !

Risque de blessure !

Le taille-haies peut provoquer des blessures graves !

Maintenez toujours les poignées de votre taille-haies sèches et propres, et évitez notamment les traces d'huile ou de corps gras.

Vous êtes responsable de la sécurité dans la zone de travail. Soyez concentré et attentif à ce que vous faites.

Portez une tenue de travail appropriée. Evitez de porter des vêtements amples, des bijoux qui pourraient s'accrocher à l'appareil ou de travailler jambes et bras nus. Munissez-vous de gants résistants, de chaussures antidérapantes et de lunettes de protection.

Veillez à travailler dans une position stable et sûre, surtout si vous utilisez un escabeau ou une échelle.

Attention lorsque vous reculez. Vous risquez de trébucher !

Interruption du travail :

Ne laissez jamais le taille-haies sans surveillance au lieu de travail.

Si vous interrompez votre travail, débranchez l'appareil et rangez-le dans un endroit sûr. Arrêtez et débranchez toujours l'appareil quand vous le déplacez pour vous rendre dans une autre zone de travail.

En cas de blocage des lames, relâchez immédiatement la touche de démarrage, débranchez l'outil de l'alimentation électrique et enlevez l'obstacle.

Pour éviter un démarrage intempestif, ne portez jamais le taille-haies au niveau des touches de démarrage.

En cas de transport ou de rangement, veuillez toujours mettre le fourreau en place.

Environnement :

Veillez à ce qu'aucune personne (notamment des enfants) et aucun animal ne se trouvent à proximité du lieu de travail.

Ne travaillez avec l'appareil que dans des conditions de visibilité satisfaisantes.

Familiarisez-vous avec l'environnement et faites attention à tous les risques que le bruit de l'appareil pourrait rendre imperceptibles.

Sécurité électrique :



DANGER !

Risque d'électrocution !

Ceux-ci doivent être vérifiés régulièrement et remplacés

dès qu'ils présentent des signes de détérioration (endommagement, coupure ou vieillissement). Débranchez alors tout de suite l'appareil du réseau électrique.

Tenez les câbles électriques toujours bien éloignées du système de coupe.

Arrêtez et débranchez toujours le taille-haies avant de vérifier si son câble d'alimentation n'est pas abîmé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service technique GARDENA ou une personne qualifiée.

La prise de raccordement de la rallonge électrique doit être étanche à d'éventuelles projections d'eau, ou, tout au moins, la connexion au câble doit être en caoutchouc ou recouverte de caoutchouc.

Utilisez uniquement des câbles-rallonges répondant aux normes en vigueur.

Utilisez uniquement une prise et des câbles-rallonge autorisés et adaptés à l'usage en extérieur selon HD 516.

→ Veuillez consulter votre électricien.

Pour les appareils électroportatifs utilisés à l'extérieur, nous vous recommandons de rajouter un disjoncteur différentiel de sensibilité inférieure à 30 mA.


En Suisse, l'utilisation d'un disjoncteur différentiel est obligatoire.

Ne soulevez jamais le taille-haies par son cordon d'alimentation. Ne débranchez jamais non plus le taille-haies de la prise du réseau électrique en tirant sur le cordon d'alimentation.


Protégez le cordon d'alimentation de la chaleur, de l'huile et des arrêtes tranchantes.

3. Fonctionnement

Réglages de base des positions de travail :



Le taille-haies télescopique possède 3 réglages de base, repérés sur la tête de coupe ① et le manche ② avec ①, ② et ③.




**Coupe latérale
(position ①)** de haies, en cas de déport important de l'outil par rapport à la position de l'utilisateur (par ex. plates-bandes intercalées).

**Coupe basse
(position ②)** de haies (par ex. à proximité du sol) en position droite.

**Coupe haute
(position ③)** de haies jusqu'à env. 2,5 m de hauteur sans échelle ni échafaudage.

4. Montage

Montage de la poignée avant :



1. Montez la poignée avant ③ sur la poignée d'appui ④ de façon que le déclencheur ⑧ de la poignée avant ③ se trouve sur le côté droit.
2. Vissez la poignée avant ③ à la poignée d'appui ④ avec les deux vis ⑤.


5. Utilisation



DANGER ! Risque de blessures !

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et montez le fourreau ⑥ sur la lame du taille-haies avant d'effectuer des réglages.
- Ne touchez jamais la lame quand vous réglez l'outil.
- Veillez à un enclenchement correct du bouton rotatif ⑧, du bouton axial ⑨ et du bouton télescopique ⑩.


Réglage du taille-haies sur la position de travail :



Réglage de l'angle de coupe de la lame ⑦ :

L'angle de coupe entre le manche ② et la lame ⑦ peut être réglé sur 8 positions à pas de 12°, entre 0° ⑨ et 84° ①. Les 3 réglages de base (voir 3. Fonctionnement) peuvent être choisis par orientation du curseur ▶ du bouton rotatif ⑧ sur la position ①, ② ou ③.


→ Maintenez le bouton rotatif ⑧ enfoncé et réglez la lame ⑦ sur l'angle de coupe requis.



Réglage de la position axiale de la tête de coupe ① :

La tête de coupe ① peut être réglée sur 7 positions à pas 30°, de 0° à 180°. Les 3 réglages de base (voir 3. Fonctionnement) peuvent être choisis par orientation du curseur ▶ sur le manche ② sur la position ①, ② ou ③.


→ Maintenez le bouton axial ⑨ enfoncé et tournez la tête de coupe ① dans la position axiale requise.



Réglage de la longueur du manche télescopique ② :

Le manche télescopique est extensible à 31 cm.


→ Maintenez le bouton télescopique ⑩ enfoncé et étirez le manche télescopique ② à la longueur souhaitée.



Raccordement du taille-haies :

1. Placez la rallonge ⑪ avec une boucle dans le guide-câble ⑫.
2. Branchez la fiche ⑬ sur la rallonge ⑪.

Démarrage du taille-haies :



DANGER ! Risque de blessure !

Risque de coupure quand le taille-haies ne s'arrête pas automatiquement.

→ Ne désactivez jamais les dispositifs de sécurité (par ex. en attachant une touche de démarrage).


Le taille-haies est pourvu d'un double contacteur prévenant un enclenchement intempestif.

1. Saisissez d'une main la poignée avant ③ et pressez en même temps l'une des gâchettes ⑭.
2. Saisissez de l'autre main la poignée d'appui ④ et pressez la gâchette ⑮. Le taille-haies démarre.

Si vous relâchez l'une des gâchettes, la lame s'arrête au bout d'une seconde.

6. Mise hors service

Rangement :



1. Montez le fourreau ⑥ sur la lame ⑦.
2. Tournez la lame ⑦ en position de repos P.
Tournez la position axiale de la tête de mesure en position ③ et rentrez complètement le manche télescopique ② (voir 5. Utilisation).
3. Rangez le taille-haies à un endroit sec, à l'abri du gel et hors de portée des enfants.



Gestion des déchets :

(directive RL2002/96/CE)



Cet appareil ne doit pas être jeté dans les poubelles domestiques mais dans les containers spécialement prévus pour ce type de produits.

→ Important : Eliminez l'appareil par le biais du point de collecte municipal prévu à cet effet.

7. Maintenance

Nettoyage du taille-haies :



DANGER ! Risque de blessures / Electrocution !

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et montez le fourreau sur la lame du taille-haies avant d'effectuer une maintenance.
- Ne nettoyez pas le taille-haies sous l'eau du robinet, surtout pas sous haute pression.
L'accouplement à friction est soumis à une forte précontrainte et n'a pas le droit d'être démonté.

→ Nettoyez le taille-haies avec un chiffon humide et lubrifiez les lames avec une huile à faible viscosité (par ex. huile pulvérisée).

8. Élimination des défauts



DANGER ! Risque de blessures / Electrocution !

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et montez le fourreau sur la lame du taille-haies avant d'effectuer un dépannage.

Problème

Cause possible

Remède

Le taille-haies ne démarre pas

Rallonge endommagée ou non branchée.

→ Branchez ou remplacez la rallonge.

ATTENTION !



Les travaux sur l'équipement électrique sont réservés au service après-vente GARDENA.

Pour tout autre défaut de fonctionnement, adressez-vous au Service Après-Vente de GARDENA.

9. Caractéristiques techniques

THS 400 (Art. 2586)

Puissance nominale	350 W
Tension du secteur / Fréquence	230 V / 50 Hz
Vitesse d'oscillation des lames	2.400 cps/min
Longueur de coupe	40 cm
Prolongeable de	0 à 31 cm
Poids	4,3 kg
Niveau de pression acoustique relatif au travail L _{pA} ¹⁾	81 dB (A)
Emission sonore L _{WA} ²⁾	mesurée 92 dB (A) / garantie 94 dB (A)
Niveau de vibrations transmises aux mains a _{vhw} ¹⁾	< 2,5 m/s ²

Procédé de mesure selon 1) EN 774 2) RL2000/14/CE

10. Garantie

Les prestations de service ne vous seront pas facturées en cas de garantie. GARDENA accorde pour cet appareil une garantie contractuelle de 3 ans à compter du jour de l'achat. Elle comprend le remplacement gratuit des pièces défectueuses ou de l'appareil, le choix en étant laissé à la libre initiative de GARDENA. En tout état de cause s'applique la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices cachés (article 1641 et suivants du Code Civil). Pour que ces garanties soient valables, les conditions suivantes doivent être remplies :

- L'appareil a été manipulé de manière adéquate, suivant les instructions du mode d'emploi.
- Il n'y a eu aucun essai de réparation, ni par le client, ni par un tiers.

La lame et l'entraînement à excentrique sont des pièces d'usure et sont par conséquent exclus de la garantie.

Une intervention sous garantie ne prolonge pas la durée initiale de la garantie contractuelle.

Toutes les revendications dépassant le contenu de ce texte ne sont pas couvertes par la garantie, quel que soit le motif de droit.

Pendant la période de garantie, le Service Après-Vente effectuera, à titre payant, les réparations nécessaires par suite de manipulations erronées.

En cas de garantie, veuillez envoyer le produit en port payé avec le bon d'achat et une description du problème, à l'adresse du Service Après-Vente figurant au verso.

D Produkthaftung	Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere Original GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet werden und die Reparatur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und Zubehör.
GB Product Liability	We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage caused by our units if it is due to improper repair or if parts exchanged are not original GARDENA parts or parts approved by us, and, if the repairs were not carried out by a GARDENA Service Centre or an authorised specialist. The same applies to spare parts and accessories.
F Responsabilité	Nous vous signalons expressément que GARDENA n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine GARDENA n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l'un des Centres SAV agréés GARDENA. Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d'accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.
NL Productaansprakelijkheid	Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijkheid voor producten niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt zijn, of er bij het uitwisselen van onderdelen geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA onderdelen of door ons vrijegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vakman uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en accessoires.
S Produktansvar	Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbyte, andra än Original GARDENA reservdelar har använts. Samma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör.
I Responsabilità del prodotto	Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde di danni causati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e, in ogni caso, qualora l'intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.
E Responsabilidad de productos	Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido originados por arreglos o reparaciones indebidas, por recambios con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas autorizadas por nosotros, así como en aquellos casos en que la reparación no haya sido efectuada por un Servicio Técnico GARDENA o por un técnico autorizado. Lo mismo es aplicable para las piezas complementarias y accesorios.
P Responsabilidade sobre o produto	Queremos salientar que segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsabilizaremos por danos causados pelo nosso equipamento, quando estes ocorram em decorrência de reparações inadequadas ou da substituição de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autorizadas. A responsabilidade tornar-se-á nula também depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela GARDENA. Esta restrição valerá também para peças adicionais e acessórios.
CZ Ručení za výrobek	Upozorňujeme výslově na skutečnost, že podle zákona o ručení za výrobky nejsme povinni ručit za škody vyvolané našimi výrobky, pokud tyto škody byly způsobeny neodbornou opravou nebo v případě výměny dílů nebyly použity naše originální díly GARDENA, popř. díly, které jsme schválili, a oprava nebyla provedena v servisu GARDENA nebo autorizovaným specialistou. Analogické ustanovení platí rovněž pro doplňky a příslušenství.

SK Zodpovednosť za vady výrobku

Výslovne zdôrazňujeme, že podľa zákona o ručení za výrobok nie súme zodpovední za škody spôsobené našim zariadením, ak sú spôsobené nesprávnou opravou, alebo ak sa nepoužili originálne diely GARDENA alebo nami schválené diely a ak nebola oprava vykonaná značkovou opravovňou GARDENA alebo autorizovaným odborníkom. To isté platí aj pre doplnkové diely a príslušenstvo.

<p>D EU-Konformitätserklärung</p> <p>Der Unterzeichnete GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, bestätigt, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und produktspezifischen Standards erfüllt. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.</p>	<p>Bezeichnung des Gerätes: Teleskop-Heckenschere Description of the unit: Telescopic Hedge Trimmer Désignation du matériel : Taille-haies télescopique Omschrijving van het apparaat: Telescoop-heggenschaar Produktbeskrivning: Teleskopisk Häcksax Descrizione del prodotto: Tagliasiepi telescopica Descripción de la mercancía: Recortasetos telescópico Descrição do aparelho: Tesoura telescópica de sebes Označení přístroje: teleskopické nůžky na živý plot Označenie zariadení: Teleskopické nožnice na živý plot</p>
<p>GB EU Certificate of Conformity</p> <p>The undersigned GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, hereby certifies that, when leaving our factory, the unit indicated below is in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the unit is modified without our approval.</p>	
<p>F Certificat de conformité aux directives européennes</p> <p>Le constructeur, soussigné : GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, déclare qu'à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l'Union européenne. Toute modification portée sur ce produit sans l'accord express de GARDENA supprime la validité de ce certificat.</p>	<p>Typ: Art.-Nr.: Type: Art. No.: Type : Référence : Typ: Art. nr.: Typ: THS 400 Art.nr. : 2586 Modell: Art. : Tipo: Art. N°: Tipo: Art. N°: Typ: Č.výr.: Typ: Typové č. :</p>
<p>NL EU-overeenstemmingsverklaring</p> <p>Ondergetekende GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, bevestigt, dat het volgende genoemde apparaat in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de eis van, en in overeenstemming is met de EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsstandaard en de voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgestemde verandering aan het apparaat verliest deze verklaring haar geldigheid.</p>	<p>EU-Richtlinien: 98/37/EC : 1998 EU directives: 2006/42/EC : 2006 Directives européennes : 2006/42/EC : 2006 EU-richtlijnen: 2004/108/EC EU direktiv: 2006/95/EC Direttive UE: 93/68/EC Normativa UE: Directrices da UE: Smernice EU: 2000/14/EC Smernice EU:</p>
<p>S EU Tillverkarintyg</p> <p>Undertecknad firma GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, intygar härmed att nedan nämnda produkter överensstämmer med EU:s direktiv, EU:s säkerhetstandard och produktspecifikation. Detta intyg upphör att gälla om produkten ändras utan vårt tillstånd.</p>	
<p>I Dichiarazione di conformità alle norme UE</p> <p>La sottoscritta GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, certifica che il prodotto qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercializzati, è conforme alle direttive armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza e agli standard specifici di prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente dichiarazione.</p>	<p>Hinterlegte Dokumentation: GARDENA Technische Dokumentation Konformitätsbewertungsverfahren: Nach 2000/14/EG Art. 14 Anhang V Deposited Documentation: GARDENA Technical Documentation Conformity Assessment Procedure: according to 2000/14/EC Art. 14 Annex V Documentation déposée : Documentation technique GARDENA Procédure d'évaluation de la conformité : Selon 2000/14/CE art. 14 Annexe V</p>
<p>E Declaración de conformidad de la UE</p> <p>El que subscribe GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, declara que la presente mercancía, objeto de la presente declaración, cumple con todas las normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homologación y de seguridad se refiere. En caso de realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra previa autorización, esta declaración pierde su validez.</p>	
<p>P Certificado de conformidade da UE</p> <p>Os abaixo mencionados GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, por este meio certificam que ao sair da fábrica o aparelho abaixo mencionado está de acordo com as directrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança e de produtos específicos. Este certificado ficará nulo se a unidade for modificada sem a nossa aprovação.</p>	<p>Geräuschemissionswert: gemessen / garantiert Noise level: measured / guaranteed Puissance acoustique : mesurée / garantie Geluidsemissiewaarde: gemeten / gegarandeerd Ljudnivå: uppmätt / garanterad Livello rumorosità: testato / garantito Nível sonoro: medido / garantizado Nivel de ruido: medido / garantido Hodnota emise hluku: naměřeno / zaručeno Hodnota hlukových emisí: meraná / garantovaná 92 dB(A) / 94 dB(A)</p>

<p>CZ Prohlášení o shodě EU</p> <p>Níže podepsaná společnost GARDENA Manufacturing GmbH, se sídlem Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 v Ulmu potvrzuje, že níže označený přístroj v provedení, které jsme uvedli na trh, splňuje požadavky uvedené v harmonizovaných směnicích EU, ve bezpečnostních standardech EU a ve standardech pro příslušné produkty. V případě změny přístroje, která námí nebyla odsouhlasena, stává se toto prohlášení neplatným.</p>	<p>Anbringungsjahr der CE-Kennzeichnung: Year of CE marking: Date d'apposition du marquage CE : Installatiejaar van de CE-aanduiding: CE-Märkningsår: Anno di rilascio della certificazione CE: Colocación del distintivo CE: Ano de marcação pela CE: Rok přidělení značky CE: Rok inštalácie značky CE:</p> <p style="text-align: right;">1997</p>
<p>SK Vyhlásenie o zho de pre Európsku úniu</p> <p>Dolu podpisany, GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, potvrdzuje, že ďalej označené zariadenie vo vyhotovení nami uvedenom do prevádzky spĺňa požiadavky harmonizovaných smerníc Európskej únie, bezpečnostných štandardov Európskej únie a štandardov špecifických pre produkt. Pri vykonaní zmien zariadenia, ktoré nie sú nami odsúhlasené, stráca toto vyhlásenie platnosť.</p>	 <p>Thomas Heinl Technische Leitung Technical Dept. Manager Direction technique Hoofd technische dienst Technical Director Direzione Tecnica Dirección Técnica Director Técnico Technický ředitel Vedúci technického oddelenia</p>

Deutschland / Germany GARDENA Manufacturing GmbH Central Service Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm Produktfragen: (+49) 731 490-123 Reparaturen: (+49) 731 490-290 service@gardena.com	Cyprus FARMOKIPIKI LTD P.O. Box 7098 74, Digeni Akrita Ave. 1641 Nicosia Phone: (+357) 22 75 47 62 condam@spidernet.com.cy	Italy GARDENA Italia S.p.A. Via Donizetti 22 20020 Lainate (Mi) Phone: (+39) 02.93.94.79.1 info@gardenaitalia.it	Russia ООО ГАРДЕНА РУС 123007, г. Москва Хорошевское шоссе, д. 32А Тел.: (+7) 495 380 31 92 info@gardena-rus.ru
Argentina Husqvarna Argentina S.A. Vera 745 (C1414AAO) Buenos Aires Phone: (+54) 11 4858-5000 diego.poggi@ar.husqvarna.com	Czech Republic GARDENA spol. s r.o. Tufanka 115 627 00 Brno Phone: (+420) 548 217 777 gardena@gardenabrnco.cz	Japan KAKUCHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F, 5-1 Nibannocy Chiyoda-ku, Tokyo 102-0084 Phone: (+81) 33 264 4721 m_ishihara@kaku-ichi.co.jp	Singapore Hy-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 shiyinh@hyray.com.sg
Australia Husqvarna Australia Pty. Ltd. Locked Bag 18 Gosford NSW 2250 Phone: (+61) (0) 2 4372 1500 customer.service@ husqvarna.com.au	Denmark GARDENA Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgsafdelning Danmark Box 9003 S-200 39 Malmö info@gardena.dk	Latvia SIA „Husqvarna Latvija“ Consumer Outdoor Products Bāķuži iela 6, Riga, LV-1024 info@husqvarna.lv	Slovak Republic GARDENA spol. s r.o. Tufanka 115 627 00 Brno Phone: (+420) 548 217 777 gardena@gardenabrnco.cz
Austria / Österreich Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriezeile 36 4010 Linz Tel.: (+43) 732 77 01 01 - 90 consumer.service@ husqvarna.at	Estonia Husqvarna Eesti OÜ Consumer Outdoor Products Kesk tee 10, Aaviku küla Rae vald, Harju maakond 75305 kontakt.etj@husqvarna.ee	Lithuania UAB Husqvarna Lietuva Consumer Outdoor Products Ateities pl. 77C LT-52104 Kaunas centras@husqvarna.lt	Slovenia GARDENA d.o.o. Brodisce 15 1236 Trzin Phone: (+386) 1 580 93 32 servis@gardena.si
Belgium GARDENA Belgium NV/SA Sterrebeekstraat 163 1930 Zaventem Phone: (+32) 2 720 92 12 info@gardena.be	Finland Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Lauttarehankatu 8 B / PL 3 00581 HELSINKI info@gardena.fi	Luxembourg Magasins Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Phone: (+352) 40 14 01 api@neuberg.lu	South Africa GARDENA South Africa (Pty) Ltd. P.O. Box 11534 Vorna Valley 1686 Phone: (+27) 11 315 02 23 sales@gardena.co.za
Brazil Palash Comércio e Importação Ltda. Rua São João do Araguaia, 338 – Jardim Califórnia – Barueri – SP – Brasil – CEP 06409-060 Phone: (+55) 11 4198-9777 eduardo@palash.com.br	France GARDENA France Immeuble Exposal 9-11 allée des Pierres Mayettes ZAC des Barbaniers, B.P. 99 -F- 92232 GENNEVILLIERS cedex	Netherlands GARDENA Nederland B.V. Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 00 info@gardena.nl	Spain GARDENA IBÉRICA S.L.U. C/Basauri, nº 6 La Florida 28203 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 atencioncliente@gardena.es
Bulgaria Хускварна България ЕООД 1799 София Бул. „Андрей Ляпчев“ № 72 Тел.: (+359) 2 80 99 424 www.husqvarna.bg	Great Britain Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@ husqvarna.co.uk	Neth. Antilles Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200, Curaçao Phone: (+599) 9 767 66 55 pgm@jonka.com	Sweden GARDENA Husqvarna Consumer Outdoor Products Försäljningskontor Sverige Box 9003 200 39 Malmö info@gardena.se
Canada / USA GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 93 30 info@gardenacanada.com	Greece HUSQVARNA GREECE S.A. Branch of Koropi Ifstou 33A Industrial Area Koropi 194 00 Athens – Greece V.A.T. EL094094640 Phone: (+30) 210 66 20 225 info@husqvarna-consumer.gr	New Zealand Husqvarna New Zealand Ltd. PO Box 76437 Manukau City 2241 Phone: (+64) (09) 9202410	Switzerland / Schweiz Husqvarna Schweiz AG Consumer Products Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Phone: (+41) (0) 848 800 464 info@gardena.ch
Chile Antonio Martinic y Cia Ltda. Cassillas 272 Centro de Cassillas Santiago de Chile Phone: (+56) 2 20 10 708 garfar_cl@yahoo.com	Hungary Husqvarna Magyarország Kft. Ezred u. 1-3 1044 Budapest Phone: (+36) 80 20 40 33 gardena@gardena.hu	Norway GARDENA Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgskontor Norge Kleverveien 6 1540 Vestby info@gardena.no	Turkey GARDENA / Dost Diş Ticaret Mümessiliğil A.Ş. Sanayi Çad. Adil Sokak No. 1 Kartal - İstanbul Phone: (+90) 216 38 93 939 info@gardena-dost.com.tr
Costa Rica Compania Exim Euroiberamericana S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del Colegio Saint Francis - San José Phone: (+506) 297 68 83 exim_euro@racsca.co.cr	Iceland Ó. Johnson & Kaaber Tunguhalsi 1 110 Reykjavík ooj@ojk.is	Portugal GARDENA Portugal Lda. Sintra Business Park Edifício 1, Fracção 0-G 2710-089 Sintra Phone: (+351) 21 922 85 30 info@gardena.pt	Ukraine / Україна ТОВ «ГАРДЕНА УКРАЇНА» Васильківська, 34, 204-Г 03022, Київ Tel. (+38) 044 498 39 02 info@gardena.ua
Croatia KLIS d.o.o. Stanciceva 79 10419 Vukovina Phone: (+385) 1 622 777 0 gardena@klis-trgovina.hr	Ireland Michael McLoughlin & Sons Hardware Limited Long Mile Road Dublin 12	Romania MADEX INTERNATIONAL SRL Soeseaua Odaii 117-123, Sector 1, Bucuresti, RO 013603 Phone: (+40) 21 352 76 03 madex@ines.ro	2586-20.960.11/0409 © GARDENA Manufacturing GmbH D-89070 Ulm http://www.gardena.com