

**V1 Art. 1254**

**V3 Art. 1257**

**FR Mode d'emploi**  
Bloc-vanne

**IT Istruzioni per l'uso**  
Pozzetto per valvole

**ES Instrucciones de empleo**  
Caja de válvulas

**PT Manual de instruções**  
Boxe de válvulas

**PL Instrukcja obsługi**  
Skrzynki na zawory











**HU Használati utasítás**  
Szelepdoboz

**CS Návod k obsluze**  
Box na ventily

**SK Návod na obsluhu**  
Box na ventily

**RU Инструкция по эксплуатации**  
Вентильная коробка

**DE Betriebsanleitung**  
Ventilbox

**A1****A2****A3****A4****A5****A6****A7****A8****O1****S1**

# Bloc-vanne V1/V3 GARDENA

1. SECURITE	4
2. MONTAGE	4
3. UTILISATION	6
4. ENTREPOSAGE	6
5. DÉPANNAGE	6
6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	7
7. ACCESSOIRES	7
8. SERVICE/GARANTIE	7

## Traduction des instructions originales.



Pour des raisons de sécurité, les enfants, les jeunes de moins de 16 ans et les personnes n'ayant pas lu et compris ce mode d'emploi ne doivent pas utiliser ce produit. Les personnes présentant des capacités physiques ou mentales réduites ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'une personne responsable ou instruite. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.

Ne jamais utiliser le produit si vous êtes fatigué ou malade, ou si vous êtes sous l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments.

### Utilisation conforme :

Les blocs-vannes se destinent au montage souterrain des électrovannes GARDENA.

### Commande des électrovannes :

Les types de commande suivants sont possibles :

#### Electrovanne réf. 1251 (9 V) :

- Programmation directe d'électrovannes avec la **console de programmation réf. 1242** spécialement adaptée à une installation décentralisée des vannes avec le **module réf. 1250**.

#### Electrovanne réf. 1278 (24 V)\* :

- Jusqu'à 12 électrovannes pouvant être pilotées par le biais d'un câble avec la **programmation d'arrosage 4040 réf. 1276**/le **module d'extension 2040 réf. 1277** et le **câble réf. 1280**.  
\* seulement disponible sur certains marchés.

L'utilisation en bonne et due forme du bloc-vanne suppose le respect du mode d'emploi fourni par GARDENA.

## 1. SECURITE

### IMPORTANT !

Lisez la notice d'utilisation attentivement et conservez-la pour vous y référer ultérieurement.

#### Rangement pour l'hiver :



→ Observez les instructions de sécurité sur le bloc-vanne.



→ Attention ! Précaution de rangement pour l'hiver : voir 4. ENTREPOSAGE  
**Mise hors service/Rangement pour l'hiver.**

→ Observez les instructions de sécurité figurant dans le mode d'emploi.

### DANGER !

Ce produit génère un champ électromagnétique en cours de fonctionnement. Dans certaines conditions, ce champ peut avoir des effets sur le fonctionnement d'implants médicaux actifs ou passifs. Pour exclure le danger de situations pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles, les personnes disposant d'un implant médical doivent consulter leur médecin et le fabricant de l'implant avant d'utiliser ce produit.

### DANGER !

Les petites pièces peuvent être avalées. Les petits enfants peuvent s'étouffer avec le sac en plastique. Maintenez les petits enfants à l'écart pendant le montage.

## 2. MONTAGE

### Montage du filtre central en amont :



#### ATTENTION !

Il est toujours recommandé de monter le filtre GARDENA réf. 1506/1510 en amont pour prévenir

un encrassement de l'installation. Si l'eau est chargée, il est obligatoire de monter un tel filtre en amont de l'installation.

### Consigne de montage générale :

→ **Graissez tous les joints toriques et tiges de fixation métalliques avant le montage ! Enfiler un joint torique (8) / (12) sur les embouts du tube télescopique.**

### Installer le boîtier de vanne [fig. A1] :

- Placez le bloc-vanne (1) sur un lit de graviers (2) d'env. 20 cm x 30 cm x 10 cm (V1) / 30 cm x 35 cm x 10 cm (V3).  
*Cela garantit le parfait fonctionnement du drainage du boîtier.*
- Le rebord supérieur du boîtier de vanne doit se trouver à niveau de sol par rapport au gazon afin d'éviter tout risque d'endommagement lors du passage de la tondeuse.

**Lors du montage du regard prémonté, le couvercle doit être fermé. Veillez à ce que la terre avoisinante ne soit pas trop comprimée pour éviter un enfoncement des parois et par conséquent une fermeture incorrecte du couvercle.**

**Au besoin, soutenez les parois par l'intérieur à l'aide d'entretoises lors de la compression de la terre.**

### Raccordement des tuyaux Sprinkler GARDENA au boîtier de vanne [fig. A2] :

#### Seulement pour bloc-vanne V3 :

Le sélecteur (5) a 3 entrées. Le bloc-vanne peut par conséquent être raccordé de façon souple.

- Visser les bouchons (4) sur les sorties non utilisées.
- Emboîtez le sélecteur (5) par l'extérieur dans le bloc-vanne et vissez-le à ce dernier avec les deux écrous (2) de l'intérieur.
- Vissez le bouchon de purge (6) sur le sélecteur (5).

#### Pour blocs-vannes V1 et V3 :

→ Emboîtez les raccords (7) par l'intérieur dans le bloc-vanne et vissez-les à ce dernier avec les écrous (2) de l'extérieur.

Les tuyaux Sprinkler GARDENA de 25 mm réf. 2700 / 2701 et de 32 mm réf. 2704 / 2705 peuvent être raccordés au moyen des raccords GARDENA de 25 mm réf. 2762 et de 32 mm réf. 2768.

### V3 : raccordement de 2 blocs-vannes V3 [fig. A3] :

Le raccord 1"x1" réf. 2758-00.900.01 permet de raccorder entre eux 2 blocs-vannes V3.

→ Vissez le raccord 1"x1" (3) sur les sorties de sélecteur ouvertes des deux blocs-vannes V3.

### V3 : Fermer la Sortie de sélecteur ouverte [fig. A4] :

Si vous montez seulement 2 électrovannes dans le bloc V3, obtenez la sortie ouverte avec un bouchon.

- Insérez un tube télescopique court (8) dans la sortie de sélecteur ouverte.
- Enfichez la tige (9) dans les orifices de la sortie de sélecteur (10).  
*Le tube télescopique court est (8) fixé fermement.*
- Visser le bouchon (11) sur le tube télescopique court (8).

### Montage du bloc-vanne 9 V/24 V (réf. 1251/1278) [fig. A5] :



#### ATTENTION !

**Attention au sens de passage de l'eau !**

→ **Veillez au sens de passage de l'eau (flèches) lors du montage du bloc-vanne (3).**

- Enfoncer entièrement le tube télescopique long (12) dans le raccord côté sortie (7).
- Visser le tube télescopique court (8) sur le côté entrée du bloc-vanne (3).  
*Les flèches sur le bloc-vanne indiquent le sens du flux.*
- Introduisez l'électrovanne avec le tube télescopique court (8) dans la sortie de sélecteur (10).
- Visser le tube télescopique long (12) sur le côté sortie du bloc-vanne (3).
- Enfichez la tige (9) dans les orifices des sorties de sélecteur (10) et des raccords (7).  
*Les tubes télescopiques (8) / (12) sont fixés fermement.*

Si le couvercle du boîtier (14) est ouvert, vous pouvez voir le sens du flux sur le bloc-vanne (3) grâce aux flèches gravées.

### Montage du bloc-vanne 24 V (réf. 1278) [fig. A6/A7] :

Jusqu'à 12 électrovannes réf. 1278 (24 V) peuvent être reliées à l'aide du câble réf. 1280 à la programmation d'arrosage 4040 réf. 1276 avec le module d'extension 2040 réf. 1277.

- Engagez le câble (15) latéralement dans le bloc-vanne V3 et vissez-le avec la barre (16) conformément aux sorties de la programmation d'arrosage (voir couleur des câbles).
- Vissez à partir de chaque vanne un câble dans les raccords C.
- Vissez à partir de chaque vanne l'autre câble conformément à la dotation dans les raccords 1 - 6.
- En cas d'utilisation de 2 blocs-vannes V3, raccordez le deuxième bloc-vanne V3 au premier bloc-vanne V3 avec le câble.
- Glissez le capuchon (17) sur la barre de fixation (16) et vissez-le avec les deux vis (18).

Pour le raccordement des électrovannes réf. 1251 (9 V) aux modules de commande réf. 1250, consultez le mode d'emploi de la console de programmation réf. 1242.

### Verrouillage du couvercle [fig. A8] :

→ Verrouillez par une rotation de 90° du levier (19) le couvercle (14) pour protéger ce dernier en cas de tonte.

Le couvercle (14) peut être verrouillé comme dispositif antivol.

- Fermez les orifices (20) superposés du bloc-vanne et du couvercle (avec un petit cadenas ou un collier antivol)
- ou –
- protégez le couvercle (14) avec une vis en tôle (4,2 x 19 mm).

## 3. UTILISATION

### Réglage de la commande de vanne [fig. O1] :

#### Commande entièrement automatique :

- Positionnez le levier de sélection (21) sur « **AUTO/OFF** ».  
*Écoulement d'eau contrôlé pour l'installation d'arrosage par programmation (avec le module de commande/le récepteur radio ou la programmation d'arrosage).*

**Un vanne ouvert automatiquement ne peut pas être fermé manuellement.**

#### Commande manuelle :

- Positionnez le levier de sélection (21) sur « **ON** ».  
*L'eau passe à travers, indépendamment de toute programmation.*

## 4. ENTREPOSAGE

### Mise hors service/Rangement pour l'hiver [fig. O1/S1] :



**Afin d'éviter tout risque d'endommagement de vos bloc-vannes et de votre installation d'arrosage, nous vous demandons de respecter les quelques précautions suivantes avant toute période de gel :**

1. Fermez le robinet et retirez le tuyau d'arrosage reliant votre robinet ou votre pompe au **départ enterré GARDENA réf. 1594/2795** ou aérien de votre installation d'arrosage.  
*L'air doit pouvoir circuler.*
2. Si votre installation d'arrosage est directement reliée au réseau des eaux domestiques de votre domicile, coupez l'alimentation en eau et ouvrez le robinet de purge.
3. Placez les leviers de sélection (21) de toutes les vannes sur la position « **ON** ».

#### 4. Purgez l'installation.

**Il est possible de le faire de 2 façons :**

- Purgez l'installation avec de l'air comprimé.

– Déposez toutes les vannes et rangez-les à l'abri du gel.

– Sur le bloc-vanne V3, ouvrez le bouchon de purge (6) et videz le tuyau d'arrivée. Si les tuyaux partant du bloc-vanne V3 sont vidés avec une valve de purge (par ex. dans les tuyères GARDENA) qui n'est pas placée plus haut que l'électrovanne, les électrovannes peuvent rester montées dans le bloc.

5. Enlevez la pile du module de commande/récepteur radio.
6. Verrouillez le couvercle du boîtier (voir 2. MONTAGE, Verrouillage du couvercle)

#### Élimination :

(conformément à la directive 2012/19/UE)

Le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers normaux. Il doit être éliminé conformément aux prescriptions locales de protection de l'environnement en vigueur.



#### IMPORTANT !

Éliminez le produit par le biais de votre point de collecte et de recyclage local.

## 5. DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Remède
<b>L'électrovanne ne s'ouvre pas, aucun passage d'eau</b>	La programmation d'arrosage/le module de commande ne sont pas reliés correctement à l'électrovanne.	→ Reliez correctement la programmation d'arrosage/le module de commande à l'électrovanne.
	L'arrivée d'eau est interrompue.	→ Ouvrez l'arrivée d'eau.
<b>La vanne ne se ferme pas, écoulement d'eau permanent</b>	La vanne est montée dans le sens opposé à celui du passage de l'eau.	→ Tournez la vanne dans le boîtier (veillez au sens du passage de l'eau).
	Positionnez le levier de sélection (21) sur « <b>ON</b> ».	→ Réglez le levier (21) sur « <b>AUTO/OFF</b> ».
	Le module de commande a été retiré pendant l'arrosage.	→ Mettre le module de commande en place et éteindre avec celui-ci.



**CONSEIL :** veuillez vous adresser à votre centre de service après-vente GARDENA pour tout autre incident. Les réparations doivent uniquement être effectuées par les centres de service après-vente GARDENA ainsi que des revendeurs autorisés par GARDENA.

## 6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Electrovanne</i>	Unité	Valeur
<b>Pression de service</b>	bars	0,5 à 12
<b>Matière en passage</b>		Eau propre et claire
<b>Température maximale de matière</b>	°C	40

## 7. ACCESSOIRES

### *Programmation*

<b>Sonde d'humidité GARDENA</b>	<b>réf. 1188</b>
<b>Pluviomètre électronique GARDENA</b>	<b>réf. 1189</b>
<b>Cable rallonge GARDENA pour sonde d'humidité et pluviomètre électronique</b>	<b>réf. 1186</b>
<b>Câble de connexion GARDENA</b>	<b>réf. 1280</b>
<b>Connexion GARDENA</b>	<b>réf. 1282</b>

### *Filtre*

<b>Filtre GARDENA</b>	<b>réf. 1506/1510</b>
-----------------------	-----------------------

## 8. SERVICE/GARANTIE

### **Service :**

Veillez contacter l'adresse au verso.

### **Garantie :**

Dans le cas d'une réclamation au titre de la garantie, aucun frais ne vous sera prélevé pour les services fournis.

GARDENA Manufacturing GmbH accorde sur ce produit une garantie de 2 ans (à compter de la date d'achat) lorsque le produit est exclusivement utilisé à des fins privées. Cette garantie de fabricant ne s'applique pas aux produits d'occasion acquis sur un marché secondaire. La garantie couvre tous les vices essentiels du produit, manifestement imputables à des défauts de matériel ou de fabrication. Cette garantie prend en charge la fourniture d'un produit de rechange entièrement opérationnel ou la réparation du produit défectueux qui nous est parvenu gratuitement; nous nous réservons le droit de choisir entre ces options. Ce service est soumis aux dispositions suivantes :

- Le produit a été utilisé dans le cadre de son usage prévu selon les recommandations du manuel d'utilisation.
- Ni l'acheteur ni une tierce personne non agréée n'a tenté de réparer le produit.
- Seules des pièces de rechange et d'usure GARDENA d'origine ont été utilisées pour le fonctionnement.

L'usure normale de pièces et de composants, des modifications optiques ainsi que les pièces d'usure et de consommation sont exclues de la garantie.

La présente garantie n'a aucun effet sur les recours à la garantie à l'encontre du revendeur/fournisseur.

Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, veuillez contacter notre service. En cas de recours à la garantie, veuillez renvoyer le produit défectueux accompagné d'une copie de la preuve d'achat et d'une description du défaut, suffisamment affranchi, à l'adresse de service GARDENA figurant au dos.

### **FR Responsabilité**

Conformément à la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, nous déclarons expressément par la présente que nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant de nos produits, si lesdits produits n'ont pas été correctement réparés par un partenaire d'entretien agréé GARDENA ou si des pièces d'origine GARDENA ou des pièces agréées GARDENA n'ont pas été utilisées.

### **IT Responsabilità del prodotto**

In conformità con la Legge tedesca sulla responsabilità del prodotto, con la presente dichiariamo espressamente che decliniamo qualsiasi responsabilità per danni causati dai nostri prodotti qualora non siano stati correttamente riparati presso un partner di assistenza approvato GARDENA o laddove non siano stati utilizzati ricambi originali o autorizzati GARDENA.

### **ES Responsabilidad sobre el producto**

De acuerdo con la Ley de responsabilidad sobre productos alemana, por la presente declaramos expresamente que no aceptamos ningún tipo de responsabilidad por los daños ocasionados por nuestros productos si dichos productos no han sido reparados por un socio de mantenimiento aprobado por GARDENA o si no se han utilizado piezas originales GARDENA o piezas autorizadas por GARDENA.

### **PT Responsabilidade pelo produto**

De acordo com a lei alemã de responsabilidade pelo produto, declaramos que não nos responsabilizamos por danos causados pelos nossos produtos, caso os tais produtos não tenham sido devidamente reparados por um parceiro de assistência GARDENA aprovado ou se não tiverem sido utilizadas peças GARDENA originais ou peças autorizadas pela GARDENA.

### **PL Odpowiedzialność za produkt**

Zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt, niniejszym wyraźnie oświadczamy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione na skutek użytkowania naszych produktów, w przypadku gdy naprawa tych produktów nie była odpowiednio przeprowadzana przez zatwierdzonego przez firmę GARDENA partnera serwisowego lub nie stosowano oryginalnych części GARDENA albo części autoryzowanych przez tę firmę.

### **HU Termékszavatosság**

A németországi termékszavatossági törvénnyel összhangban ezennel nyomatékosan kijelentjük, hogy nem vállalunk felelősséget a termékeinkben keletkezett olyan károkért, amelyek valamely GARDENA által jóváhagyott szervizpartner által nem megfelelően végzett javításból adódtak, vagy amely során nem eredeti GARDENA alkatrészeket vagy a GARDENA által jóváhagyott alkatrészeket használtak fel.

### **CS Odpovědnost za výrobek**

V souladu s německým zákonem o odpovědnosti za výrobek tímto výslovně prohlašujeme, že nepřijímáme žádnou odpovědnost za poškození vzniklá na našich výrobcích, kdy zmíněné výrobky nebyly řádně opraveny schváleným servisním partnerem GARDENA nebo kdy nebyly použity originální náhradní díly GARDENA nebo náhradní díly autorizované společností GARDENA.

### **SK Zodpovednosť za produkt**

V súlade s nemeckými právnymi predpismi upravujúcimi zodpovednosť za výrobok týmto výslovne prehlasujeme, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené našimi výrobkami, v prípade ktorých neboli náležité opravy vykonané servisným partnerom schváleným spoločnosťou GARDENA alebo neboli použité diely spoločnosti GARDENA alebo diely schválené spoločnosťou GARDENA.

### **DE Produkthaftung**

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir in Übereinstimmung mit dem Produkthaftungsgesetz nicht für Schäden haften, die durch unsere Produkte entstehen, wenn diese unsachgemäß und nicht durch einen von uns autorisierten Servicepartner repariert wurden oder wenn keine Original GARDENA Teile oder von uns zugelassene Teile verwendet wurden.

