





Navodila za uporabo
Št. izdelka 8200 Regulator tlaka



Vsebina paketa

- ① Ohišje
- ② Filter
- ③ Obroček za ohišje
- ④ Pokrovček

Namen uporabe

Regulator tlaka GARDENA se uporablja za znižanje izhodnega tlaka v namakalnih sistemih na zasebnih vrtovih in parcelah do največ 3,1 bara ter za zaščito namakalnih sistemov pred umazanijo.

Vsebina


1. Sestavljanje	4
1.1. Namestitev regulatorja tlaka nad tlemi	4
1.2. Namestitev regulatorja tlaka pod tlemi	4
1.2.1 Preizkus delovanja	5
1.2.2 Namestitev sistema pod tlemi	5
2. Vzdrževanje	9
2.1. Izpiranje regulatorja tlaka	9
2.2. Čiščenje regulatorja tlaka	9
3. Shranjevanje	10
3.1. Kako shranite izdelek	10
3.1.1 Izpust vode s kompletom izpustnih ventilov (št. izdelka 2770-20)	10
3.1.2 Izpust vode z nameščenimi izpustnimi ventili (št. izdelka 2760-20)	10
4. Tehnični podatki	10
5. Dodatna oprema/nadomestni deli	10
6. Servis	11
6.1. Servis Gardena	11
6.2. Naslovi servisov	11
6.2.1 Slovenia	11

1. SESTAVLJANJE

Regulator tlaka lahko namestite nad tlemi ali pod njimi. Priporočamo, da regulator tlaka namestite pod tlemi, vsekakor pa pred ventili, da boste sestavne dele za regulatorjem zaščitili pred prekomernim delovnim tlakom. Poleg tega vgrajeni filter ščiti namakalni sistem pred umazanijo.

1.1. Namestitev regulatorja tlaka nad tlemi

Pri namestitvi nad tlemi potrebujete po en **povezovalni kos GARDENA, 25 mm x 1", notranji navoj (št. izdelka 2762)**, na stran za priključitev regulatorja tlaka na **polagalni cevi GARDENA, 25 mm (št. izdelka 2700/2701/2718)**.



1. Na obeh straneh ročno privijte povezovalni kos (št. izdelka 2762) (6) na regulator tlaka (5).
 2. Položite regulator tlaka (5) med povezovalna kosa (6) tako, da je filter (2), (3), (4) usmerjen navzgor.
Prepričajte se, da regulator tlaka (5) namestite v smeri pretoka vode, kot ga označuje puščica (13) na regulatorju (5).
 3. Na obeh straneh na povezovalna kosa (št. izdelka 2762) (6) priključite polagalno cev (7) namakalnega sistema.
*Polagalni cevi (7) morate vstaviti **6 cm** globoko v povezovalna kosa (6).*
- Po nekaj centimetrih boste začutili upor (tesnilni obroček). Polagalno cev potiskajte še dlje, dokler se ne ustavi. Tako bo trdno priključen.


1.2. Namestitev regulatorja tlaka pod tlemi

Pri namestitvi pod tlemi potrebujeta po dva različna povezovalna kosa na stran za priključitev regulatorja tlaka na **polagalni cevi GARDENA, 25 mm (št. izdelka 2700/2701/2718)**:

- **povezovalna kosa GARDENA, 1"x1" (št. izdelka 2758),**
- **povezovalna kosa GARDENA, 25 mm x 1", zunanji navoj (št. izdelka 2763).**

Priporočamo, da pri namestitvi pod tlemi uporabite tudi ventilski jašek (št. izdelka 1290), da boste imeli lažji dostop do regulatorja tlaka.

Primer zalivalnega sistema z regulatorjem tlaka, nameščenega pod tlemi:




1.2.1 Preizkus delovanja


Priporočamo, da pred namestitvijo namakalnega sistema pod tlemi izvedete preizkus delovanja nad tlemi:

1. Namakalni sistem razprosite nad tlemi.
2. Odrežite polagalne cevi na želeno dolžino.
3. Namakalni sistem namestite nad tlemi.
4. Odprite dovod vode, da preverite, ali namakalni sistem pušča.
→ Če namakalni sistem **tesni**, ga lahko namestite pod tlemi.
→ Če namakalni sistem **ne tesni**, se prepričajte, da so vsi priključki pravilno priključeni, npr. da so polagalne cevi vstavljene do konca v povezovalne kose.

1.2.2 Namestitev sistema pod tlemi




1. Pripravite luknjo v tleh, v katero boste namestili ventilski jašek.
Prepričajte se, da je luknja globoka pribl. 31 cm (višina ventilskega jaška plus plast grobea gramoza).
2. Natresite grob gramoz (11) na površino velikosti pribl. 20 x 20 x 8 cm na mestu, kjer želite namestiti ventilski jašek (10).



3. Na obeh straneh na polagalno cev (7) namakalnega sistema priključite povezovalni kos (št. izdelka 2763) (8).

*Polagalni cevi (7) morate vstaviti **6 cm** globoko v povezovalna kosa (8).*

→ Po nekaj centimetrih boste začutili upor (tesnilni obroček). Polagalno cev potiskajte še dlje, dokler se ne ustavi. Tako bo trdno priključen.




4. Postavite ventilski jašek (10) na plast grobega gramoza (11).

Prepričajte se, da je zgornji rob zaprtega pokrova (12) ventilskega jaška (10) poravnal s tlemi.

5. Odprite pokrov (12) ventilskega jaška (10).

6. Na obeh straneh s prsti privijte povezovalni kos (št. izdelka 2758) (9) na povezovalna kosa (št. izdelka 2763) (8).



7. Položite regulator tlaka (5) tako, da so filter (2), (3) in (4) usmerjeni navzgor, v ventilski jašek (10) na višini stranskih odprtin.


Prepričajte se, da regulator tlaka (5) namestite v smeri pretoka vode, kot ga označuje puščica (13) na regulatorju (5).

8. Na obeh straneh ročno privijte povezovalni kos (št. izdelka 2758) (9) na zunanji navoj regulatorja tlaka (5).

9. Zaprite pokrov (12) ventilskega jaška (10).

10. Luknjo napolnite s prstjo in jo previdno potlačite.

2. VZDRŽEVANJE



2.1. Izpiranje regulatorja tlaka

Priporočamo, da regulator tlaka izperete enkrat mesečno.

1. Zaprite dovod vode.
2. Odstranite pokrovček (4).
3. Za pribl. 5 sekund odprite dovod vode.
4. Zaprite dovod vode.
Tako iz filtra (2) očistite grobo umazanijo.
→ Če je filter še vedno umazan, ponovite zadnja dva koraka.
5. Namestite pokrovček (4).
6. Odprite dovod vode za nadaljnjo uporabo.

2.2. Čiščenje regulatorja tlaka

Priporočamo, da regulator tlaka ročno očistite enkrat letno.

1. Zaprite dovod vode.
2. Odprite obroček za ohišje (3).
3. Previdno odstranite filter (2).
4. Filter (2) temeljito izperite s čisto vodo.
5. Filter (2) vstavite v regulator tlaka.
6. Namestite obroček za ohišje (3) in ga ročno zategnite.
7. Odprite dovod vode za nadaljnjo uporabo.

3. SHRANJEVANJE

3.1. Kako shranite izdelek

Iz regulatorja tlaka in namakalnega sistema morate odstraniti vodo pred obdobjem zmrzali. Priporočamo uporabo **kompleta izpustnih ventilov, št. izdelka 2770-20**.

3.1.1 Izpust vode s kompletom izpustnih ventilov (št. izdelka 2770-20)

1. Zaprite dovod vode.
2. Priključite komplet izpustnih ventilov (št. izdelka 2770-20) v skladu s proizvajalčevimi navodili za uporabo.
3. Izpustite vodo iz namakalnega sistema s tlačilko za kolesa ali z zračnim kompresorjem v skladu s proizvajalčevimi navodili za uporabo kompleta izpustnih ventilov.
Voda se odvede iz sistema.

3.1.2 Izpust vode z nameščenimi izpustnimi ventili (št. izdelka 2760-20)

Opomba:

izpustni ventil, št. izdelka 2760-20, mora biti nameščen na najnižji točki namakalnega sistema.

1. Zaprite dovod vode.
2. Odprite namakalne ventile v ventilskem jašku, da znižate tlak v namakalnem sistemu.
Voda se odvede iz sistema skozi izpustne ventile.

→ Upoštevajte tudi navodila za izpust vode iz namakalnih ventilov, ventilskih jaškov in namakalnih sistemov.

4. TEHNIČNI PODATKI

<i>Regulator tlaka</i>	<i>Enota</i>	<i>Vrednost (št. izdelka 8200)</i>
Vhodni tlak	bar	1,38–10,34
Velikost mrežice filtra	mrežica	155
Izhodni tlak	bar	najv. 3,1
Hitrost pretoka vode	l/h	45–4300
Premjer zunanjega navoja	"	1

5. DODATNA OPREMA/NADOMESTNI DELI

Povezovalni kos GARDENA, 25 mm x 1", notranji navoj	Za priključitev regulatorja tlaka na polagalne cevi v primeru namestitve nad tlemi.	Št. izdelka 2762
Ventilski jašek GARDENA	Za namestitev pod tlemi.	Št. izdelka 1290
Povezovalni kos GARDENA, 1" x 1"	Za priključitev regulatorja tlaka na povezovalni kos 25 mm x 1" pri namestitvi pod tlemi.	Št. izdelka 2758
Povezovalni kos GARDENA, 25 mm x 1", zunanji navoj	Za priključitev povezovalnega kosa 1"x1" na polagalne cevi v primeru namestitve pod tlemi.	Št. izdelka 2763
Polagalna cev GARDENA, 25 mm	Cevi namakalnega sistema	Št. izdelka 2700/2701/2718

6. SERVIS

6.1. Servis Gardena

Poiščite lokalni servis GARDENA na:
<https://www.gardena.com/si/servis-in-podpora/poisci-trgovino/>

6.2. Naslovi servisov

6.2.1 Slovenia

Kontakt: <https://www.gardena.com/si/servis-in-podpora/nasveti/kontakt/>
Telefon: (+43) 732 77 01 01-485
E-pošta: service.gardena@husqvarnagroup.com
Naslov: Husqvarna Austria GmbH
Industriezeile 36
4010 Linz



GARDENA®

*Realise Your
Gardening
Dreams*