




Γρήγορος οδηγός


smart SILENO free



Τι περιέχεται στη συσκευασία σας




Ρομποτικό
χλοοκοπτικό
γκαζόν



Πλάκα βάσης της
βάσης φόρτισης



Κάλυμμα φόρτισης
και μονάδα
φόρτισης



Τροφοδοτικό και καλώδιο
χαμηλής τάσης



Βίδες και εξαγωνικό κλειδί
για τοποθέτηση της βάσης
φόρτισης



GARDENA smart Gateway, καλώδιο
LAN & παροχή ρεύματος



Βοήθημα εγκατάστασης

Τι άλλο χρειάζεται



Κινητή συσκευή Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να ελέγξετε και να κάνετε ρυθμίσεις για το ρομποτικό χλοοκοπτικό γκαζόν σας

Πρώτα βήματα με το ρομποτικό χλοοκοπτικό γκαζόν GARDENA

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται με το προϊόν.

!


Πριν από την εγκατάσταση

Για εύκολη εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το γρασίδι δεν υπερβαίνει τα 4 cm κατά την εγκατάσταση του ρομποτικού χλοοκοπτικού γκαζόν. Χρήσιμες πληροφορίες: Το ρομποτικό χλοοκοπτικό γκαζόν είναι αδιάβροχο και δεν χρειάζεται γκαράζ ή άλλο στεγασμένο μέρος.

Κριτήρια για την τοποθέτηση της βάσης φόρτισης:

- Σε επίπεδο έδαφος.
- Κοντά σε πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.
- Ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 6 m ελεύθερος χώρος μπροστά από τη βάση φόρτισης.
- Το σημείο σύνδεσης θα τοποθετηθεί μπροστά από τη βάση φόρτισης και θα πρέπει να έχει ανεμπόδιτο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό.

Σύνδεση της βάσης φόρτισης



Λήψη και σύζευξη με την εφαρμογή GARDENA smart system

- Εγκαταστήστε το GARDENA smart Gateway και διαβάστε τις οδηγίες για το GARDENA smart system.
- Χρησιμοποιήστε τον κωδικό QR ή επισκεφτείτε το App Store για να κάνετε λήψη της εφαρμογής GARDENA smart system.
- Ανοίξτε την εφαρμογή και εγγραφείτε ως χρήστης.
- Επιλέξτε «Συμπερίληψη προϊόντος» στη σελίδα επισκόπησης της εφαρμογής.
- Πατήστε το κουμπί ON/OFF για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το ρομποτικό χλοοκοπτικό.
- Εισαγάγετε τον εργοστασιακό κωδικό PIN 1234 με το πληκτρολόγιο στο ρομποτικό χλοοκοπτικό.
- Πατήστε το κουμπί συνδεσιμότητας στο ρομποτικό χλοοκοπτικό για να ενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας σύζευξης.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες και εισαγάγετε τον εργοστασιακό κωδικό PIN 1234. Αλλάξτε σε νέο κωδικό PIN στις ρυθμίσεις της εφαρμογής.




Περιγραφή συστήματος

Το σύστημα περιλαμβάνει ένα ρομποτικό χλοοκοπτικό, μια βάση φόρτισης και το GARDENA smart Gateway. Για την εγκατάσταση εικονικών ορίων, το προϊόν χρησιμοποιεί δορυφόρους και δεδομένα διόρθωσης για πλοήγηση. Τα δεδομένα διόρθωσης λαμβάνονται μέσω του GARDENA smart Gateway.




Για να πραγματοποιήσετε μια εγκατάσταση, το προϊόν λειτουργεί με το τηλεχειριστήριο στην εφαρμογή GARDENA smart system. Προστίθενται σημεία διαδρομής για τη δημιουργία χάρτη στην εφαρμογή. Το εικονικό όριο εγκαθίσταται γύρω από μια περιοχή για να καθοριστεί πού μπορεί να λειτουργήσει το προϊόν. Το προϊόν κόβει μόνο γρασίδι στις περιοχές χλοοκοπής. Οι ζώνες απαγόρευσης εισόδου είναι περιοχές στις οποίες δεν είναι δυνατή η είσοδος του προϊόντος. Το προϊόν χρησιμοποιεί το σημείο σύνδεσης μπροστά από τη βάση φόρτισης για πλοήγηση προς και από τη βάση φόρτισης.

Επισκόπηση συνδεσιμότητας





1. Εικονικό όριο
2. Ζώνες απαγόρευσης εισόδου
3. Περιοχές χλοοκοπής
4. Ρομποτικό χλοοκοπτικό γκαζόν
5. Βάση φόρτισης
6. Σημείο σύνδεσης

Τρόποι λειτουργίας για το ρομποτικό χλοοκοπτικό γκαζόν και λυχνίες LED κατάστασης

Εκκινήστε το ρομποτικό χλοοκοπτικό γκαζόν με την εφαρμογή ή χρησιμοποιήστε το κουμπί ON/OFF  και εισαγάγετε τον κωδικό PIN στο ρομποτικό χλοοκοπτικό γκαζόν. Πατήστε το κουμπί Start (Εκκίνηση)  και κατόπιν το κουμπί OK . Πατήστε το κουμπί STOP για να σταματήσετε το ρομποτικό χλοοκοπτικό γκαζόν. Υπάρχουν 4 λειτουργίες φωτισμού στην ενδεικτική λυχνία LED: η λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα (A), η λυχνία είναι σταθερά αναμμένη (B), η λυχνία είναι σβηστή (C) και η λυχνία πάλλεται (D).

Όταν το ρομποτικό χλοοκοπτικό είναι σταθμευμένο, μπορείτε να το ρυθμίσετε στο ρελαντί και να επιλέξετε διαφορετικό τρόπο λειτουργίας πατώντας το κουμπί STOP.




Αναμονή.

Αναμονή για κωδικό PIN.

Κοπή σύμφωνα με το ρυθμισμένο Χρονοδιάγραμμα ή σε τρόπο λειτουργίας Παράκαμψη χρονοδιαγράμματος.

Κοπή, σε λειτουργία SpotCut.

Σε στάθμευση, μέχρι το επόμενο χρονοδιάγραμμα ή Σε στάθμευση, μέχρι νεότερης ειδοποίησης.



Το προϊόν λειτουργεί απομακρυσμένα από την εφαρμογή.

Σφάλμα.

Σφάλμα μετά από 3 λεπτά.

Φόρτιση.

 Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τρόπους λειτουργίας και τα μηνύματα σφάλματος στο εγχειρίδιο χρήσης.

GARDENA smart system



Λήψη της εφαρμογής
GARDENA smart App

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Πνευματικά δικαιώματα © 2025 GARDENA Manufacturing GmbH. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
www.gardena.com

1144054-71



2025-01-20



Η λέξη Bluetooth® και τα σχετικά λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα και ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την GARDENA γίνεται κατόπιν άδειας.

Το App Store και το λογότυπο της Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.

Τα λογότυπα Google και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.