

Stručný návod


smart SILENO sense



Obsah balenia




Robotická kosačka
na tráv



Základná doska
nabíjacej stanice



Nabíjacia horná
časť a nabíjací
modul



Zdroj napájania a
nízkonapäťový kábel



Skrutky a
šesťhranný kľúč
na pripevnenie
nabíjacej stanice

Čo ešte potrebujete



Mobilné zariadenie Použite
aplikáciu na ovládanie a nas-
tavovanie robotickoj kosačky
na tráv

Začíname s robotickou kosačkou na trávnu GARDENA

Ďalšie informácie nájdete v návode na obsluhu dodanom s výrobkom.



Pred inštaláciou


Pri inštalácii robotickej kosačky na trávnu dbajte na to, aby trávna nebola vyššia ako 4 cm.

Dôležitá informácia: Robotická kosačka na trávnu je odolná voči dažďu a nevyžaduje garáž ani iné prístrešky.

Kritériá umiestnenia nabíjacej stanice:

- Na rovnom povrchu.
- V blízkosti elektrickej zásuvky.
- Pred nabíjacou stanicou nechajte voľný priestor 6 m.
- Dokovací bod bude umiestnený pred nabíjacou stanicou a musí mať voľný výhľad na oblohu.

Pripojenie nabíjacej stanice



Stiahnutie a spárovanie s aplikáciou GARDENA smart system

- A. Na stiahnutie aplikácie GARDENA smart system použite QR kód alebo navštívte obchod s aplikáciami.
- B. Otvorte aplikáciu a zaregistrujte sa ako používateľ.
- C. V aplikácii vyberte „Zahrnúť výrobok“ na stránke s prehľadom.
- D. Robotickú kosačku na trávnu zapnete stlačením vypínača na 3 sekundy.
- E. Na robotickej kosačke na trávnu zadajte pomocou klávesnice továrenský kód PIN 1234.
- F. Stlačením tlačidla Connectivity (Pripojenie) na robotickej kosačke na trávnu zapnete prevádzkový režim párovania.
- G. Postupujte podľa pokynov a zadajte továrenský kód PIN 1234. Zmeňte kód PIN na nový v nastaveniach aplikácie.




Popis inštalácie

Pri inštalácii virtuálneho ohraničenia používa výrobok na navigáciu satelity a korekčné údaje. Korekčné údaje sa prijímajú prostredníctvom mobilnej siete.

Ak chcete vykonať inštaláciu, výrobok ovládajte pomocou diaľkového ovládania v aplikácii GARDENA smart system. Na vytvorenie mapy sa v aplikácii pridávajú navigačné body. Okolo plochy sa inštaluje virtuálne ohraničenie, ktoré určuje, kde sa výrobok smie pohybovať. Výrobok kosí trávu len v určených oblastiach kosenia. Zakázané zóny sú oblasti, do ktorých výrobok nesmie vchádzať. Na navigáciu do nabíjacej stanice a z nej výrobok používa dokovací bod pred nabíjacou stanicou.

Výrobok disponuje funkciou detekcie okrajov, ktorá pomáha pri hľadaní okraja trávnej oblasti. Navigačné body nie je potrebné nastavovať s vysokou presnosťou. Zariadenie prispôbi svoju polohu a bude kosiť trávu na okraji. Navigačné body môžete presunúť mimo trávnej oblasti, čím pomôžete zariadeniu pokosiť všetku trávu popri okraji. Po inštalácii zariadenia môžete pomocou aplikácie pridávať, odstraňovať alebo meniť navigačné body.


Prehľad inštalácie




1. Virtuálne ohraničenie
2. Zakázané zóny
3. Oblasť kosenia
4. Robotická kosačka na trávu
5. Nabíjacia stanica
6. Dokovací bod

Prevádzkové režimy pre robotickú kosačku na trávnu a indikátory stavu LED


Spustíte robotickú kosačku na trávnu s aplikáciou alebo použijete vypínač  a na robotickej kosačke na trávnu zadajte kód PIN. Stlačte tlačidlo Start  a potom tlačidlo OK . Stlačením tlačidla STOP zastavíte robotickú kosačku na trávnu. Na indikátore LED sú 4 svetelné režimy: svetlo bliká rýchlo (A), svetlo svieti nepererušovane (B), svetlo je zhasnuté (C) a svetlo pulzuje (D).




Keď je robotická kosačka na trávnu zaparkovaná, môžete ju nastaviť na voľnobeh a stlačením tlačidla STOP vybrať iný prevádzkový režim.




Pohotovostný režim.




Čakanie na kód PIN.




Kosenie podľa nastaveného plánu alebo v prevádzkovom režime Potlačiť plán.




Zaparkované do ďalšieho plánu alebo Zaparkované do ďalšieho príkazu.



Parkovanie na určitý čas.



Páruje sa alebo je pripojené k aplikácii.



Chyba.

☐ Ďalšie informácie o prevádzkových režimoch a chybových hláseniach nájdete v návode na obsluhu.

GARDENA smart system



Stiahnite si aplikáciu
GARDENA smart

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Právo vykonať zmeny bez predchádzajúceho oznámenia je vyhradené.
Copyright © 2025 GARDENA Manufacturing GmbH. Všetky práva vyhradené.
www.gardena.com

1144750-68



2025-11-04



Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou GARDENA je na základe licencie.

App Store a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.

Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

gardena.com