

4000/5

Art. 1732

5000/5

Art. 1734

6000/6 inox Art. 1736

**D Betriebsanleitung**  
Gartenpumpe

**GB Operating Instructions**  
Garden Pump

**F Mode d'emploi**  
Pompe de surface pour arrosage

**NL Gebruiksaanwijzing**  
Besproeiingspomp

**S Bruksanvisning**  
Bevattningspump

**DK Brugsanvisning**

Trykpumpe

**FI Käyttöohje**

Puutarhapumppu

**N Bruksanvisning**

Hagepumpe

**I Istruzioni per l'uso**

Pompa da giardino

**E Instrucciones de empleo**

Bomba para jardín

**P Manual de instruções**

Bomba de Jardim

**PL Instrukcja obsługi**

Pompa ogrodowa

**H Használati utasítás**

Kerti szivattyú

**CZ Návod k obsluze**

Zahradní čerpadlo

**SK Návod na obsluhu**  
Záhradné čerpadlo

**GR Οδηγίες χρήσης**  
Αντλία κήπου

**RUS Инструкция по эксплуатации**  
Садовый насос

**SLO Navodilo za uporabo**  
Vrtna črpalka

**HR Upute za uporabu**  
Vrtna pumpa

**SRB Uputstvo za rad**  
Baštenska pumpa

**UA Інструкція з експлуатації**  
Садові насоси

**RO Instrucțiuni de utilizare**  
Pompă de grădină

**TR Kullanma Kılavuzu**  
Bahçe pompası

**BG Инструкция за експлоатация**  
Градинска помпа

**AL Manual përdorimi**  
Pompë kopshti

**EST Kasutusjuhend**  
Aiapump

**LT Eksplotavimo instrukcija**  
Sodo siurblys

**LV Lietošanas instrukcija**  
Dārza sūknis

# GARDENA Pompe de surface pour arrosage 4000/5 / 5000/5 / 6000/6 inox

F



Ceci est la traduction du mode d'emploi original allemand.  
Nous vous remercions de bien vouloir lire attentivement ce mode d'emploi et d'en observer les instructions. Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec l'appareil et son utilisation correcte ainsi qu'avec les consignes de sécurité.



Pour des raisons de sécurité, les enfants ou jeunes gens de moins de 16 ans, ainsi que les personnes n'ayant pas lu et compris le présent mode d'emploi ne peuvent pas utiliser cet appareil. Ce produit ne peut être laissé entre les mains de personnes mineures ou à capacité réduite sans la surveillance d'un adulte responsable.

→ Conservez précieusement ce mode d'emploi.

## Table des matières :

1. Domaine d'utilisation de votre pompe de surface pour arrosage GARDENA .....	21
2. Conseils de sécurité .....	22
3. Mise en service .....	23
4. Utilisation .....	24
5. Mise hors service .....	25
6. Entretien .....	26
7. Incidents de fonctionnement .....	26
8. Accessoires disponibles .....	29
9. Caractéristiques techniques .....	29
10. Service Après-Vente/Garantie .....	30

## 1. Domaine d'utilisation de votre pompe de surface pour arrosage GARDENA

### Finalité :

La pompe d'arrosage de surface GARDENA est prévue pour un usage privé dans le jardin.

Lorsque la pompe sert de surpresseur, ne pas dépasser la pression intérieure maximum autorisée de 6 bars (côté refoulement). Cette pression côté refoulement est égale à la somme de la pression générée par la pompe et de la pression que vous souhaitez augmenter.

### Liquides transportés :

La pompe de surface pour arrosage GARDENA peut s'utiliser pour transporter de l'eau souterraine et de pluie, de l'eau du robinet et de l'eau chlorée d'une piscine.

### Attention :



La pompe d'arrosage de surface GARDENA n'est pas conçue pour un fonctionnement continu (par ex. application industrielle, circulation permanente). Il est interdit de pomper des liquides corrosifs, facilement inflammables, agressifs ou explosifs (par ex. de l'essence, du pétrole ou un diluant pour laque cellulosique), de l'eau salée ou des produits alimentaires. La température du liquide transporté ne doit pas excéder 35 °C.

## 2. Conseils de sécurité



### DANGER ! Electrocution !

Il y a risque de blessure par le courant électrique !

→ Avant le remplissage, après arrêt de la pompe ou avant tout entretien, débranchez la pompe.



### RISQUE DE BLESSURES avec de l'eau chaude !

Uniquement pour pompe 4000/5 :

En cas d'utilisation prolongée (> 5 min) contre le côté refoulement fermé, l'eau dans la pompe peut devenir chaude et provoquer ainsi des blessures.

→ Ne laissez pas fonctionner la pompe plus 5 minutes à refoulement fermé.

Quand l'alimentation en eau sur le côté aspiration fait défaut, l'eau peut s'échauffer dans la pompe de telle sorte qu'elle risque de provoquer, à la sortie, des blessures dues à la haute température.

→ Débrancher la pompe du secteur par le biais du fusible de la maison, laisser refroidir l'eau et vérifier l'alimentation en eau du côté aspiration avant de remettre la pompe en marche.

### Choix de l'emplacement

Attention ! L'utilisation de la pompe près des piscines, bassins ou autres endroits de ce type n'est autorisée que si le réseau électrique qui l'alimente est équipé d'un disjoncteur différentiel haute sensibilité de 30 mA maxi (norme DIN VDE 0100-702 et 0100-738, AS/NZS 3000). La pompe ne doit pas être utilisée lorsque des personnes se trouvent dans la piscine ou le bassin de jardin. Placez la pompe à une certaine distance (min. 2 m) de l'endroit où se trouve le liquide à aspirer. Pour plus de sécurité, vous pouvez utiliser un disjoncteur différentiel courant.

→ Veuillez consulter votre électricien.

En cas de raccordement de la pompe au système d'alimentation en eau, il faut respecter les prescriptions sanitaires nationales pour éviter l'aspiration d'eau non potable.

→ Veuillez vous renseigner auprès d'un installateur sanitaire.

### Câbles de connexion au réseau

Les caractéristiques techniques de la pompe indiquées sur l'appareil doivent correspondre aux caractéristiques du réseau.

Utilisez uniquement des rallonges conformes à la norme HD 516.

- Renseignez-vous auprès de votre électricien.
- Ne soulevez pas la pompe par son câble. Ne retirez pas la fiche de la prise de courant en tirant sur le câble mais en tirant sur la fiche.

### En Autriche

En Autriche, l'installation électrique doit nécessairement répondre à la norme ÖVE-EM 42, T2 (2000) / 1979 § 22 - 2022.1. De ce fait, toute utilisation de l'interrupteur manométrique avec une pompe pour arrosage de surface autour d'une piscine ou d'un bassin suppose le recours à un transformateur de séparation.

→ Demandez conseil à votre électricien.

### En Suisse

En Suisse, l'usage en extérieur d'appareils électroportatifs mobiles n'est autorisé que si ces derniers sont couplés à un disjoncteur à différentiel de sécurité.

### Procédez à un contrôle visuel

→ Avant chaque mise en service, contrôlez l'état de la pompe et particulièrement celui du câble d'alimentation et de la fiche.

N'utilisez pas une pompe endommagée.

→ En cas d'usure ou d'endommagement, faites vérifier l'appareil par le Service Après-Vente GARDENA.

→ Un câble de raccordement endommagé ne peut être remplacé que par le service après-vente GARDENA ou un électricien qualifié.

### Avertissements

→ N'exposez pas la pompe à la pluie. Ne l'utilisez pas dans un environnement très humide.

Pour éviter le fonctionnement à vide de la pompe, assurez-vous que l'extrémité du tuyau d'aspiration se trouve en permanence dans le liquide à aspirer.

→ Avant chaque utilisation, remplissez la pompe jusqu'au ras bord avec environ 2 à 3 l du liquide à aspirer !

L'aspiration de sable ou d'autres matières abrasives provoque l'usure rapide et la baisse de performance de la pompe.

La pompe peut s'abîmer si elle est utilisée pour transporter de l'eau chargée, par ex. de cailloux, d'aiguilles de sapin.

→ Evitez de transporter de l'eau chargée.

Le débit minimum est de 4000/5: 90 l/h (= 1,5 l/min); 5000/5: 200 l/h (= 3,3 l/min).

Ne branchez pas d'accessoires d'arrosage possédant un débit inférieur.

## 3. Mise en service


### Installation et branchements :

Le sol de l'emplacement doit être dur et sec et doit garantir une installation stable de la pompe.


→ Placez la pompe à une certaine distance (min. 2 m) de l'endroit où se trouve le liquide à aspirer.

Installer la pompe en un lieu à faible humidité, avec une bonne ventilation au niveau des fentes. La distance aux murs doit être égale à au moins 5 cm. Aucune saleté ne doit être aspirée par les fentes (par ex. sable ou terre).

### Branchements du tuyau d'aspiration :



### Branchements du tuyau de refoulement :



N'utilisez pas d'élément du système de raccordement pour le tuyau d'aspiration. Vissez un tuyau d'aspiration résistant à la dépression p. ex. équipement d'aspiration GARDENA, réf. 1411.

Pour que le réamorçage soit plus rapide, nous vous conseillons d'utiliser un tuyau d'aspiration avec un clapet anti-retour, qui évitera que le tuyau d'aspiration ne se vide automatiquement à l'arrêt de la pompe.

1. Reliez le tuyau d'aspiration ① résistant à la dépression à la bague d'étanchéité du côté aspiration ② et vissez fermement jusqu'à ce que la bague d'étanchéité soit bien serrée.
2. Si la hauteur d'aspiration est supérieure à 4 m, nous vous recommandons de fixer le tuyau d'aspiration ① à un point supplémentaire (par exemple à un piquet en bois), pour que la pompe reste bien en équilibre.

Les pompes ont 2 raccords ③/④ du côté refoulement. Le raccord de pompe non utilisé doit être recouvert d'un capuchon ④, qui peut être dévissé pour le branchement de 2 tuyaux.

Les raccords de pompe ③/④ sont munis d'un filetage 33,3 mm (G 1"), auquel il est possible de connecter via le système de raccordement GARDENA des tuyaux de 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8") ou 19 mm (3/4").



Pour obtenir la capacité maximale de refoulement de la pompe, utiliser des tuyaux de 19 mm (3/4") combiné avec par ex. le set de raccordement grand débit pour pompes GARDENA réf. 1752, ou des tuyaux de 25 mm (1") avec la pièce filetée à accouplement rapide GARDENA avec taraudage réf. 7109 / tuyau à accouplement rapide réf. 7103.

→ Reliez le tuyau au filetage 26/34 ⑤ à côté refoulement ③/④.

En cas de branchement parallèle de plus de 2 tuyaux/appareils raccordés, nous recommandons d'utiliser les sélecteurs GARDENA 2 ou 4 circuits réf. 8193/8194, sélecteur GARDENA 2 circuits réf. 940 directement visssables sur le raccord côté refoulement ③/④.

## 4. Utilisation

### Remplissage de liquide :



#### DANGER ! Electrocution !

Il y a risque de blessure par le courant électrique.  
→ Débranchez la pompe avant le remplissage.



ATTENTION !  
→ Avant chaque mise en service, remplir la pompe lentement jusqu'au trop-plein (env. 2 à 3 litres) de liquide pompé.

- Dévisser à la main le bouchon (6) de l'embout de remplissage (7).
- Remplir environ 2 à 3 l du liquide à aspirer jusqu'au ras bord de l'embout de remplissage (7).
- Revissez à la main le bouchon (6) à fond sur l'embout de remplissage (7) (n'utilisez pas de pince).
- Eventuellement, ouvrir le robinet d'arrêt disponible sur le tuyau de refoulement (appareils raccordés, aquastops, etc.).
- Evacuez l'eau qui reste dans le tuyau de refoulement (5) afin que l'air puisse s'échapper pendant la phase d'aspiration.
- Enclencher la pompe 4000/5 :** Tenir le tuyau de refoulement (5) à min. 1 m au-dessus de la pompe, à la verticale, pousser sur l'interrupteur marche / arrêt (8) (*interrupteur marche/arrêt s'allume*) et attendre jusqu'à ce que la pompe s'amorce.

→ Si la pompe ne refoule pas au bout de 5 minutes, arrêter la pompe (pousser sur l'interrupteur marche/arrêt (8)) (voir "7. Incidents de fonctionnement").


- Allumer la pompe 5000/5 ; 6000/6 inox : Tenir le tuyau de refoulement (5) à au moins 1 m au-dessus de la pompe, à la verticale, brancher la fiche, appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt (8) (*la LED s'allume en vert*) et attendre que la pompe s'amorce.

Si la pompe ne refoule pas au bout de 20 secondes, la LED clignote en orange.

Si la pompe ne refoule pas au bout de 5 minutes (5000/5) / 6 minutes (6000/6 inox), la LED s'allume en rouge et la pompe s'arrête automatiquement (voir "7. Incidents de fonctionnement").

→ Si la pompe ne s'éteint pas automatiquement au bout de 5 min., l'éteindre manuellement et vérifier l'étanchéité du tuyau d'aspiration.

La hauteur d'auto-amorçage maximale indiquée de 8 m ne peut être atteinte que si la pompe est remplie jusqu'au trop-plein via l'embout de remplissage (7) et si le tuyau de refoulement (5) est tenu vers le haut pendant le remplissage et l'auto-amorçage pour empêcher l'eau de s'échapper de la pompe par le tuyau de refoulement (5).



### Mode spécial :

Les appareils de commande électriques supplémentaires (p. ex. télécommande, interrupteur manométrique) peuvent uniquement être utilisés en mode spécial.

#### Activer le mode spécial :

- Pour allumer la pompe, maintenir l'interrupteur marche/arrêt (8) enfonce pendant 8 secondes.  
*Pendant les 5 premières secondes, la LED verte s'allume puis clignote pendant 3 secondes.*
- Lorsque la LED verte s'allume à nouveau au bout de 8 secondes, lâcher l'interrupteur marche/arrêt (8).

#### Désactiver le mode spécial :

- Brancher la fiche sur la prise de courant.  
*La pompe démarre toute seule.*
- Appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt (8). *La pompe s'éteint.*
- Lors de la mise en route, maintenir l'interrupteur marche/arrêt (8) enfoncé pendant 8 secondes, jusqu'à ce que la LED verte ne clignote plus.

Par le biais de la LED d'affichage d'état, la **fonction safe-pump** sert à avertir du manque de débit d'eau. En outre, en tant que **sécurité manque d'eau**, elle protège la pompe contre des dommages résultant d'une trop longue fermeture du côté refoulement (par ex. vanne fermée) ou résultant de l'absence d'eau (par ex. citerne vide)

**La LED s'allume en vert :** Fonctionnement normal


**La LED clignote en orange :** Aucun débit d'eau depuis min. 20 sec.

**La LED s'allume en rouge :** Aucun débit d'eau depuis min. 5 min. (la pompe s'est éteinte automatiquement)

**La LED clignote en rouge :** Alarme ! La pompe a été démarée sans débit d'eau 3 fois en 20 minutes. (Ne pas démarrer la pompe pendant 5 min. pour la laisser refroidir, ensuite la LED est allumée en rouge).

## 5. Mise hors service

### Stockage pendant l'hiver / rangement :



### Gestion des déchets :

(directive RL2002/96/CE)


Avant le début des grands froids, rangez la pompe d'arrosage de rangement : surface à l'abri du gel.

- Ouvrez le bouchon d'évacuation d'eau (9), pour vider la pompe.
- Rangez la pompe dans un endroit sec à l'abri du gel.

Cet appareil ne doit pas être jeté dans les poubelles domestiques mais dans les containers spécialement prévus pour ce type de produits.

## 6. Entretien

### Nettoyer le filtre :




**DANGER ! Electrocution !**

Il y a risque de blessure par le courant électrique.  
→ Avant toute opération de maintenance, débranchez la pompe.

Il convient de nettoyer le filtre si celui-ci est encrassé.

1. Eventuellement, fermer tous les robinets d'arrêt du côté aspiration.
2. Dévissez le couvercle ⑥ de la crête.
3. Retirez le filtre par le haut, à la verticale.
4. Tenez fermement le gobelet ⑩. Tournez le filtre ⑪ dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 1 et retirez-le 2 (fermeture baïonnette).
5. Lavez le gobelet ⑩ sous l'eau du robinet et nettoyez-le par exemple avec une brosse souple.
6. Remontez le filtre dans l'ordre inverse.



### Rinçage de la pompe :

Après avoir évacué de l'eau de piscine chlorée, la pompe nécessite un rinçage.

1. Pompez de l'eau tiède (max. 35 °C) en y ajoutant si nécessaire un détergent doux (par ex. produit vaisselle) jusqu'à ce que l'eau pompée soit propre.
2. Pour évacuer les résidus, veuillez respecter la législation sur l'évacuation des déchets.

## 7. Incidents de fonctionnement


**DANGER ! Electrocution !**

Il y a risque de blessure par le courant électrique.  
→ Avant tout entretien destiné à éliminer un incident, débranchez la pompe.

Une turbine grippée par l'encrassement peut être débloquée.


- Tournez la vis ⑫ avec un tournevis.  
Ceci permet de débloquer la turbine.

### Déblocage de la turbine :



### Nettoyer le sensor de débit :

Un sensor de débit encrassé peut provoquer des messages d'erreur erronés (la LED clignote en orange).



#### Problème

##### La pompe démarre mais n'aspire pas.

1. Dévisser les deux vis ⑯.
2. Retirer le couvercle ⑭.
3. Dévisser la vis de sécurité ⑮ et retirer la pince de sécurité ⑯.
4. Dévisser le bouchon ⑰ dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
5. Retirer l'écrou à ailettes ⑯ et le nettoyer. Nettoyer le boîtier du sensor de débit.
6. Replacer l'écrou à ailettes ⑯ avec la partie métallique dans le sens du montage.
7. Visser le bouchon ⑰ dans le sens des aiguilles d'une montre.
8. Serriser le bouchon ⑰ avec la vis de sécurité ⑮ par le biais de la pince de sécurité ⑯.
9. Placer le couvercle ⑭ en commençant par le haut, puis le visser en bas à l'aide des deux vis ⑯.

#### Solution

La pompe aspire de l'air à un point de connexion. → Rendez les connexions côté aspiration étanches à l'air.

Tuyau d'aspiration endommagé ou non étanche. → Vérifiez l'état du tuyau d'aspiration et rendez-le étanche à l'air.

La pompe n'a pas été remplie de liquide. → Remplissez la pompe (voir «4. Utilisation»).

Lors de l'auto-amorçage, le liquide à aspirer avec lequel vous avez rempli la pompe s'évacue par le tuyau branché côté refoulement.

1. Remplissez de nouveau la pompe (voir «4. Utilisation»).
2. Lors de la remise en route, maintenez le tuyau de refoulement à env. 1 m à la verticale de la pompe jusqu'à ce qu'elle ait amorcé.

En utilisant les tuyaux d'aspiration GARDENA voir «8. Accessoires disponibles» e raccordement sera parfaitement étanche.

Mauvaise étanchéité du bouchon ⑯ de remplissage d'eau ⑦. → Contrôlez le joint (remplacez-le si nécessaire) et serrez le vissage (sans pince).

L'air ne peut pas s'évacuer pendant le processus d'aspiration car le côté refoulement est Fermé ou le tuyau de refoulement contient de l'eau.

Attente trop courte. → Mettez la pompe en marche et attendez 5 minutes.

Filtre d'aspiration ou clapet anti-retour bouché. → Nettoyez le filtre ou le clapet anti-retour.

**Problème****Cause possible****Solution**

**La pompe démarre mais n'aspire pas.**

Hauteur d'aspiration trop grande. → Nettoyez le filtre ou le clapet anti-retour.

Pour tout autre problème d'aspiration, utilisez les tuyaux d'aspiration avec clapet anti-retour GARDENA (voir «**8. Accessoires disponibles**») et remplissez la pompe par l'orifice de remplissage ⑦ avec le liquide à aspirer avant la mise en marche.

**La pompe démarre mais le débit ou la pression diminue subitement.**

Le filtre d'aspiration aspire à vide. → Ralentissez la pompe du côté refoulement en utilisant un régulateur, comme le régulateur GARDENA, réf. (2)977.

Filtre d'aspiration ou clapet anti-retour bouché. → Nettoyez le filtre ou le clapet anti-retour.

Défaut d'étanchéité côté aspiration. → Eliminer le défaut.

Turbine bloquée. → Débloquez la turbine.

**La pompe ne démarre pas ou s'arrête soudainement pendant le fonctionnement.**

Coupure du courant. → Vérifiez le disjoncteur et les raccordements électriques.

Le disjoncteur thermique a arrêté la pompe suite à une surchauffe/surcharge. → Assurez un(e) bon(ne) refroidissement/ventilation et nettoyez la turbine.

Interruption du circuit électrique. → Envoyez la pompe au Service Après-Vente GARDENA.

**5000/5 ; 6000/6 inox : La pompe refoule et la LED clignote en orange**

Le sensor de débit est encrassé. → Nettoyer le sensor de débit.

**5000/5 ; 6000/6 inox : La pompe s'éteint et la LED s'allume en rouge**

Aucun liquide n'a été véhiculé dans la pompe pendant env. 5 min. ou celle-ci présente une fuite du côté aspiration. → Surveiller le liquide à véhiculer ou vérifier le tuyau d'aspiration et redémarrer la pompe.

La pompe a tourné env. 5 min. contre le côté refoulement fermé. → Ouvrir le côté refoulement et redémarrer la pompe.



Si d'autres problèmes surgissent, veuillez contacter le service après-vente GARDENA. Les réparations sont réservées aux points de service après-vente GARDENA ou aux revendeurs spécialisés agréés par GARDENA.

## 8. Accessoires disponibles

<b>Tuyaux d'aspiration GARDENA</b>	Tuyau résistant à la flexion et à la dépression et à la flexion, disponible au choix soit au mètre réf. 1720/1721 (19 mm (3/4")/- 25 mm (1")) sans garniture de branchement, soit en longueur fixe réf. 1411/1418 complet avec garniture de branchement.
<b>Adaptateurs pour tuyaux d'aspiration GARDENA</b>	Pour raccordement côté aspiration. réf. 1723/1724
<b>Set de raccordement grand débit pour pompes GARDENA</b>	Pour raccordement côté refoulement. réf. 1750/1752
<b>Filtres d'aspiration avec clapet anti-retour GARDENA</b>	Pour équiper les tuyaux d'aspiration vendus à la coupe. réf. 1726/1727/1728
<b>Interrupteur manométrique GARDENA</b>	Mise en marche et arrêt automatiques de la pompe en fonction de la pression de fonctionnement. Avec sécurité manque d'eau. Il doit être installé sur l'une des deux sorties. (Pour les réf. 1734/1736, activer le mode spécial). réf. 1739
<b>Pour pompe 4000/5 : Sécurité manque d'eau GARDENA</b>	Evite le fonctionnement à vide de la pompe. réf. 1741
<b>Tuyau d'aspiration GARDENA pour puits piqué</b>	Pour raccorder la pompe (côté aspiration) à un puits piqué ou à une canalisation (tuyau rigide) en maintenant le vide d'air. Longueur: 0,5 m. Filetage intérieur de raccordement 26/34 (des 2 côtés). réf. 1729
<b>Télécommande-kit complet GARDENA</b>	Pour allumer et éteindre la pompe à distance (pour les réf. 1734/1736 activer le mode spécial). réf. 7680

## 9. Caractéristiques techniques

Typ	4000/5 (réf. 1732)	5000/5 (réf. 1734)	6000/6 inox (réf. 1736)
Puissance nominale	1.100 W	1.300 W	1.300 W
Débit maxi	4.000 l/h	5.000 l/h	6.000 l/h
Pression maxi / hauteur manométrique maxi	4,5 bar / 45 m	5,0 bar / 50 m	5,5 bar / 55 m
Hauteur d'auto-amorçage maxi	8 m	8 m	8 m
Pression intérieure tolérée (côté refoulement)	6 bar	6 bar	6 bar
Tension / fréquence	220 – 240 V AC / 50 Hz	220 – 240 V AC / 50 Hz	220 – 240 V AC / 50 Hz
Câble d'alimentation	1,5 m; H07-RNF	1,5 m; H07-RNF	1,5 m; H07-RNF
Poids	11 kg	11,5 kg	13,5 kg
Puissance acoustique L <sub>WA</sub> <sup>1)</sup>	mesuré 80 dB (A) garanti 82 dB (A)	mesuré 77 dB (A) garanti 80 dB (A)	mesuré 75 dB (A) garanti 79 dB (A)

<sup>1)</sup> Procédé de mesure selon la directive 2000/14/CE

## 10. Service Après-Vente / Garantie

F

### **Garantie :**

Les prestations de service ne vous seront pas facturées en cas de garantie de l'appareil.

GARDENA accorde pour cet appareil une garantie contractuelle de 2 ans à compter du jour de l'achat. Elle comprend le remplacement gratuit des pièces défectueuses ou de l'appareil, le choix en étant laissé à la libre initiative de GARDENA. En tout état de cause s'applique la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices cachés (article 1641 et suivants du Code Civil). Pour que ces garanties soient valables, les conditions suivantes doivent être remplies :

- L'appareil a été manipulé de manière adéquate, suivant les instructions du mode d'emploi.
- Il n'y a eu aucun essai de réparation, ni par le client, ni par un tiers.




La turbine, qui est une pièce d'usure, est exclue de la garantie. Une intervention sous garantie ne prolonge pas la durée initiale de la garantie contractuelle.

Toutes les revendications dépassant le contenu de ce texte ne sont pas couvertes par la garantie, quel que soit le motif de droit.

Pendant la période de garantie, le Service Après-Vente effectuera, à titre payant, les réparations nécessaires par suite de manipulations erronées.

En cas de mauvais fonctionnement, veuillez envoyer le produit en port payé avec une copie du bon d'achat et une description du problème, à l'adresse du Service Après-Vente figurant au verso.

**Pumpen-Kennlinien**  
**Performance characteristics**  
**Courbes de performance**  
**Prestatiegrafiek**  
**Kapacitetskurva**  
**Ydelses karakteristika**  
**Pumpun ominaiskäyrä**  
**Pumpekarakteristik**  
**Curva di rendimento**  
**Curva característica de la bomba**  
**Características de performance**  
**Charakterystyka pomp**  
**Szivattyú-jelleggörbe**  
**Charakteristika čerpadla**  
**Charakteristiky čerpadla**  
**Характеристико διάγραμμα**  
**Характеристика насоса**  
**Karakteristika črpalka**  
**Obilježja pumpe**  
**Karakteristika pumpe**  
**Крива характеристики насоса**  
**Characteristică pompă**  
**Pompa karakter egrisi**  
**Помпена характеристика**  
**Fuqia e pompës**  
**Pumba karakteristik**  
**Siurblio charakteristinė kreivė**  
**Sūkņa raksturlikne**



## **D Produkthaftung**

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem Teiletausch nicht unsere originale GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet wurden und die Reparatur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und Zubehör.

## **GB Product Liability**

We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage caused by our units if it is due to improper repair or if parts exchanged are not original GARDENA parts or parts approved by us, and, if the repairs were not carried out by a GARDENA Service Centre or an authorised specialist. The same applies to spare parts and accessories.

## **F Responsabilité**

Nous vous signalons expressément que GARDENA n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine GARDENA n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l'un des Centres SAV agréés GARDENA. Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d'accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.

## **NL Productaansprakelijheid**

Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijheid voor producten niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt zijn, of er bij het uitwisselen van onderdelen geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA onderdelen of door ons vrijgegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vakman uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en accessoires.

## **S Produktansvar**

Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbyte, andra än Original GARDENA reservdelar har använts. Samma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör.

## **DK Produktansvar**

Vi gör udtrykkeligt opmærksom på, at vi i henhold til produktansvarsloven ikke er ansvarlige for skader forårsaget af vores udstyr, såfremt det sker på grund af uautoriserede reparationer eller hvis dele er skiftet ud og der ikke er anvendt originale GARDENA dele eller dele godkendt af os, eller hvis reparationerne ikke er udført af GARDENA-service eller en autoriseret fagmand. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør.

## **FI Tuotevastuu**

Korostamme nimenomaan, että tuotevastuulain nojalla emme ole vastuussa laitteistamme johtuneista vahingoista, mikäli nämä ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta korjauksesta tai osia vaihdettaessa ei ole käytetty alkuperäisiä GARDENA-varaosia tai hyväksymämme osia ja korjausen on suorittanut muu kuin GARDENA-huoltokeskus tai valtuuttamamme ammattiinhenkilö. Tämä päätee myös lisäosioi ja lisävarusteisiin.

## **I Responsabilità del prodotto**

Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde di danni causati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e, in ogni caso, qualora l'intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato.

Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.

## **E Responsabilidad de productos**

Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido originados por arreglos o reparaciones indebidas, por recambios con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas no autorizadas por nosotros, así como en aquellos casos en que la reparación no haya sido efectuada por un Servicio Técnico GARDENA o por un técnico autorizado.

Lo mismo es aplicable para las piezas complementarias y accesorios.

## **P Responsabilidade sobre o produto**

Queremos salientar que segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsabilizaremos por danos causados pelo nosso equipamento, quando estes ocorram em decorrência de reparações inadequadas ou da substituição de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autorizadas. A responsabilidade tornar-se-á nula também depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela GARDENA. Esta restrição valerá também para peças adicionais e acessórios.

## **PL Odpowiedzialność za produkt**

Informujemy, że zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością towaru nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania naszych urządzeń, o ile spowodowane zostały niewłaściwą naprawą lub przy wymianie elementów nie zostały zastosowane nasze części oryginalne firmy GARDENA, a naprawa nie została wykonana przez serwis firmy GARDENA lub przez autoryzowanego przedstawiciela. Taka sama zasada dotyczy części uzupełniających i akcesoriów.

## **H Termékszavatosság**

Nyomatékosan utalunk arra a tényre, hogy a természavatossági törvény szerint nem kell játszállást vállalnunk azokra a károkra, amelyeket nem a mi készülékeink okoztak, ha ezeket szakszerűen javítás okozta vagy egy alkatrész kicsérélésénél nem a mi eredeti GARDENA alkatrészeinket vagy általunk engedélyezett alkatrészeket használtuk fel és a javítást nem a GARDENA szerviz vagy egy erre felhatalmazott szakember végezte. Hasonlóképpen érvényes ez a kiegészítő alkatrészekre és tartozékokra is.

## **CZ Odovzdělost za výrobek**

Výslovně upozorňujeme na to, že podle zákona o odovzdělosti za výrobek neneseme odovzdělost za škody způsobené našimi přístroji, pokud byly způsobené neodbornou opravou nebo použitím jiných než našich originálních náhradních dílů GARDENA nebo námí schválených dílů a neprovedením opravy servisem GARDENA nebo autorizovaným odborníkem. Odpovidající platí i pro doplňkové díly a příslušenství.

## **SK Predmet záruky**

Upozorňujeme dôrazne na to, že podľa zákona o poskytovaní záruk nezodpovedáme za škody spôsobené našimi výrobkami, v prípade, že boli boli vyvolané neodbornými opravami, výmenou dielov, ktoré nepatria k originálnym dielom GARDENA alebo neboli nami schválené arovako boli spôsobené servisnými zásahmi, ktoré neboli vykonané servisom GARDENA alebo autorizovaným odborníkom. Rovnako to platí pre doplnky a príslušenstvo.

## **GR Euθύνη για το προϊόν**

Σας υπενθυμίζουμε πρτά, ότι σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης για τα προϊόντα δεν ευθυνόμαστε για ενδεχόμενες βλάβες που προκαλούνται από πα συσκευές μας, εφόσον οφείλονται σε μία ακατάλληλη επισκευή ή σε μία αντικατάσταση τημάτων για την οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τα πρωτότυπα ανταλλακτικά της GARDENA ή τα από μας εγκεκριμένα ανταλλακτικά και σε περίπτωση που δεν εκτελείται η επισκευή από το Τμήμα Εξυπρέπησης Πελατών της GARDENA ή από έναν εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο τεχνίτη. Το ίδιο ισχύει για εξαρτήματα και συμπληρωματικά τημάτα.

## **SI Jamstvo za izdelek**

Pismeno poudarjamo, da po zakonu jamstva za izdelek nismo odgovorni za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe našega izdelka, prav tako tudi ne za škodo ki bi nastala zaradi nepravilnega popravila izdelka ali pri napaci zamenjavi delov, ki niso originalni deli GARDENA ali pri uporabi z naše strani potrjenih delov, ki pa niso bili vgrajeni v servisu GARDENA ali v naši pooblaščeni servisni službi. Enako velja tudi za nadomestne dele in opremo.

## **RO Responsabilitatea legală a produsului**

Mentionam în mod expres ca, în concordanță cu responsabilitatea legală a produsului, nu suntem răspunzători de nici un accident provocat de produsele noastre dacă se datoreazăă reparării necorespunzătoare sau dacă piesele de schimb nu sunt originale GARDENA sau aprobată de GARDENA, sau dacă reparațiile nu au fost efectuate de un Centru de Sevice GARDENA sau un specialist autorizat. Aceleași prevederi se aplică și pieselor de schimb și accesoriilor.

## **BG Отговорност за качество**

Изрично подчертаваме, че съгласно закона за отговорност за качество, ние не носим отговорност за вредите причинени от нашите уреди, ако същите са причинени от неправилен ремонт или при подмяната на части не са използвани оригинални части на GARDENA или части одобрени от нас и ремонтът не е извършен от сервис на GARDENA или оторизиран специалист. Същото важи за допълнителните части и принадлежности.

## **EST Tootevastustus**

Juhime teie tähelepanu sellele, et tootevastutusseaduse kohaselt ei vastuta me meie seadmete poolt põhjustatud kahjuude eest, kui need on tekkinud asjatundmatu paranduse tagajärvel või kui detaili vahetamisel ei kasutatud GARDENA originaalvaruoosi ega meie poolt kasutada lubatud varuoosi ja kui parandustöid ei ole teinud GARDENA klienditeenindusspetsialistid ega meie volitatud spetsialistid. Sama kehitib lisadetailide ja tarvikute kohta.

## **LV Atsakomybė už produkcijā**

Nurodome, kad remdamies Atsakomybės už produkcijā jstatymu, neatsakome už nuostolius, sukeltus mūsu prietaisų, jei jie atsirado dėl netinkamo remonto, arba, jei keičiant dalis, buvo naudojamos neoriginalios GARDENA dalys arba dalys, kurių mes neleidome naudoti, o remontą atliko ne GARDENA servisas arba neįgaliotasis specialistas. Tas pats galioja papildomoms dalims ir priedams.

## **LV Produkta atbildība**

Mēs skaidri norādām uz to, ka saskaņā ar Produktu atbildības likumu, mēs neatbildam par mūsu iekārtu radītiem zaudējumiem, ciktāl tos ir izraisījis neatbilstošs remonts vai daļu nomaiņa ar neoriginālām GARDENA daļām vai ne ar mūsu norādītājām detalījam un remontu nav veicis GARDENA serviss vai pilnvarots speciālists. Tas pats attiecas uz papildinošajām daļām un piederumiem.



**Deutschland / Germany**  
GARDENA  
Manufacturing GmbH  
Central Service  
Hans-Lorenser-Str. 40  
89079 Ulm  
Produktfragen:  
(+49) 731 490-123  
Reparaturen:  
(+49) 731 490-290  
service@gardena.com

**Argentina**  
Husqvarna Argentina S.A.  
Vera 745  
(C1414A00) Buenos Aires  
Phone: (+54) 11 4858-5000  
diego.poggi@ar.husqvarna.com

**Australia**  
Husqvarna Australia Pty. Ltd.  
Locked Bag 5,  
Central Coast BC, NSW 2252  
Phone: 0061 24352 7400  
customer.service@husqvarna.com.au

**Austria / Österreich**  
Husqvarna Austria GmbH  
Consumer Products  
Industriezeile 36  
4010 Linz  
Phone: (+43) (0) 732/77 01 01-90  
consumer.service@husqvarna.at

**Belgium**  
GARDENA Belgium NV/SA  
Leuvensesteenweg 555 b10  
1930 Zaventem  
Phone: (+32) 27 20 921 2  
info@gardena.be

**Brazil**  
Palash Importação e Comércio Ltda  
Rua São João do Araguaia, 338  
Barueri - SP - CEP: 06409-060  
Phone: (+55) 11 4198-9777  
eduardo@palash.com.br

**Bulgaria**  
Husqvarna Bulgaria EOOD  
72 Andrei Ljapchev Blvd.  
1799 Sofia  
Phone: 02/9 75 30 76

**Canada**  
GARDENA Canada Ltd.  
100 Summerlea Road  
Brampton, Ontario L6T 4X3  
Phone: (+1) 905 792 93 30  
info@gardenacanada.com

**Chile**  
Garden Chile S.A.  
San Sebastián 2839  
Ofic. 701 A  
Las Condes - Santiago de Chile  
Phone: (+56) 2 20 10 708  
garfar.cl@yahoo.com

**Costa Rica**  
Compania Exim  
Euroiberamericana S.A.  
Aptdo Postal 1260  
San José  
Phone: (+506) 223 20 75  
exim\_euro@racsa.co.cr

**Croatia**  
SILK ADRIA d.o.o.  
Josipa Lončara 3  
10090 Zagreb  
Phone: (+385) 1 3794 580  
silk.adria@zg.i-com.hr

**Cyprus**  
FARMOKIPIKI LTD  
P.O. Box 7098  
74, Digeni Akrita Ave.  
1641 Nicosia  
Phone: (+357) 22 75 47 62  
condam@spidernet.com.cy

**Czech Republic**  
Husqvarna Česko s.r.o.  
Tříkova 2319/5b  
149 00 Praha 4 - Chodov  
Bezplatná infolinie: 800 100 425  
servis@cz.husqvarna.com

**Denmark**  
GARDENA  
Husqvarna Consumer Outdoor Products  
Salgsafdelning Danmark  
Box 9003  
200 39 Malmö  
info@gardena.dk

**Estonia**  
Husqvarna Eesti OÜ  
Consumer Outdoor Products  
Kesk tee 10, Aaviku küla  
Rae vald, Harju maakond 75035  
kontakt.etj@husqvarna.ee

**Finland**  
Oy Husqvarna Ab  
Consumer Outdoor Products  
Lautatarhankatu 8 B / PL 3  
00561 HELSINKI  
info@gardena.fi

**France**  
Husqvarna France S.A.S.  
9 – 11 allée des Pierres Mayettes  
ZAC des Barbanniers  
B.P. 99  
92232 Gennevilliers cedex  
Phone: (+33) 01 40 85 30 40  
service.consommateurs@gardena.fr

**Great Britain**  
Husqvarna UK Ltd  
Preston Road  
Aycliffe Industrial Park  
Newton Aycliffe  
Co Durham  
DL5 6UP  
info.gardena@husqvarna.co.uk

**Greece**  
HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  
Υπ/μα Κερατσίου 33A  
Βι. Πε. Κορώπιο  
19 400 Κορώπι Αττικής  
Phone: (+30) 210 6620225 – 6  
service@agrokip.gr

**Hungary**  
Husqvarna  
Magyarország Kft.  
Ezred u. 1 – 3  
1044 Budapest  
Phone: (+36) 80 20 40 33  
gardena@gardena.hu

**Iceland**  
Ó. Johnson & Kaaber  
Tunguhalsi 1  
110 Reykjavík  
00@ojk.is

**Ireland**  
McLoughlins RS  
Unit 5  
Norther Cross Business Park  
North Road, Finglas  
Dublin 11

**Italy**  
Husqvarna Italia S.p.A.  
Via Como, 72  
23868 Valmadrina (LC)  
Phone: (+39) 0341 203.111  
info@gardenaitalia.it

**Japan**  
KAKUCHI co., Ltd.  
Sumitomo Realty & Development  
Kojimachi  
BLDG., 8F  
5 – 1 Nibannocy, chiyoda-ku,  
Tokyo 102-0084  
Phone: (+81)-(0)3-3264-4721  
m\_ishihara@kaku-ichi.co.jp

**Latvia**  
SIA „Husqvarna Latvija“  
Consumer Outdoor Products  
Bāķuzu iela 6, Riga, LV-1024  
info@husqvarna.lv

**Lithuania**  
UAB Husqvarna Lietuva  
Consumer Outdoor Products  
Atelės pl. 77C  
LT-52104 Kaunas  
centras@husqvarna.lt

**Luxembourg**  
Magasins Jules Neuberg  
39, rue Jacques Stas  
Luxembourg-Gasperich 2549  
Case Postale No. 12  
Luxembourg 2010  
Phone: (+352) - 40 14 01  
api@neuberg.lu

**Netherlands**  
GARDENA Nederland B.V.  
Postbus 50176  
1305 AD ALMERE  
Phone: (+31) 36 521 00 00  
info@gardena.nl

**Neth. Antilles**  
Jonka Tuincentrum  
Sta. Rosa Weg 196  
P.O. Box 8200  
Curacao  
Phone: (+599) 9 767 66 55  
pgm@jonka.com

**New Zealand**  
Husqvarna New Zealand Ltd.  
PO Box 76437  
Manukau City 2241  
Phone: 0064 9 9202410  
sales.nz@husqvarna.co.nz

**Norway**  
GARDENA  
Husqvarna Consumer Outdoor Products  
Salgskontor Norge  
Kleverveien 6  
1540 Vestby  
info@gardena.no

**Poland**  
Husqvarna Poland Sp. z o.o.  
ul. Wysockiego 15 B  
03-371 Warszawa  
Phone: (+48) 22 330 96 00  
gardena@gardena.pl

**Portugal**  
Husqvarna Portugal SA  
Sintra Business Park  
Edifício 1 - Fracção 0 G  
Abrunheira  
2710-089 Sintra  
info@gardena.pt

**Romania**  
MADEX INTERNATIONAL SRL  
Soseaua Odăi 117 – 123  
Sector 1, București,  
RO 013603  
Phone: (+40) 21 352-7603 / 4 / 5 / 6  
madex@gardena.ro

**Russia / Россия**  
ООО «Husqvarna»  
Leningradskaya street, vladenie 39  
Khimki Business Park  
Building 2, 4th floor  
141400 Moscow Region, Khimki  
Phone: +7 (495) 797 26 70

**Singapore**  
HY-RAY PRIVATE LIMITED  
40 Jalan Pemimpin  
#02-08 Tat Ann Building  
Singapore 577185  
Phone: (+65) 6253 2277  
shiyi@hyray.com.sg

**Serbia**  
Domel d.o.o.  
Autoput za Novi Sad bb  
11273 Belgrade  
Phone: (+381) 11 84 888 12  
miroslav.jejina@domel.rs

**Slovakia**  
Husqvarna Česko s.r.o.  
T – L s.r.o.  
Fedinová 6 – 8  
851 01 Bratislava  
Bezplatná infolinie: 800 154 044  
servis@sk.husqvarna.com

**Slovenia**  
GARDENA d.o.o.  
Brodišče 15  
1236 Trzin  
Phone: (+386) 1 580 93 32  
servis@gardena.si

**South Africa**  
GARDENA  
South Africa (Pty.) Ltd.  
P.O. Box 11534  
Vorna Valley 1686  
Phone: (+27) 11 315 02 23  
sales@gardena.co.za

**Spain**  
Husqvarna Espana S.A.  
C/Basauri, nº 6  
La Florida  
28023 Madrid  
Phone: (+34) 91 708 05 00  
(4 líneas)  
atencioncliente@gardena.es

**Sweden**  
GARDENA  
Husqvarna Consumer Outdoor Products  
Försäljningskontor Sverige  
Box 9003  
20039 Malmö  
info@gardena.se

**Switzerland / Schweiz**  
Husqvarna Schweiz AG  
Consumer Products  
Industriestrasse 10  
5506 Mägenwil  
Phone: +41 (0) 62 887 37 00  
info@gardena.ch

**Turkey**  
GARDENA Dost Dış Ticaret  
Mümessililik A.S.  
Sanayi Cd. Adil Sok. No. 1  
34873 Kartal – İstanbul  
Phone: (+90) 216 38 93 939  
info@gardena-dost.com.tr

**Ukraine / Україна**  
ТОВ «Хускварна Україна»  
Васильківська, 34, 204-Г  
03022, Київ  
Tel.: (+38 044) 498 39 02  
info@gardena.ua

**USA**  
GARDENA Canada Ltd.  
100 Summerlea Road  
Brampton, Ontario L6T 4X3  
Phone: (+1) 905 792 93 30  
info@gardenacanada.com