

MultiControl Art. 1862

PL Instrukcja obsługi
Sterownik nawadniania

H Használati útmutató
Öntözőkomputer

CZ Návod k použití
Zavlažovací počítač

SK Návod na použitie
Zavlažovací počítač

GR Οδηγίες χρήσης
Ηλεκτρονικός προγραμματιστής ποτίσματος

SLO Navodila za uporabo
Namakalnega računalnika

HR Uputstva za upotrebu
Kompjuter za upravljanje navodnjavanja

RO Instrucțiuni de utilizare
Programator de udat

GARDENA zavlažovací počítač MultiControl



Toto je preklad originálneho nemeckého návodu na použitie.

Precítajte si, prosím, starostlivo tento návod na použitie a riadte sa jeho predpismi. Zoznámte sa na základe tohto návodu na použitie so zavlažovacím počítačom, s jeho správnym použitím, ako i s bezpečnostnými predpismi.



Z bezpečnostných dôvodov nesmú deti, mladiství do 16 rokov ani osoby, ktoré sa nezoznámili s týmto návodom na použitie, tento výrobok používať. Nie je určený na používanie osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dohľadom alebo im neboli dané pokyny o použití výrobku zodpovednou osobou. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa s výrobkom nehrájú.

→ Tento návod na použitie starostlivo uschovajte.

Obsah

1. Oblast' použitia GARDENA zavlažovacieho počítača	38
2. Bezpečnostné upozornenia	38
3. Funkcia	39
4. Uvedenie do prevádzky	41
5. Programovanie	42
6. Uvedenie mimo prevádzku	46
7. Údržba	46
8. Odstraňovanie porúch	47
9. Dodávané príslušenstvo	48
10. Technické údaje	48
11. Servis / záruka	48

1. Oblast' použitia GARDENA zavlažovacieho počítača

Správne použitie:

GARDENA zavlažovací počítač je určený pre privátne záhrady u domu alebo hobby-záhrady výlučne pre použitie vonku na riadenie zavlažovačov a zavlažovacích systémov. Zavlažovací počítač je možné použiť na automatické zavlažovanie počas dovolenky.

Pozor



GARDENA zavlažovací počítač sa nesmie používať v priemysle alebo v spojení s chemikáliami, potravinami, ľahko horľavými a výbušnými látkami.

2. Bezpečnostné upozornenia

Batéria:

Z dôvodu zabezpečenia funkčnosti sa smie používať iba 9 V alkalicko-mangánová batéria (alkaline) Typ IEC 6LR61 !

Aby sa v prípade dlhšej neprítomnosti zabránilo výpadku zavlažovacieho počítača z dôvodu slabej batérie, je treba batériu vymeniť, keď na ukazovateľ stavu batérie svieti ešte 1 okienko.

Uvedenie do prevádzky:

Pozor!

Nie je prípustné prevádzkovať zavlažovací počítač v interiéroch.

→ Zavlažovací počítač používajte iba vonku (v exteriéri).

Zavlažovací počítač sa smie montovať iba kolmo s presuvnou maticou smerujúcou hore, aby sa zabránilo vniknutiu vody do priečadky s batériou.

Minimálne množstvo vody pre bezpečnú spínaciu funkciu zavlažovacieho počítača je 20 – 30 l/h. Napr. na riadenie Micro-Drip systému je treba min. 10 ks 2-litrových kvapkačov.

Pri vysokých teplotách (viac ako 60 °C na displeji) sa môže stať, že zmiznú LCD-ukazovatele; toto nemá žiadny vplyv na priebeh programu. Po ochladiení sa LCD-ukazovatele opäť zobrazia.

Teplota pretekajúcej vody smie činiť max. 40°C.

→ Používajte iba čistú sladkú vodu.

Minimálny prevádzkový tlak činí 0,5 bar, maximálny prevádzkový tlak 12 bar.

Vyvarujte sa zaťaženiu ľahom.

→ Neťahajte za pripojenú hadicu.

Programovanie:

→ Zavlažovací počítač programujte pri zatvorenom vodovodnom kohútiku.

Zabránite tým nechcenému namočeniu. Na programovanie je možné odobrať riadiaci diel od telesa zavlažovacieho počítača.

Ked' sa riadiaci diel odníme pri otvorenom ventile, zostane ventil otvorený až do tej doby, než sa riadiaci diel opäť nasadí na teleso zavlažovacieho počítača.

3. Funkcia

Zavlažovacím počítačom je možné plne automaticky zavlažovať záhradu v ktorúkolvek dobu až 3-krát denne (každých 8 hodín). Na zavlažovanie je možné využiť zavlažovače, zavlažovací systém Sprinkler alebo systém kvapkovej závlahy.

Zavlažovací počítač prevezme plne automaticky zavlažovanie podľa nastaveného programu a je možné ho využiť taktiež počas dovolenky. Skoro ráno alebo neskoro večer je odparovanie vody, a tým i jej spotreba, najmenšia.

Zavlažovací program je možné nastaviť jednoduchým spôsobom pomocou obslužných prvkov.

Obslužný prvok

① Tlačidlo Man.

Funkcia

Manuálne otváranie alebo zatváranie prietoku vody.

② Tlačidlo OK


Potvrdí nastavené hodnoty pomocou tlačidiel ▼ - ▲.

③ Tlačidlo Menu

Prepne na nasledujúci ukazovateľ úrovne.

④ Tlačidlá ▼ - ▲

Mení nastavené hodnoty v každej úrovni.



Ukazovateľ úrovni:

6 úrovňí je možné postupne zvolať stlačením tlačidla Menu.

• Úroveň 1:

Ukazovateľ Normal

• Úroveň 2:

Aktuálny čas a deň v týždni

• Úroveň 3:

Začiatok zavlažovania

• Úroveň 4:

Dĺžka zavlažovania


• Úroveň 5:

Frekvencia zavlažovania

• Úroveň 6:

Program zapnúť/vypnúť

Display



Taktiež počas programovania je možné kedykoľvek zmeniť ukazovateľ úrovne. Všetky naprogramované údaje, ktoré boli do tej doby zmenené, sú uložené.

Ukazovateľ	Popis
⑤ Dni v týždni (Mo), (Tu), ...	Aktuálny deň v týždni, resp. programované zavlažovacie dni.
⑥ Time	Aktuálny čas (bliká v zadávacom režime).
⑦ am / pm	Ukazovateľ pre 12-hodinový rytmus (napr. v USA, Kanada).
⑧ Start Prog	Začiatok zavlažovania (bliká v zadávacom režime).
⑨ Run Time	Dĺžka zavlažovania (bliká v zadávacom režime).
⑩ 8h, 12h, 24h, 2nd, 3rd, 7th	Zavlažovací cyklus (symbol kvapky znamená aktiváciu). Každých 8/12/24 hodín; každý 2./3./7. deň.
⑪ Prog ON / OFF	Zavlažovací program je aktívny (ON) / nie je aktívny (OFF).
⑫ Zavlažovanie riadi čidlo pôdnej vlhkosti	Zavlažovanie bude riadené automaticky čidlom pôdnej vlhkosti.
⑬ Sensor ON / OFF	Suchý senzor ON : uskutoční sa zavlažovanie. Mokrý senzor OFF : zavlažovanie sa neuskutoční.
⑭ Batéria	zobrazuje 5 úrovní stavu batérie:


3 okienka	2 okienka	1 okienko	1 okienko bliká	0 okienok
Batéria je plná	Batéria má pol. kapacitu	Batéria je slabá	Batéria je skoro prázdna	Batéria je vybitá
Ventil sa otvorí.	Ventil sa otvorí.	Ventil sa otvorí.	Ventil sa ešte otvorí.	Ventil sa neotvorí.
Funkcia zavl. počítača je zaručená ešte min. pol roka.	Funkcia zavl. počítača bude zaručená ešte min. 4 týždne.	Funkcia zavl. počítača bude ešte max. 4 týždne.	Zavl. počítač prestane zakrátko fungovať.	Zavl. počítač nefunguje.
		Doporučujeme výmenu batérie.	Výmena batérie bude skoro potrebná.	Výmena batérie je nutná.

Ak sa nezobrazí žiadne okienko, ventil sa viackrát neotvorí. **Avšak už programom otvorený ventil sa v každom prípade opäť zatvorí. Ukazovateľ batérie** sa znova zobrazí po vložení novej batérie.

→ Výmena batérie (viď 4. Uvedenie do prevádzky „Vloženie batérie“).


4. Uvedenie do prevádzky

Vloženie batérie:



Zavlažovací počítač sa smie prevádzkovať iba s jednou 9 V alkalicke-mangánovou (Alkaline) batériou Typ IEC 6LR61.

1. Odnímte riadiaci diel (15) z telesa zavlažovacieho počítača.
2. Vložte batériu do priehradky na batériu (16). **Dabajte pritom na správnu polaritu (P).** Display ukazuje 2 sekundy všetky LCD-symbole a potom preskočí na čas/deň v týždni.
3. Nasadte opäť riadiaci diel (15) na teleso zavlažovacieho počítača.




Prepínanie medzi zobrazením 24 hodín a 12 hodín (am/pm):

Z výroby je nastavený ukazovateľ 24 hodín.

→ Tlačidlo **Man.** pridržte stlačené počas vkladania batérie.


Pripojenie zavlažovacieho počítača:



Zavlažovací počítač je vybavený prevlečnou maticou (17) pre vodovodné kohútiky so závitom 33,3 mm (G 1"). Priložený adaptér (18) slúži na pripojenie zavlažovacieho počítača na vodovodné kohútiky so závitom 26,5 mm (G 3/4").

1. **Pre závit 26,5 mm (G 3/4"):** naskrutkujte adaptér (18) rukou na vodovodný kohútik (nepoužívajte pritom kliešte).
2. Naskrutkujte prevlečnú maticu (17) na zavlažovacom počítači rukou na závit vodovodného kohútika (nepoužívajte pritom kliešte).
3. Naskrutkujte prípojku (19) na zavlažovací počítač.

Pripojenie čidla pôdnej vlhkosti alebo dažďového senzora (možnosť voľby):




Okrem zavlažovania, ktoré závisí na naprogramovanom čase, existuje ešte dodatočne možnosť zohľadniť v zavlažovacom programe vlhkosť pôdy alebo dažďové zrážky.

V prípade dostatočnej vlhkosti pôdy alebo dažďových zrážok sa program preruší alebo sa zastaví aktivácia programu. Manuálne zavlažovanie je nezávislé na vlhkosti pôdy.

1. Odnímte riadiaci diel (15) z telesa zavlažovacieho počítača.
2. Umiestnite čidlo pôdnej vlhkosti **v zavlažovanej oblasti – alebo – dažďový senzor** (príp. s predlžovacím káblom) **mimo zavlažovanú oblasť**. Zastrčte zástrčku senzoru do zásuvky pre senzor (20) na zavlažovacom počítači.
Môže trvať až 1 minútu než sa na displeji zobrazí stav senzora.

Na pripojenie starších typov senzorov je nutné použiť **GARDENA adaptéróv kábel 1189-00.600.45**, ktorý je možné získať v servise GARDENA.

Montáž poistky proti krádeži (možnosť):



Pre zabezpečenie zavlažovacieho počítača proti krádeži je možné objednať v servise **GARDENA poistku proti krádeži č.v. 1815-00.791.00.**

1. Pevne priskrutkujte sponu ② pomocou skrutky ② na zadnú stranu zavlažovacieho počítača.
2. Úchytku ① použite napr. na upevnenie retiazky.

Skrutku nie je možné po utiahnutí povoliť.

5. Programovanie

Nastavenie aktuálneho času a dňa v týždni: [Úroveň 2]



1.



2.



3.



4.

Pre naprogramovanie je možné odobrať riadiaci diel a programovanie urobiť nezávisle od zavlažovacieho počítača (viď 4. Uvedenie do prevádzky „Vloženie batérie“).

Programovanie je možné kedykoľvek prerušíť stlačením tlačidla **Man**. Všetky doteraz zmenené a tlačidlom **OK** potvrdené naprogramované údaje budú uložené.

1. Stlačte tlačidlo **Menu** (nie je to nutné, keď bola vložená nová batéria).
Bliká Ukazovateľ hodín a TIME.
2. Tlačidlami ▼-▲ nastavte trvanie manuálneho zavlažovania (napr. **9**) a potvrďte tlačidlom **OK**.
Na displeji bliká TIME a ukazovateľ minút.
3. Tlačidlami ▼-▲ nastavte minuty aktuálneho času (napr. **30** minút) a potvrďte tlačidlom **OK**.
Na displeji blikajú TIME a ukazovateľ dňa v týždni.
4. Nastavte pomocou tlačidiel ▼-▲ deň v týždni (napr. **Sa** sobota) a potvrďte tlačidlom **OK**.
Display preskočí na ukazovateľ vloženie zavlažovacieho programu.
Na displeji bliká Start Prog a ukazovateľ hodín.

Režim zavlažovania:

Zavlažovací počítač má 2 zavlažovacie režimy:

- **Zavlažovanie podľa naprogramovaného času** (zavlažovanie začne podľa nastaveného začiatku zavlažovania)
– alebo –
- **Zavlažovanie riadené čidlom pôdnej vlhkosti** cez GARDENA čidlo pôdnej vlhkosti (zavlažovanie sa spustí, keď čidlo pôdnej vlhkosti hlásí sucho).

Vloženie zavlažovacieho programu:

[Úroveň 3]



1.



2.



3.

Zavlažovanie podľa naprogramovaného času:

- Dvakrát stlačte tlačidlo **Menu** (nie je potrebné, keď bol predtým vložený aktuálny čas a deň v týždni).

Na displeji bliká Start Prog a ukazovateľ hodín.

- Tlačidlami ▼-▲ nastavte hodiny spustenia zavlažovania (napr. **6**) a potvrdeť tlačidlom **OK**.

Na displeji bliká Start Prog a ukazovateľ minút.

- Tlačidlami ▼-▲ nastavte minúty spustenia zavlažovania (napr. **20** minút) a potvrdeť tlačidlom **OK**.

Na displeji bliká Run Time a dĺžka zavlažovania – hodiny.

[Úroveň 4]



4.



5.


- Tlačidlami ▼-▲ nastavte hodiny trvania zavlažovania (napr. **0** hodina) a potvrdeť tlačidlom **OK**.

Na displeji bliká Run Time a dĺžka zavlažovania – minuty.

- Tlačidlami ▼-▲ nastavte minúty trvania zavlažovania (napr. **10** minút) a potvrdeť tlačidlom **OK**.

Na displeji bliká zavlažovací cyklus ♦ 8h.

[Úroveň 5]



6.

Frekvenciu zavlažovania je možné vybrať cez:

- (6.) **zavlažovací cyklus** (pravý stípec na displeji)
– alebo –
- (7.) **zavlažovacie dni** (ľavý stípec na displeji).

- Tlačidlami ▼-▲ zvolte **zavlažovací cyklus** (napr. **♦ 2nd**) a potvrdeť tlačidlom **OK**.

8h / 12h / 24 h: zavlažovanie každých 8 / 12 / 24 hodín
2nd / 3rd / 7th: zavlažovanie každý 2. / 3. / 7. deň


Display preskočí na ukazovateľ aktivovania zavlažovacieho programu.

– alebo –

- Tlačidlami ▼-▲ zvolte **zavlažovacie dni**

(napr. **♦ Mo, ♦ Fr** pondelok a piatok) a potvrdeť tlačidlom **OK**.
Slačte tlačidlo **Menu**.

Display preskočí na ukazovateľ aktivovanie zavlažovacieho programu.



7.

Aktivovanie zavlažovacieho programu:

[Úroveň 6]



Aby sa zavlažovací program uskutočnil, musí sa pre aktiváciu zvolať **Prog ON**.

1. 5-krát stlačte tlačidlo **Menu** (nie je potrebné, keď bol predtým vytvorený program).
2. Vyberte **Prog ON** pomocou tlačidiel ▼-▲ a potvrdeť tlačidlom **OK**.

Na 2 sekundy sa zobrazí **Prog ON** a potom preskočí display na **ukazovateľ Normal**.

Programovanie zavlažovacieho počítača je uzatvorené, t. j. počítač plne automaticky otvorí / zatvorí zabudované ventily a bude zavlažovať podľa naprogramovaných údajov.

Taktiež, keď je navolené **Prog OFF**, je možné zavlažovať manuálne.

Zavlažovanie riadené čidlom pôdnej vlhkosti:

Predpoklad: musí byť pripojené GARDENA čidlo pôdnej vlhkosti č.v. **1188** (viď 4. Uvedenie do prevádzky). S dažďovým senzorom nie je zavlažovanie riadené čidlom pôdnej vlhkosti možné.

Predtým naprogramované hodnoty pre riadenie zavlažovania podľa času zostanú zachované, zavlažovanie sa však neuskutoční.

1. Tlačidlo **Menu** podržte stlačené 5 sekúnd.
Bliká zavlažovací cyklus.
2. Tlačidlami ▼-▲ zvolte požadovaný zavlažovací cyklus (napr. deň) a potvrdeť tlačidlom **OK**.

Deň	Zavlažovanie sa uskutoční iba cez deň (6 – 20 hodín), keď bude čidlo pôdnej vlhkosti hlásiť sucho.
Noc	Zavlažovanie sa uskutoční iba v noci (20 – 6 hodín), keď bude čidlo pôdnej vlhkosti hlásiť sucho.
Deň & noc	Zavlažovanie sa uskutoční vždy, keď bude čidlo pôdnej vlhkosti hlásiť sucho.

3. Nastavte minuty dĺžky zavlažovania pomocou tlačidiel ▼-▲ (0 – 59 min.) (napr. **40** minút.) a potvrdeť tlačidlom **OK**.
Zavlažovanie sa naštartuje v nastavenom zavlažovacom cykle, akonáhle bude čidlo pôdnej vlhkosti hlásiť sucho (senzor OFF).

Dĺžka zavlažovania je zo závodu prednastavená na 30 min.

Nastavená dĺžka zavlažovania pri zavlažovaní riadenom senzorom je vhodná taktiež pre manuálne zavlažovanie.

Pri zavlažovaní riadenom čidlom pôdnej vlhkosti je po každom zavlažovaní dvojhodinová prestávka, aby čidlo pôdnej vlhkosti zistilo skutočnú vlhkosť pôdy.

Príklad:

Zavlažovací cyklus = (deň),

Dĺžka zavlažovania = 40 minút.

Zavlažovanie sa spustí, keď senzor cez deň (medzi 6 a 20 hodinou) zahľasi sucho (senzor ON) a ukončí sa podľa vlhkosti pôdy najneskôr po 40 minútach.

Opustenie zavlažovania riadeného čidlom pôdnej vlhkosti:

Čítanie / zmena zavlažovacieho programu:



1.

Núdzový program: Keď sa pri riadenom zavlažovaní cez senzor žiadny senzor nepripojí alebo ak je prípojný kábel poškodený, bude sa zavlažovať každých 24 hodín. Dĺžka zavlažovania zodpovedá Run-Time, je však obmedzená na max. 30 min.

→ Podržte stlačené tlačidlo **Menu** po dobu 5 sekúnd.

Na displeji se zobrazí ukazovateľ *Normal*.

Zmena jednej hodnoty v programe sa môže uskutočniť bez toho, aby sa zmenili ostatné hodnoty v programe.

1. Tlačidlo **Menu** stlačte 2-krát.
Na displeji bliká **Start** a ukazovateľ hodín.
2. Stlačte tlačidlo **Menu**, aby program preskočil na ďalšiu úroveň
– alebo –
Zmeňte naprogramované údaje pomocou tlačidiel ▼-▲ a potvrdeť tlačidlom **OK**.

Ak sa zmení dĺžka zavlažovania počas prebiehajúceho programu, ukončí sa prebiehajúce zavlažovanie.

Manuálne zavlažovanie:

Ventil je možné **kedykoľvek manuálne otvoriť a zatvoriť**. Taktiež programom riadený otvorený ventil je možné predčasne zatvoriť bez toho, aby sa menili naprogramované údaje (začiatok, dĺžka a frekvencia zavlažovania). Riadiaci diel musí byť nasadený.



1.

1. Stlačte tlačidlo **Man.**, aby sa ventil manuálne otvoril (resp. otvorený ventil zatvoril).

Na displeji po dobu 10 sekúnd bliká **Run Time** a dĺžka zavlažovania v minútach (zo závodu nastavená na **30** minút).



2.


2. Keď bliká dĺžka zavlažovania v minútach, môže sa táto zmeniť tlačidiel ▼-▲ (medzi **0:00** a **0:59**) (napr. **10** minút) a potvrdiť tlačidlom **OK**.
3. Stlačte tlačidlo **Man.**, aby sa ventil predčasne zatvoril.
Ventil sa zatvorí.

Zmenená manuálna dĺžka otvorenia sa uloží, t. j. pri každom ďalšom budúcom manuálnom otvorení ventilu je prednastavená zmenená dĺžka otvorenia. Keď je manuálna dĺžka otvorenia nastavená na **0:00**, zostane ventil zatvorený a zostane taktiež zatvorený i po stlačení tlačidla **Man.** (detská poistka).

Ak bol ventil otvorený manuálne a naprogramovaný začiatok zavlažovania sa prekrýva s manuálnou dĺžkou otvorenia, bude naprogramovaný začiatok potlačený.

Príklad: Ventil sa **otvorí manuálne o 9.00 hodine**, dĺžka otvorenia činí 30 min. Program, v ktorom je **začiatok (START)** medzi **9.00 a 9.30 hod.**, sa v tomto prípade neuskutoční.

Reset:



Nastavenia zo závodu budú opäť obnovené.

→ Súčasne stlačte po dobu 3 sekúnd tlačidlá **Man.** a **Menu.**

Na 2 sekundy sa zobrazia všetky LCD-symbole a display preskočí na ukazovateľ **Normal.**

- Všetky naprogramované údaje sa vynulujú.
- Manuálna dĺžka zavlažovania sa stanoví opäť na **0:30**.
- Čas a deň v týždni zostanú zachované.

Dôležité upozornenie:

Ked' sa počas programovania nevložia žiadne údaje po dobu dlhšiu ako 60 sekúnd, zobrazí sa opäť ukazovateľ **Normal.** Pritom sa prevezmú všetky doteraz potvrdené zmeny.

V prípade, že je k zavlažovaciemu počítaču pripojené čidlo pôdnej vlhkosti, ktoré hlási vlhko (**OFF**), naprogramované zavlažovanie sa neuskutoční.

6. Uvedenie mimo prevádzku

Prezimovanie / skladovanie:



1. Kvôli šetreniu batérie, je možné ju vybrať (viď 4. Uvedenie do prevádzky).

Programy pritom zostávajú zachované. Ak sa na jar znova vloží batéria, musí sa opäť nastaviť čas a deň v týždni.

2. Riadiaci diel a ventilovú jednotku skladujte na nemrznacom a suchom mieste.

Likvidácia:

(podla RL2002/96/EG)



Prístroj sa nesmie priložiť k normálnemu domovému odpadu, ale sa musí odborne zlikvidovať.

→ Dôležité pre Nemecko: prístroj zlikvidujte prostredníctvom vášho komunálneho zberného strediska.


→ Použité batérie vráťte späť do predajne, kde ste batérie zakúpili alebo ich zlikvidujte prostredníctvom komunálnych likvidačných stredísk.

Batérie likvidujte **iba vo vybitom stave.**

7. Údržba

Čistenie sitka:

Kontrolujte pravidelne sitko na nečistoty ② a v prípade potreby ho vyčistite.



1. Vyskrutkujte prevlečnú maticu ⑯ na zavlažovacom počítači rukou zo závitu na vodovodnom kohútiku (nepoužívajte pritom kliešte).

2. Príp. vyskrutkujte adaptér ⑰.

3. Vyberte sitko na nečistoty ⑲ v prevlečnej matici ⑯ a vyčistite ho.

4. Zavlažovací počítač opäť zmontujte (viď 4. Uvedenie do prevádzky „Pripojenie zavlažovacieho počítača“).

8. Odstraňovanie porúch

Porucha	Možná príčina	Odstránenie
Na displeji sa nezobrazujú žiadne ukazovatele	Batéria je nesprávne vložená.	→ Dbajte na správnu (+ / -) polaritu.
	Batéria je úplne vybitá.	→ Vložte novú batériu (Alkaline).
	Teploplota na displeji je vyššia než 60 °C.	Ukazovatele sa zobrazia po znížení teploty.
Manuálne zavlažovanie cez tlačidlo Man. nie je možné	Batéria je vybitá (0 okienok ).	→ Vložte novú batériu (Alkaline).
	Manuálna dĺžka zavlažovania stanovená na 0:00 .	→ Manuálnu dĺžku zavlažovania nastavte na viac ako 0:00 . (vid' 5. Programovanie).
	Vodovodný kohútik je zatvorený.	→ Otvorte vodovodný kohútik.
Zavlažovací program sa neuskutočňuje (nezavlažuje sa)	Riadiaci diel nie je nasadený.	→ Nasadte riadiaci diel na tele- so zavlažovacieho počítača.
	Nie sú zadané všetky údaje v zavlažovacom programe.	→ Prečítajte si zavlažovací program a príp. ho zmeňte.
	Programy sú deaktivované. (Prog. OFF).	→ Aktivujte programy (Prog. ON).
Programovacie údaje resp. zmeny boli zadané počas alebo krátko pred začiatkom zavlažovania.	Programovacie údaje resp. zmeny boli zadané počas alebo krátko pred začiatkom zavlažovania.	→ Programovanie resp. zmenu vykonávajte mimo naprogramované začiatky zavlažovania.
	Ventil bol predtým manuálne otvorený.	→ Vyvarujte sa event. prekrývania programov.
	Vodovodný kohútik je zatvorený.	→ Otvorte vodovodný kohútik.
Čidlo pôdnej vlhkosti resp. dažďový senzor hlásí vlhkou.	Čidlo pôdnej vlhkosti resp. dažďový senzor hlásí vlhkou.	→ V prípade sucha preverte nastavenie / umiestnenie čidla pôdnej vlhkosti / dažďového senzoru.
	Riadiaci diel nie je nasadený.	→ Nasadte riadiaci diel na tele- so zavlažovacieho počítača.
	Batéria je vybitá (0 okienok ).	→ Vložte novú batériu (Alkaline).
Zavlažovací počítač nezavára	Minimálny odber vody je pod 20 l/h.	→ Pripojte viac kvapkačov.
Blikajú všetky 3 symboly pre zavlažovacie cykly (  )	Senzor nie je správne pripojený.	→ Skontrolujte spojovací kábel a senzor.

 V prípade iných porúch sa, prosím, obráťte na servis GARDENA. Opravy smú vykonávať iba servisné strediská GARDENA alebo odborníci autorizovaní firmou GARDENA.

9. Dodávané príslušenstvo

GARDENA čidlo pôdnej vlhkosti		č.v. 1188
GARDENA dažďový senzor electronic		č.v. 1189
GARDENA poistka proti krádeži		č.v. 1815-00.791.00 cez servis GARDENA
GARDENA adaptérový kábel	Na pripojenie starších GARDENA senzorov	č.v. 1189-00.600.45 cez servis GARDENA
GARDENA Y-kábel	Na súčasné pripojenie dažďového senzora a čidla pôdnej vlhkosti	č.v. 1189-00.630.00 cez servis GARDENA

10. Technické údaje

Min./max. prevádzkový tlak:	0,5 bar / 12 bar
Pretekajúce médium:	čistá sladká voda
Max. teplota média:	40 °C
Počet programom riadených zavlažovacích procesov za deň:	3 x (každých 8 hodín), 2 x (každých 12 hodín), 1 x (každých 24 hodín)
Počet programom riadených zavlažovacích procesov za týždeň:	každý deň, každý 2., 3. alebo 7. deň; alebo individuálna voľba dňa v týždni
Dĺžka zavlažovania:	1 min. až 7 hodín 59 min.
Použitá batéria:	1 x 9 V alkalicko-mangánová (Alkaline) Typ IEC 6LR61
Životnosť batérie:	cca 1 rok

11. Servis / záruka

Záruka

V prípade udalostí, na ktoré sa vzťahuje záruka, sú pre vás servisné úkony bezplatné.

GARDENA poskytuje na tento výrobok záruku v trvání 2 roky (od dátumu predaja). Tato záruka sa vzťahuje na všetky podstatné nedostatky prístroja, ktoré boli preukázateľne spôsobené vadami materiálu alebo chybami pri výrobe. Záruka je zabezpečovaná dodaním náhradného funkčného prístroja alebo bezplatnou opravou zaslaného prístroja podľa našej voľby, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

- S prístrojom sa zachádzalo riadne a podľa doporučení v návode na použitie.
- Nedošlo k pokusu o opravu prístroja predajcom ani treťou osobou.
- Vady na zavlažovacích hodinách, spôsobené nesprávne vloženými batériami, sú zo záruky vylúčené.

- Zo záruky sú vylúčené taktiež škody spôsobené mrazom.

Táto záruka poskytovaná výrobcom sa netýka nárokov na záruku existujúcich voči obchodníkovi príp. predajcovi.

V prípade uplatnenia záruky nám, prosím, pošlite vadný prístroj spolu s kópiou dokladu o nákupu a popisom závady vyplatene na adresu servisu.

Nevyplatené zásielky nám nebudú doručené.

Po vykonaní opravy vám prístroj zdarma zašleme späť.

**Zodpovednosť za
vady výrobku:**

Výslovne zdôrazňujeme, že podľa zákona o ručení za výrobok nie sme zodpovední za škody spôsobené našim zariadením, ak sú spôsobené nesprávnou opravou, alebo ak sa nepoužili originálne diely GARDENA alebo nami schválené diely a ak nebola oprava vykonaná značkovou opravovňou GARDENA alebo autorizovaným odborníkom. To isté platí aj pre doplnkové diely a príslušenstvo.

**Zmluvné servisné
strediská SK:**

T - L s.r.o. Šenkwická cesta 12/F 902 01 Pezinok tel.: 336 403 179, 903 825 232 fax: 336 403 179 e-mail: info@tlba.sk www.tlba.sk	DAES, s.r.o Košická 4 010 01 Žilina tel.: 415 650 881 fax: 415 650 880 e-mail: servis@daes.sk www.daes.sk
---	---

PL Deklaracja zgodności Unii Europejskiej Níže podpisany Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potwierdza, że poniżej opisane urządzenie w wykonaniu wprowadzonym przez nas do obrotu spełnia wymogi zharmonizowanych wytycznych Unii Europejskiej, standardów bezpieczeństwa Uni Europejskiej i standardów specyficznych dla danego produktu. W przypadku wprowadzenia zmian nie uzgodnionych z nami wyjaśnienie to traci swoją ważność.	Opis urządzenia: Megnevezés: Oznámení přístroje: Oznacenie prístroja: Περιγραφή του προϊόντος: Oznaka naprave: Oznaka uređaja: Descrierea articolelor:	Sterownik nawadniania Öntözökcomputer Zavlažovaci počítač Zavlažovací počítač Ηλεκτρονικός програматорιστής ποτίσματος Namakalnega računalnika Kompjuter za upravljanje navodnjavanja Programator de udat	
H EU azonossági nyilatkozat Alulírott, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, igazolja, hogy az alább felsorolt, általunk forgalmamba hozott termékek megfelelnek az EU elvárásoknak, EU biztonsági normának és a termékspecifikus szabványoknak egyaránt. A készülék velünk nem egyeztetett változtatása esetén ez a nyilatkozat érvényét veszi.			
CZ ES Prohlášení o shodě Níže podepsaná společnost Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potvrzuje, že níže označený přístroj v provedení, který jsme uvedli na trh, splňuje požadavky uvedené v harmonizovaných směrnících EU, ve bezpečnostních standardech EU a ve standardech pro daný produkt. V případě změny přístroje, která nám nebyla odsouhlasena, ztráta toho prohlášení platnosti.	Typ: Típus: Typ: Typy: Τύπος: Tipos: Tip: Tipovi: Tipuri:	Art. nr.: Cikkszám: Č.výr: Typové č.: Kwđ. No.: Št. art.: Br. art.: Nr.art.:	1862
SK ES Vyhlásenie o zhode Dolu podpísaná spoločnosť Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potvrdzuje, že deale označený prístroj vo vyhotovení nami uvedenom do prevádzky spĺňa požiadavky harmonizovaných smerníc EU, bezpečnostných štandardov EU a štandardov špecifických pre produkt. V prípade zmeny prístroja, ktorá nebola nami odsúhlásená, stráca toto vyhlásenie platnosť.	Dyrektwy UE: EU szabványok: Smernice EU: Smernice EU: ΕU Προδιαγραφές: Smernice EU: Odredbe EU-e: Directive UE:	Dyrektwy UE: EU szabványok: Smernice EU: Smernice EU: ΕU Προδιαγραφές: Smernice EU: Odredbe EU-e: Directive UE:	2004/108/EC
GR Πιστοποιητικό συμφωνίας EK Η υπογεγραμμένη: Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden πιστοποιεί ότι τα μηχανήματα που υποδεικνύονται κάτωθι, όταν φεύγουν από το εργοστάσιο, είναι κατακευασμένα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κοινοτική πρότυπα ασφαλείας και προδιαγραφές.	Harmonisierte EN:	DIN EN ISO 12100	
SLO Izjava o skladnosti s pravilimi EU Podpisano podjetje, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potrjuje, da v nadaljevanju navedena naprava v različici, ki smo jo poslali na trg, izpoljuje zahteve smernic EU, varnostnih standardov EU in standardov tovornih proizvodov. Izjava ne velja za spremembe na napravi, ki niso opravljene v soglasju z nami.	Hinterlegte Dokumentation: Deposited Documentation: Documentation déposée :	GARDENA Technische Dokumentation M. Kugler 89079 Ulm GARDENA Technical Documentation M. Kugler 89079 Ulm GARDENA Documentation technique M. Kugler 89079 Ulm	
HR Izjava o uskladenju s pravilima EU Potpisana tvrtka Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potvrđuje, da navedene naprave koje smo poslali u trgovine, ispunjuju zahtjeve smjernica EU, sigurnosnih standarda EU i standarde istorvnih proizvoda. Izjava ne važi za promjene na napravama koje nisu napravljene u skladu s nama.			
RO UE - Certificat de conformitate Prin prezenta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, certifica faptul ca, in momentul in care produsele mentionate mai jos ies din fabrica sunt in concordanță cu directivele UE, standardele de siguranță UE și standardele specifice ale producătorului UE. Acest certificat devine nul în cazul modificării aparatului fără aprobarea noastră.	Rok nadania znaku CE: CE bejegyzés kelte: Rok přidělení značky CE: Rok inštalačie značky CE: Έτος πιστοποιητικού ποιότητας CE: Leto namestitive oznake CE: Godina stavljanja CE-oznake: Anul de marcare CE:	2012	
	Ulm, 19.09.2013r. Ulm, 19.09.2013 V Ulmu, dne 19.09.2013 Ulm, 19.09.2013 Ulm, 19.09.2013 Ulm, 19.09.2013 Ulm, 19.09.2013 Ulm, 19.09.2013 Ulm, 19.09.2013 Ulm, 19.09.2013	Uprawniony do reprezentacji Meghatározott Zplnomocněnec Splnomocnenc Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας Vodja tehničnega oddelka Opunomočenik Conducerea tehnică	
	 Reinhard Pompe Vice President		

Deutschland / Germany	China	Georgia	Luxembourg	Singapore
GARDENA GmbH Central Service Hans-Lorenzen-Straße 40 D-89079 Ulm Produktfragen: (+49) 731 490 - 123 Reparaturen: (+49) 731 490 - 290 service@gardena.com	Husqvarna (China) Machinery Manufacturing Co., Ltd. No. 1355, Jia Xin Rd., Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist., Shanghai 201801 Phone: (+86) 21 59159629 Domestic Sales www.gardena.com.cn	ALD Group Bejashvili 8 1159 Tbilisi	Magasins Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Phone: (+352) 40 14 01 api@neuberg.lu	Hy-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 shiyng@hyray.com.sg
Albania	Colombia	Great Britain	Mexico	Slovak Republic
COBALT Sh.p.k. Rr. Sint Kodra 1000 Tirana	Husqvarna Colombia S.A. Calle 18 No. 68 D-31, zona Industrial de Montevideo Bogotá, Cundinamarca Tel. 571 2922700 ext. 105 jairo.salaraz@ husqvarna.com.co	Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@ husqvarna.co.uk	AFOSA Av. Lopez Mateos Sur # 5019 Col. La Calma 45070 Zapopan, Jalisco Mexico Phone: (+52) 33 3818-3434 icornejo@afosa.com.mx	Husqvarna Česká s.r.o. Tříkruhová 2319/5b 149 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolinie: 800 154 044 servis@sk.husqvarna.com
Argentina	Costa Rica	Greece	Moldova	Slovenia
Husqvarna Argentina S.A. Av.del Libertador 5954 – Piso 11 – Torre B (C1428ARP) Buenos Aires Phone: (+54) 11 5194 5000 info.gardena@ ar.husqvarna.com	Compañía Exim Euroiberocamerica S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del Colegio Saint Francis – San José Phone: (+506) 297 68 83 exim@rcsa.co.cr	HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΥΤ/μα Ηφαιστου 33A Bl. ΤΙ. Koropiatis 194 00 Koropi Attikis V.A.T. EL094094640 Phone: (+30) 210 66 20 225 info@husqvarna-consumer.gr	Convel S.R.L. 290A Muncesti Str. 2002 Chisinau	Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriezelle 36 4010 Linz Tel.: (+43) 732 77 01 01 - 90 consumer.service@ husqvarna.at
Armenia	Croatia	Hungary	Netherlands	South Africa
Garden Land Ltd. 61 Tigran Mets 0005 Yerevan	SILK ADRIA d.o.o. Josipa Lončara 3 10090 Zagreb Phone: (+385) 1 3794 580 silk.adria@zg.t-com.hr	Husqvarna Magyarország Kft. Ezred u. 1 - 3 1044 Budapest Telefon: (+36) 1 251-4161 vezvolgalat@husqvarna@ husqvarna.hu	GARDENA Nederland B.V. Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 00 info@gardena.nl	Husqvarna South Africa (Pty) Ltd Postnet Suite 250 Private Bag X6 Cascades, 3202 South Africa Phone: (+27) 33 846 9700 info@gardena.co.za
Australia	Cyprus	Iceland	Neth. Antilles	Spain
Husqvarna Australia Pty. Ltd. Locked Bag 5 Central Coast BC NSW 2252 Phone: (+61) 02 4352 7400 customer.service@ husqvarna.com.au	Med Marketing 17 Digeni Akritia Ave P.O. Box 27017 1641 Nicosia	Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@ husqvarna.co.uk	Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curaçao Phone: (+599) 9 767 66 55 pgm@jonka.com	Husqvarna España S.A. C/Basauri, nº 6 La Florida 28023 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 atencioncliente@gardena.es
Austria / Österreich	Czech Republic	Ireland	New Zealand	Suriname
Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriezelle 36 4010 Linz Tel.: (+43) 732 77 01 01 - 90 consumer.service@ husqvarna.at	Husqvarna Česká s.r.o. Tříkruhová 2319/5b 149 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolinie: 800 100 425 servis@cz.husqvarna.com	Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@ husqvarna.co.uk	Husqvarna New Zealand Ltd. PO Box 76-437 Manukau City 2241 Phone: (+64) 9 9202410 support.nz@husqvarna.co.nz	Agrofik n.v. Verlengde Hogestraat #22 Phone: (+597) 472426 agrofik@sr.net Pobox : 2006 Paramaribo Suriname – South America
Azerbaijan	Denmark	Italy	Norway	Sweden
Firm Progress a. Aliyev Str. 26A 1052 Baku	GARDENA / Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgsafdelningen Danmark Box 9003	Husqvarna Italia S.p.A. Via Como 72 23868 VALMADREDA (LC) Phone: (+39) 0341.203.111 info@gardenaitalia.it	GARDENA Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgskontor Norge Kleverveien 6 1540 Vestby info@gardena.no	Husqvarna AB S-561 82 Huskvarna info@gardena.se
Belgium	Dominican Republic	Japan	Peru	Switzerland / Schweiz
GARDENA Belgium NV / SA Sterrebeekstraat 163 1930 Zaventem Phone: (+32) 2 72 70 92 12 Mail: info@gardena.be	BOSQUESA, S.R.L. Carretera Santiago Licey Km. ½ Esquina Copal II. Santiago, Dominican Republic Phone: (+809) 736-0333 joserobquesa@claro.net.do	KAKUCHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F 5-1 Nibannycyo Chiyoda-ku Tokyo 102-0084 Phone: (+81) 33 264 4721 m_iishi@kaku-ichi.co.jp	Husqvarna Perú S.A. Jr. Ramón Cárcamo 710 Lima 1 Tel: (+51) 1320400 ext. 416 juan.remuergo@ husqvarna.com	Husqvarna Schweiz AG Consumer Products Industriezelle 10 5506 Mägenwil Phone: (+41) 0 848 800 464 info@gardena.ch
Bosnia / Herzegovina	Ecuador	Kazakhstan	Poland	Turkey
SILK TRADE d.o.o. Industriskaza zona Bukva bb 74260 Tešanj	Husqvarna Ecuador S.A. Arupos E1-181 y 10 de Agosto Quito, Pichincha Tel. (+593) 22800739 francisco.jacome@ husqvarna.com.ec	LAMED LTD. 155/1, Tazhibayevi Str. 05060 Almaty IP Schmidt Abayavenus 3B 11 005 Kostanay	Husqvarna Poland Spółka z o.o. ul. Wysokiego 15 b 03-371 Warszawa Phone: (+48) 22 330 96 00 gardena@husqvarna.pl	GARDENA Dost Di Ticaret Mümessilik A.Ş. Sanayi Cd. Adil Sokak No: 1/B Kartal 34873 İstanbul Phone: (+90) 216 38 93 939 info@gardena-dost.com.tr
Brazil	Estonia	Korea	Portugal	Ukraine / Україна
Husqvarna do Brasil Ltda Av. Francisco Matarazzo, 1400 – 19º andar São Paulo – SP CEP: 05001-903 Tel: 0800-112252 marketing.br.husqvarna@ husqvarna.com.br	Husqvarna Eesti OÜ Consumer Outdoor Products Kesti tee 10, Aaviku kula Rae vald Harju maakond 75305 Estonia kontakt.ej@husqvarna.ee	Kyung Jin Trading CO.,LTD. 107-4, SunDuk Blvd., Yang-jae-dong, Seocho-gu, Seoul, (zipcode: 137-891) Phone: (+82) 052-574-6300	Husqvarna Portugal, SA Lagoa - Albarraque 2635 - 595 Rio de Mouro Tel.: (+351) 21 922 85 30 Fax: (+351) 21 922 85 36 info@gardena.pt	ТОВ „Хускварна Україна“ вул. Васильківська, 34, офіс 204-р 03022, Київ Tel. (+38) 044 498 39 02 info@gardena.ua
Bulgaria	Finland	Russia	Romania	Uruguay
Хускварна България ЕООД Бул. „Андрей Ляпчев“ № 72 1799 София Тел.: (+359) 09/75 3076 www.husqvarna.bg	Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Lautatarhanку 8 B / PL 3 00581 HELSINKI info@gardena.fi	Alye Maki av. Moladava Guardir J 3 720014 Bishkek	Soseada Odiel 111-123, RO 013603 Bucuresti, S1 Phone: (+40) 21 352.76.03 madex@ines.ro	FELI SUA Entre Ríos 1083 CP 11800 Montevideo – Uruguay Tel: (+598) 22 03 18 44 info@felsi.com.uy
Canada / USA	Finland	Kyrgyzstan	Venezuela	
GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 9330 info@gardena-canada.com	Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Immeuble Exposital 9-11 allée des Pierres Mayettes ZAC des Barbanières, B.P. 99 -F- 92232 GENNEVILLIERS cedex	Alye Maki av. Moladava Guardir J 3 720014 Bishkek	OOO „Хускварна“ 141400, Московская обл., г. Химки, улица Ленинградская, владение 39, стр.6 Бизнес Центр „Химки Бизнес Парк“, помещение ОВ02_04	Corporación Casa y Jardín C.A. Av. Caroni, Edif. Trezmen, PB. Colinas de Belli Monte. 1050 Caracas. Tlf: (+58) 212 992 33 22 info@casayjardin.net.ve
Chile	France	Latvia	Serbia	
Maquinarias Agroforestales Ltda. (Maga Ltda.) Santiago, Chile Avda. Chesterton # 8355 comuna Las Condes Phone: (+56) 2 202 4417 Dalton@maga.cl Zipcode: 7560330	GARDENA France Immeuble Exposital 9-11 allée des Pierres Mayettes ZAC des Barbanières, B.P. 99 -F- 92232 GENNEVILLIERS cedex	Husqvarna Latvija Consumer Outdoor Products Bāķižu iela 6 LV-1024 Rīga Info@husqvarna.lv	Domel d.o.o. Autoput sa Novi Sad bb 11273 Belgrade Phone: (+381) 118 48 88 12 miroslav.jejina@domel.rs	1862-29,960.04/0114 © GARDENA Manufacturing GmbH D-89070 Ulm http://www.gardena.com
Temuco, Chile	Avda. Valparaíso # 01466	Lithuania		
Avda. Valparaíso # 01466 Phone: (+56) 45 222 126 Zipcode: 4780441	Tél. (+33) 01 40 85 30 40 service.consummateurs@ gardena.fr	UAB Husqvarna Lietuva Consumer Outdoor Products Ateities pl. 77C LT-52104 Kaunas centras@husqvarna.lt		