

Comfort 5000/5E LCD Art. 1759

Premium 6000/6E LCD Inox Art. 1760

D Betriebsanleitung
Hauswasserautomat

GB Operating Instructions
Electronic Pressure Pump

F Mode d'emploi
Station de pompage

NL Gebruiksaanwijzing
Elektronische hydrofoor pomp

S Bruksanvisning
Pumpautomat

DK Brugsanvisning
Husvandværk

FI Käyttöohje
Painevesipumppu

N Bruksanvisning
Trykkpumpe

I Istruzioni per l'uso
Pompa ad intervento automatico

E Instrucciones de empleo
Estación de bombeo

P Manual de instruções
Bomba de pressão

PL Instrukcja obsługi
Hydrofor

H Használati utasítás
Háztartási automata szivattyú

CZ Návod k obsluze
Domácí vodní automat

SK Návod na obsluhu
Domáci vodný automat

GR Οδηγίες χρήσης
Συσκευή παραγωγής νερού
οικιακής χρήσης

RUS Инструкция по эксплуатации
Автоматический напорный
насос

SLO Navodilo za uporabo
Hišna vodni avtomat

HR Upute za uporabu
Kućni automat za vodu

SRB Uputstvo za rad
BIH Hidropak

UA Інструкція з експлуатації
Помпа напірна автоматична

RO Instrucțiuni de utilizare
Hidroforul Electronic

TR Kullanma Kılavuzu
Konut suyu hidroforları

BG Инструкция за експлоатация
Помпа с електронен пресостат
за високо налягане

AL Manual përdorimi
Automati i ujtit i shtëpisë

EST Kasutusjuhend
Pump-veeautomaat

LT Eksploatavimo instrukcija
Buitinis automatinis slégimo
siurblys

LV Lietošanas instrukcija
Elektroniskais ūdens sūknis

GARDENA помпи напірні автоматичні Comfort 5000/5E LCD / Premium 6000/6E LCD Inox



Це переклад німецького оригіналу інструкції з експлуатації.

Прочитайте, будь ласка, уважно цю інструкцію з експлуатації й дотримуйтесь її вказівок. Ознайомтеся за допомогою цієї інструкції з експлуатації з виробом, його правильним застосуванням, а також вказівками з техніки безпеки.



Не використовуйте пристрій, якщо ви втомлені, хворі, чи перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю, медикаментів.

Діти віком від 8 років і більше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з відсутністю досвіду й знань можуть використовувати даний виріб, якщо вони перебувають під доглядом або пройшли інструктаж з безпечної використання виробу й розуміють пов'язані із цим ризики. Дітям забороняється грati з виробом. Чищення та технічне обслуговування, виконуване користувачем, не повинні проводитися дітьми без догляду. Не рекомендується використання пристрою особами молодше 16 років.

→ Будь ласка, дбайливо зберігаєте дану інструкцію.

Показчик змісту:

1. Галузь застосування Вашої автоматичної напірної помпи GARDENA	320
2. Вказівки з техніки безпеки	321
3. Функціонування	322
4. Установка	323
5. Обслуговування	324
6. Меню-Настройки	327
7. Зберігання	329
8. Технічне обслуговування	330
9. Усунення несправностей	331
10. Оснащення, що додатково рекомендується	335
11. Технічні дані	336
12. Сервіс/Гарантія	336

UA

1. Галузь застосування Вашої автоматичної напірної помпи GARDENA

Належне використання:

Автоматична станція побутового водопостачання GARDENA призначена для використання в домашніх умовах в будинках і на присадибних ділянках і не передбачена для використання в зрошувальних пристроях і системах в громадських скверах.

У разі використання напірної помпи для посилення тиску, максимально припустимий внутрішній тиск не повинен перевищувати позначку 6 бар (з боку накачування). Для розрахунку повного тиску треба скласти вихідний тиск, який має бути посилено та напір самої помпи.

Рідини, що перекачуються:

Зверніть увагу:



- Наприклад: Тиск на виході з водопровідного крана = 1,0 бар, максимальний тиск автоматичної напірної помпи Comfort 5000/5E LCD = 4,5 бар, повний тиск = 5,5 бар.

Автоматичну напірну помпу GARDENA можна використовувати для перепомпування зливової води, води з водоводу та хлорованої води для басейнів.

Автоматичну напірну помпу GARDENA не призначено для безперервної експлуатації (наприклад, для промислового застосування або для циркуляції). Не дозволяється перекачувати ідкі, легкозаймисті, агресивні або вибухонебезпечні рідини (як напр., бензин, керосин або нітророзчинники), солону воду, а також передбачені для вживання в їжу продукти харчування. Температура перепомпованої рідини не має перевищувати 35 °C. До початку приморозків з автоматичною станцією побутового водопостачання треба злити воду і заховати її в захищене від морозів місце (див. 7. Зберігання).

2. Вказівки з техніки безпеки

Електрична безпека



НЕБЕЗПЕКА! Струм!

Існує небезпека ураження електричним струмом!

→ Перед заповненням після виведення з експлуатації, перед усуненням несправностей, а також перед технічним обслуговуванням витягуйте штепсель з розетки.

До насосу необхідно підключити електрооживлення через пристрій захисного вимкнення (RCD) із максимальним струмом відключення не більше 30 mA.

До того ж насос необхідно встановлювати стійко і захищеним від заливання та падіння.

В якості додаткового заходу безпеки може бути використаний дозволений персональний захисний вимикач.

→ Просимо звертатись до фахівців-електриків.

У разі підключення напірної помпи до системи водопостачання треба обов'язково дотримуватись санітарних норм країни, щоб уникнути зворотного всмоктування непітної (технічної) води.

З'єднувальні кабелі

Дані на щитку повинні відповідати електричній мережі.

Проводка підключення до мережі та її подовження не повинні мати менший поперечний розріз, ніж шлангові дроти з позначкою H07RN-F згідно з DIN VDE H07.

→ У разі необхідності заміни електричного кабелю, її має виконати виробник або його представник, щоб уникнути загрози безпеці.

Захищайте кабель від впливу тепла, олії та гострих предметів.

→ Не переносіть насос за кабель та не використовуйте кабель, виймаючи штекер з розетки.

В Австрії

В Австрії електричне з'єднання повинно відповідати EVE-EM 42, T2 (2000)/1979 § 22 згідно з § 2022.1. В Австрії для використання в басейнах або ставках експлуатація насосів відбувається тільки через ділительний трансформатор.

→ Будь ласка, зверніться до Вашого підприємства експлуатації електромереж.

У Швейцарії

У Швейцарії пересувні прилади, що використовуються поза приміщеннями, повинні підключатися з використанням автоматів захисту від витоку струму.

Загальні примітки



Небезпека ураження гарячою водою!

Якщо несправна електроніка або не подається вода із всмоктувального боку, вода, що знаходиться в насосі, може сильно нагріватися, в результаті чого можливі опіки гарячого водою у разі її витікання.

→ За допомогою запобігача від'єднайте насос від мережі, дайте воді охолонути (прибл. 10 – 15 хвил.) і забезпечте перед повторним вводом насоса в експлуатацію подачу води із всмоктувального боку.

Візуальний контроль

→ Перш ніж використовувати насос, завжди робіть візуальний огляд, щоб встановити, чи не пошкодженні насос, а зокрема кабель живлення та штекер.

Не використовуйте пошкоджений насос.

→ У разі поломки насос слід обов'язково повернути до технічної служби GARDENA або відремонтувати в авторизованого спеціаліста електрика.

Експлуатаційна надійність

Не піддавайте насос впливу дощу та не використовуйте насос у мокрому або вологому оточенні.

Щоб уникнути сухого ходу насосу слідкуйте за тим, щоб кінець всмокуючого шлангу постійно знаходився у воді, що перекачується.

→ Кожен раз перед пуском наповніть насос до переливу (прибл. від 2 до 3 л) рідиною, що перекачується!

Дрібнозернистий пісок може мінати вмонтовані фільтри (при ширині вічка 0,45 мм) та спричинити швидке спрацьовання елементів гіdraulічної системи.

→ У разі великої вмісту піску у воді пропонуємо додатково використовувати фільтр

попереднього очищення GARDENA
Арт. № 1730 (ширина вічка 0,1 мм).

Стежте за тим, щоб біля насоса та рідини, що перекачується, не знаходилися сторонні особи або діти.

У разі підключення помпи до побутової системи водопостачання треба обов'язково дотримуватись норм місцевих служб водопостачання та водовідведення. Додатково треба дотримуватись норм на підставі стандарту DIN 1988.

→ За потребою звертайтесь до санітарної служби Вашого міста.

Небезпека! Цей насос створює під час експлуатації електромагнітне поле.

Це поле за певних умов може впливати на активні або пасивні медичні імплантати.

Щоб уникнути важких або навіть смертельних травм, ми рекомендуюмо особам з медичними імплантатами перед використанням насоса звернутися за консультацією до свого лікаря або до виробника медичного імплантату.

Небезпека! Під час монтажу існує загроза проковтування дрібних деталей та задушення через поліетиленовий мішок. Не дозволяйте маленьким дітям наблизатися до місця монтажу.

3. Функціонування

Автоматична станція побутового водопостачання обладнана електронною системою управління, яка автоматично вимикає насос, якщо тиск впав нижче тиску ввімкнення, і автоматично вимикає його, якщо вода більше не відбирається.

Завдяки інтегрованій програмі для малої кількості води сучасні пральні машини або системи крапельного зрошення можна без проблем експлуатувати навіть при невеликому потоці води.

Насос має систему діагностики несправностей, яка показує на дисплеї помилку та спосіб її усунення (див. 9. Усунення несправностей).

Інформація на дисплей

Залежно від поточного стану екрана може бути викликана актуальна інформація з режимів експлуатації й виконані різні настроювання.

Екран складається з інтерактивної області ① та багатофункціонального рядка ②, який відображає поточне значення 3 кнопок, що знаходяться під ним. Наприклад:

Ліва кнопка



Один крок нагору до "Сигнал появи крапель".

Середня кнопка



Викликати меню "Тиск включення".

Права кнопка



Один крок униз до "Усунення помилки".




4. Установка

Встановлення автоматичної станції побутового водопостачання:

Місце встановлення має бути міцним і сухим і забезпечувати надійну опору для автоматичної станції побутового водопостачання.

- Автоматична станція побутового водопостачання має встановлюватися на безпечній відстані (мін. 2 м) від рідини, що перекачується.

Насос треба встановлювати в місці з вологістю повітря < 80 % і достатнім провітрюванням в зоні вентиляційних шліців. Розташовання до стінок должно становити не менше 5 см. Через вентиляційне отверстя не повинен всасуватися мусор (наприклад, песок або земля).




Встановлюйте автоматичну станцію побутового водопостачання таким чином, щоб вона не совалася і щоб під різьбову пробку зливного отвору ① можна було поставити достатньо великий резервуар для спорожнення насоса або системи.

Монтуйте автоматичну напірну помпу, за можливістю, вище рівня джерела води, звідки її перекачуватимуть. Якщо це неможливо, установіть між автоматичною напірною помпою та всмоктувальним шлангом, наприклад, стійку до зниженого тиску запорну арматуру для очищення вбудованого фільтру. При стаціонарному монтажі застосовуйте відповідну запорну арматуру як з боку всмоктування, так і з боку нагнітання. Це важливо, наприклад, для технічного обслуговування або очищення автоматичної напірної помпи, або для виведення її з експлуатації.

З'єднання:

GARDENA Фітінги на стороні всмоктування і на стороні нагнітання потрібно тільки міцно одівати. Перед нагвинчуванням всмоктуючого шланга на впускний отвір перевірити наявність кільця-ущільнювача та чи воно не пошкоджене. При використанні металевих патрубків при неправильному монтажі може пошкодитися приєднувальна різьба. З цієї причини прикріплювати з'єднувальні деталі треба дуже обережно. Для герметизації металевих з'єднань використовувати тільки ущільнювальну стрічку.

Впускний отвір:



Для приєднання з боку впуску не дозволяється використовувати вставні з'єднувальні елементи системи водоводу. Для цього слід використовувати вакуумошільний шланг, наприклад:

- комплект для забірного шлангу GARDENA арт. № 1411 / 1418
- забірний шланг GARDENA для забивних колодязів арт. № 1729
- Всмоктуючий шланг GARDENA, що продається на метри, та арт. № 1723 / 1724.

При забрудненні робочої рідини дуже дрібними частинками додатково до вбудованого фільтру рекомендується **GARDENA Попередній фільтр грубого очищення для насоса арт. № 1730 / 1731.**

Для скорочення часу повторного всмоктування ми радимо:


- користуйтесь забірним шлангом з протитечійним хлипаком (хлипаком проти зворотного потоку), який перешкоджає автоматичному випусканню рідини зі шланга після виведення напірної помпи з експлуатації.

Особливо важливо при стаціонарному монтажі:

- використовувати при великій висоті всмоктування всмоктувальний шланг з невеликим діаметром (3/4"),
 1. Під'єднати вакуум-щільний всмоктувальний шланг ② з'єднувальним елементом ③ (напр., арт. № 1723/1724) до патрубка на всмоктувальному боці ④ і щільно прикрутити,
 2. При висоті всмоктування понад 4 м слід додатково закріпити забірний шланг (наприклад, прив'язати до дерев'яної рейки).

Вода менше давитиме своєю вагою на насос та всмоктуючий шланг.

Вихід помпи:



В залежності від Вашого вибору можна приєднувати шланг через бічне відкидне нарізне з'єднання 33,3 мм (G 1) з позиційним кутом 120° та / чи через горизонтальне з'єднання. Використовуйте лише стійкі до тиску шланги, напр.:

- садовий шланг GARDENA (3/4") з арт. № 18113 із з'єднувальним комплектом GARDENA з арт. № 1752.

Відкрити розбрізкувач шланга, відкрити водопровідний кран, натиснути змив унітазу.

При стаціонарному монтажі насоса в приміщенні для домово-го водопостачання, щоб зменшити шуми і уникнути пошкоджень насоса, не з'єднуйте автоматичну станцію побутового водопостачання з водопровідною мережею жорстко трубами, а лише гнучкими шлангами (напр., армованими шлангами).

Перші 2 м стаціонарно встановлених труб прокладати тільки вертикально.

5. Обслуговування





Заповнення автоматичної напірної помпи:



НЕБЕЗПЕЧНО! Висока напруга!

Існує небезпека ураження електричним струмом!

→ Перед заповленням автоматичної станції побутового водопостачання витягніть штепсель з розетки.



1. За допомогою доданого ключа **(A)** відкрутіть кришку **(9)** на камері фільтра.
2. Повільно заливайте через наливний патрубок **(10)** рідину, яку Ви будете перекачувати (прибл. 2 – 3 л), щоб рівень води більше не опускався нижче впускного отвору з боку всмоктування, або поки вода не буде витікти з горизонтального з'єднання. При стаціонарному монтажі відкрутіти чорну кришку **(14)** і наповнювати доки рідина не побіжить до горизонтального з'єднання.
3. Виведіть залишки води з напірного шланга, для того щоб повітря вийшло під час всмоктування.
4. Відкрийте – якщо вона є – запірну арматуру в напірному трубопроводі (під'єднані прилади, кран для води, тощо), щоб при засмоктуванні могло виходити повітря. Якщо напірний трубопровід неможливо випорожнити, то слід відкрутити чорну кришку. При цьому може втекти великий об'єм рідини, тому тримайте напоготові достатньо великий резервуар для збирання рідини.
5. Знову закрутіть до упору **(A)** кришку **(9)** камери фільтра.
6. Підняти напірний шланг догори відразу за виходом насоса.
7. Увімкніть мережевий штекер у розетку змінного струму 230 Вт / 50 Гц.
8. Встановіть вимикач **(11)** в положення **I**.
Перемикач світиться.

Перед першим введенням в експлуатацію необхідно вибрати мову інтерфейсу.

9. За допомогою **правої** або **лівої кнопки** вибрать необхідну мову інтерфейсу й підтвердити вибір **середньою кнопкою OK**.

10. На дисплеї з'явиться питання “Насос тепер включити?”. Нажати **ліву кнопку да**.
11. Через приблизно 2 секунди насос запуститься, а GARDENA-сонечко обертається на дисплеї під час процесу усмоктування.




12. Після того, як насос почне постійно подавати воду, знову закрійте запірну арматуру.

Зазначена максимальна висота самовсмоктування (див. 11. Технічні характеристики) досягається лише в тому випадку, якщо насос буде заповнений через наливний патрубок ⑩ і напірний шланг під час заповнення, а також під час першого всмоктування буде підняттям додори відразу за виходом насоса, щоб рідина не могла витікати з насоса через напірний шланг. Якщо на забірному шлангу є зупинник зворотного потоку, не має необхідності високо тримати напірний шланг.



Процес всмоктування може тривати до 6 хвилин. Якщо після цього вода не перекачуватиметься, автоматичний напірний насос відключиться і з'явиться повідомлення про помилку 2.

13. Прибл. через 10 с після закривання запірної арматури насос автоматично вимикається. Нормальний режим роботи (режим очікування) досягнутий.



Повідомлення на РК-дисплеї під час різних режимів експлуатації

Процес усмоктування (значок GARDENA-сонечко обертається).

Іде процес усмоктування.




Насос подає воду.

Відображаються значення актуального розходу й актуального тиску під час експлуатації.



Автоматичний напірний насос готовий до експлуатації.

“Режим сну”, вода не всмоктується.



Продуктивність

Будуть відображені загальна продуктивність (з моменту введення в експлуатацію) і часткова продуктивність (з моменту останнього скидання (Reset)).

Меню “Продуктивність” можна викликати з меню “Потік/Тиск” або з режиму очікування “Standby” шляхом натискання **правої кнопки** (висвічується на 5 секунд).

▲ РИЗИК МОРОЗУ!
Температура нижче 4 °C

Попередження про мороз

Температура насоса була або усе ще залишається нижче 4 °C.
Вивід насоса з експлуатації (див. 7. Зняття з експлуатації).

Натисканням **правої кнопки** та наступним підтвердженням **середньою кнопкою OK** можна знову повернутися до звичайного режиму роботи.

6. Меню-Настройки

У головному меню можна викликати й задати різні настройки насоса.

Головне меню


Викликати головне меню (автоматичний напірний насос діє):

- Нажати **одночасно середню й праву кнопки**, поки на дисплей не з'явиться головне меню.

Викликати головне меню (автоматичний напірний насос зупинений):

- **Одночасно** нажати й утримувати **середню й праву кнопки**, включити насос і чекати поки на дисплей не з'явиться головне меню.

Поки головне меню відкрите, з міркувань безпеки, автоматичний напірний насос зупиниться.



Головне меню складається з 4 меню:

- 1. Мова**
- 2. Меню інформації**
- 3. Настройки**
- 4. Меню закрити**

→ За допомогою **правої** або **лівої кнопки** викликати необхідне меню, а за допомогою **середньої кнопки** активувати його.

1. Мова

У меню "Мова" можна вибрати мову інтерфейсу.


→ За допомогою **правої** або **лівої кнопки** вибирати необхідну мову, а за допомогою **середньої кнопки** підтвердити вибір.



2. Меню інформації

У меню „Меню інформації“ є 3 підменю:

- 2.1. Огляд**
- 2.2. Повернути**
- 2.3. Меню**




2.1. Огляд

У підменю "Огляд" відображені загальна продуктивність, часткова продуктивність, тиск включення, сигнал появи крапель води, система діагностики й температура насоса.


2.2. Повернути

У підменю “Повернути” може бути повернута до значення 0 часткова продуктивність і/або скинута мін. / макс. температура насоса (Reset).

2.3. Меню



3.1. Сигнал появи крапель (Програма для малої кількості води)



Настройка

“ВКЛЮЧИТИ (60 хв.)”

Використання

У якості програми для малої кількості води для пристрой з невеликим споживанням води (наприклад, пральні машини, системи краплинного поливу).

Тривалість експлуатації

→ до 60 хвилин
(сигнал появи крапель води спрацює через 60 хвилин).

“ВКЛЮЧИТИ (2 хв.)”

Для максимального захисту від витоку.

→ Сигнал появи крапель води через 2 хвилини.

“ВІКЛЮЧИТИ”

У якості програми для малої кількості води для пристрой з невеликим споживанням води (наприклад, пральні машини, системи краплинного поливу).

→ необмежено
(примітка: у цьому режимі відсутній сигнал появи крапель води).

Вказівка: циклічне включення та виключення автоматичного напірного насоса у режимі програми для малої кількості води обумовлено конструкцією насоса, це не впливає на термін служби насоса.

3.2. Тиск включення

У підменю “Тиск включення” тиск включення фірмою-виробником установлено на максимальне значення. Його можна зменшити до 2,0 бар із кроком 0,2 бар.

3.3. Усунення помилки

У підменю „Усунення помилки“ можна включити або виключити повідомлення по усуненню помилки. При включеній опції усунення помилок на дисплей будуть показані найбільш часті причини несправностей і способи їх усунення. При відключений опції усунення помилок на дисплей з'явиться тільки код помилки. У “9. Усунення несправностей” можна довідатися про причини несправностей і їх усунення.

3.4. Заводські настройки

У підменю “Заводські настройки” можна всі настройки повернути у вихідний стан на момент першого включення. При поверненні настройок сигнал появіння крапель води буде настроєний на 60 хвилин, тиск включення – на максимальне значення та опція усунення помилок буде настроєна на включення “Вкл.”.

3.5. Головне меню

Повертає в головне меню.


4. Меню закрити

Закриває головне меню.

Насос можна знову запустити.

7. Зберігання

Виведення з експлуатації:



При небезпеці приморозків автоматичну станцію побутового водопостачання треба спорожнити і покласти на зберігання в захищенному від морозів місці. До місця зберігання не дозволяється допускати дітей.

1. Перемкніть вимикач ⑪ в положення **0**.
2. Висуньте штекер насосу з розетки живлення.
3. Відкрийте прилад-споживач зі сторони нагнітання.
4. Від'єднайте під'єднані шланги з напірного боку і боку всмоктування.
5. Відверніть зливний зашрубок для випуску води ①.
6. Нахиліть насос на всмоктувальний і напірний бік, щоб з обох боків більше не витікала вода.
7. Зберігати автоматичну напірну помпу слід у захищенному від морозів сухому місці.

Утилізація:

(згідно з положенням ЄС
RL 2012/19/EU)



Прилад не можна викидати разом із домашнім сміттям, його утилізація повинна виконуватися з дотриманням усіх правил.
→ Прилад утилізувати в місцях для комунальних відходів.

8. Технічне обслуговування




НЕБЕЗПЕЧНО! Висока напруга!


Існує небезпека ураження електричним струмом!

→ Перед здійсненням технічного обслуговування витягніть сільову вилку.


Очищення вмонтованого фільтру:



1. Перемкніть вимикач ⑪ в положення **O**.
2. Витягніть штепсель з розетки.
3. При необхідності закройте всі клапани зі сторони всмоктування.
4. За допомогою доданого ключа ④ викрутіть кришку ⑨ камери фільтра.
5. Патрон фільтру ⑫ ⑬ виймайте вертикально угору.
6. Міцно тримайте стакан ⑫, фільтр ⑬ поверніть проти годинникової стрілки **1** та вийміть **2** (байонетний затвор).
7. Стакан ⑫ почистіть під проточною водою, а фільтр ⑬, наприклад, за допомогою м'якої щітки.
8. Монтаж фільтру виконується у зворотній послідовності.
9. Знову запустіть автоматичну станцію побутового водопостачання (див. 5. Обслуговування).



Очищення контрольного клапану:



1. Перемкніть вимикач ⑪ в положення **O**.
2. Витягніть штепсель з розетки.
3. При необхідності закройте всі клапани зі сторони всмоктування.
4. Відкрийте всі вихідні отвори на стороні тиску, щоб ця частина насоса не була під тиском. Після цього знову закрійте місця забору води, щоб через автоматичну станцію побутового водопостачання із під'єднаних шлангів не повітікала вода.
5. Виверніти кришку ⑭ зворотного хлипака за допомогою придатного інструмента.
6. Зніміть корпус клапана ⑮ та промийте його під проточною водою.
7. Встановіть хлипак у зворотному порядку.
8. Знову запустіть автоматичну станцію побутового водопостачання (див. 5. Обслуговування).

9. Усунення несправностей



НЕБЕЗПЕЧНО! Висока напруга!

→ Перед усуненням несправностей витягніть сітьову вилку.

Роботи з електричними компонентами повинні виконуватися лише сервіс-центром GARDENA.

Система діагностики несправностей

Система діагностики несправностей у випадку несправності показує за допомогою відповідних повідомень поломку та метод усунення.

☒ ПОМИЛКА 1

- насос...
- ...не підключенний
- ...заблокований
- відвід закритий

ПОМІЧ

☒ ПОМИЛКА 2

- проблема
- усмоктування
- двигун перегрівся

ПОМІЧ

☒ ПОМИЛКА 3

- проблема
- усмоктування
- двигун перегрівся

ПОМІЧ

☒ ПОМИЛКА 4

- Спрацьовав сигнал
- появи крапель води

ПОМІЧ

Проблема при уведенні в експлуатацію.

(У випадку несправності індикація з'являється через 30 с після увімкнення станції побутового водопостачання)

Проблема в роботі.

(У випадку несправності індикація з'являється через 6 хвил. після увімкнення станції побутового водопостачання)

Проблема в роботі.

(Повідомлення з'явиться у випадку поломки, залежно від настройки, через 2 або 60 хвилин після включення автоматичного напірного насоса)

Дотримуйтесь будь ласка:

перед початком пошуку помилки необхідно завжди відключати насос від електричної мережі. Повідомлення про помилку зберігається на дисплеї також і після вимикання й включення автоматичного напірного насоса, таким чином, можуть бути викликані подальші повідомлення по усуненню несправностей. Після перевірки кожної пропозиції по усуненню несправності за допомогою натискання "RESET" можна відмінити повідомлення про помилку й запустити знову автоматичний напірний насос.


UA

Несправність	Можлива причина	Усунення
ПОМИЛКА 1 - насос... ...не наповнений ...заблокований - Відвід закритий ПОМИЛКА 1		
Насос не засмоктує	Насос недостатньо заповнений рідиною, що перекачується.	→ Заповніть насос і прослідкуйте за тим, щоб під час всмоктування залита вода не витікала з напірного боку (див. 5. Обслуговування).
Мотор насоса не запускається	Спрацював термозахисний вимикач, корпус насоса гарячий. Повітря не видаляється збоку нагнітання, оскільки закриті місця забору.	→ Відкрийте місце забору збоку нагнітання. (див. 5. Обслуговування). 1. Перемкніть вимикач в положення O . 2. Відкрийте запірну арматуру (якщо вона є) в напірному трубопроводі (спустіть тиск). 3. Потурбуйтесь про достатню вентиляцію і охолідіть насос прибл. на 20 хв. 4. Запустіть насос знову (див. 5. Обслуговування).
Несправність із сигналом від датчика витрати	Насос заблокований. Заблокований датчик витрати.	→ Зніміть вручну блокіровку (див. "Вивільнення крильчатки"). → За необхідностю дайте насосу охолонути протягом 20 хвил. → Очистіть датчик витрати (див. "Очищення датчика витрати").


Несправність	Можлива причина	Усуення
<p> ПОМИЛКА 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - проблема всмоктування - двигун перегрівся 		
		ПОМІЧ
Насос не засмоктує	Проблема із всмоктувального боку.	<ul style="list-style-type: none"> → Зануріть кінець шланга у воду. → усуньте нещільність із всмоктувального боку. → очистіть зворотний клапан у всмоктувальному трубопровіді і перевірте напрямок. → очистіть всмоктувальний фільтр в кінці всмоктувального шланга. → очистіть прокладку у кришці фільтра і закрутіть кришку до упору (див. 8. Технічне обслуговування). → очистіть фільтр тонкого очищення в насосі.
	Всмоктувальний шланг перегнутий.	→ Використовуйте новий шланг.
Мотор насоса не запускається	Спрацював термозахисний вимикач (мотор перегрівся).	→ Дайте насосу охолонути протягом 20 хвил.
<p> ПОМИЛКА 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - проблема всмоктування - двигун перегрівся 		
		ПОМІЧ
Не подається вода із всмоктувального боку	Проблема із всмоктувального боку.	<ul style="list-style-type: none"> → Зануріть кінець шланга у воду. → усуньте нещільність із всмоктувального боку. → очистіть зворотний клапан у всмоктувальному трубопровіді і перевірте напрямок. → очистіть всмоктувальний фільтр в кінці всмоктувального шланга. → очистіть прокладку у кришці фільтра і закрутіть кришку до упору (див. 8. Технічне обслуговування). → очистіть фільтр тонкого очищення в насосі.
	Всмоктувальний шланг перегнутий.	→ Використовуйте новий шланг.

Несправність	Можлива причина	Усунення
Несправність із сигналом від датчика витрати	Заблокований датчик витрати.	→ Очистіть датчик витрати (див. "Очищення датчика витрати").
Мотор насоса більше не вмикається	Спрацював термозахисний вимикач (мотор перегрівся).	→ Дайте насосу охолонути протягом 20 хвил.
ПОМИЛКА 4 - Спрацював сигнал появи крапель води		
		ПОМІЧ
Спрацювало попередження про протікання води	<p>Нешільність з напірного боку (напр., притікає кран).</p> <p>Перевищена максимальна тривалість експлуатації для заданого сигналу появи крапель води / програми для малої кількості води.</p> <p>Забруднення зворотного клапана.</p> <p>Витратомір забруднений.</p>	<p>→ Усуньте нешільність з напірного боку.</p> <p>→ Змінити настройку "Сигнал появи крапель". → Підвищити витрати води.</p> <p>→ Очистіть зворотний клапан в насосі (див. 8. Технічне обслуговування).</p> <p>→ Очистити витратомір у насосі (див. 8. Технічне обслуговування).</p>
Мотор насосу не запускається або раптово вимикається під час експлуатації	<p>Вимикач не встановлений в положення I.</p> <p>Не вставленій штекер в розетку.</p> <p>Переривання живлення.</p>	<p>→ Запустіть насос знову (див. 5. Обслуговування).</p> <p>→ Вставте штекер до розетки мережі живлення на (230 В AC).</p> <p>→ Перевірте запобіжник та проводку.</p>
Не відображаються заходи щодо усунення неполадки	Не активована допомога по усуненню неполадок.	→ Включити допомогу по усуненню неполадок, вибрати "Вкл." (див. 6. Настройки).
На дисплеї немає повідомлень	<p>Спрацював автоматичний запобіжний вимикач, тому що виник струм витоку.</p> <p>Переривання живлення.</p> <p>Перебої в електропостачанні.</p> <p>Вплив прямих сонячних променів (температура дисплея > 65 °C).</p>	<p>→ Насос від'єднати від електромережі й звернутися до сервісного центру GARDENA.</p> <p>→ Перевірте запобіжник та проводку.</p> <p>→ Відправити насос до сервісного центру GARDENA.</p> <p>→ Функціонування зберігається. Повідомлення з'явиться після зниження температури.</p>

Розблокування раочого колеса:



Чищення датчика потоку:



Заблоковане брудом робоче колесо може бути звільненим.

→ Поверніть викруткою вал мотора ⑯.

Внаслідок цього застягле робоче колесо звільниться.

Якщо датчик потоку забруднений, це може привести до помилкової сигналізації про збої (Світлоіндикатори).

1. Викрутіть обидва гвинти ⑯.
2. Зніміть чохол ⑯.
3. Відпустіть фіксуючий гвинт ⑯ і зніміть запобіжну скобу ⑯.
4. Викрутіть (напр., за допомогою викрутки) кришку ⑯ проти стрілки годинника.
5. Вийміть крильчатку ⑯ і почистіть. Почистіть корпус датчика розходу.
6. Знову встановіть крильчатку ⑯ з металічною частиною в напрямку монтажу.
7. Закрутіть кришку ⑯ за годинниковою стрілкою.
8. Зафіксуйте кришку ⑯ через запобіжну скобу ⑯ фіксуючим гвинтом ⑯.
9. Спочатку зверху одягніть чохол ⑯, потім міцно прикрутіть обома гвинтами ⑯.



При виникненні інших несправностей просимо Вас зв'язатися з сервісною службою від GARDENA. Ремонтні роботи повинні проводитися тільки сервісною службою від GARDENA або уповноваженими від GARDENA торговими представниками-спеціалістами.

10. Оснащення, що додатково рекомендується

Всмоктуючі шланги GARDENA

Неламкі і вакуумцільні, можна придбати на вибір як товар, що продається на метри, діаметром 19 мм (3/4")-, 25 мм (1")- або 32 мм (5/4") без з'єднувальної арматури, або як товар фіксованої мірної довжини артикул 1411 / 1418 в комплекті із з'єднувальною арматурою, всмоктувальний фільтр і захист від зворотного потоку.

З'єднувальні деталі GARDENA	Для вакуумцільного приєднання відсмоктувальної труби, що продається на метри.	арт. № 1723/1724
Приймальний фільтр із зворотнім остановом GARDENA	Для оснащення всмоктуючих шлангів, які поставляються в погонних метрах.	арт. № 1726/1727
Фільтр насосу для попередньої очистки GARDENA	Особливо пропонується для перекачування води, яка містить пісок.	арт. № 1730/1731
GARDENA Всмоктуючий шланг забивного колодязю	Для стійкого до вакууму з'єднання насосу до забивного колодязю або жорсткими трубами. Довжина 0,5 м. Із двосторонньою 33,3 мм, (G 1) внутрішньою різьбою.	арт. № 1729

З'єднувальний комплект GARDENA	З'єднувальний комплект для напірних шлангів 1/2".	арт. № 1750
З'єднувальний комплект GARDENA	З'єднувальний комплект для напірних шлангів 3/4".	арт. № 1752

11. Технічні дані

Тип	Comfort 5000/5E LCD (арт. № 1759)	Premium 6000/6E LCD Inox (арт. № 1760)
Напруга мережі/ частота мережі	230 В AC/50 Гц	230 В AC/50 Гц
Номінальна потужність/ споживання в режимі очікування	1300 вт / 1,5 вт	1300 вт / 1,5 вт
З'єднувальний кабель	1,5 м H07RN-F	1,5 м H07RN-F
Макс. продуктивність	5000 л/ч.	6000 л/ч.
Макс. тиск / макс. висота відкачування рідини	5,0 бар / 50 м	5,5 бар / 55 м
Макс. висота всмоктування	8 м	8 м
Тиск при включені	2,0 – 2,8 ± 0,2 бар	2,0 – 3,2 ± 0,2 бар
Дозв. внутрішній тиск (збоку нагнітання)	6 бар	6 бар
Вага	13,3 кг	15,2 кг
Розміри (довжина x ширина x висота)	47 см x 26 см x 34 см	47 см x 26 см x 34 см
Рівень звукової потужності L_{WA}¹⁾ (вимірюаний / гарантований)	77 дБ (A) / 79 дБ (A)	73 дБ (A) / 76 дБ (A)
Нестабільність K_{WA}¹⁾	2,19 дБ (A)	2,58 дБ (A)

¹⁾ Метод вимірювання згідно з вимогами RL 2000/14/EG

12. Сервіс / Гарантія

Сервіс:

Для зв'язку дивіться, будь ласка, адресу на звороті.

Гарантія:

GARDENA Manufacturing GmbH надає 2 роки гарантії на цей пристрій (із дати покупки). Ця гарантія поширяється на всі серйозні дефекти виробу, які можуть бути пов'язані із застосованими матеріалами або виробництвом. За гарантією ми по нашому вибору або замінимо інструмент, або відновимо його безкоштовно, якщо виконувалися такі умови:

- Виріб використовували правильно й згідно з вимогами посібника з експлуатації.
- Ні покупець, ні третя особа, не вповноважена нами, не намагалися ремонтувати виріб.

На швидкозношувані деталі: крильчатку, фільтр і форсунку, – гарантія не надається.

Заводська гарантія виготовлювача не стосується наявних гарантій дилера або продавця.

У разі виникнення проблем з цим пристрієм, зверніться, будь ласка, до нашого сервісного центру.

D Produkthaftung

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem Teiletausch nicht unsere originale GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet wurden und die Reparatur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und Zubehör.

GB Product Liability

We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage caused by our units if it is due to improper repair or if parts exchanged are not original GARDENA parts or parts approved by us, and, if the repairs were not carried out by a GARDENA Service Centre or an authorised specialist. The same applies to spare parts and accessories.

F Responsabilité

Nous vous signalons expressément que GARDENA n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine GARDENA n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l'un des Centres SAV agréés GARDENA. Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d'accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.

NL Productaansprakelijkheid

Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijkheid voor producten niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt zijn, of er bij het uitwisselen van onderdelen geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA onderdelen of door ons vrijgegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vakman uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en accessoires.

S Produktansvar

Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbyte, andra än Original GARDENA reservdelar har använts. Samma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör.

DK Produktansvar

Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi i henhold til produktansvarsloven ikke er ansvarlige for skader forårsaget af vores udstyr, såfremt det sker på grund af uautoriserede reparationer eller hvis dele er skiftet ud og der ikke er anvendt originale GARDENA dele eller dele godkendt af os, eller hvis reparationerne ikke er udført af GARDENA-service eller en autoriseret fagmand. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør.

FI Tuotevastuu

Korostamme nimenomaan, että tuotevastuulainoja jojalla emme ole vastuussa laitteistamme johtuneista vahingoista, mikäli nämä ovat aiheutuneet epäasiamukaisesta korjauksesta tai osia vaihdettaessa ei ole käytetty alkuperäisiä GARDENA-varaosia tai hyväksymäämme osia ja korjaukset on suorittanut muu kuin GARDENA-huoltokeskus tai valtuuttamamme ammattihienkilö. Tämä pääte myös lisäosia ja lisävarusteisiin.

I Responsabilità del prodotto

Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde di danni causati dai nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e, in ogni caso, qualora l'intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.

E Responsabilidad de productos

Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido originados por arreglos o reparaciones indebidas, por recambios con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas no autorizadas por nosotros, así como en aquellos casos en que la reparación no haya sido efectuada por un Servicio Técnico GARDENA o por un técnico autorizado. Lo mismo es aplicable para las piezas complementarias y accesorios.

P Responsabilidade sobre o produto

Queremos salientar que segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsabilizaremos por danos causados pelo nosso equipamento, quando estes ocorram em decorrência de reparações inadequadas ou da substituição de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autorizadas. A responsabilidade tornar-se-á nula também depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela GARDENA. Esta restrição valerá também para peças adicionais e acessórios.

PL Odpowiedzialność za produkt

Zwracamy Państwa uwagę, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia naszych maszyn, bądź szkody spowodowane ich wadliwym funkcjonowaniem, powstałe na skutek nieprawidłowo przeprowadzonych napraw lub użycia nieoryginalnych części zamiennych. Naprawy winny być przeprowadzane tylko przez punkty serwisowe Husqvarna lub autoryzowane serwisy. Dotyczy to również części uzupełniających i oprzyrządowania.

H Termékszavatosság

Nyomatékosan utalunk arra a tényre, hogy a természetes szavatossági törvény szerint nem kell jóvállást vállálnunk azokra a károkra, amelyeket nem a mi készülékeink okoztak, ha ezeket szakszerűen javítás okozta vagy egy alkatrész kicsérélésénél nem a mi eredeti GARDENA alkatrészeinek vagy általunk engedélyezett alkatrészeket használtuk fel és a javítást nem a GARDENA szolgálat vagy egy erre felhatalmazott szakember végezte. Hasonlóképpen érvényes ez a kiegészítő alkatrészre és tartozékra is.

CZ Odovpovědnost za výrobek

Výslovně upozorňujeme na to, že podle zákona o odovpovědnosti za výrobek neneseme odovpovědnost za škody způsobené našimi přístroji, pokud byly způsobené neodbornou opravou nebo použitím jiných než našich originálních náhradních dílů GARDENA nebo námí schválených dílů a neprověřeném opravě servisem GARDENA nebo autorizovaným odborníkem. Odpovidající platí i pro doplňkové díly a příslušenství.

SK Predmet záruky

Upozorňujeme dôrazne na to, že podľa zákona o poskytovaní záruk nezodpovedáme za škody spôsobené našimi výrobkami, v prípade, že boli boli vyvolané neodbornými opravami, výmenou dielcov, ktoré nepatria k originálnym dielom GARDENA alebo neboli nami schválené arovnako boli spôsobené servisnými zásahmi, ktoré neboli vykonané servisom GARDENA alebo autorizovaným odborníkom. Rovnako to platí pre doplnky a príslušenstvo.

GR Ευθύνη για το προϊόν

Σας υπενθυμίζουμε ότι, όταν σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης για τα προϊόντα δεν ευθυνόμαστε για ενδεχόμενες βλάβες που προκαλούνται από τη συσκευές μας, εφόσον οφείλονται σε μία ακατάλληλη επισκευή ή σε μία αντικατάσταση τμημάτων για την οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τα πρωτότυπα ανταλλακτικά της GARDENA ή τα από μας εγκεκριμένα ανταλλακτικά και σε περίπτωση που δεν εκτελείται η επισκευή από το Τμήμα Εξυπρέπησης Πελατών της GARDENA ή από έναν εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο τεχνίτη. Το ίδιο ισχύει για εξαρτήματα και συμπληρωματικά τμήματα.

SLO Jamstvo za izdelek

Pismeno poudarjamo, da po zakonu jamstva za izdelek nismo odgovorni za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe našega izdelka, prav tako tudi ne za škodo ki bi nastala zaradi nepravilnega popravila izdelka ali pri napačni zamenjavi delov, ki niso originalni deli GARDENA ali pri uporabi z naše strani potrjenih delov, ki pa niso bili vgrajeni v servisu GARDENA ali v naši pooblaščeni servisni službi. Enako velja tudi za nadomestne dele in opremo.

HR Odgovornost za proizvod

Izričito napominjemo da u skladu sa Zakonom o odgovornosti za proizvode nismo odgovorni za štete uzrokovane našim uredajima ako su one izazvane nestručnim popravkom ili u slučaju zamjene dijelova nisu korišteni originalni GARDENA dijelovi ili dijelovi koje smo odobrili i popravak nije izvršio GARDENA servis ili ovlašteni stručnjak. Isto vrijedi i za dodatne dijelove i pribor.

RO Responsabilitatea legală a produsului

Mentionam în mod expres ca, în concordanță cu responsabilitatea legală a produsului, nu suntem răspunzători de nici un accident provocat de produsele noastre dacă se datorează reparării necorespunzătoare sau dacă piesele de schimb nu sunt originale GARDENA sau aprobată de GARDENA, sau dacă reparările nu au fost efectuate de un Centru de Service GARDENA sau un specialist autorizat. Aceleași prevederi se aplică și pieselor de schimb și accesoriilor.

BG Отговорност за качество

Изрично подчертаваме, че съгласно закона за отговорност за качество, ние не носим отговорност за вредите причинени от нашите уреди, ако същите са причинени от неправилен ремонт или при подмяната на части не са използвани оригинални части на GARDENA или части одобрени от нас и ремонта не е извършен от сервис на GARDENA или оторизиран специалист. Същото важи за допълнителните части и принадлежности.

EST Tootevastustus

Juhime teie tähelepanu sellele, et tootevastutusseaduse kohaselt ei vastuta me meie seadmete poolt põhjustatud kahjude eest, kui need on tekkinud asjatundmatu paranduse tagajärvel või kui detaili vahetamisel ei kasutatud GARDENA originaalvaruosi ega meie poolt kasutada lubatud varuosi ja kui parandustöid ei ole teinud GARDENA klienditeenindusspetsialistid ega meie volitatud spetsialistid. Sama kehtib lisadetailide ja tarvikute kohta.

LT Atsakomybė už produkciją

Nurodome, kad remdamiesi Atsakomybės už produkciją įstatymu, neatsakome už nuostolius, sukeltus mūsų prietaisų, jei jie atsirado dėl netinkamo remonto, arba, jei keičiant dalis, buvo naudojamos neoriginalios GARDENA dalys arba dalys, kurių mes neleidome naudoti, o remontą atliko ne GARDENA servisas arba neįgaliotasis specialistas. Tas pats galioja papildomoms dalims ir priedams.

LV Produkta atbildība

Mēs skaidri norādām uz to, ka saskaņā ar Produktu atbildības likumu, mēs neatbildam par mūsu iekārtu radītiem zaudējumiem, ciklāl tos ir izraisījis neatbilstošs remonts vai daļu nomaina ar neorigiņālām GARDENA daļām vai ne ar mūsu norādītājām detalām un remontu nav veicis GARDENA serviss vai pilnvarots speciālists. Tas pats attiecas uz papildinošajām daļām un piederumiem.

<p>D EG-Konformitätserklärung Der Unterzeichnende Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bestätigt, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und produktspezifischen Standards erfüllen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.</p>	<p>H EU-Megfelelőségi nyilatkozat Aláíró, a Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden igazolja azt, hogy az alábbiakban megnevezett készülékek, az általunk forgalomba hozott kivitelben teljesítik a harmonizációs EU-irányelvök, az EU biztonsági szabványok és a termékre jellemző szabványok követelményeit. Ha a készülékeken a mi beleegyezésünk nélküli változtatást végeznek, akkor ez a nyilatkozat érvényét veszti.</p>
<p>GB EU Declaration of Conformity The undersigned Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden hereby certifies that, when leaving our factory, the units indicated below are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the units are modified without our approval.</p>	<p>CZ Prohlášení o shodě EU Podpísaný Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden potvrzuje, že dále uvedené přístroje v námi do provozu uvedeném provedení splňují požadavky harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostních norem EU a norem specifických pro výrobek. Při námi neschváleném změně přístroj ztrácí toto prohlášení platnost.</p>
<p>F Certificat de conformité aux directives européennes Le constructeur, soussigné : Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden déclare qu'à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l'Union européenne. Toute modification portée sur ce produit sans l'accord express de GARDENA supprime la validité de ce certificat.</p>	<p>SK EU-Vyhľásenie o zhode Nižšie uvedená firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden vyhľasuje, že uvedené zariadenia, ktorá uvedla na trhu v tomto vyhotovení, spĺňajú požiadavky harmonizovaných smerníc EU, bezpečnostných norem EU a norem specifických pre výrobok. Pri zmene zariadenia, ktorá nebola odsúhlasená výrobcom stráca toto vyhľasenie platnosť.</p>
<p>NL EU-overeenstemmingsverklaring Ondergetekende Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bevestigt, dat de volgende genoemde apparaten in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoen aan de eisen van, en in overeenstemming zijn met de EU-richtlijnen, de EU-elekgeleidbaarheidstandaard en voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgesproken verandering aan de apparaten verliest deze verklaring haar geldigheid.</p>	<p>GR Δήλωση Συμφόρωσης προς τις Οδηγίες της ΕΕ Η υπογράφουσα Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden δηλώνει, ότι τα εξής αναφερόμενα εκδίδομενα από την εταιρία μας προϊόντα ανταποκρίνονται σε όλες τις εναρμονισμένες προδιαγραφές της ΕΕ, στα πρότυπα ασφαλείας της ΕΕ καθ απόδικα για το προϊόν προτύπια. Σε μια μη συμφωνημένη με την εταιρία μας τροποποίηση των συσκευών αυτή η δήλωση χάνει την ισχύ της.</p>
<p>S EU Tillverkarintyg Undertecknade firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden intygar härmed att nedan nämnda produkter överensstämmer med EU:s direktiv, EU:s säkerhetsstandard och produktspecifikation. Detta intyg upphör att gälla om produkten ändras utan varit tillstånd.</p>	<p>SLO EV-izjava o skladnosti Podpisani prvoizvajalec »Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden« s podpisom potrdjuje, da sledete opisana naprava, ki smo jo postali na tržišče izpolnjuje zahteve harmoniziranih standardov ES-smernic, ES-varnostnih standardov in izdelku specifičnih standardov. V primeru sprememb na napravi brez našega pisnega dovoljenja ta izjava izgubi svoj pomen in veljavnost.</p>
<p>DK EU Overensstemmelse certifikat Undertegnede Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bekræfter hermed, at enhederne listet herunder, ved afsendelse fra fabrikken, er i overensstemmelse med harmoniserede EU retningslinjer, EU sikkerheds standarder og produkt specifikations standarder. Dette certifikat træder ud af kraft hvis enhederne er ændret uden vor godkendelse.</p>	<p>HR Izjava o sukladnosti EU-a Dolje potpisana tvrtka Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden ovime potvrđuje da dolje navedeni uređaji u izvedbi plasirano na tržište ispunjavaju zahteve harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih normi i normi za određene proizvode. Ova izjava postaje nistavna u slučaju izmjene uređaja koje nismo odobrili.</p>
<p>FI EU-yhdenmukaisuusvakuutus Allekirjoittanut Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden vakuuttaa, että aallamainitut laitteet täytävät tehtävämme lähtivässään yhdenmukaiset EU-direktiivien, EU-turvallisuusstandardien ja tuotekohdisten standardien vaatimukset. Laiteesiin tehdyt muutokset, joista ei ole sovitua kanssamme, johtavat tämän vakuutuksen raukeamiseen.</p>	<p>RO UE-Certificat de conformitate Prin prezenta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, certifica faptul ca, în momentul în care produsele menționate mai jos les din fabrică sunt în concordanță cu directivele UE, standardele de siguranță UE și standardele specifice ale produsului UE. Acest certificat devine nul în cazul modificării aparatului fără aprobarea noastră.</p>
<p>I Dichiarazione di conformità alle norme UE La sottoscritta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden certifica che il prodotto qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercializzati, è conforme alle direttive armonizzate EU nonché agli standard di sicurezza e agli standard specifici di prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente dichiarazione.</p>	<p>BG ЕС-Декларация за съответствие Подписаната фирма Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden декларира, че описаните по-долу уреди, пуснати в продажба съгласно нашата спецификация, изпълняват изискванията на гармонизирани ЕС-директиви, ЕС-стандарти за безопасност и специфичните производствени стандарти. При промяна на уреда, която не е съгласувана с нас, тази декларация губи своята валидност.</p>
<p>E Declaración de conformidad de la UE El que subscrive Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden declara que la presente mercancía, objeto de la presente declaración, cumple con todas las normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homologación y de seguridad se refiere. En caso de realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra previa autorización, esta declaración pierde su validez.</p>	<p>EST ELi vastavusdeklaratsioon Allkirjutanud Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden kinnitab, et kirjeldatud seade vastab meie poolt ringlusse viitud kujul ELi harmoniseeritud direktiivide, ELi ohutustandardite ja töötega seadustele.</p>
<p>P Certificado de conformidade da UE Os abaixo mencionados Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, por este meio certificam que os sair da fábrica osaparelhos abaixo mencionados estão de acordo com as diretrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança e de produtos específicos. Este certificado ficará nulo se as unidades forem modificadas sem a nossa aprovação.</p>	<p>LT ES Atitės deklaracija Pasirašanti įmonė Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden patvirtina, kad žemiau nurodyti prietaisai ir jų modeliai, kurie buvo pagaminti mūsy gamyklose atitinkai ES direktyvai, ES saugumo standartui ir specifinius gaminiu standartus. Atlikus bet kokį prietaiso pakeitimą, kuris nėra suderintas su mumsi, ši deklaracija praranda galiojimą.</p>
<p>PL Deklaracja zgodności Unii Europejskiej Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden potwierdza, że poniżej określone urządzenia w wersji oferowanej przez nas do sprzedzania spełnia wymagania zharmonizowanych dyrektyw Unii Europejskiej, standardu bezpieczeństwa Unii Europejskiej i standardu specyficzego dla tego typu produktów. W przypadku zmiany urządzenia, która nie została z nami uzgodniona, niniejsza deklaracja traci moc obowiązywania.</p>	<p>LV ES-atbilstības deklaracija Parakstījusies Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, Vācija apstiprina, ka sekojoši apzīmētie iekārtas, kurus mēs izplatām, savā izplūdinājumā atbilst harmonizētajām ES direktīvām, ES drošības standartiem un produkta specifikācijām standartiem. Ar mūsu neapstiprinātām izmaiņām iekārtā šī deklarācija zaudē savu derīgumu.</p>

Pumpen-Kennlinien

Performance characteristics

Courbes de performance

Prestatiegrafiek

Kapacitetskurva

Ydelses karakteristika

Pumpun ominaiskäyrä

Pumpekarakteristikk

Curva di rendimento

Curva característica de la bomba

Características de performance

Charakterystyka pompы

Szivattyú-jelleggörbe

Charakteristika čerpadla

Charakteristiky čerpadla

Характеристико διάγραμμα

Характеристика насоса

Karakteristika črpalka

Obilježja pumpe

Karakteristika pumpe

Крива характеристики насоса

Caracteristică pompă

Pompa karakter egrisi

Помпена характеристика


Fuqia e pompës

Pumba karakteristik

Siurblio charakteristinė kreivė

Sūkņa raksturlikne

Comfort 5000/5E LCD



Premium 6000/6E LCD Inox

