


DIXON

®



D20KH42

Operator's Manual

 **WARNING:**

Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.

Gasoline containing up to 10% ethanol (E10) is acceptable for use in this machine. The use of any gasoline exceeding 10% ethanol (E10) will void the product warranty.

SAFETY RULES

Safe Operation Practices for Ride-On Mowers

DANGER: THIS CUTTING MACHINE IS CAPABLE OF AMPUTATING HANDS AND FEET AND THROWING OBJECTS. FAILURE TO OBSERVE THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.



WARNING: In order to prevent accidental starting when setting up, transporting, adjusting or making repairs, always disconnect spark plug wire and place wire where it cannot contact spark plug.



WARNING: Do not coast down a hill in neutral, you may lose control of the tractor.



WARNING: Tow only the attachments that are recommended by and comply with specifications of the manufacturer of your tractor. Use common sense when towing. Operate only at the lowest possible speed when on a slope. Too heavy of a load, while on a slope, is dangerous. Tires can lose traction with the ground and cause you to lose control of your tractor.



WARNING

Engine exhaust, some of its constituents, and certain vehicle components contain or emit chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.



Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

I. GENERAL OPERATION

- Read, understand, and follow all instructions on the machine and in the manual before starting.
- Do not put hands or feet near rotating parts or under the machine. Keep clear of the discharge opening at all times.
- Only allow responsible adults, who are familiar with the instructions, to operate the machine.
- Clear the area of objects such as rocks, toys, wire, etc., which could be picked up and thrown by the blades.
- Ensure the area is clear of bystanders before operating. Stop machine if anyone enters the area.
- Never carry passengers.
- Do not mow in reverse unless absolutely necessary. Always look down and behind before and while backing.
- Never direct discharged material toward anyone. Avoid discharging material against a wall or obstruction. Material may ricochet back toward the operator. Stop the blades when crossing gravel surfaces.
- Do not operate machine without the entire grass catcher, discharge chute, or other safety devices in place and working.
- Slow down before turning.

- Never leave a running machine unattended. Always turn off blades, set parking brake, stop engine, and remove keys before dismounting.
- Disengage blades when not mowing. Shut off engine and wait for all parts to come to a complete stop before cleaning the machine, removing the grass catcher, or unclogging the discharge chute.
- Operate machine only in daylight or good artificial light.
- Do not operate the machine while under the influence of alcohol or drugs.
- Watch for traffic when operating near or crossing roadways.
- Use extra care when loading or unloading the machine into a trailer or truck.
- Always wear eye protection when operating machine.
- Data indicates that operators, age 60 years and above, are involved in a large percentage of riding mower-related injuries. These operators should evaluate their ability to operate the riding mower safely enough to protect themselves and others from serious injury.
- Follow the manufacturer's recommendation for wheel weights or counterweights.
- Keep machine free of grass, leaves or other debris build-up which can touch hot exhaust / engine parts and burn. Do not allow the mower deck to plow leaves or other debris which can cause build-up to occur. Clean any oil or fuel spillage before operating or storing the machine. Allow machine to cool before storage.

II. SLOPE OPERATION

Slopes are a major factor related to loss of control and tip-over accidents, which can result in severe injury or death. Operation on all slopes requires extra caution. If you cannot back up the slope or if you feel uneasy on it, do not mow it.

- Mow up and down slopes, not across.
- Watch for holes, ruts, bumps, rocks, or other hidden objects. Uneven terrain could overturn the machine. Tall grass can hide obstacles.
- Choose a low ground speed so that you will not have to stop or shift while on the slope.
- Do not mow on wet grass. Tires may lose traction. Always keep the machine in gear when going down slopes. Do not shift to neutral and coast downhill.
- Avoid starting, stopping, or turning on a slope. If the tires lose traction, disengage the blades and proceed slowly straight down the slope.
- Keep all movement on the slopes slow and gradual. Do not make sudden changes in speed or direction, which could cause the machine to roll over.
- Use extra care while operating machine with grass catchers or other attachments; they can affect the stability of the machine. Do no use on steep slopes.
- Do not try to stabilize the machine by putting your foot on the ground.
- Do not mow near drop-offs, ditches, or embankments. The machine could suddenly roll over if a wheel is over the edge or if the edge caves in.



SAFETY RULES

Safe Operation Practices for Ride-On Mowers



III. CHILDREN



WARNING. CHILDREN CAN BE INJURED BY THIS EQUIPMENT. The American Academy of Pediatrics recommends that children be a minimum of 12 years of age before operating a pedestrian controlled lawn mower and a minimum of 16 years of age before operating a riding lawn mower.

Tragic accidents can occur if the operator is not alert to the presence of children. Children are often attracted to the machine and the mowing activity. Never assume that children will remain where you last saw them.

- Keep children out of the mowing area and in the watchful care of a responsible adult other than the operator.
- Be alert and turn machine off if a child enters the area.
- Before and while backing, look behind and down for small children.
- Never carry children, even with the blades shut off. They may fall off and be seriously injured or interfere with safe machine operation. Children who have been given rides in the past may suddenly appear in the mowing area for another ride and be run over or backed over by the machine.
- Never allow children to operate the machine.
- Use extra care when approaching blind corners, shrubs, trees, or other objects that may block your view of a child.

IV. TOWING

- Tow only with a machine that has a hitch designed for towing. Do not attach towed equipment except at the hitch point.
- Follow the manufacturer's recommendation for weight limits for towed equipment and towing on slopes.
- Never allow children or others in or on towed equipment.
- On slopes, the weight of the towed equipment may cause loss of traction and loss of control.
- Travel slowly and allow extra distance to stop.

V. SERVICE

SAFE HANDLING OF GASOLINE

To avoid personal injury or property damage, use extreme care in handling gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive.

- Extinguish all cigarettes, cigars, pipes, and other sources of ignition.
- Use only approved gasoline container.
- Never remove gas cap or add fuel with the engine running. Allow engine to cool before refueling.
- Never fuel the machine indoors.
- Never store the machine or fuel container where there is an open flame, spark, or pilot light such as on a water heater or other appliances.
- Never fill containers inside a vehicle or on a truck or trailer bed with plastic liner. Always place containers on the ground away from your vehicle when filling.
- Remove gas-powered equipment from the truck or trailer and refuel it on the ground. If this is not possible, then refuel such equipment with a portable container, rather than from a gasoline dispenser nozzle.
- Keep the nozzle in contact with the rim of the fuel tank or container opening at all times until fueling is complete. Do not use a nozzle lock-open device.

- If fuel is spilled on clothing, change clothing immediately.
- Never overfill fuel tank. Replace gas cap and tighten securely.

GENERAL SERVICE

- Never operate machine in a closed area.
- Keep all nuts and bolts tight to ensure the equipment is in safe working condition.
- Never tamper with safety devices. Check their proper operation regularly.
- Keep machine free of grass, leaves, or other debris build-up. Clean oil or fuel spillage and remove any fuel-soaked debris. Allow machine to cool before storing.
- If you strike a foreign object, stop and inspect the machine. Repair, if necessary, before restarting.
- Never make any adjustments or repairs with the engine running.
- Check grass catcher components and the discharge chute frequently and replace with manufacturer's recommended parts, when necessary.
- Mower blades are sharp. Wrap the blade or wear gloves, and use extra caution when servicing them.
- Check brake operation frequently. Adjust and service as required.
- Maintain or replace safety and instruction labels, as necessary.



- Ensure the area is clear of bystanders before operating. Stop machine if anyone enters the area.
- Never carry passengers.
- Do not mow in reverse unless absolutely necessary. Always look down and behind before and while backing.
- Never carry children, even with the blades shut off. They may fall off and be seriously injured or interfere with safe machine operation. Children who have been given rides in the past may suddenly appear in the mowing area for another ride and be run over or backed over by the machine.
- Keep children out of the mowing area and in the watchful care of a responsible adult other than the operator.
- Be alert and turn machine off if a child enters the area.
- Before and while backing, look behind and down for small children.
- Mow up and down slopes (15° Max), not across.
- Choose a low ground speed so that you will not have to stop or shift while on the slope.
- Avoid starting, stopping, or turning on a slope. If the tires lose traction, disengage the blades and proceed slowly straight down the slope.
- If machine stops while going uphill, disengage blades, shift into reverse and back down slowly.
- Do not turn on slopes unless necessary, and then, turn slowly and gradually downhill, if possible.
- When loading or unloading this machine, do not exceed the maximum recommended operation angle of 15°.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Gasoline Capacity and type:	1.5 Gallons (5.67 L) Unleaded Regular
Oil Type: (API: SG-SL)	SAE 10W30 (above 32°F/0°C) SAE 5W30 (below 32°F/0°C)
Oil Capacity:	w/Filter: 51 oz. (1.5 L) w/o Filter: 35 oz. (1.05 L)
Spark Plug:	Champion 24 132 03 Gap: .030" (.76 mm)
Charging System:	12 Amps @ 3600 RPM
Battery:	Amp/Hr: 28 Min. CCA: 230 Case Size: U1R
Blade Bolt Torque:	45-55 FT. LBS. (62-75 Nm)

CONGRATULATIONS on your purchase of a new tractor. It has been designed, engineered and manufactured to give you the best possible dependability and performance.

Should you experience any problem you cannot easily remedy, please contact your nearest authorized service center/department. We have competent, well-trained technicians and the proper tools to service or repair this tractor.

Please read and retain this manual. The instructions will enable you to assemble and maintain your tractor properly. Always observe the "SAFETY RULES".

CUSTOMER RESPONSIBILITIES

- Read and observe the safety rules.
- Follow a regular schedule in maintaining, caring for and using your tractor.
- Follow the instructions under "Maintenance" and "Storage" sections of this manual.
- Wear proper Personal Protective Equipment (PPE) while operating this machine, including (at a minimum) sturdy footwear, eye protection, and hearing protection. Do not mow in shorts and/or, open toed footwear.
- Always let someone know you are outside mowing.

WARNING: This tractor is equipped with an internal combustion engine and should not be used on or near any unimproved forest-covered, brush-covered or grass-covered land unless the engine's exhaust system is equipped with a spark arrester meeting applicable local or state laws (if any). If a spark arrester is used, it should be maintained in effective working order by the operator.

A spark arrester for the muffler is available through your nearest authorized service center/department.

In the state of California the above is required by law (Section 4442 of the California Public Resources Code). Other states may have similar laws. Federal laws apply on federal lands.

TABLE OF CONTENTS


SAFETY RULES	2-3	MAINTENANCE SCHEDULE	16
PRODUCT SPECIFICATIONS.....	4	MAINTENANCE	16-19
CUSTOMER RESPONSIBILITIES.....	4	SERVICE AND ADJUSTMENTS	20-25
ASSEMBLY	6-8	STORAGE.....	26
OPERATION	9-15	TROUBLESHOOTING	27-28

UNASSEMBLED PARTS


Steering Wheel



Steering
Wheel Insert




Steering
Wheel




(1) Large
Flat Washer




(1) Lock
Washer



Steering Wheel
Adapter



Steering
Boot




(1) Hex Bolt



Steering
Extension
Shaft


Seat



(1) Seat



Washer



Hex Bolt

*Installed by Dealer

*Brush Guard Kit


Battery



(2) Hex Bolts



(2) Nut Keps



Key(s)




(1) Oil Drain Tube
For Future Use

Quick Connect



Slope Sheet



ASSEMBLY

Your new tractor has been assembled at the factory with exception of those parts left unassembled for shipping purposes. To ensure safe and proper operation of your tractor all parts and hardware you assemble must be tightened securely. Use the correct tools as necessary to ensure proper tightness.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY

A socket wrench set will make assembly easier. Standard wrench sizes are listed.

(1) 5/16" wrench	Utility knife
(2) 7/16" wrenches	Tire pressure gauge
(2) 1/2" wrenches	Pliers
(1) 9/16" wrench	

When right or left hand is mentioned in this manual, it means when you are in the operating position (seated behind the steering wheel).

TO REMOVE TRACTOR FROM CARTON

UNPACK CARTON

- Remove all accessible loose parts and parts cartons from carton.
- Remove end panels and lay side panels flat.
- Check for any additional loose parts or cartons and remove.

BEFORE REMOVING TRACTOR FROM SKID

CHECK BATTERY (See Fig. 1)

- Lift seat to raised position.

NOTE: If this battery is put into service after month and year indicated on label (label is located between terminals) charge battery for minimum of one hour at 6-10 amps. (See "BATTERY" in the Maintenance section of this manual for charging instructions.)

- For battery and battery cable installation see "REPLACING BATTERY" in the Service and Adjustments section in this manual.




Fig. 1

TO INSTALL STEERING WHEEL (See Fig. 2)

ASSEMBLE EXTENSION SHAFT AND BOOT

- Slide extension shaft onto lower steering shaft.
- Place tabs of steering boot over tab slots in dash and push down to secure.

INSTALL STEERING WHEEL

- Position front wheels of the tractor so they are pointing straight forward.
- Remove steering wheel adapter from steering wheel and slide adapter onto steering shaft extension.
- Position steering wheel so cross bars are horizontal (left to right) and slide inside boot and onto adapter.
- Assemble large flat washer, lock washer, hex bolt and tighten securely.
- Snap steering wheel insert into center of steering wheel.
- Remove protective materials from tractor hood and grill.

IMPORTANT: CHECK FOR AND REMOVE ANY STAPLES IN SKID THAT MAY PUNCTURE TIRES WHERE TRACTOR IS TO ROLL OFF SKID.




Fig. 2

ASSEMBLY

INSTALL SEAT (See Figs. 3 and 4)

- Remove bolt and flat washer securing seat to cardboard packing and set aside for assembly of seat to tractor. Remove the cardboard packing and discard.
- Connect switch to seat.
- Place seat on seat pan so all three (3) bottom pads are positioned over large slotted holes in pan.




Fig. 3

- Push down on seat to engage pads in slots and pull seat towards rear of tractor.
- Raise seat and tighten bolt securely.
- Remove tape and discard.
- Lower seat into operating position and sit on seat. Press clutch/brake pedal all the way down. If operating position is not comfortable, adjust seat.

TO ADJUST SEAT (See Fig. 4):

- Grasp adjustment handle and pull up, slide seat to desired position and release adjustment handle.




Fig. 4

NOTE: You may now roll your tractor off the skid. Continue using the instructions that follow to remove the tractor from the skid.

⚠ WARNING: Before starting, read, understand and follow all instructions in the Operation section of this manual. Ensure tractor is in a well-ventilated area. Ensure the area in front of tractor is clear of other people and objects.

TO ROLL TRACTOR OFF SKID (See Operation section for location and function of controls)

- Raise attachment lift lever to its highest position.
- Release parking brake by depressing clutch/brake pedal.
- Place freewheel control in "TRANSMISSION DISENGAGED" position. (See "TO TRANSPORT" in the Operation section of this manual.)
- Roll tractor forward off skid.
- Remove banding holding the deflector shield up against tractor.

Continue with the instructions that follow.

CHECK TIRE PRESSURE

The tires on your tractor were overinflated at the factory for shipping purposes. Correct tire pressure is important for best cutting performance.

- Reduce tire pressure to PSI shown on tires.

CHECK DECK LEVELNESS

For best cutting results, mower housing should be properly leveled. See "TO LEVEL MOWER HOUSING" in the Service and Adjustments section of this manual.

CHECK FOR PROPER POSITION OF ALL BELTS

See the figures that are shown for replacing motion and mower blade drive belts in the Service and Adjustments section of this manual. Verify that the belts are routed correctly.

CHECK BRAKE SYSTEM

After you learn how to operate your tractor, check to see that the brake is operating properly. See "TO CHECK BRAKE" in the Service and Adjustments section of this manual.

ASSEMBLY

✓ CHECKLIST

BEFORE YOU OPERATE YOUR NEW TRACTOR, WE WISH TO ASSURE THAT YOU RECEIVE THE BEST PERFORMANCE AND SATISFACTION FROM THIS QUALITY PRODUCT.

PLEASE REVIEW THE FOLLOWING CHECKLIST:


- ✓ All assembly instructions have been completed.
- ✓ No remaining loose parts in carton.
- ✓ Battery is properly prepared and charged.
- ✓ Seat is adjusted comfortably and tightened securely.
- ✓ All tires are properly inflated. (For shipping purposes, the tires were overinflated at the factory).
- ✓ Be sure mower deck is properly leveled side-to-side/front-to-rear for best cutting results. (Tires must be properly inflated for leveling).
- ✓ Check mower and drive belts. Be sure they are routed properly around pulleys and inside all belt keepers.
- ✓ Check wiring. See that all connections are still secure and wires are properly clamped.
- ✓ Before driving tractor, be sure freewheel control is in "transmission engaged" position (see "TO TRANSPORT" in the Operation section of this manual).

WHILE LEARNING HOW TO USE YOUR TRACTOR, PAY EXTRA ATTENTION TO THE FOLLOWING IMPORTANT ITEMS:

- ✓ Engine oil is at proper level.
- ✓ Fuel tank is filled with fresh, clean, regular unleaded gasoline.
- ✓ Become familiar with all controls, their location and function. Operate them before you start the engine.
- ✓ Be sure brake system is in safe operating condition.
- ✓ Be sure Operator Presence System and Reverse Operation System (ROS) are working properly (See the Operation and Maintenance sections in this manual).
- ✓ It is important to purge the transmission before operating your tractor for the first time. Follow proper starting and transmission purging instructions (See "TO START ENGINE" and "PURGE TRANSMISSION" in the Operation section of this manual).

OPERATION

These symbols may appear on your tractor or in literature supplied with the product. Learn and understand their meaning.



Failure to follow instructions could result in serious injury or death. The safety alert symbol is used to identify safety information about hazards which can result in death, serious injury and/or property damage.



DANGER indicates a hazard which, if not avoided, will result in death or serious injury.



WARNING indicates a hazard which, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION indicates a hazard which, if not avoided, might result in minor or moderate injury.

CAUTION when used without the alert symbol, indicates a situation that could result in damage to the tractor and/or engine.



HOT SURFACES indicates a hazard which, if not avoided, could result in death, serious injury and/or property damage.



FIRE indicates a hazard which, if not avoided, could result in death, serious injury and/or property damage.

OPERATION

KNOW YOUR TRACTOR

READ THIS OPERATOR'S MANUAL AND SAFETY RULES BEFORE OPERATING YOUR TRACTOR

Compare the illustrations with your tractor to familiarize yourself with the locations of various controls and adjustments. Save this manual for future reference.




Fig. 5

Our tractors conform to the applicable safety standards of the American National Standards Institute.

(A) ATTACHMENT LIFT LEVER - Used to raise and lower the mower or other attachments mounted to your tractor.

(B) BRAKE PEDAL - Used for braking the tractor and starting the engine.

(C) PARKING BRAKE - Locks clutch/brake pedal into the brake position.

(D) THROTTLE/CHOKE CONTROL - Used for starting and controlling engine speed.

(E) ATTACHMENT CLUTCH LEVER - Used to engage the mower blades, or other attachments mounted to your tractor.

(F) IGNITION SWITCH - Used for starting and stopping the engine.

(G) REVERSE OPERATION SYSTEM (ROS) "ON" POSITION - Allows operation of mower or other powered attachment while in reverse.

(H) LIGHT SWITCH - Turns the headlights on and off.

(K) FORWARD DRIVE PEDAL - Used for forward movement of tractor.

(L) REVERSE DRIVE PEDAL - Used for reverse movement of tractor.

(M) FREEWHEEL CONTROL - Disengages transmission for pushing or slowly towing the tractor with the engine off.

(P) SERVICE REMINDER / HOUR METER - Indicates when service is required for the engine and mower.

OPERATION



The operation of any tractor can result in foreign objects thrown into the eyes, which can result in severe eye damage. Always wear safety glasses or eye shields while operating your tractor or performing any adjustments or repairs. We recommend standard safety glasses or a wide vision safety mask worn over spectacles.

HOW TO USE YOUR TRACTOR

TO SET PARKING BRAKE (See Fig. 6)

Your tractor is equipped with an operator presence sensing switch. When engine is running, any attempt by the operator to leave the seat without first setting the parking brake will shut off the engine.

- Depress brake pedal (B) all the way down and hold.
- Pull parking brake lever (C) up and hold, release pressure from brake pedal (B), then release parking brake lever. Pedal should remain in brake position. Make sure parking brake will hold tractor secure.




Fig. 6

STOPPING (See Fig. 7)

MOWER BLADES -

- To stop mower blades, place attachment clutch control in the "DISENGAGED" position (✳).




Fig. 7

GROUND DRIVE -

- To stop ground drive, depress brake pedal into full "BRAKE" position.

IMPORTANT: FORWARD AND REVERSE DRIVE PEDALS RETURN TO NEUTRAL POSITION WHEN NOT DEPRESSED.

ENGINE -

- Move throttle control (D) between half and full speed (fast) position.

NOTE: Failure to move throttle control between half and full speed (fast) position, before stopping may cause engine to "backfire".

- Turn ignition key (F) to "STOP" position and remove key. Always remove key when leaving tractor to prevent unauthorized use.
- Never use the choke to stop the engine.

IMPORTANT: LEAVING THE IGNITION SWITCH IN ANY POSITION OTHER THAN "STOP" WILL CAUSE THE BATTERY TO BE DISCHARGED, (DEAD).

NOTE: Under certain conditions when tractor is standing idle with the engine running, hot engine exhaust gases may cause "browning" of grass. To eliminate this possibility, always stop engine when stopping tractor on grass areas.



CAUTION: Always stop tractor completely, as described above, and set parking brake before leaving the operator's position.

TO USE THROTTLE CONTROL (D) (See Fig. 8)

Always operate engine at full speed (fast).

- Operating engine at less than full speed (fast) reduces the engine's operating efficiency.
- Full speed (fast) offers the best mower performance.




Fig. 8

OPERATION

TO MOVE FORWARD AND BACKWARD (See Fig. 9)

The direction and speed of movement is controlled by the forward and reverse drive pedals.

- Start tractor and release parking brake.
- Slowly depress forward (K) or reverse (L) drive pedal to begin movement. Ground speed increases the further down the pedal is depressed.




Fig. 9

TO ADJUST MOWER CUTTING HEIGHT (See Fig. 10)

The position of the attachment lift lever (A) determines the cutting height.




Fig. 10

- Put attachment lift lever in desired cutting height slot.

The cutting height range is approximately 1 to 4" (25,4 to 101,6 mm). The heights are measured from the ground to the blade tip with the engine not running. These heights are approximate and may vary depending upon soil conditions, height of grass and types of grass being mowed.

- The average lawn should be cut to approximately 2-1/2" (63,5 mm) during the cool season and to over 3" (76,2 mm) during hot months. For healthier and better looking lawns, mow often and after moderate growth.
- For best cutting performance, grass over 6" (152,4 mm) in height should be mowed twice. Make the first cut relatively high; the second to desired height.

TO ADJUST GAUGE WHEELS (See Fig. 11)

Gauge wheels are properly adjusted when they are slightly off the ground when mower is at the desired cutting height in operating position. Gauge wheels then keep the deck in proper position to help prevent scalping in most terrain conditions.

NOTE: Adjust gauge wheels with tractor on a flat level surface.

- Adjust mower to desired cutting height (See "TO ADJUST MOWER CUTTING HEIGHT" in this section of manual).
- With mower in desired height of cut position, gauge wheels should be assembled so they are slightly off the ground. Install gauge wheel in appropriate hole. Tighten securely.
- Repeat for all, installing gauge wheel in same adjustment hole.




Fig. 11

TO OPERATE MOWER

Your tractor is equipped with an operator presence sensing switch. Any attempt by the operator to leave the seat with the engine running and the attachment clutch engaged will shut off the engine. You must remain fully and centrally positioned in the seat to prevent the engine from hesitating or cutting off when operating your equipment on rough, rolling terrain or hills.

- Select desired height of cut. (See "TO ADJUST MOWER CUTTING HEIGHT".)
- Start mower blades by engaging attachment clutch control.

TO STOP MOWER BLADES

Disengage attachment clutch control.





Fig. 12

OPERATION

REVERSE OPERATION SYSTEM (ROS) (See Fig. 13)

Your tractor is equipped with a Reverse Operation System (ROS). Any attempt by the operator to travel in the reverse direction with the attachment clutch engaged will shut off the engine unless ignition key is placed in the ROS "ON" position.

WARNING: Backing up with the attachment clutch engaged while mowing is strongly discouraged. Turning the ROS "ON", to allow reverse operation with the attachment clutch engaged, should only be done when the operator decides it is necessary to reposition the machine with the attachment engaged. **Do not mow in reverse unless absolutely necessary.**

USING THE REVERSE OPERATION SYSTEM

Only use if you are certain no children or other bystanders will enter the mowing area.

- Depress brake pedal all the way down.
- With engine running, turn ignition key counterclockwise to ROS "ON" position.
- Look down and behind before and while backing.
- Slowly depress reverse drive pedal to start movement.
- When use of the ROS is no longer needed, turn the ignition key clockwise to engine "ON" position.




Fig. 13

TO OPERATE ON HILLS



CAUTION: Do not drive up or down hills with slopes greater than 15° and do not drive across any slope.

- Choose the slowest speed before starting up or down hills.
- Avoid stopping or changing speed on hills.
- If stopping is absolutely necessary, push brake pedal quickly to brake position and engage parking brake.
- To restart movement, slowly release parking brake and brake pedal.
- Slowly depress appropriate drive pedal to slowest setting.
- Make all turns slowly.

TO TRANSPORT (See Fig. 14)

When pushing or towing your tractor, ensure transmission is disengaged by placing freewheel control in freewheeling position. Free wheel control is located at the rear drawbar of tractor.

- Raise attachment lift to highest position with attachment lift control.
- Pull freewheel control out and into the slot and release so it is held in the disengaged position.
- Do not push or tow tractor at more than two (2) mph (3,2 km/h).
- To reengage transmission, reverse above procedure.




Fig. 14

NOTE: To protect hood from damage when transporting your tractor on a truck or a trailer, ensure hood is closed and secured to tractor. Use an appropriate means of tying hood to tractor (rope, cord, etc.).

TOWING CARTS AND OTHER ATTACHMENTS

Tow only the attachments that are recommended by and comply with specifications of the manufacturer of your tractor. Use common sense when towing. Too heavy of a load, while on a slope, is dangerous. Tires can lose traction with the ground and cause you to lose control of your tractor.

SERVICE REMINDER/HOUR METER

Service reminder shows the total number of hours the engine has run and indicates when the engine or mower needs servicing. After every 50 hours of operation the oil can icon will stay on for 2 hours or until a manual reset occurs. To reset the display manually turn the ignition switch to the on position, then the off position five times (1 second on, 1 second off). To service engine and mower, see the Maintenance section of this manual.

NOTE: Service reminder runs when the ignition key is in any position but "STOP". For accurate reading, be sure key remains in the "STOP" position when engine is not running.

OPERATION

BEFORE STARTING THE ENGINE

CHECK ENGINE OIL LEVEL

The engine in your tractor has been shipped from the factory already filled with summer weight oil.

- Check engine oil with tractor on level ground.
- Pull up and remove oil fill cap/dipstick; wipe oil off. Reinsert the dipstick into the tube and push down firmly into place. Remove and read oil level. If necessary, add oil until "FULL" mark on dipstick is reached. Do not overfill.
- For cold weather operation you should change oil for easier starting. (See "OIL VISCOSITY CHART" in the Maintenance section of this manual.)
- To change engine oil, see the Maintenance section in this manual.

ADD GASOLINE

- Fill fuel tank to bottom of filler neck. Do not overfill. Use fresh, clean, regular gasoline with a minimum of 87 octane. Do not mix oil with gasoline. Purchase fuel in quantities that can be used within 30 days to ensure fuel freshness.



CAUTION: Wipe off any spilled oil or fuel. Do not store, spill or use gasoline near an open flame.

IMPORTANT: WHEN OPERATING IN TEMPERATURES BELOW 32°F (0°C), USE FRESH, CLEAN WINTER GRADE GASOLINE TO HELP ENSURE GOOD COLD WEATHER STARTING.

CAUTION: Alcohol blended fuels (called gasohol or using ethanol or methanol) can attract moisture which leads to separation and formation of acids during storage. Acidic gas can damage the fuel system of an engine while in storage. To avoid engine problems, the fuel system should be emptied before storage of 30 days or longer. Drain the gas tank, start the engine and let it run until the fuel lines and carburetor are empty. Use fresh fuel next season. See Storage Instructions for additional information. Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur. Fuel stabilizer is an acceptable alternative in minimizing the formation of fuel gum deposits during storage. Add stabilizer to gasoline in fuel tank or storage container. Always follow the mix ratio found on stabilizer container. Run engine at least 10 minutes after adding stabilizer to allow the stabilizer to reach the carburetor. Do not empty the gas tank and carburetor if using fuel stabilizer.

TO START ENGINE (See Fig. 5)

When starting the engine for the first time or if the engine has run out of fuel, it will take extra cranking time to move fuel from the tank to the engine.

- Ensure freewheel control is in the transmission engaged position.
- Sit on seat in operating position, depress brake pedal and set parking brake.
- Move attachment clutch to "DISENGAGED" position.
- Move throttle control to choke position.

NOTE: Before starting, read the warm and cold starting procedures below.

- Insert key into ignition and turn key clockwise to "START" position and release key as soon as engine starts. Do not run starter continuously for more than fifteen seconds per minute. If the engine does not start after several attempts, move throttle control to fast position, wait a few minutes and try again. If engine still does not start, move the throttle control back to the choke position and retry.

WARM WEATHER STARTING (50°F/10°C and above)

- When engine starts, move the throttle control to the fast position.
- The attachments and ground drive can now be used. If the engine does not accept the load, restart the engine and allow it to warm up for one minute using the choke as described above.

COLD WEATHER STARTING (50°F/10°C and below)

- When engine starts, allow engine to run with the throttle control in the choke position until the engine runs roughly, then move throttle control to fast position. This may require an engine warm-up period from several seconds to several minutes, depending on the temperature.

AUTOMATIC TRANSMISSION WARM UP

- Before driving the unit in cold weather, the transmission should be warmed up as follows:
 - Be sure the tractor is on level ground.
 - Release the parking brake and let the brake slowly return to operating position.
 - Allow one minute for transmission to warm up. This can be done during the engine warm up period.
- The attachments can also be used during the engine warm-up period after the transmission has been warmed up.

OPERATION

PURGE TRANSMISSION



CAUTION: Never engage or disengage free-wheel lever while the engine is running.

To ensure proper operation and performance, it is recommended that the transmission be purged before operating tractor for the first time. This procedure will remove any trapped air inside the transmission which may have developed during shipping of your tractor.

IMPORTANT: SHOULD YOUR TRANSMISSION REQUIRE REMOVAL FOR SERVICE OR REPLACEMENT, IT SHOULD BE PURGED AFTER REINSTALLATION BEFORE OPERATING THE TRACTOR.

1. Place tractor safely on a level surface - that is clear and open - with engine off and parking brake set.
2. Disengage transmission by placing freewheel control in disengaged position. (See "TO TRANSPORT" in this section of manual.)
3. Sitting in the tractor seat, start engine. After the engine is running, move throttle control to slow position. Disengage parking brake



CAUTION: At any time, during step 4, there may be movement of the drive wheels.

4. Depress forward drive pedal to full forward position, hold for five (5) seconds and release pedal. Depress reverse drive pedal to full reverse position, hold for five (5) seconds and release pedal. Repeat this procedure three (3) times.
5. Shut- off engine and set parking brake.
6. Engage transmission by placing freewheel control in engaged position. (See "TO TRANSPORT" in this section of manual.)
7. Sitting in the tractor seat, start engine. After the engine is running, move throttle control to half (1/2) speed. Disengage parking brake.
8. Drive tractor forward for approximately 5 feet (1.5 m) then backwards for 5 feet (1.5 m). Repeat this driving procedure three times.

Your transmission is now purged and now ready for normal operation.

MOWING TIPS

- DO NOT use tire chains when the mower housing is attached to tractor.
- Mower should be properly leveled for best mowing performance. See "TO LEVEL MOWER HOUSING" in the Service and Adjustments section of this manual.
- The left hand side of mower should be used for trimming.
- Drive so that clippings are discharged onto the area that has been cut. Have the cut area to the right of the tractor. This will result in a more even distribution of clippings and more uniform cutting.
- When mowing large areas, start by turning to the right so that clippings will discharge away from shrubs, fences, driveways, etc. After one or two rounds, mow in the opposite direction making left hand turns until finished (See Fig. 15).




Fig. 15

- If grass is extremely tall, it should be mowed twice to reduce load and possible fire hazard from dried clippings. Make first cut relatively high; the second to the desired height.
- Do not mow grass when it is wet. Wet grass will plug mower and leave undesirable clumps. Allow grass to dry before mowing.
- **Always operate engine at full throttle when mowing** to ensure better mowing performance and proper discharge of material. Regulate ground speed by selecting a low enough gear to give the mower cutting performance as well as the quality of cut desired.
- When operating attachments, select a ground speed that will suit the terrain and give best performance of the attachment being used.

MAINTENANCE

MAINTENANCE SCHEDULE		BEFORE EACH USE	EVERY 8 HOURS	EVERY 25 HOURS	EVERY 50 HOURS	EVERY 100 HOURS	EVERY SEASON	BEFORE STORAGE
TRACTOR	Check Brake Operation	✓	✓					
	Check Tire Pressure	✓	✓					
	Check Operator Presence & ROS Systems	✓						
	Check for Loose Fasteners	✓				✓		✓
	Check/Replace Mower Blades			✓ ³				
	Lubrication Chart			✓				✓
	Check Battery Level			✓ ⁴				
	Clean Battery and Terminals			✓				✓
	Clean Debris Off Steering Plate			✓ ⁵				
	Check Transaxle Cooling			✓				
ENGINE	Check Mower Levelness				✓		✓	
	Check V-Belts					✓		
	Check Engine Oil Level	✓	✓					
	Change Engine Oil (models with oil filter)				✓ ^{1,2}			✓
	Change Engine Oil (models without oil filter)			✓ ^{1,2}				✓
	Clean Air Filter		✓ ²					
	Clean Air Screen		✓ ²					
	Inspect Muffler/Spark Arrestor				✓			
	Replace Oil Filter (If equipped)					✓ ^{1,2}		
	Clean Engine Cooling Fins					✓ ²		

1 - Change more often when operating under a heavy load or in high ambient temperatures.

2 - Service more often when operating in dirty or dusty conditions.

3 - Replace blades more often when mowing in sandy soil.

4 - Not required if equipped with maintenance-free battery.

5 - See Cleaning in Maintenance Section.

GENERAL RECOMMENDATIONS

The warranty on this tractor does not cover items that have been subjected to operator abuse or negligence. To receive full value from the warranty, operator must maintain tractor as instructed in this manual.

Some adjustments will need to be made periodically to properly maintain your tractor.


At least once a season, check to see if you should make any of the adjustments described in the Service and Adjustments section of this manual.

- At least once a year you should replace the spark plug, clean or replace air filter, and check blades and belts for wear. A new spark plug and clean air filter ensure proper air-fuel mixture and help your engine run better and last longer.

BEFORE EACH USE

- Check engine oil level.
- Check brake operation.
- Check tire pressure.
- Check operator presence and ROS systems for proper operation.
- Check for loose fasteners.

LUBRICATION CHART



① General Purpose Grease

② Refer to Maintenance "ENGINE" Section

IMPORTANT: DO NOT OIL OR GREASE THE PIVOT POINTS WHICH HAVE SPECIAL NYLON BEARINGS. VISCOUS LUBRICANTS WILL ATTRACT DUST AND DIRT THAT WILL SHORTEN THE LIFE OF THE SELF-LUBRICATING BEARINGS. IF YOU FEEL THEY MUST BE LUBRICATED, USE ONLY A DRY, POWDERED GRAPHITE TYPE LUBRICANT SPARINGLY.

MAINTENANCE

TRACTOR

Always observe safety rules when performing any maintenance.

BRAKE OPERATION

If tractor requires more than five (5) feet (1.5 m) to stop at highest speed in highest gear on a level, dry concrete or paved surface, then brake must be checked and adjusted. (See "TO CHECK BRAKE" in the Service and Adjustments section of this manual.)

TIRES

- Maintain proper air pressure in all tires. (See the sides of tires for proper PSI.)
- Keep tires free of gasoline, oil, or insect control chemicals which can harm rubber.
- Avoid stumps, stones, deep ruts, sharp objects and other hazards that may cause tire damage.

NOTE: To seal tire punctures and prevent flat tires due to slow leaks, tire sealant may be purchased from your local parts dealer. Tire sealant also prevents tire dry rot and corrosion.

OPERATOR PRESENCE SYSTEM AND REVERSE OPERATION SYSTEM (ROS) (See Fig. 16)

Be sure operator presence and reverse operation systems are working properly. If your tractor does not function as described, repair the problem immediately.

- The engine should not start unless the brake pedal is fully depressed, and the attachment clutch control is in the disengaged position.

CHECK OPERATOR PRESENCE SYSTEM

- When the engine is running, any attempt by the operator to leave the seat without first setting the parking brake should shut off the engine.
- When the engine is running and the attachment clutch is engaged, any attempt by the operator to leave the seat should shut off the engine.
- The attachment clutch should never operate unless the operator is in the seat.

CHECK REVERSE OPERATION (ROS) SYSTEM

- When the engine is running with the ignition switch in the engine "ON" position and the attachment clutch engaged, any attempt by the operator to shift into reverse should shut off the engine.
- When the engine is running with the ignition switch in the ROS "ON" position and the attachment clutch engaged, any attempt by the operator to shift into reverse should NOT shut off the engine.



ROS "ON"
POSITION



ENGINE "ON" POSITION
(NORMAL OPERATING)

Fig. 16

BLADE CARE

For best results mower blades must be kept sharp. Replace bent or damaged blades.



CAUTION: Use only a replacement blade approved by the manufacturer of your tractor. Using a blade not approved by the manufacturer of your tractor is hazardous, could damage your tractor and void your warranty.

BLADE REMOVAL (See Fig. 17)

- Raise mower to highest position to allow access to blades.

NOTE: Protect your hands with gloves and/or wrap blade with heavy cloth.

- Remove blade bolt by turning counterclockwise.
- Install new or resharpened blade with stamped "GRASS SIDE" facing the ground.

IMPORTANT: To ensure proper assembly, center hole in blade must align with star on mandrel assembly.

- Install and tighten blade bolt securely (45-55 Ft. Lbs/ 62-75 Nm).

IMPORTANT: SPECIAL BLADE BOLT IS HEAT TREATED.




Fig. 17

BATTERY

Your tractor has a battery charging system which is sufficient for normal use. However, periodic charging of the battery with an automotive charger will extend its life.

- Keep battery and terminals clean.
- Keep battery bolts tight.
- Keep small vent holes open.
- Recharge at 6-10 amperes for 1 hour.

NOTE: The original equipment battery on your tractor is maintenance free. Do not attempt to open or remove caps or covers. Adding or checking level of electrolyte is not necessary.

TO CLEAN BATTERY AND TERMINALS

Corrosion and dirt on the battery and terminals can cause the battery to "leak" power.

- Remove terminal guard.
- Disconnect BLACK battery cable first then RED battery cable and remove battery from tractor.
- Rinse the battery with plain water and dry.
- Clean terminals and battery cable ends with wire brush until bright.
- Coat terminals with grease or petroleum jelly.
- Reinstall battery (See "REPLACING BATTERY" in the Service and Adjustments section of this manual.)

V-BELTS

Check V-belts for deterioration and wear after 100 hours of operation and replace if necessary. The belts are not adjustable. Replace belts if they begin to slip from wear.

MAINTENANCE

TRANSAXLE COOLING

The transmission fan and cooling fins should be kept clean to assure proper cooling.

Do not attempt to clean fan or transmission while engine is running or while the transmission is hot. To prevent possible damage to seals, do not use high pressure water or steam to clean transaxle.

- Inspect cooling fan to be sure fan blades are intact and clean.
- Inspect cooling fins for dirt, grass clippings and other materials. To prevent damage to seals, do not use compressed air or high pressure sprayer to clean cooling fins.

TRANSAXLE PUMP FLUID

The transaxle was sealed at the factory and fluid maintenance is not required for the life of the transaxle. Should the transaxle ever leak or require servicing, contact your nearest authorized service center/department.

ENGINE

LUBRICATION

Only use high quality detergent oil rated with API service classification SG-SL. Select the oil's SAE viscosity grade according to your expected operating temperature.




Fig. 18

Change the oil after every 50 hours of operation or at least once a year if the tractor is not used for 50 hours in one year.

Check the crankcase oil level before starting the engine and after each eight (8) hours of operation.

TO CHANGE ENGINE OIL (See Fig. 19)

Determine temperature range expected before oil change. All oil must meet API service classification SG-SL.

- Ensure tractor is on level surface.
- Oil will drain more freely when warm.
- Catch oil in a suitable container.
- Remove oil fill cap/dipstick. Be careful not to allow dirt to enter the engine when changing oil.
- Remove yellow cap from end of drain valve and install the drain tube onto the fitting.
- Unlock drain valve by pushing inward and turning counterclockwise.




Fig. 19

- To open, pull out on the drain valve.
- After oil has drained completely, close and lock the drain valve by pushing inward and turning clockwise until the pin is in the locked position as shown.
- Remove the drain tube and replace the cap onto to the bottom fitting of the drain valve.
- Refill engine with oil through oil fill dipstick tube. Pour slowly. Do not overfill. For approximate capacity see "PRODUCT SPECIFICATIONS" section of this manual.
- Use gauge on oil fill cap/dipstick for checking level. For accurate reading, insert dipstick into the tube and push down firmly into place before removing. Keep oil up to, but not over, the "FULL" line on dipstick. Push dipstick down firmly into the tube when finished.

ENGINE OIL FILTER

Replace the engine oil filter every season or every other oil change if the tractor is used more than 100 hours in one year.

AIR FILTER

Your engine will not run properly using a dirty air filter. Service air cleaner more often under dusty conditions.

CLEAN AIR SCREEN

The air screen is over the air intake blower located on top of engine. The air screen must be kept free of dirt and chaff to prevent engine damage from overheating. Clean with a wire brush or compressed air to remove dirt and stubborn dried gum fibers.

ENGINE COOLING SYSTEM

To ensure proper cooling, make sure the grass screen, cooling fins, and other external surfaces of the engine are kept clean at all times.

Every 100 hours of operation (more often under extremely dusty, dirty conditions), remove the blower housing and other cooling shrouds. Clean the cooling fins and external surfaces as necessary. Ensure the cooling shrouds are reinstalled.

NOTE: Operating the engine with a blocked grass screen, dirty or plugged cooling fins, and/or cooling shrouds removed will cause engine damage due to overheating.

SPARK PLUGS

Replace spark plugs at the beginning of each mowing season or after every 100 hours of operation, whichever occurs first. Spark plug type and gap setting are shown in "PRODUCT SPECIFICATIONS" section of this manual.

MAINTENANCE

MUFFLER

Inspect and replace corroded muffler and spark arrester (if equipped) as it could create a fire hazard and/or damage.

IN-LINE FUEL FILTER (See Fig. 20)

The fuel filter should be replaced once each season. If fuel filter becomes clogged, obstructing fuel flow to carburetor, replacement is required.

- With engine cool, remove filter and plug fuel line sections.
- Place new fuel filter in position in fuel line with arrow pointing towards carburetor.
- Be sure there are no fuel line leaks and clamps are properly positioned.
- Immediately wipe up any spilled gasoline.




Fig. 20

CLEANING (See Fig. 21)

- Clean engine, battery, seat, finish, etc. of all foreign matter.
- Clean debris from steering plate. Debris can restrict clutch/brake pedal shaft movement, causing belt slip and loss of drive.



CAUTION: Avoid all pinch points and movable parts.




Fig. 21

- Keep finished surfaces and wheels free of all gasoline, oil, etc.
- Protect painted surfaces with automotive type wax.

Except for the washout port (if equipped), we do not recommend using a garden hose or pressure washer to clean the outside of your tractor unless the engine and transmission are covered to keep water out. Water in engine or transmission will shorten the useful life of your tractor. Use compressed air or a leaf blower to remove grass, leaves and trash from outside tractor and mower.

DECK WASHOUT PORT (See Fig. 22)

Your tractor's deck is equipped with a washout port as part of its deck wash system. It should be utilized after each use.

- Drive the tractor to a level, clear spot on your lawn, near enough to a water spigot for your garden hose to reach.

IMPORTANT: Make certain the tractor's discharge chute is directed AWAY from your house, garage, parked cars, etc. Remove bagger chute or mulch cover if attached.

- Make sure the attachment clutch control is in the "DISENGAGED" position, set the parking brake, and stop the engine.
- Thread the nozzle adapter (packaged with your tractor's Operator's Manual) onto the end of your garden hose.
- Pull back the lock collar of the nozzle adapter and push the adapter onto the deck washout port at the left end of the mower deck. Release the lock collar to lock the adapter on the nozzle.




Fig. 22

IMPORTANT: Tug hose ensuring connection is secure.

- Turn the water on.
- While sitting in the operator's position on the tractor, re-start the engine and place the throttle lever in the Fast "F" position.

IMPORTANT: Recheck the area to ensure the area is clear. Ensure no children are in the area while cleaning the deck.

- Move the tractor's attachment clutch control to the "ENGAGED" position. Remain in the operator's position with the cutting deck engaged until the deck is cleaned.
- Move the tractor's attachment clutch control to the "DISENGAGED" position. Turn the ignition key to the STOP position to turn the tractor's engine off. Turn the water off.
- Pull back the lock collar of the nozzle adapter to disconnect the adapter from the nozzle washout port.
- Move the tractor to a dry area, preferably a concrete or paved area. Place the attachment clutch control in the "ENGAGED" position to remove excess water and to help dry before putting the tractor away.



WARNING: A broken or missing washout fitting could expose you or others to thrown objects from contact with the blade.

- Replace broken or missing washout fitting immediately, prior to using mower again.
- Plug any holes in mower with bolts and locknuts.

SERVICE AND ADJUSTMENTS



- WARNING: TO AVOID SERIOUS INJURY, BEFORE PERFORMING ANY SERVICE OR ADJUSTMENTS:**
- Depress brake pedal fully and set parking brake.
 - Place attachment clutch in "DISENGAGED" position.
 - Turn ignition key to "STOP" and remove key.
 - Make sure the blades and all moving parts have completely stopped.
 - Disconnect spark plug wire from spark plug and place wire where it cannot come in contact with plug.

TO REMOVE MOWER (See Fig. 23)

- Place attachment clutch in "DISENGAGED" position.
- Lower attachment lift lever to its lowest position.
- Roll belt off engine pulley (M) and belt keepers (G).
- Remove retainer spring (K), slide collar (L) off and push housing guide (P) out of bracket.
- Remove clutch cable spring (Q) from idler arm (R).
- Disconnect front link (E) from mower - remove retainer spring and washer.
- Go to either side of mower and disconnect mower suspension arm (A) from chassis pin (B) and rear lift link (C) from rear mower bracket (D) - remove retainer springs and washers.



CAUTION: AFTER REAR LIFT LINKS ARE DISCONNECTED, THE ATTACHMENT LIFT LEVER WILL BE SPRING LOADED. HAVE A TIGHT GRIP ON LIFT LEVER WHEN CHANGING POSITION OF THE LEVER.

- Slide mower out from under right side of tractor.




Fig. 23

03042tex

SERVICE AND ADJUSTMENTS

- ATTACH MOWER SIDE SUSPENSION ARMS (A) TO CHASSIS - Position hole in arm over pin (B) on outside of tractor chassis and secure with retainer spring.
- Repeat on opposite side of tractor.




Fig. 24

- ATTACH REAR LIFT LINKS (C) - Lift rear corner of mower and position slot in link assembly over pin (D) on rear mower bracket and secure with washer and retainer spring.




Fig. 25

- ATTACH FRONT LINK (E) - Work from left side of tractor. Insert rod end of link assembly through front hole in tractor front suspension bracket (F).




Fig. 28

03042tex

- Insert end of link (E) into hole in front mower bracket and secure with washer and retainer spring (J).




Fig. 26

- Hook end of clutch cable spring (Q) into hole in idler arm (R).
- Push clutch cable housing guide (P) into bracket, slide collar (L) onto guide and secure with retainer spring (K).
- Install belt on engine pulley (M), in belt keepers (G).





Fig. 272

IMPORTANT: CHECK BELT FOR PROPER ROUTING IN ALL MOWER PULLEY GROOVES.

- Raise attachment lift lever to highest position.
- If necessary, adjust gauge wheels before operating mower as shown in the Operation section of this manual.



SERVICE AND ADJUSTMENTS

TO LEVEL MOWER

Ensure tires are properly inflated to the PSI shown on tires. If tires are over or under inflated, it may affect the appearance of your lawn and lead you to think the mower is not adjusted properly.

VISUAL SIDE-TO-SIDE ADJUSTMENT (See Fig. 29)

- With all tires properly inflated and if your lawn appears unevenly cut, determine which side of mower is cutting lower.
- With a 3/4" or adjustable wrench, turn lift link adjustment nut (A) to the left to lower LH side of mower, or, to the right to raise LH side of mower.




Fig. 29

NOTE: Each full turn of adjustment nut will change mower height about 3/16" (4,7 mm).

- Test your adjustment by mowing some uncut grass and visually checking the appearance. Readjust, if necessary, until you are satisfied with the results.

PRECISION SIDE-TO-SIDE ADJUSTMENT (See Fig. 30)

- With all tires properly inflated, park tractor on level ground or driveway.

CAUTION: Blades are sharp. Protect your hands with gloves and/or wrap blade with heavy cloth.

- Raise mower to its highest position.
- At both sides of mower, position blade at side and measure the distance (A) from bottom edge of blade to the ground. The distance should be the same on both sides.
- If adjustment is necessary, see steps in Visual Adjustment instructions above.
- Recheck measurements, adjust if necessary until both sides are equal.




Fig. 30

FRONT-TO-BACK ADJUSTMENT (See Figs. 31 & 32)

IMPORTANT: Deck must be level side-to-side.

To obtain the best cutting results, the mower blades should be adjusted so the front tip is 1/8" to 1/2" (3,1 to 12,7 mm) lower than the rear tip when the mower is in its highest position.



CAUTION: Blades are sharp. Protect your hands with gloves and/or wrap blade with heavy cloth.

- Raise mower to highest position.
- Position blade so the tip is pointing straight forward. Measure distance (B) to the ground at front and rear tip of the blade.
- If front tip of blade is not 1/8" to 1/2" (3,1 to 12,7 mm) lower than the rear tip, go to the front of tractor.




Fig. 31

- With an 11/16" or adjustable wrench, loosen jam nut A several turns to clear adjustment nut B.
- With a 3/4" or adjustable wrench, turn front link adjustment nut (B) clockwise (↷) (tighten) to raise the front of mower, or, counterclockwise (↶) (loosen) to lower the front mower.




Fig. 32

NOTE: Each full turn of the adjustment nut will change mower height about 1/8" (3,1 mm).

- Recheck measurements, adjust if necessary until front tip of blade is 1/8" to 1/2" (3,1 to 12,7 mm) lower than the rear tip.
- Hold adjustment nut in position with wrench and tighten jam nut securely against adjustment nut.

SERVICE AND ADJUSTMENTS

TO REPLACE MOWER BLADE DRIVE BELT (See Fig. 33)

The mower blade drive belt may be replaced without tools. Park the tractor on level surface. Engage parking brake.

BELT REMOVAL -

- Remove mower from tractor (See "TO REMOVE MOWER" in this section of manual).
- Work belt off both mandrel pulleys and idler pulleys.
- Pull belt away from mower.

BELT INSTALLATION -

- Work belt around both mandrel pulleys and idler pulleys.
- Make sure belt is in all pulley grooves and inside all belt guides.
- Install mower (See "TO INSTALL MOWER" in this section of manual).




Fig. 33

TO CHECK BRAKE

If tractor requires more than five (5) feet (1.5 m) to stop at highest speed in highest gear on a level, dry concrete or paved surface, then brake must be serviced.

You may also check brake by:

1. Park tractor on a level, dry concrete or paved surface, depress brake pedal all the way down and engage parking brake.
2. Disengage transmission by placing freewheel control in "transmission disengaged" position. Pull freewheel control out and into the slot and release so it is held in the disengaged position.

The rear wheels must lock and skid when you try to manually push the tractor forward. If the rear wheels rotate, then the brake needs to be serviced. Contact a qualified service center.

TO REPLACE MOTION DRIVE BELT (See Fig. 34)

Park the tractor on level surface. Engage parking brake. For assistance, there is a belt installation guide decal on bottom side of left footrest.

BELT REMOVAL -

- Remove mower (See "TO REMOVE MOWER" section in this manual).

NOTE: Observe entire motion drive belt and position of all belt guides and keepers.

- Remove belt from stationary idler (A) and clutching idler (B).
- Remove belt from centerspan idler (C).
- Pull belt slack toward rear of tractor. Carefully remove belt upwards from transmission input pulley and over cooling fan blades (D).
- Remove belt downward from engine pulley (E).
- Slide belt toward rear of tractor, off the steering plate (F) and remove from tractor.

BELT INSTALLATION -

- Install new belt from tractor rear to front, over the steering plate (F) and above clutch brake pedal shaft (G).
- Pull belt toward front of tractor and roll belt onto engine pulley (E).
- Pull belt toward rear of tractor. Carefully work belt down around transmission cooling fan and onto the input pulley (D). Be sure belt is inside the belt keeper.
- Install belt on centerspan idler (C).
- Install belt through stationary idler (A) and clutching idler (B).
- Make sure belt is in all pulley grooves and inside all belt guides and keepers.
- Install mower (See "TO INSTALL MOWER" section in this manual).




Fig. 34

SERVICE AND ADJUSTMENTS

TO ADJUST STEERING WHEEL ALIGNMENT

If steering wheel crossbars are not horizontal (left to right) when wheels are positioned straight forward, remove steering wheel and reassemble per instructions in the Assembly section of this manual.

FRONT WHEEL TOE-IN/CAMBER

Your new tractor front wheel toe-in and camber is set at the factory and is normal. The front wheel toe-in and camber are not adjustable. If damage has occurred to affect the factory set front wheel toe-in or camber, contact a qualified service center.

TO REMOVE WHEEL (See Fig. 35)

- Block up axle securely.
- Remove axle cover, retaining ring and washers to allow wheel removal (rear wheel contains a square key - Do not lose).
- Repair tire and reassemble.
- On rear wheels only: align grooves in rear wheel hub and axle. Insert square key.
- Replace washers and snap retaining ring securely in axle groove.
- Replace axle cover.

NOTE: To seal tire punctures and prevent flat tires due to slow leaks, tire sealant may be purchased from your local parts dealer. Tire sealant also prevents tire dry rot and corrosion.




Fig. 35

TO START ENGINE WITH A WEAK BATTERY (See Fig. 36)



WARNING: Lead-acid batteries generate explosive gases. Keep sparks, flame and smoking materials away from batteries. Always wear eye protection when around batteries.

If your battery is too weak to start the engine, it should be recharged. (See "BATTERY" in the MAINTENANCE section of this manual).

If "jumper cables" are used for emergency starting, follow this procedure:

IMPORTANT: YOUR TRACTOR IS EQUIPPED WITH A 12 VOLT SYSTEM. THE OTHER VEHICLE MUST ALSO BE A 12 VOLT SYSTEM. DO NOT USE YOUR TRACTOR BATTERY TO START OTHER VEHICLES.

TO ATTACH JUMPER CABLES -

- Connect one end of the RED cable to the POSITIVE (+) terminal of each battery(A-B), taking care not to short against tractor chassis.

- Connect one end of the BLACK cable to the NEGATIVE (-) terminal (C) of fully charged battery.
- Connect the other end of the BLACK cable (D) to good chassis ground, away from fuel tank and battery.

TO REMOVE CABLES, REVERSE ORDER -

- BLACK cable first from chassis and then from the fully charged battery.
- RED cable last from both batteries.




Fig. 36

REPLACING BATTERY (See Fig. 37)



WARNING: Do not short battery terminals by allowing a wrench or any other object to contact both terminals at the same time. Before connecting battery, remove metal bracelets, wristwatch bands, rings, etc. Positive terminal must be connected first to prevent sparking from accidental grounding.

- Lift seat pan to raised position.
- Disconnect BLACK battery cable first then RED battery cable and carefully remove battery from tractor.
- Install new battery with terminals in same position as old battery.
- First connect RED battery cable to positive (+) terminal with bolt and nut as shown. Tighten securely. Slide terminal cover over terminal.
- Connect BLACK grounding cable to negative (-) terminal with remaining bolt and nut. Tighten securely.
- Lower seat pan.




Fig. 37

SERVICE AND ADJUSTMENTS

TO REPLACE HEADLIGHT BULB

- Raise hood.
- Pull bulb holder out of the hole in the backside of the grill.
- Replace bulb in holder and push bulb holder securely back into the hole in the backside of the grill.
- Close hood.

INTERLOCKS AND RELAYS

Loose or damaged wiring may cause your tractor to run poorly, stop running, or prevent it from starting.

- Check wiring.

TO REPLACE FUSE

Replace with 20 amp automotive-type plug-in fuse. The fuse holder is located behind the dash.

TO REMOVE HOOD AND GRILL ASSEMBLY (See Fig. 38)

- Raise hood.
- Unsnap headlight wire connector.
- Stand in front of tractor. Grasp hood at sides, tilt toward engine and lift off of tractor.
- To replace, reverse above procedure.




Fig. 38

TRANSMISSION

REMOVAL/REPLACEMENT

Should your transmission require removal for service or replacement, it should be purged after reinstallation and before operating the tractor. See "PURGE TRANSMISSION" in the Operation section of this manual.

ENGINE

TO ADJUST THROTTLE CONTROL CABLE

The throttle control has been preset at the factory and adjustment should not be necessary. If adjustment is necessary, see engine manual.

TO ADJUST CHOKE CONTROL

The choke control has been preset at the factory and adjustment should not be necessary. If adjustment is necessary, see engine manual.

STORAGE

Immediately prepare your tractor for storage at the end of the season or if the tractor will not be used for 30 days or more.



WARNING: Never store the tractor with gasoline in the tank inside a building where fumes may reach an open flame or spark. Allow the engine to cool before storing in any enclosure.

TRACTOR

Remove mower from tractor for winter storage. When mower is to be stored for a period of time, clean it thoroughly, remove all dirt, grease, leaves, etc. Store in a clean, dry area.

- Clean entire tractor. (See "CLEANING" in the Maintenance section of this manual.)
- Inspect and replace belts, if necessary. (See belt replacement instructions in the Service and Adjustments section of this manual.)
- Lubricate as shown in the Maintenance section of this manual.
- Be sure that all nuts, bolts and screws are securely fastened. Inspect moving parts for damage, breakage and wear. Replace if necessary.
- Touch up all rusted or chipped paint surfaces; sand lightly before painting.

BATTERY

- Fully charge the battery for storage.
- After a period of time in storage, battery may require recharging.
- To help prevent corrosion and power leakage during long periods of storage, battery cables should be disconnected and battery cleaned thoroughly. (See "TO CLEAN BATTERY AND TERMINALS" in the Maintenance section of this manual.)
- After cleaning, leave cables disconnected and place cables where they cannot come in contact with battery terminals.
- If battery is removed from tractor for storage, do not store battery directly on concrete or damp surfaces.
- If unit is equipped with battery indicator/charging plug, an optional charging unit may be purchased and connected to the unit to charge the battery during long term storage. Inspect and clean the battery terminals as needed prior to long term storage with charger connected.

ENGINE

FUEL SYSTEM

IMPORTANT: IT IS IMPORTANT TO PREVENT GUM DEPOSITS FROM FORMING IN ESSENTIAL FUEL SYSTEM PARTS SUCH AS CARBURETOR, FUEL FILTER, FUEL HOSE, OR TANK DURING STORAGE. ALSO, EXPERIENCE INDICATES THAT ALCOHOL BLENDED FUELS (CALLED GASOHOL OR USING ETHANOL OR METHANOL) CAN ATTRACT MOISTURE WHICH LEADS TO SEPARATION AND FORMATION OF ACIDS DURING STORAGE. ACIDIC GAS CAN DAMAGE THE FUEL SYSTEM OF AN ENGINE WHILE IN STORAGE.

- Empty the fuel tank by starting the engine and let it run until the fuel lines and carburetor are empty.
- Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur.
- Use fresh fuel next season.

NOTE: Fuel stabilizer is an acceptable alternative in minimizing the formation of fuel gum deposits during storage. Add stabilizer to gasoline in fuel tank or storage container. Always follow the mix ratio found on stabilizer container. Run engine at least 10 minutes after adding stabilizer to allow the stabilizer to reach the carburetor. Do not empty the gas tank and carburetor if using fuel stabilizer.

ENGINE OIL

Drain oil (with engine warm) and replace with clean engine oil. (See "ENGINE" in the Maintenance section of this manual.)

CYLINDER(S)

- Remove spark plug(s).
- Pour one ounce (29.5 mL) of oil through spark plug hole(s) into cylinder(s).
- Turn ignition key to "START" position for a few seconds to distribute oil.
- Replace with new spark plug(s).

OTHER

- Do not store gasoline from one season to another.
- Replace your gasoline can if your can starts to rust. Rust and/or dirt in your gasoline will cause problems.
- If possible, store your tractor indoors and cover it to give protection from dust and dirt.
- Cover your tractor with a suitable protective cover that does not retain moisture. Do not use plastic. Plastic cannot breathe which allows condensation to form and will cause your tractor to rust.

IMPORTANT: NEVER COVER TRACTOR WHILE ENGINE AND EXHAUST AREAS ARE STILL WARM.


TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
Will not start	1. Out of fuel. 2. Engine not "CHOKED" properly. 3. Engine flooded. 4. Bad spark plug. 5. Dirty air filter. 6. Dirty fuel filter. 7. Water in fuel. 8. Loose or damaged wiring. 9. Engine valves out of adjustment.	1. Fill fuel tank. 2. See "TO START ENGINE" in Operation section. 3. Wait several minutes before attempting to start. 4. Replace spark plug. 5. Clean/replace air filter. 6. Replace fuel filter. 7. Empty fuel tank and carburetor, refill tank with fresh gasoline and replace fuel filter. 8. Check all wiring. 9. Contact an authorized service center/department.
Hard to start	1. Dirty air filter. 2. Bad spark plug. 3. Weak or dead battery. 4. Dirty fuel filter. 5. Stale or dirty fuel. 6. Loose or damaged wiring. 7. Engine valves out of adjustment.	1. Clean/replace air filter. 2. Replace spark plug. 3. Recharge or replace battery. 4. Replace fuel filter. 5. Empty fuel tank and refill tank with fresh, clean gas. 6. Check all wiring. 7. Contact an authorized service center/department.
Engine will not turn over	1. Brake pedal not depressed. 2. Attachment clutch is engaged. 3. Weak or dead battery. 4. Blown fuse. 5. Corroded battery terminals. 6. Loose or damaged wiring. 7. Faulty ignition switch. 8. Faulty solenoid or starter. 9. Faulty operator presence switch(es).	1. Depress brake pedal. 2. Disengage attachment clutch. 3. Recharge or replace battery. 4. Replace fuse. 5. Clean battery terminals. 6. Check all wiring. 7. Check/replace ignition switch. 8. Check/replace solenoid or starter. 9. Contact an authorized service center/department.
Engine clicks but will not start	1. Weak or dead battery. 2. Corroded battery terminals. 3. Loose or damaged wiring. 4. Faulty solenoid or starter.	1. Recharge or replace battery. 2. Clean battery terminals. 3. Check all wiring. 4. Check/replace solenoid or starter.
Loss of power	1. Cutting too much grass/too fast. 2. Throttle in "CHOKE" position. 3. Build-up of grass, leaves, trash under mower. 4. Dirty air filter. 5. Low oil level/dirty oil. 6. Faulty spark plug. 7. Dirty fuel filter. 8. Stale or dirty fuel. 9. Water in fuel. 10. Spark plug wire loose. 11. Dirty engine air screen/fins. 12. Dirty/clogged muffler. 13. Loose or damaged wiring. 14. Engine valves out of adjustment.	1. Raise cutting height/reduce speed. 2. Adjust throttle control. 3. Clean underside of mower housing. 4. Clean/replace air filter. 5. Check oil level/change oil. 6. Clean and regap or change spark plug. 7. Replace fuel filter. 8. Empty fuel tank and refill tank with fresh, clean gas. 9. Empty fuel tank and carburetor, refill tank with fresh gasoline and replace fuel filter. 10. Connect and tighten spark plug wire. 11. Clean engine air screen/fins. 12. Clean/replace muffler. 13. Check all wiring. 14. Contact an authorized service center/department.
Excessive vibration	1. Worn, bent or loose blade. 2. Bent blade mandrel. 3. Loose/damaged part(s).	1. Replace blade. Tighten blade bolt. 2. Replace blade mandrel. 3. Tighten loose part(s). Replace damaged parts.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
Engine continues to run when operator leaves seat with attachment clutch engaged	1. Faulty operator-safety presence control system.	<p>1. Check wiring, switches and connections. If not corrected, contact an authorized service center/department.</p> <p> CAUTION: DO NOT operate machine until problem is corrected.</p>
Poor cut - uneven	<p>1. Worn, bent or loose blade.</p> <p>2. Mower deck not level.</p> <p>3. Buildup of grass, leaves, trash under mower.</p> <p>4. Bent blade mandrel.</p> <p>5. Clogged mower deck vent holes from buildup of grass, leaves, and trash around mandrels.</p>	<p>1. Replace blade. Tighten blade bolt.</p> <p>2. Level mower deck.</p> <p>3. Clean underside of mower housing.</p> <p>4. Replace blade mandrel.</p> <p>5. Clean around mandrels to open vent holes.</p>
Mower blades will not rotate	<p>1. Obstruction in clutch mechanism.</p> <p>2. Worn/damaged mower drive belt.</p> <p>3. Frozen idler pulley.</p> <p>4. Frozen blade mandrel.</p>	<p>1. Remove obstruction.</p> <p>2. Replace mower drive belt.</p> <p>3. Replace idler pulley.</p> <p>4. Replace blade mandrel.</p>
Poor grass discharge	<p>1. Engine speed too slow.</p> <p>2. Travel speed too fast.</p> <p>3. Wet grass.</p> <p>4. Mower deck not level.</p> <p>5. Low/uneven tire air pressure.</p> <p>6. Worn, bent or loose blade.</p> <p>7. Buildup of grass, leaves, trash under mower.</p> <p>8. Mower drive belt worn.</p> <p>9. Blades improperly installed.</p> <p>10. Improper blades used.</p> <p>11. Clogged mower deck vent holes from buildup of grass, leaves, trash around mandrels.</p>	<p>1. Place throttle control in "FAST" position.</p> <p>2. Shift to slower speed.</p> <p>3. Allow grass to dry before mowing.</p> <p>4. Level mower deck.</p> <p>5. Check tires for proper air pressure.</p> <p>6. Replace blade. Tighten blade bolt.</p> <p>7. Clean underside of mower housing.</p> <p>8. Replace mower drive belt.</p> <p>9. Reinstall blades sharp edge down.</p> <p>10. Replace with blades listed in parts manual.</p> <p>11. Clean around mandrels to open vent holes.</p>
Headlight(s) not working (if so equipped)	<p>1. Switch is "OFF".</p> <p>2. Bulb(s) or lamp(s) burned out.</p> <p>3. Faulty light switch.</p> <p>4. Loose or damaged wiring.</p> <p>5. Blown fuse.</p>	<p>1. Turn switch "ON".</p> <p>2. Replace bulb(s) or lamp(s).</p> <p>3. Check/replace light switch.</p> <p>4. Check wiring and connections.</p> <p>5. Replace fuse.</p>
Battery will not charge	<p>1. Bad battery cell(s).</p> <p>2. Poor cable connections.</p> <p>3. Faulty regulator (if so equipped).</p> <p>4. Faulty alternator.</p>	<p>1. Replace battery.</p> <p>2. Check/clean all connections.</p> <p>3. Replace regulator.</p> <p>4. Replace alternator.</p>
Loss of drive	<p>1. Freewheel control in "disengaged" position.</p> <p>2. Debris on steering plate (if equipped).</p> <p>3. Motion drive belt worn, damaged, or broken.</p> <p>4. Air trapped in transmission during shipment or servicing.</p> <p>5. Axle key missing.</p>	<p>1. Place freewheel control in "engaged" position.</p> <p>2. See "CLEANING" in the Maintenance section.</p> <p>3. Replace motion drive belt.</p> <p>4. Purge transmission.</p> <p>5. Install axle key at rear wheel. See "TO REMOVE WHEEL" in the Service and Adjustments section.</p>
Engine "backfires" when turning engine "OFF"	1. Engine throttle control not set between half and full speed (fast) position before stopping engine.	1. Move throttle control between half and full speed (fast) position before stopping engine.
Engine dies when tractor is shifted into reverse	1. Reverse operation system (ROS) is not "ON" while mower or other attachment is engaged.	1. Turn ignition key to ROS "ON" position. See Operation section.

SUGGESTED GUIDE FOR SIGHTING SLOPES FOR SAFE OPERATION




1. Fold this page along dotted line indicated above.
2. Hold page before you so that its left edge is vertically parallel to a tree trunk or other upright structure.
3. Sight across the fold in the direction of hill slope you want to measure.
4. Compare the angle of the fold with the slope of the hill.

DIXON
®

UOXID

GUÍA SUGERIDA PARA MEDIR LAS PENDIENTES CON LA VISTA PARA UNA OPERACIÓN SEGURA

29



ADVERTENCIA: Para evitar daños graves, haga funcionar su tractor arriba y abajo de las pendientes, nunca transversalmente con respecto a las pendientes. No cortar pendientes mayores de 15 grados. Haga los virajes gradualmente para evitar volcarse o la pérdida de control. Tenga mucho cuidado cuando cambie de dirección en las pendientes.

1. Plegar esta página a lo largo de la línea punteada arriba indicada.
2. Tener la página ante de sí mismos de modo que su borde izquierdo sea vertical paralelo al tronco del árbol u otra estructura vertical.
3. Mirar a través del pliegue en dirección de la pendiente que se quiere medir.
4. Comparar el ángulo del pliegue con la pendiente del terreno.

PROBLEMA	CÁUSA	CORRECCIÓN
El motor continúa funcionando cuando el operador se baja del asiento con el embrague del accesorio enganchado	1. Sistema de control que exige la presencia del operador—seguridad fallado.	PRÉCAUCIÓN: NO opere la máquina sin hasta haber corregido el problema.
El motor continúa funcionando cuando el operador se baja del asiento correcatas, pongase en contacto con un centro de servicio autorizado.	1. Revise el control que exige la presencia del operador—seguridad fallado.	
El corto disperso	1. Cuchilla desgastada, doblada o suelta. 2. El conjunto segador no estanivela. 3. Acumulación de césped. 4. Limpiar la parte inferior de la cuchilla. 5. Cambiar la manija de la cuchilla.	1. Cambie la cuchilla desgastada, doblada o suelta. 2. Nivelé el conjunto segador. 3. Nivele el césped. 4. Cambie la manija de la cuchilla. 5. Limpie la parte inferior de la cajade la segadora.
Las cuchillas segadoras no rotan	1. Obstrucción en el mecanismo del embague. 2. Cambie la lámina de impulso de la segadora.	1. Remueva la obstrucción. 2. Cambie la lámina de impulso de la segadora.
Mala descarga del césped	1. Ponga el control de la aceleración en la posición de "RAPIDO" (fast). 2. Cambie una velocidad más lenta.	1. Ponga el control del motor muy lenta. 2. Cambie una velocidad más lenta.
Las cuchillas segadoras	1. Cambie la lámina de impulso de la segadora. 2. Cambie la lámina de la cuchilla.	1. Cambie la lámina de la cuchilla. 2. Cambie la lámina de la cuchilla.
Las llantas de ruedas	1. Ponga el control de la aceleración en la posición de "ENCIENDA" (ON) el interruptor. 2. Cambie la lámina(s) quemada(s). 3. Revise las llantas para verificad que tienen la presión de aire.	1. "ENCIENDA" (ON) el interruptor. 2. Bombilla(s) o lámpara(s) quemada(s). 3. Cambie la lámina(s) quemada(s).
Las llantas no funcionando	1. "ENCENDA" (ON) el interruptor. 2. Cambie la lámina(s) quemada(s). 3. Revise el cableado. 4. Cambie la batería. 5. Cambie el fusible.	1. "ENCENDA" (ON) el interruptor. 2. Cambie la lámina quemada. 3. Revise el cableado. 4. Cambie la batería. 5. Cambie el fusible.
La batería no carga	1. Elementos(s) de la batería malo(s). 2. Cambie la batería.	1. Elementos(s) de la batería malo(s).
Perdida de impulsión	1. Ponga el control de rueda libre en la posición "ENGANCHADO" (desengaged). 2. Vea "LIMPIEZA" en la sección de mantenimiento de este manual. 3. Recomience la corrección de impulsión de movimiento. 4. Cambie el alternador.	1. Ponga el control de rueda libre en la posición "ENGANCHADO" (desengaged). 2. "DESENGANCHADO" (desengaged). 3. La corrección de impulsión de movimiento. 4. Cambie el alternador.
El motor tiene "con-traplosiones"	1. El control de la aceleración del motor no fue máxima (rápida) antes de parar el motor. 2. Muerva el control de la aceleración a la posición de velocidad media y máxima (rápida) antes de parar el motor. 3. Servicio de ajustes de este manual.	1. El control de la aceleración del motor no fue máxima (rápida) antes de parar el motor. 2. Muerva el control de la aceleración a la posición de velocidad media y máxima (rápida) antes de parar el motor. 3. Servicio de ajustes de este manual.
El tránsito se "APAGA"	1. El sistema de funciónamiento a través (ROS) no está operando.	"ON", cuando enganche la seguridad accesorio.

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

27

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

ALMACENAMENTO

- No guarde la gasolina de una temporda a la otra.
- Cambie el envase de la gasolina si se empieza a oxidar. La oxidacion y/o la mugre en su gasolina producirán problemas.
- Si es posible, guarde su unida en un recinto cerrado y cubrala para protegerla contra el polvo y la mugre.
- Cubra su unida con un forro protector adecuado que no retenga la humedad. No use plástico. El plástico no puede respirar, lo que permite la formación de condensación, que produciría la oxidación.
- Nunca cubra el tractor mientras esté en uso.

OTROS

- Remueva la(s) bujía(s).
 - Vacíe 29.5 mL (1 Oz.) de aceite a través del agujero(s) de la bujía en el cilindro(s).
 - Gire la llave de ignición a la posición de "ARRANQUE".
 - (START), para los controles seguidos para distribuir el aceite.
 - Cambie por bujía(s) neuva(s).

CILINDROS

Drene el aceite (con el motor caliente) y cambielo con aceite de motor limpio. Vea "MOTOR" en la sección de "MANTENIMIENTO". De este manual.)

ACEITE DEL MOTOR

- AVISO:** El estabilizador de combustible es una alternativa aceptable para reducir la formación de depósitos de goma en el combustible durante períodos de almacenamiento. Asegure que el estabilizador se suministra en el estanque de combustible o en el combustible que se suministra al motor por lo menos 10 minutos después de agregar mezcla para el motor por lo menos 10 minutos después de agregar mezcla se encuentra en el estanque de combustible o en el envase para el almacenamiento. Siempre siga la proporción de mezcla recomendada en la gasolina en el estanque de combustible o en el estabilizador para la gasolina que se suministra al motor. Agregue estabilizador durante el período de almacenamiento. Nunca use los productos para limpieza del carburador o del motor en el estanque de combustible pues se pueden producir daños permanentes.

Vaciar el depósito del carburante mientras se marcha el motor y dejarlo funcionar hasta que el carburante termine el carburador esté vacío.

Nunca use el combustible nuevo la formación de depósitos de goma en el combustible durante períodos de almacenamiento. Asegure que el estabilizador se suministra en el estanque de combustible o en el combustible que se suministra al motor por lo menos 10 minutos después de agregar mezcla se encuentra en el estanque de combustible o en el envase para el almacenamiento. Siempre siga la proporción de mezcla recomendada en la gasolina en el estanque de combustible o en el estabilizador para la gasolina que se suministra al motor. Agregue estabilizador durante el período de almacenamiento. Nunca use los productos para limpieza del carburador o del motor en el estanque de combustible pues se pueden producir daños permanentes.

•

•

•

IMPORATANTE: Es importante evitar que se forman depósitos de goma en partes fundamantales del sistema de combustible como el carburador, el filtro del combustible, la mangúera del combustible mezclados con alcohol (conocido como gasohol o que tiene un etanol o metanol) puesto que éste combusible es muy soluble en agua y se separa de la gasolina al mezclarlas.

SISIEMA DE COMBUSTÍBLES

- Carague la batería completa mente antes de guardarla.
- Despues de cierto periodo de tiempo en almacenamiento, la batería puede necesitar volver a cargarase.
- Para ayudar a evitar la corrosión y las fugas de potencia durante largos periodos de almacenamiento, se deben desconectar los cables de la batería y se debe limpiar completamente. (Vea "PARA LIMPIAR LA BATERIA Y LOS TERMINALES", en la sección de Mantenimiento este manual).
- Despues de limpiarla, déje los cables desconectados y pongalos en donde no puedan entrar en contacto con los terminales de la batería.
- Si se remueve la batería del tractor para el almacenamiento, no la guarde directamente sobre concreto o sobre superficies húmedas.
- Si una unidad equipada con indicador de batería/conector de carga, se puede adquirir una unidad de carga opcional y conectarla a la unidad para cargar la batería durante un almacenamiento prolongado. Inspeccione y límpie las terminales de la batería conforme sea necesario antes de almacenarla en la batería.
- Si la unidad equipada con indicador de batería/conector de carga, se puede adquirir una unidad de carga opcional y conectarla a la batería para cargar la batería durante un almacenamiento prolongado. Inspeccione y límpie las terminales de la batería conforme sea necesario antes de almacenarla en la batería.

BATERIA

- Remueva la segadora del tractor para el almacenamiento por el invierno. Guarde la en una área limpia y seca.
 - Limpie todo el tractor. (Vea "LIMPIEZA" en la sección de Mantenimiento en este manual.)
 - Inspeccione y cambie las correas, si es necesario. (Vea las instrucciones para el cambio de las correas en la sección de Servicio y Ajustes de este manual.)
 - Lubrifique, según se muestra en la sección de Mantenimiento de este manual.
 - Aségúrese que todas las tuercas, los pernos y los tornillos móviles para forma segura. Inspeccione las partes estrenadas en todos los tornillos y tuercas.
 - Cambíelas si es necesario.
 - Retoque todas las superficies pintadas o oxidadas.
 - Aplique lijja arenales de pintar.

Advertencia: Nunca almacene el tractor con gasolina en el estanque dentro de un edificio que contenga gases puros o una chispa. Permita que el motor se enfrie antes de almacenarlo en el cuadre privado.



Unmedidatamente preparé su tractor para el almacenamiento al final de la temporada o si el tractor no se va a usar por 30 días o más.

TRANSMISIÓN

TRANSMISSION

Si por alguna razón su transmisión debiera ser removida para servicio o reemplazo, debe ser purgada después de la reinstalación y antes de operar el tractor. Vea "PURGAR LA TRANSMISIÓN" en la sección de la Operación de este manual.

MOTOR

PARA AJUSTAR EL CABLE DE CONTROL DE LA

ACELERACION

El control de la aceleración ha sido preajustado en la fábrica y no debe ser necesario realizar ajustes. Revise los ajustes que se describen a continuación, antes de soltar el cable. Si el ajuste es necesario, debe ser hecho por un taller autorizado.

PARA AJUSTAR EL CONTROL DE ESTRANGULACION

E! control de la aceleracion ha sido preajustado en la tablica y no
deberia necesitar ajustes. Revise los ajustes que se describen a
continuacion, antes de soltar el cable. Si el ajuste es necesario,

DELANTERA

- Conecte el cable de conexión a tierra NEGRO al terminal negativo (-) con el perno hexagonal y la tuerca que quedan.
- Apriételos en forma segura.
- Cerramos la base del asiento.

DELANI ERA

- Levante el capota.
- Tira el sujetador de la bombilla fuera del aqulero en la parte

ENTRECIERRE Y RELES

El alambreado suele o daríado puede producir el mal funcio- namiento de su tractor, o que deje de funcionar, o le impida el

PARA CAMBIAR EL FUSIBLE

Cambiole por un fusible tipo enchufable de 30 amps, tipo auto-motor. El sujetador del fusible essta ubicado detrás del tablero.

PARA REMOVER EL CONJUNTO DEL CA-
POTA Y DEL ENREJADO (Vea Fig. 38)

- Levante el capota.
- Desabroche el conector del alambre de las luces delanteras.
- Parese delante del tractor. Agarre el capota en los lados, inclinelo un poco hacia el motor y saquelo del tractor.
- Para volver a instalar el capota, asegúrese de volver a conectar el conector del alambre de las luces.





Fig. 38

SERVICIO Y AJUSTES

Fig. 37




- Levantamos la base del astero de la posición levantada.
- Desconecte el cable de la batería NEGRO primero y luego el cable de la batería ROJO y remueva la batería del tractor.
- Instale la nueva batería con los terminos en misma posición como la batería vieja.
- Primero, conecte el cable de la batería ROJO con el terminal positivo (+) con el perno hexagonal y la tuerca según la muestra. Apriete los en forma segura.

ADVERTENCIA: No haga cortocircuito con los terminales de la batería al permitir que llave de tuercas o chavetas otro objeto entre en contacto con ambos terminales a la misma vez. Antes de instalar la batería remueva las pulsaciones de metal, los relajes de plástico y demás componentes que conectarse primero para evitar las chispas que debido a la conexión a tierra por accidente.

REEMPLAZAR LA BATERIA (Vea Fig. 37)

Fig. 36



- PARA ADJUNTAR LOS CABLLES DE EMPALME -
- CONECTE cada extremo del cable ROJO con el terminal (A-B) POSITIVO (+) de cada batería, preocupañdose de no hacer cortocircuito en el chasis.
- CONECTE un extremo del cable NEGRO con el terminal (C) NEGATIVO (-) de una batería completamente cargada. CONEXIÓN A TIERRA DEL CHASIS, ya sea que ya esté realizada o no.
- CONECTE el otro extremo del cable (D) NEGRO con un buen punto de tierra.
- PARA REMOVER LOS CABLLES, INVIERTA EL ORDEN
- EL cable NEGRO primero del chasis y luego de la batería completamente cargada.
- EL cable ROJO al ultimo de ambas baterías.

SERVICIO Y AJUSTES

PARA AJUSTAR EL ALINAMIENTO DEL VOLANTE DE DIRECCIÓN

CONVERGENCIA/INCLINACION DE LAS RUEAS DEI ANTERRAS


Si las barras transversales del volante de dirección no están horizontales (izquierda a derecha), cambie las ruedas estén derechos hacia adelante, remueva el volante de dirección y vuelva a montar con las barras transversales horizontales. Aprende seguridad.

PARA REMOVER LAS RUEDAS (Vea Fig. 35)

La convergencia y la inclinación de las ruedas delanteras no son ajustables en su trácto. Si ha sufrido daño como resultado de un accidente o la rotura de las ruedas delanteras, pongase en contacto con un otro centro de servicio que lo pueda reparar.

PARA HACER ARRANCAR EL MOTOR CON


Fig. 35



AVISO: Para asegurar las llantas perforadas y prevenir que tengan llantas pinchadas a causa de pedazos de frígas, comprender de su comercio y utilizar el sellado para llantas. Es todo lo previsto que las llantas se sequen y tamblen la corrosión.

- Bloquee el eje en forma segura.
 - Remueva la cubierta del eje, el anillo de retención y las arandelas para permitir la remoción de las ruedas (la rueda traeera contiene una llave cuadrada - no la pierda).
 - Prepare la llanta y vuélvala a montar.
 - AVISO: En las ruedas traseras solamente: alineee las ranuras en el cubo de la rueda trasera en el eje. Insere la llave cuadrada.
 - Vuélvala a colocar las arandelas e inserte el anillo de retención en forma segura en la ranura del eje.
 - Vuélvala a colocar la cubierta del eje.

Fig. 34



NOTA: Observar toda la correa de impulsión de movimiento y la posición de todos los guías y guardacorreas.

Desmonte la corriente (Ver "PARA DESMONTAR LA COR-
TADORA" en este capítulo del manual).

DESMONTAJE DE LA CORREA

Retire la correa (A) y del piñón estacionario (A) y del piñón de embague (B).

Jale el cable de la correa hacia la parte de atrás del tractor.

Con mucho cuidado, retire la correa de la polea del ventilador (D).

Retire la correa de la polea del motor moviéndola hacia abajo de la placa de dirección (F) y quite la del tractor, retire la de la placa de dirección (F) y quite la del tractor.

Instale la correa nueva de la parte de atrás a la parte de adelante del tractor, pasandola por encima de la placa de dirección (F) del ventilador, pasandola del pedal del embrague / freno (G).

Jale la correa hacia la parte de adelante del tractor y pase la por sobre la polea del motor (E).

Retire la correa de la polea del motor moviéndola hacia abajo de la placa de dirección (F) y quite la del tractor.

Deslice la correa hacia la parte de atrás del tractor, retire la de la placa de dirección (F) y quite la del tractor.

Instale la correa nueva de la parte de atrás a la parte de adelante del tractor, pasandola por encima de la placa de dirección (F) del ventilador, pasandola del pedal del embrague / freno (G).

Jale la correa hacia la parte de atrás del tractor. Con mucho cui-
do, muévala la correa hacia abajo y pasela alrededor del ventilila-
dor de transmisión y por encima de la polea de entrada (D). Cier-
relo con una tuerca que se encuentra en la parte trasera del tractor.

Coloque la correa sobre el piñón central (C).

Pase la correa a través del piñón estacionario (A) y del piñón del embague (B).

Asegúrese de que la correa calcé en todos los ranuras de las poleas y dentro de todos los guías y guardacorreas.

Instale la segadora (Ver "PARA MONTAR La segadora" en este capítulo del manual).


PARA CAMBIAR LA CORREA DE IMPULSIÓN DE MOVIMIENTO (Vea Fig. 34)

SERVICIO Y AJUSTES

PARA CAMBIAR LA CORREA DE LA CUCHILLA DE LA SEGADORA (Vea Fig. 33)


03042

Fig. 28



CONECTE LA CONEXIÓN ANTERIOR (E) - Trabaje el fin de la barra de la suspensión delantera en el lado del tractor. Meta el fin de la conexión anterior en el tractor sobre el soporte anterior de suspensión (F).


Fig. 25



LEVANTE LA PARTE POSTERIOR DE LA CORTADORA Y UBIQUE LA RANURA DE LA PIEZA DE UNIÓN (D) POR ENCIMA DE LA CORTADORA Y FIJELA CON UNA ARANDELA Y UN RESORTE DE CONEXIÓN.

REALICE EL MISMO PROCEDIMIENTO EN EL OTRO LADO DEL TRACTOR.

Fig. 24




FUJE LOS BRAZOS DE SUSPENSIÓN LATERALES (A) - Realice el mismo procedimiento en el otro lado del tractor.

REALICE EL MISMO PROCEDIMIENTO EN EL OTRO LADO DEL TRACTOR.

IMPORANTE: VERIFIQUE QUE LAS POLEAS DELA CORTE ESTEN BIEN ENCLAVADAS.

- TODAS LAS RANURAS DE LAS POLEAS DELA CORTE SE DEBEN SUBIR A LA POSICIÓN DE ARRIBA.
- Si es necesario, ajuste las rueditas del calibre antideslizante a la posición de más arriba.
- Suba la palanca elevadora a la posición de más arriba.
- Ponga en funcionamiento la cortadora, como se ilustra en el capítulo de Manejo de este manual.


Fig. 27



CONECTE EL FIN DE LA PRIMERA PARTE DEL CABLE DE EMPIEGUE (Q) EN EL ORIFICIO DE HOGAZADA (R).

- Retire el resorte de sujeción (K), deslice la abrazadera (L) que se salga del soporte.
- Retire el resorte de sujeción (K), deslice la abrazadera (L) que se salga del soporte.
- Instale la correa pasándola por encima de la polea del motor hasta que quite la abrazadera.
- Conecte el fin de la primera parte del cable de empuje (Q) en el orificio de hogazada (R).

Fig. 26




META EL FIN DE LA CONEXIÓN (E) EN EL HOYU EN EL SOPORTE ANTERIOR (J).

- Meta el fin de la conexión con arandela e retén del resorte (J).

SERVICIO Y AJUSTES

Fig. 23



NOTA: Cerciorarse de que los brazos de suspensión de los lados de la segadora (A) estén dirigidos hacia adelante antes de deslizarla por bien centrada debajo de éste.

CUIDADO: LA PALANCA ELEVADORA FUNCIÓNARÁ DESDE UNA POSICIÓN MAS BAJA.

INSTALE LA SEGADORA (Vea Fig. 23 - 28)

Haga descender la palanca elevadora a su posición más baja. Asegúrese de que el tractor se encuentre en una superficie nivelada, y ponga el freno de mano.

IMPORANTE: SI SE MONTA UN ACCESORIO DIFERENTE DEL CORTE, SE PUEDE DAÑAR EL TRACTOR, HAY QUE GUARDAR EL ESTRIBO FRONTAL (E) Y LOS ESTRIOS TRASEROS DE ELEVACIÓN (G) DEL TRACTOR Y ENGANCHAR EL RESORTE DE EMBRAGUE (Q) EN LA GUÍA DEL CABLE EN EL BORDE FRONTEL DEL SALPICADERO MAS BAJO.

CESPED (Vea Fig. 23)

Sujete el embague poniéndolo en la posición "DISEN-GAGED" ("DESACITIVO"). Baje la palanca elevadora a la posición de más abajo. Ruede la correa del motor (M). Retire el resorte de sujetación (K), deslice la abrazadera (L) hasta quitarla, y saque la presión de la guía de la abrazadera (P) hasta que se salga del soporte. Desconecte la pieza de unión anterior (E) de la cortadora —retire los resortes de contenición y la arandela. Por uno de los lados de la cortadora (A) del chasis y la pieza de suspensión de la cortadora (C) de la barra posterior de la pieza de unión posterior (D) —retire los resortes de contenición y las arandelas.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES SERIAS, ANTES DE DAR CUALQUIER SERVICIO O DE HACER AJUSTES:

- Ponga el embrague del accesorio en la posición "DESENGANCHO". Ponga la llave del embrague en la posición de apagado (STOP) y remuevála.
- Presione el pedal de freno completamente y aplique el freno de estacionamiento.
- Desconecte el alambre de la batería y pongalo en donde no pueda entrar en contacto con ésta.
- Asegúrese que todas las cuchillas y que todas las partes móviles se hayan detenido completamente.
- Ponga la llave del embrague en la posición de ignición en la posición "DISEN-GAGED" ("DESACITIVO").
- Ponga el embrague del accesorio en la posición "DESENGANCHO".
- Desconecte el alambre de la batería y pongalo en donde no pueda entrar en contacto con ésta.

SERVICIO Y AJUSTES

64

Excepción por el Puerto de Lavado (si está incluido), se recomienda no utilizar una manguera de jardín ni el lavado a presión para limpiar la parte externa de su tractor, a menos que ya la aguena en el motor o la transmisión se reduzca la vida útil del tractor. Utilice aire comprimido o un sopador de hojas para retirar el césped, las hojas y la basura de la parte externa del tractor y de la cortadora de césped.

- ADVETENCIAS:** Si el accesorio de lavado esta rotado o no esta, Ud. y otros personas estaran expuestos a que la hoja les lance aquello que estan exponiendo todos los artículos de la segadora con permiso de rotura o que faltan antes de volver a usar la segadora.

SUSTITUYA inmediatamente el accesorio de lavado con los que estan en contacto.

Tape todos los orificios de la segadora con pernos y tuerca de seguridad.

7. Mueve la el control del embrague del accesorio a la posición "ENGANCHAR". Mantenga ese en la posición del operador con la cubierta de correa acoplada hasta que la cubierta este limpia. Asegúrese de cortar el control del embrague del accesorio en la posición "DESACTIVADO". Apague el motor. Apague el agua.

8. Tire hacia atrás la abrazadera de clíere del adaptador de la boquilla para desconectar el adaptador del puente de lavado de la cubierta.

9. Lleve el tractor a una zona seca, preferentemente de cemento o pavimentada. Mueva el control del embrague del accesorio a la posición "ENGANCHAR" para quitar el exceso de agua y ayudar a que se seque antes de guardar el tractor.


10. ¡MUCHA ATENCIÓN! Verifique a veces si tiene para asegurar que esté despegada. Asegúrese de que no haya niños en el área mientras limpia la plataforma.

IMPORTANTE: tire de la mangueira para asegurarse de que la conexión esté bien fija.

5. Abra la llave del agua.

6. Desde la posición del operador del tractor, vuélva a arrancar el motor y ponga la palanca de aceleración en la posición rápida ("").

Fig. 22



IMPORTANTE: Asegúrese de que la boca del tractor no se oriente hacia la boca de otro tractor.

Este dispositivo es útil para mover los trastos y despejar el terreno.

Para mover un trasto, coloque la boca del tractor en la boca del trasto y despeje la boca del tractor.

Mueva la boca del tractor a la boca del trasto y despeje la boca del trasto.

“DESENGANCHARDO”, ponga el freno de estacionamiento y apague el motor.

Erosione el adaptador de la boquilla (empaque) con el manual del operador del tractor) en el extremo de la mangüera del jardín.

Eche hacia atrás la abrazadera de clavar el adaptador de la boquilla y empuje este en el Puerto de lavado de la cubierta de la boquilla.

La abrazadera de clavar fija el adaptador en la boquilla.

La plataforma del tractor está equipada con un Puerto de lavado como parte del sistema de lavado de la Plataforma. Se debe utilizar después de cada uso.

PUERICO DE LAVAADO DE LA CUBIERTA

MANTENIMENTO

SILENCIADOR


(B)UJIA(S)

Cambie las b\u00f3ijas(s) al comienzo de cada temporada de si\u00e9gaa o despues de cada 100 horas de operaci\u00f3n, lo que sucede primero. El tipo de bujia y el ajuste de la abertura aparecen en "ESPECI-
FICACIONES DEL PRODUCTO", secci\u00f3n de este manual.

FILTRO DE COMBUSTIBLE (Vea Fig. 20)

1. En motores de combustible se tapona, obstruyéndolo el flujo del combustible hacia el carburador, es necesario combinarlo. Con el motor frío, remueva el filtro y tapone las secciones de la línea de combustible.
2. Ponga el filtro de combustible nuevo en su posición en la línea de combustible. Ponga el filtro de combustible nuevo en su posición en la línea de combustible.
3. Asegúrese de que no haya fugas en la línea del combustible y que las grapas estén colocadas en forma adecuada.
4. Limpieamente limpie toda la gasolina deramada.


02.61+



FILTRO DE COMBUSTIBLE (Vea Fig. 20)

1. En motores de combustible se tapona, obstruyéndolo el flujo del combustible hacia el carburador, es necesario combinarlo. Con el motor frío, remueva el filtro y tapone las secciones de la línea de combustible.
2. Ponga el filtro de combustible nuevo en su posición en la línea de combustible. Ponga el filtro de combustible nuevo en su posición en la línea de combustible.
3. Asegúrese de que no haya fugas en la línea del combustible y que las grapas estén colocadas en forma adecuada.
4. Limpieamente limpie toda la gasolina deramada.

02.61+



PRECAUCIÓN: Evite todos los puntos de enganche y las piezas móviles.




Fig. 21

Mantenga las superficies pulidas y las ruedas sin derribos de asollina acelite etc.

Hara asegurar un entramiento adecuado, asegurarse que la rejilla del cesped, las aletas de enfriamiento, y otras superficies exteriores del motor se mantengan limpias en todo momento. Cada 100 horas de operación (más a menudo bajo condiciones extremadamente polvorosas o sucias), remueve la caja del ventilador y otras tapas de enfriamiento. Limpie las aletas de enfriamiento y otras tapas de enfriamiento. Asegúrese que se vuelvan a instalar las tapas de enfriamiento. AVISO: Si se opera la máquina con una rejilla del cesped blo- queada, suela, o con las aletas de enfriamiento tapadas, y/o las tapas de enfriamiento removidas se producirá daño en el motor debido al calentamiento excesivo.

SISTEMA DE ENFRAMIENTO DE AIRE

La pantalla de aire es una de las partes más importantes del sistema de refrigeración. Se ubica en la parte superior del motor. La pantalla de aire se debe mantener libre de suciedad para evitar que el motor se sobrecaliente. Limpiarla con un cepillo de alambre o con agua comprimida para retirar la suciedad las fibras de goma secas difíciles de quitar.

LIMPIEZA DE LA PANTALLA DE AIRE

metodo si se usa en condiciones polvorosas. Ver la muestra de la motor.

Su motor puede sufrir averías y trastornos de manivela incorrecta con un filtro del aire sucio. Debe ser el filtro de aire de la manivela que se ha quedado obstruido.

FILTRO DEL AIRE

camí que el mero desig de molts cardats templa d'una vegada en un abó.


FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR

- Use un medidor en la tapa/varilla indicadora del nivel para rellenar del acetato para revisar el nivel. Para la lectura exacta, inserte la varilla indicadora de nivel en el tubo y empújela hacia abajo firmemente en su sitio antes de quitarla. Mantenga el acetato hasta, pero no encima, de la marca de lleno "ULL". de la varilla indicadora de nivel. Empuje la varilla hacia abajo firmemente en el tubo cuando termine.

• Utiliza la técnica de motor con acero a travé s del tubo de la varilla indicadora de níquel para relleno del aceite. Vacíalo lentamente. No lo llenes demasiado. Para la capacidad proximal vea las "Especificaciones del Producto". Sección de este manual.

Despues de que el acercie naya agradado tanto-menos, cerrar y bloquen la valvula de desague empjando hacia dentro Y dando vueltas en sentido de las agujas de un reloj hasta que la clavija esté en la posicion bloqueada segun lo mostrado. Remueva el tubo de desague y substituya el casquillo sobre la guarnicion inferior de la valvula de desague.

Fig. 19



MANTENIMENTO


- Determine la gama de temperatura espresa en grados Celsius. Todo el aceite debe cumplir con la clasificación de calidad SG-SL.
- Asegúrese que el tractor esté en una superficie nivelada.
- Elija aceite se drainerá más fácilmente cuando esté caliente.
- Recoja el aceite en un envase adecuado.
- Remueva la tapa/varilla indicadora de nivel para relleño del aceite. Tenga cuidado de no permitir que la mugre entre en el motor cuando cambie el aceite.
- Quite el casquillo de la guarnición inferior de la válvula de desague e instale el tubo de desague sobre la guarnición. Abra la válvula de desague empujando hacia dentro y dando vueltas a la izquierda.
- Para abrirse, tire hacia fuera la válvula de desague.

(Vea Fig. 19)

PARA CAMBIAR EL ACEITE DEL MOTOR

Cambridge el acerte despues de 50 horas de operacion o por lo menos una vez al año si el tractor se utiliza menos 50 horas el año. Revise el nivel del aceite del carter antes de arrancar el motor y despues de cada choque (8) horas de uso continuado.

Fig. 18



Use Sistemas de acerte de detergente de alta calidad clasificada con la clasificación SG-SL de servicio API. Selección la calidad de viscosidad del aceite SAE según su temperatura de operación de separada.

LUBRICACION

El dispositivo ha sido diseñado en la medida y en la medida de acuerdo con las necesidades del usuario. En el caso de que el tránsito sea se filtrese o necesite servicios, se le puede conectar con un centro de servicio. O con otro centro de servicio que esté cerca.

NIVEL DEL FLUIDO DE LA BOMBA DEL TRANSJET

- Las alteraciones de permeabilidad y el veneno se mantienen en líquidos para asegurar la transmisión interna que mantiene el veneno a la transmisión interna. No tiene de limpiar el veneno a la transmisión cuando el modo toro es este funciónando o ministras la transmisión este callente. Los específicos el veneno el veneno de enfermedad para asegurara. Rse que las aspas del ventilador de enfermedad estén intactas y limpia. Los específicos el veneno el veneno de enfermedad para asegurara. Rse que las aspas del ventilador de enfermedad estén intactas y limpia.
- Los específicos el veneno el veneno de enfermedad para asegurara. Rse que las aspas del ventilador de enfermedad estén intactas y limpia. Los específicos el veneno el veneno de enfermedad para asegurara. Rse que las aspas del ventilador de enfermedad estén intactas y limpia.
- Los específicos el veneno el veneno de enfermedad para asegurara. Rse que las aspas del ventilador de enfermedad estén intactas y limpia. Los específicos el veneno el veneno de enfermedad para asegurara. Rse que las aspas del ventilador de enfermedad estén intactas y limpia.
- Los específicos el veneno el veneno de enfermedad para asegurara. Rse que las aspas del ventilador de enfermedad estén intactas y limpia. Los específicos el veneno el veneno de enfermedad para asegurara. Rse que las aspas del ventilador de enfermedad estén intactas y limpia.
- Los específicos el veneno el veneno de enfermedad para asegurara. Rse que las aspas del ventilador de enfermedad estén intactas y limpia. Los específicos el veneno el veneno de enfermedad para asegurara. Rse que las aspas del ventilador de enfermedad estén intactas y limpia.


ENFRAMENIO DEL TRANSJUE

he viene las cortesas y para verme si existe deterioro y desgaste.
despues de 100 horas de operacion cambiales si es necesario.
Las correas no son ajustables. Cambie las correas si empiezan
a deslizarse debido al desgaste.

BATERIA

- **PARA LIMPIAR LA BATERIA Y LOS TERMINALES**
 - **AVISO:** La batería del equipo original de su trácto no necesita ser recargada. No intente abrirla o remover las tapas o cubiertas. No desenrosque el cable de la batería NEGRO primero y luego el cable de la batería ROJO y remueva la batería del tractor.
 - La corrosión y la mugre de la batería y de los terminales pueden producir "escamas" de potencia en la batería.
 - Remueva la protección de los terminales.
 - Desconecte el cable de la batería NEGRÓ primero y luego el cable de la batería ROJO y remueva la batería del tractor.
 - Limpie los terminales y los extremos del cable de la batería con un cepillo de alambre hasta que queden brillantes.
 - Cubra los terminales con grasa o parafina.
 - Reinstate la batería. (Vea "REEMPLAZAR LA BATERIA" en la sección de Servicio Ayustes de este manual.)

Fig. 17



AVISO: Proteja sus manos con guantes y/o envuelva la cuchilla con una tela gruesa.

- Levante la segadora a su posición más alta para permitir el acceso a las cuchillas.
- Levante la segadora a su posición más alta para permitir el acceso a las cuchillas.
- Remueva el perno de la cuchilla dando vueltas en el sentido inverso al de las agujas del reloj.
- Inverte una hoja que seña nueva o se haya vuelto a afilar, con el lado que tiene "GRASS SIDE" grabado orientando al suelo.
- Inverte una hoja que seña nueva o se haya vuelto a afilar, con el lado que tiene "GRASS SIDE" grabado orientando al suelo.
- IMPORTANTE:** PARA ASSEGURAR LA INSTALACIÓN APROPIADA, POSICIONE EL AGUJERO CENTRAL DE LA CUCHILLA CON LA ESTRELLA DEL CONJUNTO DEL MANDRIL.
- Instale y apriete el perno de la cuchilla firmemente (62-75 Nm/45-55 Pies-Libras).
- IMPORTANTE:** EL PERNO DE LA CUCHILLA ES TRATADO A CALOR.

REMOCIÓN DE LA GUILLÀ (Vea Fig. 17)

PRECAUCIÓN: Usar solamente la hoja(s) de repuesto(s) aprobadas por el fabricante de su cortacésped. Usar una hoja no aprobadada por el fabricante de su cortacésped es peligroso, puede dañar su cortacésped y anular su garantía.

MANTENIMENTO

Para obtener resultados óptimos, las cuchillas de la cortadora deben estar afiladas. Reemplazar las cuchillas que estén gastadas, dobladas o dañadas.

CUIDADO DE LA CUCHILLA

Fig. 16



- SISTEMA PRESENCIA OPERADOR Y SISTEMA FUN-CIONAMIENTO ARTAS (ROS) (Vea Fig. 16) Asegurarse de que el sistema de presencia del operador, el sistema de trabajo y el sistema funcionalmente otros sistemas bien. Si tu tractor no funciona como se describe, preparar el problema inmediatamente.
- EL motor no arrancaría si el pedal de embrague/freno está completamente presionado y el mango del embrague/freno es la accesorio esta desconectado.

- **AVISO:** Para arreglar las llantas perforadas y prevenir que tengan pinchazos a causa de pedazos de plásticos, gomas, etc., se recomienda que las llantas se cambien a las que tienen la carcasa de celuloide.
 - **AVISO:** Mantenga las llantas sin gasolina, aceite o sustancias químicas para control de insectos que pudieren dañar la goma.
 - Evite los tocones, las piedras, los ghetas profundos, los objetos afilados y otros peligros que pudieren dañar las llantas.
 - **AVISO:** Para arrancar las llantas se recomienda que se utilicen pinzas de mano y no con martillo ni con un destornillador.

LLANTAS

- Si el trácto necesario para detenerse a la máxima velocidad es de cinco (5) pies (1,5 m) para el conductor que maneja un automóvil en una superficie nivelada, debe homologar o pavimentarla, hay que hacerle el servicio al freno. Veá "CONTRROLAR Y AJUSTAR EL FRENO" en el capítulo de servicios y ajustes de este manual.

OPERACION DEL FRENO

Siempre observe las reglas de seguridad cuando de manteni- miento

IMPORATANTE: NO ACETE O ENGRASE LOS PUNTOS PIVOTES, LOS QUE TIENEN RODAMIENTOS DE NILON ESPECIALES. LOS LUBRICANTES VISCOSOS ATRAEN POLVO Y MUGRE, LO QUE ACOTRARÁ LA DURACION DELS RODAMIENTOS. SI CREE QUE LUBRICANTES SIEMPRE USE SOLAMENTE UN LUBRICANTE TIPO GRAFITO DE POLVO SECO EN FORMA MODERADA.

- ② Refiera a la sección del "MOTOR" en Mantenimiento
- ① Grasa de propósito general




TABLA DE LUBRICACIÓN


1. Cambiar más a menudo cuando se opera en condiciones sucias o polvorosas.
2. Dar servicio más a menudo cuando se opera en condiciones suaves o tempranas.
3. Cambiar las aceillas más a menudo cuando se siente arronoso.
4. No requiere si se limpia con una batida ligeramente.
5. Ver "LIMPIEZA" en la sección de este manual.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	REVISAR LA OPERACIÓN DEL FRENO	REVISAR LA PRESIÓN DE LAS LLANTAS	REFRIGERAR LOS SISTEMAS PRESENCIAL DEL OPERADOR Y SISTEMAS "ROS"	REVISAR SI HAY SUJETADORES SUELTOS	LIMPIAR LA BATERÍA Y LOS TERMINALES	REVISAR EL NIVEL DE BATERÍA	LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE	CAMBiar EL FILTRO DE ACEITE (SI EQUIPADO)	LIMPIAR LAS ACEILLAS DE ENTRAMIENTO	CAMBiar LA BULJIA	PARA ALGUNOS AJUSTES QUE SE TIENEN QUE HACER EN FORMA PERIODICA	AL MENOS UNA VEZ CADA ESTACIÓN COMPROBAR SI ES NECESARIO EFECTUAR LOS AJUSTES DESCRITOS EN LAS SECCIONES DE SERVICIO Y FUNCIONE MEJOR QUE DURE MÁS.	UNA VEZ AL AÑO, CAMBIAR LA BULJIA, LIMPIE O CAMBIAR EL FILTRO DE AIRE COMBUSTIBLE ADICIONAL QUE AYUDAN A QUE EL MOTOR	REVISE LA OPERACIÓN DE LOS FRENOS.	REVISE EL NIVEL DEL ACEITE DEL MOTOR.	REVISE EL SISTEMA DE FRENO.	REVISE LA PRESIÓN DE LAS LLANTAS.	VERIFIQUE QUE EL SISTEMA DE PRESENCIAL DEL OPERADOR Y ROS	REVISE SI HAY SUJETADORES SUELTOS.
ANTES DE CADAS	REVISAR LA OPERACIÓN DEL FRENO	CADA 8 HORAS	CADA 25 HORAS	CADA 50 HORAS	100 HORAS	TEMPORADA	ALMACENAMIENTO	CADA 8 HORAS	CADA 25 HORAS	CADA 50 HORAS	CADA 100 HORAS	CADA 100 HORAS	CADA 100 HORAS	CADA 100 HORAS	CADA 100 HORAS	CADA 100 HORAS	CADA 100 HORAS	CADA 100 HORAS	CADA 100 HORAS
MOTOR	TACTO	TACTO	TACTO	TACTO	TACTO	TACTO	TACTO	TACTO	TACTO	TACTO	TACTO	TACTO	TACTO	TACTO	TACTO	TACTO	TACTO	TACTO	TACTO

MANTENIMIENTO

- Si el césped está demasiado alto, se debe seguir los veces para reducir la carga y los posibles peligros de incendio debido a los recortes secos. Haga el primer corte relativamente alto; el segundo cuando esté mojado. El césped mojado siempre opera el motor con una aceleración completa cuando se segadora y también la calidad del corto deseada.
- Si el césped es esta demasiado alto, se debe seguir los veces para reducir la carga y los posibles peligros de incendio debido a los recortes secos. Haga el primer corte relativamente alto; el segundo cuando esté mojado. El césped mojado siempre opera el motor con una aceleración completa cuando se segadora y también la calidad del corto deseada.
- Cuando opere con accesorios, seleccione una velocidad de recorrido que se acomode al terreno y le permita obtener el mejor rendimiento del accesorio que se está usando.

Fig. 15



- Al seguir las áreas grandes, empiece girando a la derecha una sola vez. Una vez que ha hecho esto, continúe en la dirección que ya ha sido cortada. Mantenga el área de corte a la derecha del tractor. Esto producirá una distribución más pareja de los recortes en el césped.
- Mientras que sigue de modo que los recortes se desplazan en el área que ya ha sido cortada. Mantenga el área de corte a la derecha del tractor. Esto producirá una distribución más pareja de los recortes en el césped.
- Al seguir las áreas grandes, empiece girando a la derecha una sola vez. Una vez que ha sido cortada. Mantenga el área de corte a la derecha del tractor. Esto producirá una distribución más pareja de los recortes en el césped.
- NO use cadenas de llanta cuando la carcasa de la cortadora de césped esté colocada en el tractor.
- La segadora debe estar nivelada en forma adecuada, para obtener el mejor rendimiento al seguir. Vea "PARA NIVELAR LA CAJA DE LA SEGADORA" en la sección de Servicio.

CONSEJOS PARA SEGAR

PURGAR LA TRANSMISIÓN

PRECAUCIÓN: Nunca enganche o desenchufe la transmisión que se halla formada durante el transporte de tractor.

- Para asegurar la operación y ejecución adecuada, es recomendado que la transmisión sea purgada antes de operar el tractor para la primera vez. Este proceso removrá cualquier aire adentro de la transmisión que se halla formada durante el transporte de tractor.

IMPORATANTE: SI POR ACASO SU TRANSMISIÓN DEBE SER REMOVIDA PARA SERVICIO O REEMPLAZO, DEBE SER PURGADA DESPUES DE LA REINSTALACIÓN Y ANTES DE OPERAR EL TRACTOR.

- Para mayor seguridad, ubiqué el tractor en una superficie nivelada, despegada de cualquier objeto y quite el freno de mano.
- Libre en la posición de desenganchado. (Vea "PARA EL DESENGANCHADO DE LA TRANSMISIÓN Poniendo el control de rueda libre en la posición de desenganchado el control de rueda que este corriendo el motor, mueva el control de estrangulamiento a la posición de freno. Quite el freno de mano.
- Senteado en el asiento del tractor, empuje el pedal de estrangulamiento media (1/2) velocidad. Quite el freno de mano.
- Enganche la transmisión poniendo el control de rueda libre en la posición de embrague el freno de estacionamiento.
- Apague el motor y empuje el pedal de estracionamiento por cinco (5) segundos y sostener por cinco (5) segundos y soltar el pedal. Repetir el procedimiento tres (3) veces.
- En la posición de la transmisión poniendo el control de rueda libre en la posición de embrague el freno de estacionamiento en la posición de embrague. (Vea "PARA TRANSPORTAR")
- Senteado en el asiento del tractor, empuje el pedal de estrangulamiento completo (1) velocidad. Quite el freno de mano.
- Cünduzca su tractor hacia atrás cinco pies (150 cm). Repita este proceso tres (3) veces.
- Su transmisión está ahora purgado y dispuesto para la operación normal.

PRECAUCIÓN: EN EL TRANSCURSO DEL PASO 4, PUDE QUEDER PROTRUIDO SE PONGAN EN MOVIMIENTO LAS RUEDAS.

- Por cinco (5) segundos y sostener por cinco (5) segundos y soltar el pedal de marcha adelante hasta fondo, mantener marcha atrás hasta fondo, mantener por cinco (5) segundos y soltar el pedal. Repetir el procedimiento tres (3) veces.
- Enganche la transmisión poniendo el control de rueda libre en la posición de embrague el freno de estacionamiento.
- Senteado en el asiento del tractor, empuje el pedal de estrangulamiento completo (1) velocidad. Quite el freno de mano.
- Enganche la transmisión poniendo el control de rueda libre en la posición de embrague el freno de estacionamiento.
- Senteado en el asiento del tractor, empuje el pedal de estrangulamiento completo (1) velocidad. Quite el freno de mano.
- Enganche la transmisión poniendo el control de rueda libre en la posición de embrague el freno de estacionamiento.
- Senteado en el asiento del tractor, empuje el pedal de estrangulamiento completo (1) velocidad. Quite el freno de mano.
- Enganche la transmisión poniendo el control de rueda libre en la posición de embrague el freno de estacionamiento.
- Senteado en el asiento del tractor, empuje el pedal de estrangulamiento completo (1) velocidad. Quite el freno de mano.

OPERACIÓN

PARA HACER ARRANCAR EL MOTOR (Vea Fig. 5)

ANTES DE HACER ARRANCAR EL MOTOR

- Al hacer arrancar el motor por la primera vez o si se ha acabado el combustible del motor, se necesita una tiempos para el arranque extra para mover el combustible desde el estanque hasta el motor. Asegúrese que el control de rueda libre este en la posición enganchada.
- Si intentase en el sillón en la posición de operación, suelta el pedal del freno y ponga el freno de estacionamiento.
- Muera el embague del accesorio a la posición "DESEN-GANCHADO".
- Muera la palanca de control de la aceleración a la posición de estrangulación.

- AVISO:** Ajustes de temperatura, estas situaciones siguiientes para el arranque en la climática frío y templado.
- giran las mandíbulas del río a la ignición y gira la rive en el sentido que suelté la llave tan pronto como arranque el motor. No haga funcionar el arrancador continuamente por más de quince segundos por minuto. Si el motor no arranca después de varios intentos, mueva el control de la aceleración a la posición de rápida, espere unos cuantos minutos y trate de nuevo. Si el motor sigue sin funcionar, muera el control de posicón de rápida, espere unos cuantos minutos y trate de nuevo. Si el motor sigue sin funcionar, muera el control de la aceleración a la posición de rápida, espere unos cuantos minutos y trate de nuevo.

- ARRANQUE CON TIEMPO FRIO (50°F/10°C y más)
 - Cuando arranque el motor, mueva el control de la aceleración a la posición de rápidos.
 - Los accesorios y el embrague ahora pueden ser utilizados.
 - Si el motor no acepta esta carga, vuelve a arrancar.
 - Utilizando el estrangulador como describió arriba.
- ARRANQUE CON TIEMPO FRIO (50°F/10°C y menos)
 - Al hacer arrancar el motor mantenga el control de la velocidad en el punto de estrangulación.

- Antes de condicionar la unidad en un tiempo frío, la transmisión debe ser calentada como las instrucciones sugieren:

CALENTAMIENTO PARA LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

- Los accesorios pueden ser utilizados durante el periodo de motor. Recalentamiento del motor después que la transmisión halla sido calentada.

PRECAUCIÓN: Los combustibles mezclados con alcohól (llamados gasohol o que usan etanol o metanol) pueden arrastrar la humedad, lo que provoca la separación y formación de ácidos durante el almacenamiento. El gas ácido puede dañar el sistema de combustible de un motor mientras se encuentra en la atmósfera. Para evitar problemas con el motor, el sistema de combustible debe vaciar el sistema de combustible y arrancar 30 días o más. Durante el tiempo que las tuberías de combustible y del carburador están que las arranque el motor y haga lo suficiente para que las tuberías de combustible nuevo en la temporada siguiente. Use combustible nuevo en la temporada estival vacías consulte las instrucciones de Almacenamiento obtenidas de su proveedor de información adicional. Nunca use productos combustible que no estén formulados para motores de automóviles. Nunca use combustible que no sea una mezcla de goma estable para minimizar la formación de depósitos de goma o resinas. El estabilizador de combustible es una alternativa aceptable para prevenir la corrosión de los sistemas de combustible porque protege contra la corrosión de los sistemas de combustible. El estabilizador de combustible es una alternativa aceptable para minimizar la formación de depósitos de goma o resinas. La gasolina en el tanque de combustible debe almacenarse en el tanque de combustible durante el almacenamiento. Agregue de combustible durante el almacenamiento. El estabilizador de combustible durará más que el almacenamiento. Una mezcla de combustible y agua se agrega a la gasolina en el tanque de combustible para minimizar la formación de depósitos de goma o resinas. La gasolina en el tanque de combustible debe almacenarse en el tanque de combustible durante el almacenamiento. Una mezcla de combustible y agua se agrega a la gasolina en el tanque de combustible para minimizar la formación de depósitos de goma o resinas.

IMPORATANTE: CUANDO SE OPERE EN TEMPERATURAS POR DEBAJO DE 32°F (0°C) USE GASOLINA DE INVIERNO LIMPIA Y NUEVA PARA AUDIAR AASEGURAR UN BUEN ARRANQUE EN CLIMA FRIÓ.

PRECAUCIÓN: Limpie el aceite o el com- busitible del marco. No almocene, derame o use gasolina cerca de una llama expuesta.

AVERTENCIA: NO DEBE DESECHAR EL ACEITE DE MOTOR EN EL SUELO. DERRAMA DE ACEITE PUEDE CAUSAR INCENDIOS.

AGREGUE GASOLINA

- Revise el aceite del motor con el trácto en terreno nivelado.
 - Levante y quite la varilla indicadora de nivel de aceite del tanque de aceite, limpíe el aceite. Remueva y empile la abajo firmemente en el tubo y deje el nivel del aceite. Si es necesario, remueva y se lleve a la marca de lleno (ULL) en la varilla indicadora de nivel. No lo llene demasiado.
 - Para la operación en clima frío, debe cambiar el aceite para poder arrancar más fácilmente. (Vea "Tabla de Viscosidad del Aceite" en la sección de Mantenimiento de este manual.)
 - Para cambiar el aceite del motor, vea la sección de Mantenimiento en este manual.

El motor de su tractor se envía de fábrica ya lleno con aceite de motor para cargar.

REVISE EL NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR

ANTES DE HACER ARRANCAR EL MOTOR

OPERAÇÃO

NOTA: El recordatorio de servicio es activado cuando la llave de contacto en el cuadro de posicion que no sea "STOP". Para una lectura precisa, la llave debe permanecer en la posición "STOP" cuando el motor no esté en marcha.


MECANISMO DE AVISO DE SERVICIO / CRONOMETRO

Hemos hecho solamente los accesorios recomendados y específicos. Los por el fabricante del tractor. Use sentido común cuando este remolcando. Las cargas pesadas, cuando esté yendo sobre una pendiente, son peligrosas, las llantas pierden control su tracción con el terreno y pueden ocasionar que pierda el control de su tracción.

REMOLQUE DE CARRILLAS O OTROS ACCESORIOS

Aviso: Para proteger el capota contra el daño cuando transporte su tractor en un camión o remolcador, asegúrese que el capota este cerrado y asegurado al tractor. Use los medios apropiados para amarrar el capota al tractor (cuerdas, cordeles, etc.).

Fig. 14



- Cuando el empuje o arrastre su tractor asegúrese de desenganchar la transmisión poniendo el control de la rueda libre en la posición neutral y de marcha atrás. El control de marcha de la rueda libre se sitúa en la barra de tracción trasera del tractor.
- Levante la palanca de levantamiento del accesorio a su posición más alta.
- Tire del mango de la rueda libre hacia arriba y hacia abajo hasta que se coloque en la guía y sujetalo de manera que se mantenga en la posición deseada.
- No empuje o arrastre el tractor a más de 3,2 km/h (2 mph).
- Para volver a accionar la transmisión, invierta este procedimiento.

PARA TRANSPORTAR (Vea Fig. 14)

- Escuela la velocidad más lenta antes de arrancar hacia arriba o hacia abajo en cerros.
- Evite parar o cambiar la velocidad en cerros.
- Si es absolutamente necesario el paro, empuje el pedal de freno rápidamente a la posición de freno y enganche el freno de estacionamiento.
- Para volver a empezar con el movimiento, suelte lenta y pausadamente el freno de estacionamiento.
- Puede moverse con el pedal apropiado hasta la posición más lenta.
- Apresúrate a despegar el pedal apropiado y el pedal de freno.
- Gire siempre lentamente.

ADVERTENCIA: No maneje **hacia arriba** o hacia abajo en cerros con pendientes superiores a 15° y no maneje atravesando ninguna pendiente. Utilice la guía de la pendiente proporcionala en la parte posterior de este manual.



PARA OPERAR EN CERROS

Fig. 13



- Utilice el tracción trasera solamente si está segura de que no ingresará en otros países o animales al área donde se va a correr.
- Presionar el freno hasta el fondo.
- Con el motor en marcha, girar la llave del interruptor de la ignición en el sentido inverso al de las agujas del reloj hasta
- Mire hacia abajo y haga una pausa antes de ir marcha atrás, sin mover las piernas.
- Presione lentamente el pedal derecho de la impulsión para comenzar el movimiento.
- Cuando el uso del ROS es más necesario, dé vueltas a la llave de ignición en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición “ON”.
- Presione lentamente el pedal derecho de la impulsión para detener el movimiento.
- Siempre use el freno de mano cuando estacione.
- Nunca use el freno de mano cuando esté en marcha.
- Nunca use el freno de mano para detener el vehículo.
- Nunca use el freno de mano para arrancar el vehículo.


WATENCIÓN: Ir marcha atrás con el embague puesto para cortar, no es recomendable. Poniendo el ROS en posición "ON", para permitir el funcionamiento de las otras con el embrague puesto, se tiene que hacer sólo cuando el operador lo considere necesario para reposicionar la máquina con el dispositivo embragado. No se le permite en revés a menos que sea absolutamente necesario. Usar el sistema de frenos para detener la máquina.

Tu tractor esta equipado con el Sistema de Funcionamiento Altas (ROS). Cuadriple tentativa del operador de viajar marcha atrás (ROS). Una función que permite al motor arrancar en la marcha atrás sin tener que girar la llave de ignición se pone en la posición de "ON" del ROS.

FUNCIONAMIENTO ATRAS (ROS) (Vea Fig. 13)

OPERAÇÃO

Fig. 12




PRECAUCIÓN: No opere la segadora sin, ya sea, el recogedor de césped completamente en las secciones de césped equipadas o con la protección contra la descarga en su lugar (Vea Fig. 12).



- Desenenganche el control del embague del accesorio.
- Haga arrancar las cuchillas de la segadora enganchando el control del embrague del accesorio.
- Elija a que altura cortará el césped (Vea "PARA AJUSTAR LA ALTURA DE CORTÉ DE LA SEGADORA").
- La altura de altura cortará el césped (Vea "PARA AJUSTAR LA ALTURA DE CORTÉ DE LA SEGADORA").
- El motor vacío o se apague cuando se opere su equipo en terreno bragué del accesorio está enganchado y el operador trata de desengancharlo, aspero o en cerros.
- Si el motor está funcionando y el embrague del accesorio está enganchado y el operador trata de desengancharlo, aspero o en cerros.
- Su tractor viene equipada con un interruptor sensor que exige la presencia del operador. Si el motor está funcionando y el embrague del accesorio está enganchado y el operador trata de desengancharlo, aspero o en cerros.

PARA OPERAR LA SEGADORA

Fig. 11



- Con la segadora a la altura deseada para la posición de corte, se tiene que montar las ruedas calibradoras de modo que queden un poco sobre el suelo. Instale las ruedas calibradoras en el agujero adecuado como indicados. Apriete con seguridad.
- Repita el procedimiento para el lado opuesto instalando la rueda calibradora en el mismo agujero de ajuste.
- Ajuste la segadora a la altura deseada para la posición de corte manual.
- Ajuste las ruedas calibradoras con el tractor en una superficie nivelada plana.

- AVISO:** Ajuste las ruedas calibradoras con el tractor en una superficie nivelada plana.
- Prevenir el corte raspeo en casi todos los terrenos.
 - Las ruedas calibradoras están bien ajustadas cuando se encuentran un poco a distancia del terreno al mismo tiempo que la segadora este a la altura deseada. Esto reduce las ruedas calibradoras mantener el control de la máquina del conductor.

CALIBRADORES (Vea Fig. 11)

PARA AJUSTAR LAS RUEDAS


- Para obtener el mejor rendimiento de corte, el césped que tine más de 152,4 mm (6 pulgadas) de altura debe segarse dos veces. Haga el primer corte relativamente alto; el segundo corte debe ser relativamente bajo.

- El césped promedio debe cortarse aproximadamente a 63,5 mm (2 1/2 pulgadas) durante los meses cálidos. Para obtener un césped más saludable y duradero la temperatura tria y sobre 76,2 mm (3 pulgadas) dependiendo de la temperatura media del suelo y después de un crecimiento moderado.

- La gamma de la altura de corte es de aproximadamente 25,4 a 101,6 mm (1 a 4 pulgadas). Las alturas se miden desde el suelo a la punta de la cuchilla cuando el motor no está funcionando. Estas alturas son apropiadas para el motor de la máquina de césped que se está segando.


- Coloque la palanca elevalora en la ranura de la altura deseada.

Fig. 10




- La posición de la palanca elevalora (A) determina a qué altura se cortará el césped.
- PARA AJUSTAR LA ALTURA DE CORTÉ DE LA SEGADORA (Vea Fig. 10)**

Fig. 9




- Poner en marcha el tractor y quitar el freno de mano.
- Apretar lentamente el pedal marcha adelante (K) y atrás (L) para inclinar el volante. Más se aprieta el pedal y mayor es la velocidad.
- La dirección y la velocidad de los pedales de marcha atrás.

- MOVERSE HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS (Vea Fig. 9)**
- La dirección y la velocidad de los pedales de marcha adelante y atrás.



- Siempre opere el motor a una aceleración completa.
- Si el motor fungea a una velocidad inferior a la máxima (rápida), su rendimiento disminuye.
- El rendimiento óptimo se obtiene a la velocidad máxima (rápida).
- Siempre opere el motor a una aceleración completa.

PARA USAR EL CONTROL DE LA ACCELERACIÓN (D) (Vea Fig. 8)




- AVISO:** Bajo ciertas condiciones, cuando el tractor esta parado con el motor andando en vacío, los gases de escape del motor eliminan esta posibilidad, siempre pare el cesped se ponga "calle". Para evitar colisiones puede hacer que el cesped se ponga "calle".
- AVISOS:** Si no se mueve el control de la aceleración a la posición de freno completamente, el motor continuará girando sin cesar.

- LA BATERÍA SE DESCARGUE (MURETA).**
- IMPORATANTE:** DEJANDO EL INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN EN CUALQUIER POSICIÓN OUTRA QUE "STOP", CAUSARÁ QUE LA BATERÍA SE DESCARGUE (MURETA).
- IMPORATANTE:** DEJANDO EL INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN EN CUALQUIER POSICIÓN OUTRA QUE "STOP", CAUSARÁ QUE LA BATERÍA SE DESCARGUE (MURETA).

- Nunca use la estriagulación para parar el motor.
 - Giire la llave de ignición (F) a la posición de apagado "STOP".
 - Antes de parar el motor producir la explosión del motor.
 - Y remueva la llave al leave al abandonar el tractor para evitar el uso no autorizado.
- AVISO:** Si no se mueve el control de la aceleración a la posición de freno completamente, el motor andará en vacío y se permitirá que el motor produzca una explosión del motor.

MOTOR.




ATRAS VUELVEN A LA POSICIÓN NEUTRA CUANDO NO ESTAN APRETADOS.

- Para parar el mecanismo impulsor, presione el pedal del freno/embrague completamente.
- Para parar el mecanismo impulsor, presione el pedal del freno/embrague completamente.

IMPULSIÓN DE RECORRIDO -


Fig. 7



- Mueva el control del embrague del accesorio a la posición "DESENGANCIA DO" (*) .
- CUCHILLAS DE LA SEGADORA -

PARADA (Vea Fig. 7)

Fig. 6



- Jale hacia arriba la palanca del freno de mano (C) y manténgala en esa posición; suelte gradualmente el pedal del embrague/freno (B), y luego suelte la palanca del freno de mano. El pedal tiene que quedar en la posición de freno.
- Asígurese que el freno de estacionamiento va a sujetar el tractor en forma segura.
- Tengala en esa posición; suelte gradualmente el pedal del embrague/freno (B), y luego suelte la palanca del freno de mano. El pedal tiene que quedar en la posición de freno.
- Asígurese que el freno de estacionamiento va a sujetar el tractor en forma segura.
- Presione el pedal (C) del freno/embrague completamente y suelte.
- Presione el pedal (C) del freno/embrague completamente y suelte.

MENTO (Vea Fig. 6)

PARA AJUSTAR EL FRENO DE ESTACIONA-

COMO USAR SU TRACTOR



que opera el tractor puede hacer que sienta objetos extraños dentro de sus ojos, lo que puede producir daños graves en estos. Siempre use anteojos de seguridad o repartidores para los ojos que protejan las gafas de seguridad o una máscara de visión amplia de seguridad usada sobre las gafas.

- (A) PALANCA DEL LEVANTAMIENTO DEL ACCESORIO - Se usa para levantar, bajar y ajustar el conjunto segador o los demás accesorios montados en su tractor.
- (B) PEDAL DEL EMBRAGUE/FRENOS - Se usa para detener el tractor y para hacer arrancar el motor.
- (C) PALANCA DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO - Asegurar el pedal del embrague/freno en la posición del freno.
- (D) CONTROL DE ACCELERACIÓN/ESTACIONAMIENTO - Se usa para hacer arrancar y controlar la velocidad del motor.
- (E) PALANCA DE EMBRAGUE DEL ACCESORIO - Se usa para enganchar las cuchillas segadoras, o los demás accesorios para arrancar el motor.
- (F) INTERRUPTOR DE IGNICIÓN - Se usa para hacer arrancar el motor.
- (G) SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO HACIA ATRAS (ROS) EN POSICIÓN "ON" - Permite la operación del conjunto segador o otro accesorio accionando mientras que en reversa.
- (H) INTERRUPTOR DE LA LUZ - Enciende y apaga las luces delanteras.
- (I) PEDAL DE MARCHA ADELANTE - Se utiliza para el movimiento del tractor hacia adelante.
- (J) PEDAL DE MARCHA ATRAS - Se utiliza para el movimiento del tractor hacia atrás.
- (K) CONTROL DE RUEDA LIBRE - Desengancha la transmisión para mover la rueda libremente.
- (L) DISPOSITIVO DE AVISO DE SERVICIO / CRONÓMETRO - Indica cuándo hay que hacerles el servicio al motor y a la corriente.

Nuestros tractores cumplen con los estándares de seguridad del American National Standard Institute.

(A) PALANCA DEL LEVANTAMIENTO DEL ACCESORIO - Se usa para levantar, bajar y ajustar el conjunto segador o los demás accesorios montados en su tractor.

(B) PEDAL DEL EMBRAGUE/FRENOS - Se usa para detener el tractor y para hacer arrancar el motor.


(C) PALANCA DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO - Asegurar el pedal del embrague/freno en la posición del freno.

(D) CONTROL DE ACCELERACIÓN/ESTACIONAMIENTO - Se usa para hacer arrancar y controlar la velocidad del motor.

(E) PALANCA DE EMBRAGUE DEL ACCESORIO - Se usa para enganchar las cuchillas segadoras, o los demás accesorios para arrancar el motor.

(F) INTERRUPTOR DE IGNICIÓN - Se usa para hacer arrancar el motor.




























Fig. 5



LEA ESTE MANUAL DE OPERARIO Y LAS REGLAS DE SEGURIDAD ANTES DE OPERAR SU TRACTOR

FAMILIARÍCESE CON SU TRACTOR

Comparé las ilustraciones con su tractor para familiarizarse con las ubicaciones de los diversos controles y ajustes. Guarde este manual para referencia en el futuro.

R	MARCHA ATRAS	NEUTRO	ALTO	L	H	Bajo	ESTRAGU-	RAPIDO	LENTO	IGNICION	MOTOR	SISTEMA ENGENIERIA	FRENO DE ESTACIONAMIENTO	MOTOR EN MARCHA	ESTACIONAMIENTO EN MARCHA	MARCHA ALTAURA DE LA	MARCHA ALTAURA DE LA	ATRAS HACIA ALTAURA	PELIGRO indica un peligro que, si no se evita, provoca muerte o lesiones graves.	ADVERTENCIA indica un peligro que, si no se evita, provoca muerte o lesiones graves.	PRECAUCION cuando se utiliza sin el símbolo de aviso, indica una situación que puede provocar daños al tractor y/o al motor.																		
N	ENSUNDIDAS	COMBUSTIBLE	LUCES	ACCESORIO DEL	ENGANCHADO	ACCESORIO DEL	EMBRAGUE	DESENGANCHADO	MANOS Y LOS PIES LEJOS	PELIGRO, GUARDE LAS	RUEDA LIBRE	(Sólo permite para los modelos automáticos)																											
R	LUCES	ATRAS (ROS)	ACCESORIO DEL	EMBRAGUE	DESENGANCHADO	ACCESORIO DEL	EMBRAGUE	DESENGANCHADO	MANOS Y LOS PIES LEJOS	PELIGRO, GUARDE LAS	RUEDA LIBRE	(Sólo permite para los modelos automáticos)																											
L	ATRAS	MARCHA	MARCHA	MANTENGA EL	PELIGROS DE	PRECAUCION	INDICACION	ATRAS	ALTAURA DE LA	LEVANTAMIENTO	ACCESORIO DEL	EMBRAGUE	DESENGANCHADO	ACCESORIO DEL	EMBRAGUE	DESENGANCHADO	MANOS Y LOS PIES LEJOS	PELIGRO, GUARDE LAS	RUEDA LIBRE	(Sólo permite para los modelos automáticos)																			
H	ATRAS	MARCHA	MARCHA	MANTENGA EL	PELIGROS DE	PRECAUCION	INDICACION	ATRAS	ALTAURA DE LA	LEVANTAMIENTO	ACCESORIO DEL	EMBRAGUE	DESENGANCHADO	ACCESORIO DEL	EMBRAGUE	DESENGANCHADO	MANOS Y LOS PIES LEJOS	PELIGRO, GUARDE LAS	RUEDA LIBRE	(Sólo permite para los modelos automáticos)																			
N	ATRAS	MARCHA	MARCHA	MANTENGA EL	PELIGROS DE	PRECAUCION	INDICACION	ATRAS	ALTAURA DE LA	LEVANTAMIENTO	ACCESORIO DEL	EMBRAGUE	DESENGANCHADO	ACCESORIO DEL	EMBRAGUE	DESENGANCHADO	MANOS Y LOS PIES LEJOS	PELIGRO, GUARDE LAS	RUEDA LIBRE	(Sólo permite para los modelos automáticos)																			
L	ATRAS	MARCHA	MARCHA	MANTENGA EL	PELIGROS DE	PRECAUCION	INDICACION	ATRAS	ALTAURA DE LA	LEVANTAMIENTO	ACCESORIO DEL	EMBRAGUE	DESENGANCHADO	ACCESORIO DEL	EMBRAGUE	DESENGANCHADO	MANOS Y LOS PIES LEJOS	PELIGRO, GUARDE LAS	RUEDA LIBRE	(Sólo permite para los modelos automáticos)																			
H	ATRAS	MARCHA	MARCHA	MANTENGA EL	PELIGROS DE	PRECAUCION	INDICACION	ATRAS	ALTAURA DE LA	LEVANTAMIENTO	ACCESORIO DEL	EMBRAGUE	DESENGANCHADO	ACCESORIO DEL	EMBRAGUE	DESENGANCHADO	MANOS Y LOS PIES LEJOS	PELIGRO, GUARDE LAS	RUEDA LIBRE	(Sólo permite para los modelos automáticos)																			
N	ATRAS	MARCHA	MARCHA	MANTENGA EL	PELIGROS DE	PRECAUCION	INDICACION	ATRAS	ALTAURA DE LA	LEVANTAMIENTO	ACCESORIO DEL	EMBRAGUE	DESENGANCHADO	ACCESORIO DEL	EMBRAGUE	DESENGANCHADO	MANOS Y LOS PIES LEJOS	PELIGRO, GUARDE LAS	RUEDA LIBRE	(Sólo permite para los modelos automáticos)																			
L	ATRAS	MARCHA	MARCHA	MANTENGA EL	PELIGROS DE	PRECAUCION	INDICACION	ATRAS	ALTAURA DE LA	LEVANTAMIENTO	ACCESORIO DEL	EMBRAGUE	DESENGANCHADO	ACCESORIO DEL	EMBRAGUE	DESENGANCHADO	MANOS Y LOS PIES LEJOS	PELIGRO, GUARDE LAS	RUEDA LIBRE	(Sólo permite para los modelos automáticos)																			
H	ATRAS	MARCHA	MARCHA	MANTENGA EL	PELIGROS DE	PRECAUCION	INDICACION	ATRAS	ALTAURA DE LA	LEVANTAMIENTO	ACCESORIO DEL	EMBRAGUE	DESENGANCHADO	ACCESORIO DEL	EMBRAGUE	DESENGANCHADO	MANOS Y LOS PIES LEJOS	PELIGRO, GUARDE LAS	RUEDA LIBRE	(Sólo permite para los modelos automáticos)																			
N	ATRAS	MARCHA	MARCHA	MANTENGA EL	PELIGROS DE	PRECAUCION	INDICACION	ATRAS	ALTAURA DE LA	LEVANTAMIENTO	ACCESORIO DEL	EMBRAGUE	DESENGANCHADO	ACCESORIO DEL	EMBRAGUE	DESENGANCHADO	MANOS Y LOS PIES LEJOS	PELIGRO, GUARDE LAS	RUEDA LIBRE	(Sólo permite para los modelos automáticos)																			
L	ATRAS	MARCHA	MARCHA	MANTENGA EL	PELIGROS DE	PRECAUCION	INDICACION	ATRAS	ALTAURA DE LA	LEVANTAMIENTO	ACCESORIO DEL	EMBRAGUE	DESENGANCHADO	ACCESORIO DEL	EMBRAGUE	DESENGANCHADO	MANOS Y LOS PIES LEJOS	PELIGRO, GUARDE LAS	RUEDA LIBRE	(Sólo permite para los modelos automáticos)										<img alt="Symbol: hand holding a wrench" data									

✓ LISTA DE REVISIÓN

MONTAJE

- ANTES DE OPERAR Y DE DISFRUTAR DE SU TRACTOR NUEVO, LE DESEAMOS QUE RECIBA EL MEJOR RENDIMIENTO Y LA MAYOR SATISFACCIÓN DE ESTE PRODUCTO DE CALIDAD.
- SI SE HAN COMPLETADO TODAS LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE, NO QUEDAN PARTES SUELtas EN LA CAJA DE CARTÓN.
- EL ASIENTO HA SIDO AJUSTADO EN FORMA COMODA Y APRETADO EN FORMA SEGURO.
- TODAS LAS LLANTAS HAN SIDO INFILTRADAS EN FORMA ADECUADA.
- PARA FINES DE ENVÍO, LAS LLANTAS SE INFILTRAN DEMASIADO EN LA FABRICA.
- ASEGÚRESE QUE EL CONJUNTO SEGUNDO ESTÉ NIVELADO EN FORMA ADECUADA, DE LADO A LADO Y DESDE ADELANTE HACIA ATRÁS, PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS EN EL CORTE. (LAS LLANTAS TIENEN QUE RECORRER EL PASO ADECUADO AL REDONDEDOR DE LAS POLEAS Y DENTRO DE TODOS LOS FILADORES DE LAS CORREAS).
- REVISE LAS CORREAS DE IMPULSIÓN DE LA SEGUNDA. ASEGÚRESE DESENLAMBRARLO. FIJSE QUE TODAS LAS CONEXIONES TODAVÍA ESTEN SEGUROS Y QUE LOS ALAMBRES ESTÉN SUJETOS EN FORMA ADECUADA.
- ANTES DE CONDUCIR EL TRACTOR, ASEGÚRESE QUE EL CONTROL DE REVISIÓN LIBRE ESTÉ EN LA POSICIÓN DE "TRANSMISIÓN ENGANCHADA" (VEA "PARA TRANSPORTAR" EN LA SECCIÓN DE LA OPERACIÓN DE ESTE MANUAL).
- AL MISMO TIEMPO QUE APRENDE A COMO USAR SU TRACTOR, PRESTE ATENCIÓN EXTRA A LOS PUNTOS DE IMPORTANCIA QUE SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN:

- EL ACETE DEL MOTOR TIENE QUE LLEGAR AL NIVEL ADECUADO.
- EL ESTANQUE DE COMBUSTIBLE TIENE QUE ESTAR LLENO CON GASOLINA SIN PLOMO REGULAR, NUEVA Y limpia.
- FAMILIARÍCSE CON TODOS LOS CONTroles — SU UBICACIÓN Y SU FUNCIÓN. OPERELOS ANTES DE HACER ARRANCAR EL MOTOR.
- ASEGÚRESE QUE EL SISTEMA DE frenos ESTÉ EN UNA CONDICIÓN DE OPERACIÓN SEGURO.
- ASEGÚRESE DE QUE EL SISTEMA DE frenos ESTÉ EN UNA CONDICIÓN DE FUNCIONAMIENTO ATRAS (ROS) INCLUIDA Y MODES DE FRENIOS ADICIONALES (VER LAS SECCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y "PARA TRANSMISIÓN" EN LA SECCIÓN DE LA OPERACIÓN DE ESTE MANUAL).
- ES IMPORTANTE PURGAR LA TRANSMISIÓN ANTES DE OPERAR SU TRACTOR POR LA PRIMERA Vez. SIGA LAS INSTRUCCIONES ADECUADAS PARA EL EMPLEO Y PARA PURGAR (VEA "PARA EMPLEAR EL MOTOR").
- Y "PARA TRANSMISIÓN" EN LA SECCIÓN DE LA OPERACIÓN DE ESTE MANUAL).

Una vez que use usted haya aprendido a manejar su tractor, verifique que el freno funcione correctamente. Ver "PARA VERIFICAR SI FUNCIONA BIEN EL FRENO", en el capítulo de servicio y ajustes de este manual.

REVISIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS

Vea las figuras que aparecen para cambiar las correas de impulsión de la cuchilla de la segadora y de mover el monto en la sección de Servicio y Ajustes de este manual. Verifique que las correas sigan su paso correcto.

REVISIÓN DE LA POSICIÓN ADECUADA DE TODAS LAS CORREAS

Para obtener los mejores resultados en el corte, la caja de la "PARA NIVELAR LA CAJA", en la sección de Servicio y Ajustes se separa y tiene que estar nivelada en la forma adecuada. Verá de este manual.

REVISIÓN DE LA NIVELACIÓN DEL CON- JUNTO


- Levante la palanca de levantamiento del accesorio a su posición más alta.
 - Suelte el freno de estacionamiento profesional del pedal del embrague/freno.
 - Ponga el control de la rueda libre en la posición de giro libre para desenganchar la transmisión. (Vea "PARA TRANS-PORTAR" en la sección de Operación de este manual.)
 - Haga rodar el tractor hacia delante fuera de la corredera.
 - Remueva las bandas que sujetan la protección contra la descarga en contra del tractor.
 - Continuar con las siguientes instrucciones.
 - Las llantas en su unidad tienen infladas demasiado en la fábrica por razones de envío. La presión de las llantas correctas es im-portante para obtener el mejor rendimiento en el corte.
 - Reduzca la presión de los neumáticos a la PSI que se indica en estos.

PARA HACER RODAR EL TRACTOR FUERA CORREDERA (VEA LA SECCIÓN DE LA OPERACIÓN PARA LA LOCALIDAD Y LA FUNCION DE LOS CONTROLES)

W ADVERTENCIA: Antes de emplearla, leer, entender y seguir todas las instrucciones presentes en la sección Operaciones de este manual. Asegurarse que el tractor esté en un área bien ventilada. Asegurarse que la zona delantera del tractor esté libre de otras personas y objetos.


AVISO: Ahora puedes sacar el tractor de la tarima. Continúe usando las instrucciones que siguen para retirar el tractor de la tarima.

Fig. 4



- **PARA AJUSTAR EL ASIENTO: (Vea Fig. 4)**
 - **Levante el asiento y apriete la perno de ajuste en forma segura.**
 - **Remueva y desechee del clínta.**
 - **Baje el asiento a la posición de operación y siéntese en el asiento. Presione el pedal del embrague/freno completamente- hasta abajo. Si la posición de operación no es esta comoda, ajuste el asiento.**
 - **Agarre el mango de ajuste y levántese, deslice el asiento a la posición deseada y suelte el mango de ajuste.**


Fig. 3



- Remueva la perrito y la arandela plana que aseguran el asiento al empapado de cartón y plásticos de lado para poder utilizarlos durante la instalación del asiento sobre el tractor.
 - Remueva y desechese del embalaje de cartón.
 - Conecte el interruptor con el asiento.
 - Colocar el asiento y en el asiento del recipiente de manera que la tres (3) cojines este posicinada en el agujero ancho que empuja el asiento hacia la parte trasera del tractor.
 - Empujar en el asiento para enganchar el cojines en la ranura y empujar el asiento hacia la parte trasera del tractor.

INSTALACION DEL ASIENTO (Vea Fig. 3 y 4)

Fig. 2



Vea Fig. (2)

ADJUNTE EL VOLANTE DE DIRECCION

MONTAJE DEL EJE DE EXTENSION Y EL ACCESORIO DE TRANSICION DE LA DIRECCION

Deslice el eje de extensin sobre el eje del volante inferior.

Ponga las orejas del accesorio de transicn de la direccn sobre las ranuras para las orejas, en el tablero, y empuje las orejas hacia adelante.

Ponga las ruedas delanteras del tractor para que esten sobre la extensin del volante y deslice el adaptador inversor el volante del tractor para que las barras transversales queden horizontales (izquierda a derecha) y deslicelo al interior del eje y sobre el adaptador.

Ponga el volante de direccin de manera que las barras monte la rueda plana grande, arandela de seguridad, perno hexagonal en forma segura.

Presione el inserto del volante de direccin en el centro de este.

Remueva el embalaje de carton del capo y de la rejilla.

Remueva todos los llantas en donde el tractor corredera porque puden perforar las grampos en la tierra que roda para salirse de ella.

MPORTANTE: Revise y remueva todos los grampos en la tierra que roda para salirse de ella.

ADJUNTE EL VOLANTE DE DIRECCION

Su tráctior nuedo nra siido muntado en la iradriga con la excepcion de aquellias partes que no se han montado por razones de envio. Para asegurarse que su tráctior funcione en forma adecuada y segura todos las partes y los articulos de ferreteria que se monten tienen que ser apretados en forma segura. Use las herramientas correctas, segun sea necesario, para asegurarse de que estén apretados en forma segura.

ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA

que ser apretados en forma segura. Use las herramientas correctas para la forma segura.

MONIAJE

que ser apretados en forma segura. Use las herramientas correctas para la forma segura.

CAJA DE CARION

PARA REMOVER EL TRACTOR DE LA POSICIÓN DE OPERACIÓN (SENTRADO/A DENTRAS DEL VOLANTE DE DIRECCIÓN).

CAJA DE CARION

PARA REMOVER EL TRACTOR DE LA POSICIÓN DE OPERACIÓN (SENTRADO/A DENTRAS DEL VOLANTE DE DIRECCIÓN).


LA CORREDERA

ANTES DE REMOVER EL TRACTOR DE


Revise si hay partes sueltas adicionales o cambios.

- Remuevaa todos los partes y se las coloca en la caja de cartón.
- Colocar a lo largo de las líneas de puntos en todos los cuatros paneles de cartón. Remover los paneles de cierre y apilarlos los paneles laterales.

Fig. 1



- **AVISO:** Si esta batería sobrepasa la temperatura de 60-10 amps. (Vea "BATERÍA"), carague la batería por un minímo de una hora a los terminales), carague la batería que se encuentra entre 6-10 amps. (Vea "BATERÍA"), en la sección de Mantenimiento de este manual).
 - Para instalar la batería, y cable de la batería, realice el procedimiento descrito en "REEMPLAZAR LA BATERÍA", del capitulo de Servicio y Ajustes de este manual.



REGLAS DE SEGURIDAD	16	MANTENIMIENTO	16-19	SERVICIO Y AJUSTES	20-25	ALMACENAMIENTO	26	IDENTIFICACION DE PROBLEMAS.....	27-28	OPERACION	9-15
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	2-3	RESPOSABILIDADES DEL CLIENTE	4	MONTAJE	6-8						

TABLA DE MATERIAS

ADVERTENCIA: Este tráctoc viene equipado con un motor de combustión interna y no se debe usar sobre, o cerca, de un terreno no desarrollado cubierto de bosques, de arbustos o de césped, o menos que el sistema de escape del motor venga trabajafo eficientes.

En el estado de California, la ley exige lo anterior (Sección 442 del "California Public Resources Code"). Otros estados pueden contar con otras leyes parecidas. Las leyes federales se aplican en las tierras federales.

Su centro de Servicio más cercano tiene disponible amortiguadores de chispas para el silenciador.

- Informe siempre a alguien de que se dispone a cortar la hierba en el exterior.
- Utilice prendas de seguridad adecuadas al manejar la máquina, incluidos (como mínimo) calzado de seguridad, gafas protectoras y protección auditiva. No utilice pantalones cortos y/o calzado abierto cuando corte la hierba.
- Siempre observe las "Reglas de Seguridad".
- Siégela un programa regular de mantenimiento, cuidado y uso de su tractor.
- Léal favor de leer y de guardar este manual. Estas instrucciones siguen las instrucciones descritas en las secciones "Mantenimiento" y "Almacenamiento" de este manual.

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE

Hágale favor de leer y de guardar este manual. Estas instrucciones le permitirán mantener su unidad en forma adecuada. Siempre observe las "Reglas de Seguridad".

En el caso de que se encuentre con cualquier problema que no pueda solucionar fácilmente, hágale al favor de ponerse en contacto con un centro de servicio bien capacitados y competentes. Tres y con las herramientas adecuadas para darle servicio a su tractor. Repare su tractor.

Siempre observe las "Reglas de Seguridad" para darle servicio a su tractor.

Planchado y fabricado para compra de su tractor. Ha sido diseñado, vendimienta posible.

Capacidad Y Tipo de gasolina:	1.5 Galones (5.67 L)	Regular Sin Plomo	de gasolina:
Tipo de Aceite:	SAE 10W30 (Sobre 32°F/0°C)	SAE 5W30 (Debajo 32°F/0°C)	(API: SG-SL)
Capacidad de aceite:	Con filtro: 51 oz. (1.5 L)	Sin filtro: 35 oz. (1.05 L)	Bujía:
Sistema de Carga:	12 Amps @ 3600 RPM	Champlain 24 132 03	Abertura: .030" (.76 mm)
Batería:	Amp/Hr: 28	Min. CCA: 230	Cable Size: 11R
Torsión del Perno de la Cuchilla:	45-55 FT. LBS. (62-75 Nm)		

OPERACIONES DE SERVICIO GENERALES

-



REGLAS DE SEGURIDAD

SONİN 'II

The logo consists of a black downward-pointing triangle containing a white stylized letter 'i'.

**ADVETENCIA: LOS NIÑOS PUEDEN SUFIR DA-
NOS CON EL USO DE ESTE EQUIPO.** La Academia
Estadounidense de Pediatría (American Academy
of Pediatrics) recomienda que solo se permita a
niños con una edad mínima de 12 años manejar
maquinas cortacésped manuales, y al menos
de 16 años para manejar tractores cortacésped.

V. SERVICIO

Remolcar solo con una máquina que tenga un gancho dis-
eñado para remolcar. Enganchar el equipo o remolcar solo
en el punto dispensado al efecto.

Seguir las recomendaciones del productor con respecto a los
límites del equipo por remolcar y el módulo en pendientes.

Nunca permitir que niños u otras personas estén dentro del
equipo por remolcar.

En pendientes, el peso del equipo remolcado puede causar
la perdida de tracción y la pérdida de control.

Viajar despacio y dejar más distancia para frenar.

Para evitar heridas personales o daños a las cosas, poner el
máximo cuidado a la hora de manipular la gasolina. La gasolina
es extremadamente inflamable y sus vapores son explosivos.

Apagar todos los cigarrillos, cigarros, pipas y otras fuentes
de ignición.

User solo contenedores para gasolina aprobados.

Nunca duchar el tapón de la gasolina o arrojar el motor antes del
con el motor en marcha. Dejar entrar el motor caliente
al ambiente de la gasolina o dejar entrar el motor antes del
abastecimiento de la gasolina.

Nunca guardar la máquina o el contenido del carbu-
rante donde haya una llama abierta, chispas o una luz
piloto como una llama abierta, chispas o una luz
frente donde hayan quedado o el contenido del carbu-
rante.

Nunca abastecer la máquina al interior de un local.

Rancho donde hayan quedado o el contenido del carbu-
rante.

Nunca dejar entrar el motor en la gasolina o arrojar el motor antes del
abastecimiento de la gasolina.

Colocar siempre los contenedores con un fijo de plástico.
Nunca llenar los contenedores al interior de un vehículo o en
una caravana o camión rechubertos con un fijo de plástico.

Nunca llenar como un calentador de agua u otros dispositivos.
piloto como una llama abierta, chispas o una luz
frente donde hayan quedado o el contenido del carbu-
rante.

Quitar el equipo de gas del camión o caravana y abastecerlo
en el terreno. Si no es posible, abastecer dicha equipo con un
contenido portátil, más bien que de un surtidor de gasolina.

Mantener la máquina a contacto del borde del depósito de
carburante a la altura del contenido durante toda la
operación de este sistema. No utilizar un dispositivo con
boguilla cerrada-abierta.

IV. REMOUE

- Si el operador no pone atención a la presentación de los niños que padecen trastornos mentales, se quedan solos y las actividades de entretenimiento que se realizan en el área de recreación no les resultan apropiadas. Los niños a menudo están atrapados por la mediocridad actividad de correr. No dar por hecho de que los niños se quedan adolorde establecer la última vez que los visitó. Mantener los niños fuera del área de correr y vigilarlos por un adulto responsable que no sea el operador.

Estar alerta y apagar la mediocridad si un niño entra en el área. Antes y durante la mañana si un niño entra en el área,

Nunca llevar niños, incluso si hay las cuchillas apagadas.

Podrán causar heridas serias o intentar con el funcionamiento de la máquina. Los niños que han llevado pre- mieno seguramente la máquina. Los niños que han llevado pre- edentemente seguro de la máquina. Los niños que han llevado pre- por otro lado se separan de la máquina en el área de corre- Nunca dejar que los niños manipulen la máquina.

Tener el máximo cuidado cuando se acerca a los niños que padecen trastornos mentales u otros objetos que pudieran impedir la visita de los niños.

২

II. FUNCIONAMIENTO EN PENDIENTES

Nunca dejar una máquina encendida sin vigilarla. Apagar siempre las cuchillas, poner el freno de estacionamiento, parar el motor, y quitar las llaves antes de bajar. Desenganché las hojas cuando no esté corriendo gásped. Apague el motor y espere hasta que todas las partes se detengan por completo antes de limpiar la máquina, retirar la trampilla para destapar la canasta de descarga. No hacer funcionar la máquina estando bajo los efectos de alcohol o droga. Poner atención al tráfico cuando se opera cerca de calles o caminos. Poner la máxima atención al cargar o descargar la máquina en una caravana o camión. Lever siempre gafas de protección cuando se hace funcionar una máquina. Los datos indican que los operadores a partir de los 60 años están afectados por un gran porcentaje de heridas graves que suceden causadas por accidentes de cortacésped. Los combates que plantean tocar el tubo de escape / partes del motor o cualquier otra parte del cortacésped causan lesiones que pueden ser muy graves. No permitir que el plenite motor entre en contacto con el tubo de escape / partes del cortacésped causadas por golpes u otros resbalones que pueden suceder. Limpiar toda salpicadura de aceite o carburo antes de hacer operaciones sobre la máquina o guardarla. Dejala enfriar antes de guardarla.

PELGRO: ESTA MAGUINA CORTADORA ES CAPAZ DE AMPUTAR LAS MANOS Y LOS PIES Y DE LANZAR OBJETOS, SI NO SE OBSERVAÑ LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD SIGUIENTES SE PUEDEN PRODUCIR LESIONES GRAVES O LA MURETE.

Prácticas de Operación Seguras para las Segadoras Conducibles

ADVETENCIAS: Siempre desconecte el alarme de la bultía y pongalo donde no quiera entrar en contacto con la bultía, para evitar el arranque por accidente, durante la preparación, el transporte, el ajuste o cuando se hagan reparaciones.

ADVERTENCIA: Remolque solamente los accesorios recomendados y conformatos a las características indicadas por el fabricante de su tractor. Tenga cuidado y prudencia al utilizar el tractor. Cuando se encuentre en un terreno que no sea apropiado para la velocidad máxima del tractor, disminuya la velocidad operando exclusivamente en una velocidad más baja. En caso de un deslizamiento de la rueda trasera, oprima la palanca de freno de la rueda trasera y detenga el tractor. Nunca se utilice el embrague para frenar el tractor. Los neumáticos pueden perder la tracción con el peso excesivo resultante. Los carros excesivos podrían peligrosa. Los solo y hacerle perder el control de su tractor.

El tubo de escape del motor, algunos de sus constituyentes y algunos componentes del vehículo continen o desprenden productos químicos conocidos en el Estado de California como causa de cáncer y efectos al nacimiento u otros daños reproductivos.

Los borceos, esmeriniales y accesorios relativos de la bat- era contienen plomo o compuestos de plomo, productos químicos conocidos en el Estado de California como causas de cáncer y defectos al nacimiento u otros daños reproducitivos. Lavar las manos después de manipularlos.


I. FUNCIONAMIENTO GENERAL

1. FUNCIONAMIENTO GENERAL

- Cotar hacia arriba y abajo de una pendiente, no de modo horizontal.
- Poner en rotación las hojas, las raíces, los bulbos, las piedras u otros objetos secundarios. El terreno irregular pude volcar la máquina. La hierba alta pude escocer o romper las manos o los plies cerca de partes giratorias o de descarga.
- Escoger una velocidad de marcha basa de modo que no sea necesaria pararse o caminar estando en una pendiente.
- No cortar la hierba mosada. Las ruedas puden perder tracción. Poner siempre una marcha cuando se esté en pendientes. No poner en una pendiente a ir cuesta abajo.
- Evitar arrancar, pararse o girar en una pendiente. Si las ruedas pierden tracción, desconectar las cuchillas y proceder despacio cuesta abajo en la pendiente.
- Mantener todo los movimientos en las pendientes lentos y gradual. No hacer cambios repentinos de velocidad o dirección, ya que pueden causar el escape de la máquina.
- Poner la máxima atencion cuando la máquina funciona con pedales. No mover cambios repentinos de velocidad o dirección. Los movimientos en las pendientes lentos y gradual. No mover cambios repentinos de velocidad o dirección.
- Nunca llevar pasajeros.
- Mirar siempre abajo y delante mientras se procede arriba. Nunca dirigir el material contra parades u obstaculos. El material cargara robotar hacia el operador. Parar las cuchillas cuando se pasan superficies de grava.
- No cortar marcha atrás al no ser absolutamente necesario.
- Nunca dirigir el material contra parades u obstaculos. El material cargara robotar hacia el operador. Evitar despedir material contra marcas de arena si algulen entra en el area.
- Asignarle de que el área este libre de otras personas antes de ponerla en marcha. Parar la máquina si algulen entra en el área.
- Limpiar el fondo familiarizado con las instrucciones. Permitir el funcionamiento de la máquina solo a adultos que tengan familiaridad con las instrucciones.
- Llevar siempre a los niños como pliedras, juguetes, cables, etc. que pueden ser recogidos y dispersados con las cuchillas.
- Asegurarse de que el área de objetos como pliedras, juguetes, cables, etc. que pierden ser recogidos y dispersados con las cuchillas.
- Deponer la máquina si algulen entra en el área.
- Nunca dirigir el material contra marcas de arena si algulen entra en el área.
- Nunca dirigir el material contra parades u obstaculos. El material cargara robotar hacia el operador. Evitar despedir material contra marcas de arena si algulen entra en el área.
- Nunca dirigir el material contra parades u obstaculos. El material cargara robotar hacia el operador. Parar las cuchillas cuando se pasan superficies de grava.
- Cargar material contra parades u obstaculos. El material cargara robotar hacia el operador. Evitar despedir material contra marcas de arena si algulen entra en el área.
- No manejar la máquina si no tiene la trama para cesped completa, la canasta de descarga u otros dispositivos de seguridaad en su lugar y en funcionamiento.
- Ralentizar antes de girar.

El uso de una gasolina que supere el 10% de etanol (E10) anulará la garantía del producto.
Esta máquina puede utilizar gasolina con un contenido de hasta el 10% de etanol (E10).

ADVERTENCIA:



Manual de Operario

DIXON®