


IMPORTANT MANUAL

Do Not Throw Away

Poulan PRO



OPERATOR'S MANUAL

MODEL:

**PP19A42
LAWN TRACTOR**

⚠ WARNING:

Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulanpro.com

Gasoline containing up to 10% ethanol (E10) is acceptable for use in this machine. The use of any gasoline exceeding 10% ethanol (E10) will void the product warranty.

115 47 36-26

08.25.15 CL
Printed in the U.S.A.

SAFETY RULES

Safe Operation Practices for Ride-On Mowers

DANGER: THIS CUTTING MACHINE IS CAPABLE OF AMPUTATING HANDS AND FEET AND THROWING OBJECTS. FAILURE TO OBSERVE THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.



WARNING: In order to prevent accidental starting when setting up, transporting, adjusting or making repairs, always disconnect spark plug wire and place wire where it cannot contact spark plug.



WARNING: Do not coast down a hill in neutral, you may lose control of the tractor.



WARNING: Tow only the attachments that are recommended by and comply with specifications of the manufacturer of your tractor. Use common sense when towing. Operate only at the lowest possible speed when on a slope. Too heavy of a load, while on a slope, is dangerous. Tires can lose traction with the ground and cause you to lose control of your tractor.



WARNING

Engine exhaust, some of its constituents, and certain vehicle components contain or emit chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.



WARNING

Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

I. CHILDREN



WARNING! CHILDREN CAN BE INJURED BY THIS EQUIPMENT. The American Academy of Pediatrics recommends that children be a minimum of 12 year of age before operating a pedestrian controlled lawn mower and a minimum of 16 years of age before operating a riding lawn mower.



WARNING! CHILDREN CAN BE SERIOUSLY INJURED OR KILLED BY THIS EQUIPMENT. Carefully read and follow all of the safety instructions below.

Tragic accidents can occur if the operator is not alert to the presence of children. Children are often attracted to the machine and the mowing activity. Never assume that children will remain where you last saw them.

- Keep children out of the mowing area and in the watchful care of a responsible adult **other than** the operator.

- Be alert and turn machine off if a child enters the area.
- Before and while backing, look behind and down for small children.
- Never carry children, even with the blades shut off. They may fall off and be seriously injured or interfere with safe machine operation. Children who have been given rides in the past may suddenly appear in the mowing area for another ride and be run over or backed over by the machine.
- Never allow children to operate the machine.
- Use extreme caution when approaching blind corners, shrubs, trees, or other objects that may block your view of a child.

II. GENERAL OPERATION

- Read, understand, and follow all instructions on the machine and in the manual before starting.
- Do not put hands or feet near rotating parts or under the machine. Keep clear of the discharge opening at all times.
- Only allow responsible adults, who are familiar with the instructions, to operate the machine.
- Clear the area of objects such as rocks, toys, wire, etc., which could be picked up and thrown by the blades.
- Ensure the area is clear of bystanders before operating. Stop machine if anyone enters the area.
- Never carry passengers.
- Do not mow in reverse unless absolutely necessary. Always look down and behind before and while backing.
- Never direct discharged material toward anyone. Avoid discharging material against a wall or obstruction. Material may ricochet back toward the operator. Stop the blades when crossing gravel surfaces.
- Do not operate machine without the entire grass catcher, discharge chute, or other safety devices in place and working.
- Slow down before turning.
- Never leave a running machine unattended. Always turn off blades, set parking brake, stop engine, and remove keys before dismounting.
- Disengage blades when not mowing. Shut off engine and wait for all parts to come to a complete stop before cleaning the machine, removing the grass catcher, or unclogging the discharge chute.
- Operate machine only in daylight or good artificial light.
- Do not operate the machine while under the influence of alcohol or drugs.
- Watch for traffic when operating near or crossing roadways.
- Use extreme caution when loading or unloading the machine into a trailer or truck.
- Always wear eye protection when operating machine.
- Use ear protectors to avoid damage to hearing.
- Data indicates that operators, age 60 years and above, are involved in a large percentage of riding mower-related injuries. These operators should evaluate their ability to operate the riding mower safely enough to protect themselves and others from serious injury.
- Follow the manufacturer's recommendation for wheel weights or counterweights.
- Keep machine free of grass, leaves or other debris build-up which can touch hot exhaust / engine parts and burn. Do not allow the mower deck to plow leaves or other debris which can cause build-up to occur. Clean any oil or fuel spillage before operating or storing the machine. Allow machine to cool before storage.



SAFETY RULES

Safe Operation Practices for Ride-On Mowers



III. SLOPE OPERATION



WARNING! When loading or unloading this machine, do not exceed the maximum recommended operation angle of 15°.

Slopes are a major factor related to loss of control and tip-over accidents, which can result in severe injury or death. Operation on all slopes requires extreme caution. If you cannot back up the slope or if you feel uneasy on it, do not mow it.

- Mow up and down slopes, not across.
- Watch for holes, ruts, bumps, rocks, or other hidden objects. Uneven terrain could overturn the machine. Tall grass can hide obstacles.
- Choose a low ground speed so that you will not have to stop or shift while on the slope.
- Do not mow on wet grass. Tires may lose traction. Always keep the machine in gear when going down slopes.
- Do not shift to neutral and coast downhill.
- Avoid starting, stopping, or turning on a slope. If the tires lose traction, disengage the blades and proceed slowly straight down the slope.
- Keep all movement on the slopes slow and gradual. Do not make sudden changes in speed or direction, which could cause the machine to roll over.
- Use extreme caution while operating machine with grass catchers or other attachments; they can affect the stability of the machine. Do no use on steep slopes.
- Do not try to stabilize the machine by putting your foot on the ground.
- Do not mow near drop-offs, ditches, or embankments. The machine could suddenly roll over if a wheel is over the edge or if the edge caves in.
- If machine stops while going uphill, disengage blades, shift into reverse and back down slowly.
- Do not turn on slopes unless necessary, and then, turn slowly and gradually downhill, if possible.



IV. TOWING

- Tow only with a machine that has a hitch designed for towing. Do not attach towed equipment except at the hitch point.
- Follow the manufacturer's recommendation for weight limits for towed equipment and towing on slopes.
- Never allow children or others in or on towed equipment.
- On slopes, the weight of the towed equipment may cause loss of traction and loss of control.
- Travel slowly and allow extra distance to stop.

V. SERVICE

SAFE HANDLING OF GASOLINE

To avoid personal injury or property damage, use extreme care in handling gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive.

- Extinguish all cigarettes, cigars, pipes, and other sources of ignition.
- Use only approved gasoline container.

- Never remove gas cap or add fuel with the engine running.
- Allow engine to cool before refueling.
- Never fuel the machine indoors.
- Never store the machine or fuel container where there is an open flame, spark, or pilot light such as on a water heater or other appliances.
- Never fill containers inside a vehicle or on a truck or trailer bed with plastic liner. Always place containers on the ground away from your vehicle when filling.
- Remove gas-powered equipment from the truck or trailer and refuel it on the ground. If this is not possible, then refuel such equipment with a portable container, rather than from a gasoline dispenser nozzle.
- Keep the nozzle in contact with the rim of the fuel tank or container opening at all times until fueling is complete. Do not use a nozzle lock-open device.
- If fuel is spilled on clothing, change clothing immediately.
- Never overfill fuel tank. Replace gas cap and tighten securely.

GENERAL SERVICE

- Never operate machine in a closed area.
- Keep all nuts and bolts tight to ensure the equipment is in safe working condition.
- Never tamper with safety devices. Never interfere with the intended function of a safety device or reduce the protection provided by a safety device. Check there proper operation regularly. NEVER operate a machine with a safety device that does not function properly.
- Keep machine free of grass, leaves, or other debris build-up. Clean oil or fuel spillage and remove any fuel-soaked debris. Allow machine to cool before storing.
- If you strike a foreign object, stop and inspect the machine. Repair, if necessary, before restarting.
- Never make any adjustments or repairs with the engine running.
- Check grass catcher components and the discharge chute frequently and replace with manufacturer's recommended parts, when necessary.
- Mower blades are sharp. Wrap the blade or wear gloves, and use extreme caution when servicing them.
- Check brake operation frequently. Adjust and service as required.
- Maintain or replace safety and instruction labels, as necessary.



Use ear protectors to avoid damage to hearing.



Always wear eye protection when operating machine.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Gasoline Capacity and type:	1.5 Gallons/5,67 L Regular Unleaded
Oil Type: (API: SG-SL)	SAE 30 (above 32°F/0°C) SAE 5W30 (below 32°F/0°C)
Oil Capacity:	W/Filter: 56 Oz./1,65 L W/out Filter: 48 Oz./1,4 L
Spark Plug:	Champion RC12YC (Gap: .030"/ 0,76 mm)
Charging System:	3 Amps Battery 5 Amps Headlights
Battery:	Amp/Hr: 28 Min. CCA: 230 Case size: U1R
Blade Bolt Torque:	45-55 Ft. Lbs./62-75 Nm

CONGRATULATIONS on your purchase of a new tractor. It has been designed, engineered and manufactured to give you the best possible dependability and performance.

Should you experience any problem you cannot easily remedy, please contact your nearest authorized service center/department. We have competent, well-trained technicians and the proper tools to service or repair this tractor.

Please read and retain this manual. The instructions will enable you to assemble and maintain your tractor properly. Always observe the "SAFETY RULES".

CUSTOMER RESPONSIBILITIES

- Read and observe the safety rules.
- Follow a regular schedule in maintaining, caring for and using your tractor.
- Follow the instructions under "Maintenance" and "Storage" sections of this manual.
- Wear proper Personal Protective Equipment (PPE) while operating this machine, including (at a minimum) sturdy footwear, eye protection, and hearing protection. Do not mow in shorts and/or, open toed footwear.
- Always let someone know you are outside mowing.

WARNING: This tractor is equipped with an internal combustion engine and should not be used on or near any unimproved forest-covered, brush-covered or grass-covered land unless the engine's exhaust system is equipped with a spark arrester meeting applicable local or state laws (if any). If a spark arrester is used, it should be maintained in effective working order by the operator.

A spark arrester for the muffler is available through your nearest authorized service center/department.


In the state of California the above is required by law (Section 4442 of the California Public Resources Code). Other states may have similar laws. Federal laws apply on federal lands.

TABLE OF CONTENTS


SAFETY RULES	2-3	MAINTENANCE SCHEDULE	14
PRODUCT SPECIFICATIONS.....	4	MAINTENANCE	14-18
CUSTOMER RESPONSIBILITIES.....	4	SERVICE AND ADJUSTMENTS	19-24
ASSEMBLY.....	5-6	STORAGE.....	25
OPERATION	7-13	TROUBLESHOOTING	26-27

UNASSEMBLED PARTS


Steering Wheel




Steering
Wheel Insert




Steering
Wheel




(1) Large
Flat Washer




(1) Lock
Washer



Steering Wheel
Adapter



Steering Boot




(1) Hex Bolt



Steering
Extension
Shaft


Seat



(1) Seat




(1) Washer



(1) Knob

Keys




Key(s)



(1) Oil Drain Tube

Slope Sheet



Battery



(2) Hex Bolts



(2) Nut Keps

ASSEMBLY

Your new tractor has been assembled at the factory with exception of those parts left unassembled for shipping purposes. To ensure safe and proper operation of your tractor all parts and hardware you assemble must be tightened securely. Use the correct tools as necessary to ensure proper tightness.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY

A socket wrench set will make assembly easier. Standard wrench sizes are listed.

(1) 5/16" wrench	Utility knife
(2) 7/16" wrenches	Tire pressure gauge
(2) 1/2" wrenches	Pliers
(1) 9/16" wrench	

When right or left hand is mentioned in this manual, it means when you are in the operating position (seated behind the steering wheel).

TO REMOVE TRACTOR FROM CARTON

UNPACK CARTON

- Remove all accessible loose parts and parts cartons from carton.
- Cut along dotted lines on all four panels of carton. Remove end panels and lay side panels flat.
- Check for any additional loose parts or cartons and remove.

BEFORE REMOVING TRACTOR FROM SKID

CONNECT BATTERY (See Fig. 1)



WARNING: Do not short battery terminals by allowing a wrench or any other object to contact both terminals at the same time. Before connecting battery, remove metal bracelets, wristwatch bands, rings, etc. Positive terminal must be connected first to prevent sparking from accidental grounding.

NOTE: If this battery is put into service after month and year indicated on label (label is located between terminals) charge battery for minimum of one hour at 6-10 amps. (See "BATTERY" in the Maintenance section of this manual for charging instructions.)

- Determine battery location. Battery location will be under the seat or the hood.
- Lift seat pan or hood to raised position.
- Remove two terminal caps and discard.
- First connect RED battery cable to positive (+) terminal with bolt and nut as shown. Tighten securely. Slide terminal cover over terminal.
- Connect BLACK grounding cable to negative (-) terminal with remaining bolt and nut. Tighten securely.




Fig. 1

- Lower seat pan or hood.

NOTE: For battery installation see "REPLACING BATTERY" in the Service and Adjustments section in this manual.

TO INSTALL STEERING WHEEL (See Fig. 2)

ASSEMBLE EXTENSION SHAFT AND BOOT

- Slide extension shaft onto lower steering shaft.
- Place tabs of steering boot over tab slots in dash and push down to secure.

INSTALL STEERING WHEEL

- Position front wheels of the tractor so they are pointing straight forward.
- Remove steering wheel adapter from steering wheel and slide adapter onto steering shaft extension.
- Position steering wheel so cross bars are horizontal (left to right) and slide inside boot and onto adapter.
- Assemble large flat washer, lock washer, hex bolt and tighten securely.
- Snap steering wheel insert into center of steering wheel.
- Remove protective materials from tractor hood and grill.

IMPORTANT: CHECK FOR AND REMOVE ANY STAPLES IN SKID THAT MAY PUNCTURE TIRES WHERE TRACTOR IS TO ROLL OFF SKID.




Fig. 2

ASSEMBLY

INSTALL SEAT (See Fig. 3)

Adjust seat before tightening adjustment knob.

- Remove adjustment knob and cup washer securing seat to cardboard packing and set aside.
- Remove seat from the cardboard packing and set seat aside. Remove the cardboard packing and discard.
- Place seat on seat pan so all three (3) bottom pads are positioned over large slotted holes in pan.
- Push down on seat to engage pads in slots and pull seat towards rear of tractor.
- Pivot seat and pan forward and assemble adjustment knob and cup washer loosely. Do not tighten.
- Lower seat into operating position and sit in seat.
- Slide seat until a comfortable position is reached which allows you to press clutch/brake pedal all the way down.
- Get off seat without moving its adjusted position.
- Raise seat and tighten adjustment knob securely.




Fig. 3

NOTE: You may now roll your tractor off the skid. Continue using the instructions that follow to remove the tractor from the skid.

WARNING: Before starting, read, understand and follow all instructions in the Operation section of this manual. Ensure tractor is in a well-ventilated area. Ensure the area in front of tractor is clear of other people and objects.

TO ROLL TRACTOR OFF SKID (See Operation section for location and function of controls)

- Raise attachment lift lever to its highest position.
- Release parking brake by depressing clutch/brake pedal.
- Place freewheel control in "TRANSMISSION DISENGAGED" position. (See "TO TRANSPORT" in the Operation section of this manual.)
- Roll tractor forward off skid.
- Remove banding holding the deflector shield up against tractor.

Continue with the instructions that follow.

CHECK TIRE PRESSURE

The tires on your tractor were overinflated at the factory for shipping purposes. Correct tire pressure is important for best cutting performance.

- Reduce tire pressure to PSI shown on tires.

CHECK DECK LEVELNESS

For best cutting results, mower housing should be properly leveled. See "TO LEVEL MOWER" in the Service and Adjustments section of this manual.

CHECK FOR PROPER POSITION OF ALL BELTS

See the figures that are shown for replacing motion and mower blade drive belts in the Service and Adjustments section of this manual. Verify that the belts are routed correctly.

CHECK BRAKE SYSTEM

After you learn how to operate your tractor, check to see that the brake is operating properly. See "TO CHECK BRAKE" in the Service and Adjustments section of this manual.

ASSEMBLY

✓ CHECKLIST

BEFORE YOU OPERATE YOUR NEW TRACTOR, WE WISH TO ENSURE THAT YOU RECEIVE THE BEST PERFORMANCE AND SATISFACTION FROM THIS QUALITY PRODUCT.

PLEASE REVIEW THE FOLLOWING CHECKLIST:


- ✓ All assembly instructions have been completed.
- ✓ No remaining loose parts in carton.
- ✓ Battery is properly prepared and charged.
- ✓ Seat is adjusted comfortably and tightened securely.
- ✓ All tires are properly inflated. (For shipping purposes, the tires were overinflated at the factory.)
- ✓ Ensure mower deck is properly leveled side-to-side/front-to-rear for best cutting results. (Tires must be properly inflated for leveling.)
- ✓ Check mower and drive belts. Ensure they are routed properly around pulleys and inside all belt keepers.
- ✓ Check wiring. See that all connections are still secure and wires are properly clamped.
- ✓ Before driving tractor, ensure freewheel control is in "TRANSMISSION ENGAGED" position. (See "TO TRANSPORT" in the Operation section of this manual.)

WHILE LEARNING HOW TO USE YOUR TRACTOR, PAY EXTRA ATTENTION TO THE FOLLOWING IMPORTANT ITEMS:

- ✓ Engine oil is at proper level.
- ✓ Fuel tank is filled with fresh, clean, regular unleaded gasoline.
- ✓ Become familiar with all controls, their location and functions. Operate them before you start the engine.
- ✓ Ensure brake system is in safe operating condition.
- ✓ Ensure Operator Presence System and Reverse Operation System (ROS) are working properly. (See the Operation and Maintenance sections in this manual.)

OPERATION

These symbols may appear on your tractor or in literature supplied with the product. Learn and understand their meaning.



Failure to follow instructions could result in serious injury or death. The safety alert symbol is used to identify safety information about hazards which can result in death, serious injury and/or property damage.

OPERATION

KNOW YOUR TRACTOR

READ THIS OPERATOR'S MANUAL AND SAFETY RULES BEFORE OPERATING YOUR TRACTOR

Compare the illustrations with your tractor to familiarize yourself with the locations of various controls and adjustments. Save this manual for future reference.




Fig. 4

Our tractors conform to the applicable safety standards of the American National Standards Institute.

(A) ATTACHMENT LIFT LEVER - Used to raise, lower, and adjust the mower deck or other attachments mounted to your tractor.

(B) CLUTCH/BRAKE PEDAL - Used for declutching and braking the tractor and starting the engine.

(C) PARKING BRAKE - Locks clutch/brake pedal into the brake position.

(D) THROTTLE CONTROL - Used to control engine speed.

(E) ATTACHMENT CLUTCH LEVER - Used to engage the mower blades, or other attachments mounted to your tractor.

(F) IGNITION SWITCH - Used for starting and stopping the engine.

(G) REVERSE OPERATION SYSTEM (ROS) "ON" POSITION - Allows operation of mower deck or other powered attachment while in reverse.

(H) LIGHT SWITCH - Turns the headlights on and off.

(K) FORWARD DRIVE PEDAL - Used for forward movement of tractor.

(L) REVERSE DRIVE PEDAL - Used for reverse movement of tractor.

(M) FREEWHEEL CONTROL - Disengages transmission for pushing or slowly towing the tractor with the engine off.

OPERATION



The operation of any tractor can result in foreign objects thrown into the eyes, which can result in severe eye damage. Always wear safety glasses or eye shields while operating your tractor or performing any adjustments or repairs. We recommend a wide vision safety mask over spectacles or standard safety glasses.

HOW TO USE YOUR TRACTOR

TO SET PARKING BRAKE (See Fig. 5)

Your tractor is equipped with an operator presence sensing switch. When engine is running, any attempt by the operator to leave the seat without first setting the parking brake will shut off the engine.

- Depress clutch/brake pedal (B) all the way down and hold.
- Pull parking brake lever (C) up and hold, release pressure from clutch/brake pedal (B), then release parking brake lever. Pedal should remain in brake position. Make sure parking brake will hold tractor secure.




Fig. 5

STOPPING (See Fig. 6)

MOWER BLADES -

- To stop mower blades, place attachment clutch control in the "DISENGAGED" position (■).




Fig. 6

GROUND DRIVE -

- To stop ground drive, depress brake pedal into full "BRAKE" position.

IMPORTANT: FORWARD AND REVERSE DRIVE PEDALS RETURN TO NEUTRAL POSITION WHEN NOT DEPRESSED.

ENGINE -

- Move throttle control (D) to fast position.

NOTE: Failure to move throttle control to fast position, before stopping may cause engine to "backfire".

- Turn ignition key (F) to "STOP" position and remove key. Always remove key when leaving tractor to prevent unauthorized use.

- Never use the cold weather starting position to stop the engine.

IMPORTANT: LEAVING THE IGNITION SWITCH IN ANY POSITION OTHER THAN "STOP" WILL CAUSE THE BATTERY TO DISCHARGE AND GO DEAD.

NOTE: Under certain conditions when tractor is standing idle with the engine running, hot engine exhaust gases may cause "browning" of grass. To eliminate this possibility, always stop engine when stopping tractor on grass areas.



CAUTION: Always stop tractor completely, as described above, and set parking brake before leaving the operator's position.

TO USE THROTTLE CONTROL (D) (See Fig. 7)

Always operate engine at full speed (fast).

- Operating engine at less than full speed (fast) reduces engine's operating efficiency.
- Full speed (fast) offers the best mower performance.




Fig. 7

TO MOVE FORWARD AND BACKWARD (See Fig. 8)

The direction and speed of movement is controlled by the forward and reverse drive pedals.

- Start tractor and release parking brake.
- Slowly depress forward (K) or reverse (L) drive pedal to begin movement. Ground speed increases the further down the pedal is depressed.




Fig. 8

OPERATION

TO ADJUST MOWER CUTTING HEIGHT (See Fig. 9)

The position of the attachment lift lever (A) determines the cutting height.




Fig. 9

- Put attachment lift lever in desired cutting height slot.

The cutting height range is approximately 1 to 4" (25,4 to 101,6 mm). The heights are measured from the ground to the blade tip with the engine not running. These heights are approximate and may vary depending upon soil conditions, height of grass and types of grass being mowed.

- The average lawn should be cut to approximately 2-1/2" (63,5 mm) during the cool season and to over 3" (76,2 mm) during hot months. For healthier and better looking lawns, mow often and after moderate growth.
- For best cutting performance, grass over 6" (152,4 mm) in height should be mowed twice. Make the first cut relatively high; the second to desired height.

TO ADJUST GAUGE WHEELS (See Fig. 10)

Gauge wheels are properly adjusted when they are slightly off the ground when mower is at the desired cutting height in operating position. Gauge wheels then keep the deck in proper position to help prevent scalping in most terrain conditions.

NOTE: Adjust gauge wheels with tractor on a flat level surface.

- Adjust mower to desired cutting height (See "TO ADJUST MOWER CUTTING HEIGHT" in the Operation section of this manual).
- With mower in desired height of cut position, gauge wheels should be assembled so they are slightly off the ground. Install gauge wheel in appropriate hole as shown and tighten securely.
- Repeat for opposite side installing gauge wheel in same adjustment hole.




Fig. 10

TO OPERATE MOWER

Your tractor is equipped with an operator presence sensing switch. Any attempt by the operator to leave the seat with the engine running and the attachment clutch engaged will shut off the engine. You must remain fully and centrally positioned in the seat to prevent the engine from hesitating or cutting off when operating your equipment on rough, rolling terrain or hills.

- Select desired height of cut. (See "TO ADJUST MOWER CUTTING HEIGHT".)
- Start mower blades by engaging attachment clutch control.

TO STOP MOWER BLADES

Disengage attachment clutch control.



CAUTION: Do not operate the mower without either the entire grass catcher, on mowers so equipped, or the deflector chute in place (See Fig. 11).




Fig. 11

TO OPERATE ON HILLS



CAUTION: Do not drive up or down hills with slopes greater than 15° and do not drive across any slope.

- Choose the slowest speed before starting up or down hills.
- Avoid stopping or changing speed on hills.
- If stopping is absolutely necessary, push brake pedal quickly to brake position and engage parking brake.
- To restart movement, slowly release parking brake and brake pedal.
- Slowly depress appropriate drive pedal to slowest setting.
- Make all turns slowly.

REVERSE OPERATION SYSTEM (ROS) (See Fig. 12)

Your tractor is equipped with a Reverse Operation System (ROS). Any attempt by the operator to travel in the reverse direction with the attachment clutch engaged will shut off the engine unless ignition key is placed in the ROS "ON" position.

OPERATION

WARNING: Backing up with the attachment clutch engaged while mowing is strongly discouraged. Turning the ROS "ON", to allow reverse operation with the attachment clutch engaged, should only be done when the operator decides it is necessary to reposition the machine with the attachment engaged. **Do not mow in reverse unless absolutely necessary.**

USING THE REVERSE OPERATION SYSTEM

Only use if you are certain no children or other bystanders will enter the mowing area.

- Depress brake pedal all the way down.
- With engine running, turn ignition key counterclockwise to ROS "ON" position.
- Look down and behind before and while backing.
- Slowly depress reverse drive pedal to start movement.
- When use of the ROS is no longer needed, turn the ignition key clockwise to engine "ON" position.




Fig. 12

TO TRANSPORT (See Fig. 13)

When pushing or towing your tractor, ensure transmission is disengaged by placing freewheel control in freewheeling position. Free wheel control is located at the rear drawbar of tractor.

- Raise attachment lift to highest position with attachment lift control.
- Pull freewheel control out until the free wheel control rod locks in extended position.
- Do not push or tow tractor at more than two (2) mph (3,2 km/h).
- To reengage transmission, reverse above procedure.

NOTE: Freewheel control will automatically disengage when the brake/clutch pedal is depressed.




Fig. 13

NOTE: To protect hood from damage when transporting your tractor on a truck or a trailer, ensure hood is closed and secured to tractor. Use an appropriate means of tying hood to tractor (rope, cord, etc.).

TOWING CARTS & OTHER ATTACHMENTS

Tow only the attachments that are recommended by and comply with specifications of the manufacturer of your tractor. Use common sense when towing. Too heavy of a load, while on a slope, is dangerous. Tires can lose traction with the ground and cause you to lose control of your tractor.

BEFORE STARTING THE ENGINE

CHECK ENGINE OIL LEVEL

The engine in your tractor has been shipped from the factory already filled with summer weight oil.

- Check engine oil with tractor on level ground.
- Remove oil fill cap/dipstick and wipe clean, reinsert the dipstick and screw cap tight, wait for a few seconds, remove and read oil level. If necessary, add oil until "FULL" mark on dipstick is reached. Do not overfill.
- For cold weather operation you should change oil for easier starting. (See "OIL VISCOSITY CHART" in the Maintenance section of this manual.)
- To change engine oil, see the Maintenance section in this manual.

ADD GASOLINE

- Fill fuel tank to bottom of filler neck. Do not overfill. Use fresh, clean, regular gasoline with a minimum of 87 octane. Do not mix oil with gasoline. Purchase fuel in quantities that can be used within 30 days to ensure fuel freshness.



CAUTION: Wipe off any spilled oil or fuel. Do not store, spill or use gasoline near an open flame.

IMPORTANT: WHEN OPERATING IN TEMPERATURES BELOW 32°F (0°C), USE FRESH, CLEAN WINTER GRADE GASOLINE TO HELP ENSURE GOOD COLD WEATHER STARTING.

CAUTION: Alcohol blended fuels (called gasohol or using ethanol or methanol) can attract moisture which leads to separation and formation of acids during storage. Acidic gas can damage the fuel system of an engine while in storage. To avoid engine problems, the fuel system should be emptied before storage of 30 days or longer. Drain the gas tank, start the engine and let it run until the fuel lines and carburetor are empty. Use fresh fuel next season. See Storage Instructions for additional information. Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur. Fuel stabilizer is an acceptable alternative in minimizing the formation of fuel gum deposits during storage. Add stabilizer to gasoline in fuel tank or storage container. Always follow the mix ratio found on stabilizer container. Run engine at least 10 minutes after adding stabilizer to allow the stabilizer to reach the carburetor. Do not empty the gas tank and carburetor if using fuel stabilizer.

OPERATION

TO START ENGINE (See Fig. 4)

The Briggs & Stratton Endurance engine equipped with your tractor features a Ready-Start automatic choke system to provide simplified starting in normal conditions. Please read the following starting instruction carefully.

When starting the engine for the first time or if the engine has run out of fuel, it will take extra cranking time to move fuel from the tank to the engine.

- Ensure freewheel control is in the transmission engaged position.
- Sit on seat in operating position, depress brake pedal, and set parking brake.
- Move attachment clutch control to "DISENGAGED" position.

NORMAL STARTING (32°F/0°C and above)

- Move throttle control to fast position (➡) and click into place.
- Insert key into ignition and turn key clockwise (↷) to "START" position and release key as soon as engine starts.
- When engine starts, the attachments and ground drive can now be used. If the engine does not accept the load and shuts off, restart the engine and allow it to warm up for one minute.
- Leave throttle control in fast position (➡) while mowing.

COLD WEATHER STARTING (32°F/0°C and below)

- Move throttle control beyond fast position into the cold weather starting position (✳).

CAUTION: Do not run starter continuously for more than fifteen seconds per minute. If the engine does not start after several attempts, wait a few minutes and try again.

- Insert key into ignition and turn key clockwise to "START" position and release key as soon as engine starts.
- When the engine starts, move the throttle control back to the fast position (➡) to warm-up. The time required for warm-up will vary from a few seconds to a minute depending upon conditions and temperature.
- Leave throttle control in fast position (➡) while mowing.

AUTOMATIC TRANSMISSION WARM UP

- Before driving the unit in cold weather, the transmission should be warmed up as follows:
 - Ensure the tractor is on level ground.
 - Release the parking brake and let the brake slowly return to operating position.
 - Allow one minute for transmission to warm up. This can be done during the engine warm up period.
- The attachments can also be used during the engine warm-up period after the transmission has been warmed up.

MOWING TIPS

- DO NOT use tire chains when the mower housing is attached to tractor.
- Mower should be properly leveled for best mowing performance. See "TO LEVEL MOWER HOUSING" in the Service and Adjustments section of this manual.
- The left hand side of mower should be used for trimming.
- Drive so that clippings are discharged onto the area that has been cut. Have the cut area to the right of the tractor. This will result in a more even distribution of clippings and more uniform cutting.
- When mowing large areas, start by turning to the right so that clippings will discharge away from shrubs, fences, driveways, etc. After one or two rounds, mow in the opposite direction making left hand turns until finished (See Fig. 14).




Fig. 14

- If grass is extremely tall, it should be mowed twice to reduce load and possible fire hazard from dried clippings. Make first cut relatively high; the second to the desired height.
- Do not mow grass when it is wet. Wet grass will plug mower and leave undesirable clumps. Allow grass to dry before mowing.
- **Always operate engine at full throttle when mowing** to ensure better mowing performance and proper discharge of material. Regulate ground speed by selecting a low enough gear to give the mower cutting performance as well as the quality of cut desired.
- When operating attachments, select a ground speed that will suit the terrain and give best performance of the attachment being used.

MAINTENANCE

MAINTENANCE SCHEDULE		BEFORE EACH USE	EVERY 8 HOURS	EVERY 25 HOURS	EVERY 50 HOURS	EVERY 100 HOURS	EVERY SEASON	BEFORE STORAGE
TRACTOR	Check Brake Operation	✓	✓					
	Check Tire Pressure	✓	✓					
	Check Operator Presence and ROS Systems	✓						
	Check for Loose Fasteners	✓				✓		✓
	Check/Replace Mower Blades			✓ ₃				
	Lubrication Chart			✓				✓
	Check Battery Level		✓ ₄					
	Clean Battery and Terminals		✓					✓
	Clean Debris off Steering Plate		✓ ₅					
	Check Mower Levelness				✓			
ENGINE	Check Engine Oil Level	✓	✓					
	Change Engine Oil (models with oil filter)				✓ _{1,2}			✓
	Change Engine Oil (models without oil filter)			✓ _{1,2}				✓
	Clean Air Filter		✓ ₂					
	Clean Air Screen		✓ ₂					
	Inspect Muffler/Spark Arrester			✓				
	Replace Oil Filter (If equipped)				✓ _{1,2}			
	Clean Engine Cooling Fins				✓ ₂			
	Replace Spark Plug				✓		✓	
	Replace Air Filter Paper Cartridge				✓ ₂			
	Replace Fuel Filter					✓		

1 - Change more often when operating under a heavy load or in high ambient temperatures.

2 - Service more often when operating in dirty or dusty conditions.

3 - Replace blades more often when mowing in sandy soil.

4 - Not required if equipped with maintenance-free battery.

5 - See Cleaning in Maintenance Section.

GENERAL RECOMMENDATIONS

The warranty on this tractor does not cover items that have been subjected to operator abuse or negligence. To receive full value from the warranty, operator must maintain tractor as instructed in this manual.

Some adjustments will need to be made periodically to properly maintain your tractor.


At least once a season, check to see if you should make any of the adjustments described in the Service and Adjustments section of this manual.

- At least once a year you should replace the spark plug, clean or replace air filter, and check blades and belts for wear. A new spark plug and a clean air filter ensure proper air-fuel mixture and help your engine run better and last longer.

BEFORE EACH USE

- Check engine oil level.
- Check brake operation.
- Check tire pressure.
- Check operator presence and ROS systems for proper operation.
- Check for loose fasteners.

LUBRICATION CHART



① General Purpose Grease

② Refer to Maintenance "ENGINE" Section

IMPORTANT: DO NOT OIL OR GREASE THE PIVOT POINTS WHICH HAVE SPECIAL NYLON BEARINGS. VISCOUS LUBRICANTS WILL ATTRACT DUST AND DIRT THAT WILL SHORTEN THE LIFE OF THE SELF-LUBRICATING BEARINGS. IF YOU FEEL THEY MUST BE LUBRICATED, USE ONLY A DRY, POWDERED GRAPHITE TYPE LUBRICANT SPARINGLY.

MAINTENANCE

TRACTOR

Always observe safety rules when performing any maintenance.

BRAKE OPERATION

If tractor requires more than five (5) feet (1.5 m) to stop at highest speed in highest gear on a level, dry concrete or paved surface, then brake must be checked and adjusted. (See "TO CHECK BRAKE" in the Service and Adjustments section of this manual.)

TIRES

- Maintain proper air pressure in all tires. (See the sides of tires for proper PSI.)
- Keep tires free of gasoline, oil, or insect control chemicals which can harm rubber.
- Avoid stumps, stones, deep ruts, sharp objects and other hazards that may cause tire damage.

NOTE: To seal tire punctures and prevent flat tires due to slow leaks, tire sealant may be purchased from your local parts dealer. Tire sealant also prevents tire dry rot and corrosion.

OPERATOR PRESENCE SYSTEM AND REVERSE OPERATION SYSTEM (ROS) (See Fig. 15)

Be sure operator presence and reverse operation systems are working properly. If your tractor does not function as described, repair the problem immediately.

- The engine should not start unless the brake pedal is fully depressed, and the attachment clutch control is in the disengaged position.

CHECK OPERATOR PRESENCE SYSTEM

- When the engine is running, any attempt by the operator to leave the seat without first setting the parking brake should shut off the engine.
- When the engine is running and the attachment clutch is engaged, any attempt by the operator to leave the seat should shut off the engine.
- The attachment clutch should never operate unless the operator is in the seat.

CHECK REVERSE OPERATION (ROS) SYSTEM

- When the engine is running with the ignition switch in the engine "ON" position and the attachment clutch engaged, any attempt by the operator to shift into reverse should shut off the engine.
- When the engine is running with the ignition switch in the ROS "ON" position and the attachment clutch engaged, any attempt by the operator to shift into reverse should NOT shut off the engine.




Fig. 15

BLADE CARE

For best results mower blades must be kept sharp. Replace bent or damaged blades.



CAUTION: Use only a replacement blade approved by the manufacturer of your tractor. Using a blade not approved by the manufacturer of your tractor is hazardous, could damage your tractor and void your warranty.

BLADE REMOVAL (See Fig. 16)

- Raise mower to highest position to allow access to blades.

NOTE: Protect your hands with gloves and/or wrap blade with heavy cloth.

- Remove blade bolt by turning counterclockwise.
- Install new or resharpened blade with stamped "GRASS SIDE" facing the ground.

IMPORTANT: To ensure proper assembly, center hole in blade must align with star on mandrel assembly.

- Install and tighten blade bolt securely (45-55 Ft. Lbs./62-75 Nm).

IMPORTANT: SPECIAL BLADE BOLT IS HEAT TREATED.




Fig. 16

BATTERY

Your tractor has a battery charging system which is sufficient for normal use. However, periodic charging of the battery with an automotive charger will extend its life.

- Keep battery and terminals clean.
- Keep battery bolts tight.
- Keep small vent holes open.
- Recharge at 6-10 amperes for 1 hour.

NOTE: The original equipment battery on your tractor is maintenance free. Do not attempt to open or remove caps or covers. Adding or checking level of electrolyte is not necessary.

TO CLEAN BATTERY AND TERMINALS

Corrosion and dirt on the battery and terminals can cause the battery to "leak" power.

- Remove terminal guard.
- Disconnect BLACK battery cable first then RED battery cable and remove battery from tractor.
- Rinse the battery with plain water and dry.
- Clean terminals and battery cable ends with wire brush until bright.
- Coat terminals with grease or petroleum jelly.
- Reinstall battery. (See "REPLACING BATTERY" in the Service and Adjustments section of this manual.)

MAINTENANCE

V-BELTS

Check V-belts for deterioration and wear after 100 hours of operation and replace if necessary. The belts are not adjustable. Replace belts if they begin to slip from wear.

TRANSAXLE MAINTENANCE

Keep transaxle free from build-up of dirt and chaff which can restrict cooling.

Do not attempt to clean transaxle while engine is running or while the transaxle is hot. To prevent possible damage to seals, do not use high pressure water or steam to clean transaxle.

ENGINE

LUBRICATION

Only use high quality detergent oil rated with API service classification SG-SL. Select the oil's SAE viscosity grade according to your expected operating temperature.




Fig. 17

NOTE: Although multi-viscosity oils (5W30, 10W30 etc.) improve starting in cold weather, they will result in increased oil consumption when used above 32°F/0°C. Check your engine oil level more frequently to avoid possible engine damage from running low on oil.

Change the oil after every 50 hours of operation or at least once a year if the tractor is not used for 50 hours in one year.

Check the crankcase oil level before starting the engine and after each eight (8) hours of operation. Tighten oil fill cap/dipstick securely each time you check the oil level.

TO CHANGE ENGINE OIL (See Fig. 17 & 18)

Determine temperature range expected before oil change. All oil must meet API service classification SG-SL.

- Ensure tractor is on level surface.
- Oil will drain more freely when warm.
- Catch oil in a suitable container.
- Remove oil fill cap/dipstick. Be careful not to allow dirt to enter the engine when changing oil.
- Remove yellow cap from end of drain valve and install the drain tube onto the fitting.




Fig. 18

- Unlock drain valve by pushing inward and turning counterclockwise.
- To open, pull out on the drain valve.
- After oil has drained completely, close and lock the drain valve by pushing inward and turning clockwise until the pin is in the locked position as shown.
- Remove the drain tube and replace the cap onto to the bottom fitting of the drain valve.
- Refill engine with oil through oil fill dipstick tube. Pour slowly. Do not overfill. For approximate capacity see "PRODUCT SPECIFICATIONS" section of this manual.
- Use gauge on oil fill cap/dipstick for checking level. Ensure dipstick cap is tightened securely for accurate reading. Keep oil at "FULL" line on dipstick. Tighten cap onto the tube securely when finished.

ENGINE OIL FILTER

Replace the engine oil filter every season or every other oil change if the tractor is used more than 100 hours in one year.

AIR FILTER

Your engine will not run properly using a dirty air filter. Service air cleaner more often under dusty conditions.

CLEAN AIR SCREEN

The air screen is over the air intake blower located on top of engine. The air screen must be kept free of dirt and chaff to prevent engine damage from overheating. Clean with a wire brush or compressed air to remove dirt and stubborn dried gum fibers.

MAINTENANCE

ENGINE COOLING SYSTEM (See Fig. 19)

Debris may clog the engine's air cooling system. Remove blower housing and clean the area shown to prevent overheating and engine damage.




Fig. 19

MUFFLER

Inspect and replace corroded muffler and spark arrester (if equipped) as it could create a fire hazard and/or damage.

SPARK PLUGS

Replace spark plugs at the beginning of each mowing season or after every 100 hours of operation, whichever occurs first. Spark plug type and gap setting are shown in "PRODUCT SPECIFICATIONS" section of this manual.

IN-LINE FUEL FILTER (See Fig. 20)

The fuel filter should be replaced once each season. If fuel filter becomes clogged, obstructing fuel flow to carburetor, replacement is required.

- With engine cool, remove filter and plug fuel line sections.
- Place new fuel filter in position in fuel line with arrow pointing towards carburetor.
- Be sure there are no fuel line leaks and clamps are properly positioned.
- Immediately wipe up any spilled gasoline.




Fig. 20

CLEANING

- Clean engine, battery, seat, finish, etc. of all foreign matter.
- Clean debris from steering plate. Debris can restrict clutch/brake pedal shaft movement, causing belt slip and loss of drive. See Fig. 21.



CAUTION: Avoid all pinch points and movable parts.




Fig. 21

- Keep finished surfaces and wheels free of all gasoline, oil, etc.
- Protect painted surfaces with automotive type wax.

Except for the washout port (if equipped), we do not recommend using a garden hose or pressure washer to clean the outside of your tractor unless the engine and transmission are covered to keep water out. Water in engine or transmission will shorten the useful life of your tractor. Use compressed air or a leaf blower to remove grass, leaves and trash from outside tractor and mower.

SERVICE AND ADJUSTMENTS



WARNING: TO AVOID SERIOUS INJURY, BEFORE PERFORMING ANY SERVICE OR ADJUSTMENTS:

- Depress brake pedal fully and set parking brake.
- Place attachment clutch in "DISENGAGED" position.
- Turn ignition key to "STOP" and remove key.
- Ensure the blades and all moving parts have completely stopped.
- Disconnect spark plug wire from spark plug and place wire where it cannot come in contact with plug.



TO REMOVE MOWER (See Fig. 22)

- Place attachment clutch in "DISENGAGED" position.
- Lower attachment lift lever to its lowest position.
- Remove mower belt from engine pulley (M).
- Remove retainer spring (K), slide collar (L) off and push housing guide (P) out of bracket.
- Remove clutch cable spring (Q) from idler arm (R).
- Disconnect front link (E) from mower - remove retainer spring and washer.
- Go to either side of mower and disconnect mower suspension arm (A) from chassis and rear lift link (C) from rear mower bracket (D) - remove retainer springs and washers.
- Go to other side of mower and disconnect the suspension arm and rear lift link.



CAUTION: After rear lift links are disconnected, the attachment lift lever will be spring loaded. Have a tight grip on lift lever when changing position of the lever.

- Slide mower out from under right side of tractor.



IMPORTANT: IF AN ATTACHMENT OTHER THAN THE MOWER IS TO BE MOUNTED ON THE TRACTOR, REMOVE THE FRONT LINK (E) AND REAR LIFT LINKS (C) FROM TRACTOR AND HOOK THE CLUTCH SPRING (Q) INTO THE CABLE GUIDE ON FRONT EDGE OF LOWER DASH.

TO INSTALL MOWER (See Figs. 22-27)

Ensure tractor is on level surface and engage parking brake.

- Lower attachment lift lever to its lowest position.



CAUTION: Lift lever is spring loaded. Have a tight grip on lift lever, lower it slowly and engage in lowest position.

NOTE: Ensure mower side suspension arms (A) are pointing forward before sliding mower under tractor.

- Slide mower under tractor until it is centered under tractor.

Fig. 22

03042

SERVICE AND ADJUSTMENTS

- ATTACH MOWER SIDE SUSPENSION ARMS (A) TO CHASSIS - Position hole in arm over pin (B) on outside of tractor chassis and secure with retainer spring.
- Repeat on opposite side of tractor.




Fig. 23

- ATTACH REAR LIFT LINKS (C) - Lift rear corner of mower and position slot in link assembly over pin (D) on rear mower bracket and secure with washer and retainer spring.
- Repeat on opposite side of tractor.




Fig. 24

- ATTACH FRONT LINK (E) - Work from left side of tractor. Insert rod end of link assembly through front hole in tractor front suspension bracket (F).




Fig. 27

- Insert end of link (E) into hole in front mower bracket and secure with washer and retainer spring (J).




Fig. 25

- Hook end of clutch cable spring (Q) into hole in idler arm (R).
- Push clutch cable housing guide (P) into bracket, slide collar (L) onto guide and secure with retainer spring (K).
- Install belt on engine pulley (M).





Fig. 26

IMPORTANT: CHECK BELT FOR PROPER ROUTING IN ALL MOWER PULLEY GROOVES.

- Raise attachment lift lever to highest position.
- If necessary, adjust gauge wheels before operating mower as shown in the Operation section of this manual.



03042

SERVICE AND ADJUSTMENTS

TO LEVEL MOWER

Ensure tires are properly inflated to the PSI shown on tires. If tires are over or under inflated, it may affect the appearance of your lawn and lead you to think the mower is not adjusted properly.

VISUAL SIDE-TO-SIDE ADJUSTMENT (See Fig. 28)

- With all tires properly inflated and if your lawn appears unevenly cut, determine which side of mower is cutting lower.

NOTE: As desired, you can raise the low side of mower or lower the high side.

- Go to side of mower you wish to adjust.
- With a 3/4" or adjustable wrench, turn lift link adjustment nut (A) to the left to lower the mower, or, to the right to raise the mower.




Fig. 28

NOTE: Each full turn of adjustment nut will change mower height about 3/16" (4,7 mm).

- Test your adjustment by mowing some uncut grass and visually checking the appearance. Readjust, if necessary, until you are satisfied with the results.

PRECISION SIDE-TO-SIDE ADJUSTMENT (See Fig. 29)

- With all tires properly inflated, park tractor on level ground or driveway.

CAUTION: Blades are sharp. Protect your hands with gloves and/or wrap blade with heavy cloth.

- Raise mower to its highest position.
- At both sides of mower, position blade at side and measure the distance (A) from bottom edge of blade to the ground. The distance should be the same on both sides.
- If adjustment is necessary, see steps in Visual Adjustment instructions above.




Fig. 29

- Recheck measurements, adjust if necessary until both sides are equal.

FRONT-TO-BACK ADJUSTMENT (See Figs. 30 & 31)

IMPORTANT: Deck must be level side-to-side.

To obtain the best cutting results, the mower blades should be adjusted so the front tip is 1/8" to 1/2" (3,1 to 12,7 mm) lower than the rear tip when the mower is in its highest position.



CAUTION: Blades are sharp. Protect your hands with gloves and/or wrap blade with heavy cloth.

- Raise mower to highest position.
- Position any blade so the tip is pointing straight forward. Measure distance (B) to the ground at front and rear tip of the blade.




Fig. 30

- If front tip of blade is not 1/8" to 1/2" (3,1 to 12,7 mm) lower than the rear tip, go to the front of tractor.
- With an 11/16" or adjustable wrench, loosen jam nut A several turns to clear adjustment nut B.
- With a 3/4" or adjustable wrench, turn front link adjustment nut (B) clockwise (↷) (tighten) to raise the front of mower, or, counterclockwise (↶) (loosen) to lower the front mower.




Fig. 31

NOTE: Each full turn of the adjustment nut will change mower height about 1/8" (3,1 mm).

- Recheck measurements, adjust if necessary until front tip of blade is 1/8 to 1/2" (3,1 to 12,7 mm) lower than the rear tip.
- Hold adjustment nut in position with wrench and tighten jam nut securely against adjustment nut.

SERVICE AND ADJUSTMENTS

TO REPLACE MOWER BLADE DRIVE BELT (See Fig. 32)

The mower blade drive belt may be replaced without tools. Park the tractor on level surface. Engage parking brake.

BELT REMOVAL -

- Remove mower from tractor (See "TO REMOVE MOWER" in this section of manual).
- Work belt off both mandrel pulleys and idler pulleys.
- Pull belt away from mower.

BELT INSTALLATION -

- Work belt around both mandrel pulleys and idler pulleys.
- Make sure belt is in all pulley grooves and inside all belt guides.
- Install mower (See "TO INSTALL MOWER" in this section of manual).




Fig. 32

TO CHECK BRAKE

If tractor requires more than five (5) feet (1.5 m) to stop at highest speed in highest gear on a level, dry concrete or paved surface, then brake must be serviced.

You may also check brake by:

1. Park tractor on a level, dry concrete or paved surface, depress brake pedal all the way down and engage parking brake.
2. Disengage transmission by placing freewheel control in "transmission disengaged" position. Pull freewheel control out and into the slot and release so it is held in the disengaged position.

The rear wheels must lock and skid when you try to manually push the tractor forward. If the rear wheels rotate, then the brake needs to be serviced. Contact a qualified service center.

TO REPLACE MOTION DRIVE BELT (See Fig. 33)

Park the tractor on level surface. Engage parking brake. For assistance, there is a belt installation guide decal on bottom side of left footrest.

BELT REMOVAL -

1. Remove mower. (See "TO REMOVE MOWER" section in this manual.)

NOTE: Observe entire motion drive belt and position of all belt guides and keepers.

2. Remove belt from stationary idler (A) and clutching idler (B).
3. Remove belt from centerspan idler (C).
4. Pull belt slack toward rear of tractor. Remove belt upwards from transaxle input pulley (D).
5. Remove belt downward from engine pulley (E).
6. Slide belt toward rear of tractor, off the steering plate (F) and remove from tractor.

BELT INSTALLATION -

1. Install new belt from tractor rear to front, over the steering plate (F) and above clutch brake pedal shaft (G).
2. Pull belt toward front of tractor and roll belt onto engine pulley (E).
3. Pull belt toward rear of tractor. Carefully work belt down around transaxle input pulley (D). Be sure belt is inside the belt keeper.
4. Install belt on centerspan idler (C).
5. Install belt through stationary idler (A) and clutching idler (B).
6. Make sure belt is in all pulley grooves and inside all belt guides and keepers.
7. Install mower. (See "TO INSTALL MOWER" section in this manual.)




Fig. 33

SERVICE AND ADJUSTMENTS

TO REMOVE WHEEL (See Fig. 34)

- Block up axle securely.
- Remove axle cover, retaining ring and washers to allow wheel removal (rear wheel contains a square key - Do not lose).
- Repair tire and reassemble.
- On rear wheels only: align grooves in rear wheel hub and axle. Insert square key.




Fig. 34

- Replace washers and snap retaining ring securely in axle groove.
- Replace axle cover.

NOTE: To seal tire punctures and prevent flat tires due to slow leaks, tire sealant may be purchased from your local parts dealer. Tire sealant also prevents tire dry rot and corrosion.

TO ADJUST STEERING WHEEL ALIGNMENT

If steering wheel crossbars are not horizontal (left to right) when wheels are positioned straight forward, remove steering wheel and reassemble per instructions in the Assembly section of this manual.

FRONT WHEEL TOE-IN/CAMBER

Your new tractor front wheel toe-in and camber is set at the factory and is normal. The front wheel toe-in and camber are not adjustable. If damage has occurred to affect the factory set front wheel toe-in or camber, contact a qualified service center.

TO START ENGINE WITH A WEAK BATTERY (See Fig. 35)



WARNING: Lead-acid batteries generate explosive gases. Keep sparks, flame and smoking materials away from batteries. Always wear eye protection when around batteries.

If your battery is too weak to start the engine, it should be recharged. (See "BATTERY" in the MAINTENANCE section of this manual).

If "jumper cables" are used for emergency starting, follow this procedure:

IMPORTANT: YOUR TRACTOR IS EQUIPPED WITH A 12 VOLT SYSTEM. THE OTHER VEHICLE MUST ALSO BE A 12 VOLT SYSTEM. DO NOT USE YOUR TRACTOR BATTERY TO START OTHER VEHICLES.

TO ATTACH JUMPER CABLES -

- Connect one end of the RED cable to the POSITIVE (+) terminal of each battery(A-B), taking care not to short against tractor chassis.
- Connect one end of the BLACK cable to the NEGATIVE (-) terminal (C) of fully charged battery.
- Connect the other end of the BLACK cable (D) to good chassis ground, away from fuel tank and battery.

TO REMOVE CABLES, REVERSE ORDER -

- BLACK cable first from chassis and then from the fully charged battery.
- RED cable last from both batteries.




Fig. 35

SERVICE AND ADJUSTMENTS

REPLACING BATTERY (See Fig. 36)



WARNING: Do not short battery terminals by allowing a wrench or any other object to contact both terminals at the same time. Before connecting battery, remove metal bracelets, wristwatch bands, rings, etc. Positive terminal must be connected first to prevent sparking from accidental grounding.

- Lift seat pan to raised position.
- Disconnect BLACK battery cable first then RED battery cable and carefully remove battery from tractor.
- Install new battery with terminals in same position as old battery.
- First connect RED battery cable to positive (+) terminal with bolt and nut as shown. Tighten securely. Slide terminal cover over terminal.
- Connect BLACK grounding cable to negative (-) terminal with remaining bolt and nut. Tighten securely.
- Lower seat pan.




Fig. 36

TO REPLACE HEADLIGHT BULB

- Raise hood.
- Pull bulb holder out of the hole in the backside of the grill.
- Replace bulb in holder and push bulb holder securely back into the hole in the backside of the grill.
- Close hood.

INTERLOCKS AND RELAYS

Loose or damaged wiring may cause your tractor to run poorly, stop running, or prevent it from starting.

- Check wiring.

TO REPLACE FUSE

Replace with 20 amp automotive-type plug-in fuse. The fuse holder is located behind the dash.

TO REMOVE HOOD AND GRILL ASSEMBLY (See Fig. 37)

- Raise hood.
- Unsnap headlight wire connector.
- Stand in front of tractor. Grasp hood at sides, tilt toward engine and lift off of tractor.
- To replace, reverse above procedure.




Fig. 37

ENGINE

TO ADJUST THROTTLE CONTROL CABLE

The throttle control has been preset at the factory and adjustment should not be necessary. If adjustment is necessary, see engine manual.

STORAGE

Immediately prepare your tractor for storage at the end of the season or if the tractor will not be used for 30 days or more.



WARNING: Never store the tractor with gasoline in the tank inside a building where fumes may reach an open flame or spark. Allow the engine to cool before storing in any enclosure.

TRACTOR

Remove mower from tractor for winter storage. When mower is to be stored for a period of time, clean it thoroughly, remove all dirt, grease, leaves, etc. Store in a clean, dry area.

- Clean entire tractor. (See "CLEANING" in the Maintenance section of this manual.)
- Inspect and replace belts, if necessary. (See belt replacement instructions in the Service and Adjustments section of this manual.)
- Lubricate as shown in the Maintenance section of this manual.
- Be sure that all nuts, bolts and screws are securely fastened. Inspect moving parts for damage, breakage and wear. Replace if necessary.
- Touch up all rusted or chipped paint surfaces; sand lightly before painting.

BATTERY

- Fully charge the battery for storage.
- After a period of time in storage, battery may require recharging.
- To help prevent corrosion and power leakage during long periods of storage, battery cables should be disconnected and battery cleaned thoroughly. (See "TO CLEAN BATTERY AND TERMINALS" in the Maintenance section of this manual.)
- After cleaning, leave cables disconnected and place cables where they cannot come in contact with battery terminals.
- If battery is removed from tractor for storage, do not store battery directly on concrete or damp surfaces.
- If unit is equipped with battery indicator/charging plug, an optional charging unit may be purchased and connected to the unit to charge the battery during long term storage. Inspect and clean the battery terminals as needed prior to long term storage with charger connected.

ENGINE

FUEL SYSTEM

IMPORTANT: IT IS IMPORTANT TO PREVENT GUM DEPOSITS FROM FORMING IN ESSENTIAL FUEL SYSTEM PARTS SUCH AS CARBURETOR, FUEL FILTER, FUEL HOSE, OR TANK DURING STORAGE. ALSO, EXPERIENCE INDICATES THAT ALCOHOL BLENDED FUELS (CALLED GASOHOL OR USING ETHANOL OR METHANOL) CAN ATTRACT MOISTURE WHICH LEADS TO SEPARATION AND FORMATION OF ACIDS DURING STORAGE. ACIDIC GAS CAN DAMAGE THE FUEL SYSTEM OF AN ENGINE WHILE IN STORAGE.

- Empty the fuel tank by starting the engine and let it run until the fuel lines and carburetor are empty.
- Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur.
- Use fresh fuel next season.

NOTE: Fuel stabilizer is an acceptable alternative in minimizing the formation of fuel gum deposits during storage. Add stabilizer to gasoline in fuel tank or storage container. Always follow the mix ratio found on stabilizer container. Run engine at least 10 minutes after adding stabilizer to allow the stabilizer to reach the carburetor. Do not empty the gas tank and carburetor if using fuel stabilizer.

ENGINE OIL

Drain oil (with engine warm) and replace with clean engine oil. (See "ENGINE" in the Maintenance section of this manual.)

CYLINDER(S)

- Remove spark plug(s).
- Pour one ounce (29.5 mL) of oil through spark plug hole(s) into cylinder(s).
- Turn ignition key to "START" position for a few seconds to distribute oil.
- Replace with new spark plug(s).

OTHER

- Do not store gasoline from one season to another.
- Replace your gasoline can if your can starts to rust. Rust and/or dirt in your gasoline will cause problems.
- If possible, store your tractor indoors and cover it to give protection from dust and dirt.
- Cover your tractor with a suitable protective cover that does not retain moisture. Do not use plastic. Plastic cannot breathe which allows condensation to form and will cause your tractor to rust.

IMPORTANT: NEVER COVER TRACTOR WHILE ENGINE AND EXHAUST AREAS ARE STILL WARM.


TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
Will not start	<ol style="list-style-type: none"> 1. Out of fuel. 2. Engine flooded. 3. Bad spark plug. 4. Dirty air filter. 5. Dirty fuel filter. 6. Water in fuel. 7. Loose or damaged wiring. 8. Engine valves out of adjustment. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fill fuel tank. 2. Wait several minutes before attempting to start. 3. Replace spark plug. 4. Clean/replace air filter. 5. Replace fuel filter. 6. Empty fuel tank and carburetor, refill tank with fresh gasoline and replace fuel filter. 7. Check all wiring. 8. Contact an authorized service center/department.
Hard to start	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirty air filter. 2. Bad spark plug. 3. Weak or dead battery. 4. Dirty fuel filter. 5. Stale or dirty fuel. 6. Loose or damaged wiring. 7. Engine valves out of adjustment. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clean/replace air filter. 2. Replace spark plug. 3. Recharge or replace battery. 4. Replace fuel filter. 5. Empty fuel tank and refill tank with fresh, clean gas. 6. Check all wiring. 7. Contact an authorized service center/department.
Engine will not turn over	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brake pedal not depressed. 2. Attachment clutch is engaged. 3. Weak or dead battery. 4. Blown fuse. 5. Corroded battery terminals. 6. Loose or damaged wiring. 7. Faulty ignition switch. 8. Faulty solenoid or starter. 9. Faulty operator presence switch(es). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depress brake pedal. 2. Disengage attachment clutch. 3. Recharge or replace battery. 4. Replace fuse. 5. Clean battery terminals. 6. Check all wiring. 7. Check/replace ignition switch. 8. Check/replace solenoid or starter. 9. Contact an authorized service center/department.
Engine clicks but will not start	<ol style="list-style-type: none"> 1. Weak or dead battery. 2. Corroded battery terminals. 3. Loose or damaged wiring. 4. Faulty solenoid or starter. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recharge or replace battery. 2. Clean battery terminals. 3. Check all wiring. 4. Check/replace solenoid or starter.
Loss of power	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cutting too much grass/too fast. 2. Throttle in cold weather starting position (☞). 3. Build-up of grass, leaves, trash under mower. 4. Dirty air filter. 5. Low oil level/dirty oil. 6. Faulty spark plug. 7. Dirty fuel filter. 8. Stale or dirty fuel. 9. Water in fuel. 10. Spark plug wire loose. 11. Dirty engine air screen/fins. 12. Dirty/clogged muffler. 13. Loose or damaged wiring. 14. Engine valves out of adjustment. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raise cutting height/reduce speed. 2. Move throttle control to fast position (➡). 3. Clean underside of mower housing. 4. Clean/replace air filter. 5. Check oil level/change oil. 6. Clean and regap or change spark plug. 7. Replace fuel filter. 8. Empty fuel tank and refill tank with fresh, clean gas. 9. Empty fuel tank and carburetor, refill tank with fresh gasoline and replace fuel filter. 10. Connect and tighten spark plug wire. 11. Clean engine air screen/fins. 12. Clean/replace muffler. 13. Check all wiring. 14. Contact an authorized service center/department.
Excessive vibration	<ol style="list-style-type: none"> 1. Worn, bent or loose blade. 2. Bent blade mandrel. 3. Loose/damaged part(s). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replace blade. Tighten blade bolt. 2. Replace blade mandrel. 3. Tighten loose part(s). Replace damaged parts.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
Engine continues to run when operator leaves seat with attachment clutch engaged	1. Faulty operator-safety presence control system.	<p>1. Check wiring, switches and connections. If not corrected, contact an authorized service center/department.</p> <p> CAUTION: DO NOT operate machine until problem is corrected.</p>
Poor cut - uneven	1. Worn, bent or loose blade. 2. Mower deck not level. 3. Buildup of grass, leaves, trash under mower. 4. Bent blade mandrel. 5. Clogged mower deck vent holes from buildup of grass, leaves, and trash around mandrels.	1. Replace blade. Tighten blade bolt. 2. Level mower deck. 3. Clean underside of mower housing. 4. Replace blade mandrel. 5. Clean around mandrels to open vent holes.
Mower blades will not rotate	1. Obstruction in clutch mechanism. 2. Worn/damaged mower drive belt. 3. Frozen idler pulley. 4. Frozen blade mandrel.	1. Remove obstruction. 2. Replace mower drive belt. 3. Replace idler pulley. 4. Replace blade mandrel.
Poor grass discharge	1. Engine speed too slow. 2. Travel speed too fast. 3. Wet grass. 4. Mower deck not level. 5. Low/uneven tire air pressure. 6. Worn, bent or loose blade. 7. Buildup of grass, leaves, trash under mower. 8. Mower drive belt worn. 9. Blades improperly installed. 10. Improper blades used. 11. Clogged mower deck vent holes from buildup of grass, leaves, trash around mandrels.	1. Place throttle control in "FAST" position. 2. Shift to slower speed. 3. Allow grass to dry before mowing. 4. Level mower deck. 5. Check tires for proper air pressure. 6. Replace blade. Tighten blade bolt. 7. Clean underside of mower housing. 8. Replace mower drive belt. 9. Reinstall blades sharp edge down. 10. Replace with blades listed in parts manual. 11. Clean around mandrels to open vent holes.
Headlight(s) not working (if so equipped)	1. Switch is "OFF". 2. Bulb(s) or lamp(s) burned out. 3. Faulty light switch. 4. Loose or damaged wiring. 5. Blown fuse.	1. Turn switch "ON". 2. Replace bulb(s) or lamp(s). 3. Check/replace light switch. 4. Check wiring and connections. 5. Replace fuse.
Battery will not charge	1. Bad battery cell(s). 2. Poor cable connections. 3. Faulty regulator (if so equipped). 4. Faulty alternator.	1. Replace battery. 2. Check/clean all connections. 3. Replace regulator. 4. Replace alternator.
Loss of drive	1. Freewheel control in "disengaged" position. 2. Debris on steering plate (if equipped). 3. Motion drive belt worn, damaged, or broken. 4. Axle key missing.	1. Place freewheel control in "engaged" position. 2. See "CLEANING" in the Maintenance section. 3. Replace motion drive belt. 4. Install axle key at rear wheel. See "TO REMOVE WHEEL" in the Service and Adjustments section.
Engine "backfires" when turning engine "OFF"	1. Engine throttle control not set between half and full speed (fast) position before stopping engine.	1. Move throttle control between half and full speed (fast) position before stopping engine.
Engine dies when tractor is shifted into reverse	1. Reverse operation system (ROS) is not "ON" while mower or other attachment is engaged.	1. Turn ignition key to ROS "ON" position. See Operation section.


SUGGESTED GUIDE FOR SIGHTING SLOPES FOR SAFE OPERATION



1. Fold this page along dotted line indicated above.
2. Hold page before you so that its left edge is vertically parallel to a tree trunk or other upright structure.
3. Sight across the fold in the direction of hill slope you want to measure.
4. Compare the angle of the fold with the slope of the hill.

GUÍA SUGERIDA PARA MEDIR LAS PENDIENTES CON LA VISTA PARA UNA OPERACIÓN SEGURA

28



ADVERTENCIA: Para evitar daños graves, haga funcionar su tractor arriba y abajo de las pendientes, nunca transversalmente con respecto a las pendientes. No cortar pendientes mayores de 15 grados. Haga los virajes gradualmente para evitar volcarse o la pérdida de control.
Tenga mucho cuidado cuando cambie de dirección en las pendientes.

1. Plegar esta página a lo largo de la línea punteada arriba indicada.
2. Tener la página ante de sí mismos de modo que su borde izquierdo sea vertical paralelo al tronco del árbol u otra estructura vertical.
3. Mirar a través del pliegue en dirección de la pendiente que se quiere medir.
4. Comparar el ángulo del pliegue con la pendiente del terreno.

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA	CÁUSA	CORRECIÓN
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS		
No arranca	1. Síntesis de combustible. 2. Motor se ahogado. 3. Bujea mala.	1. Llene el estanque de combustible. 2. Espere varios minutos antes de arrancar. 3. Cambie la bujía.
Difícil de arrancar	1. Filtro de aire sucio. 2. Bujea mala. 3. Batería baja o descargada. 4. Cambie la bujía. 5. Cambie el filtro de aire. 6. Vacíe el estanque de combustible y vuélvalo a llenar con combustible. 7. Cambie el filtro de combustible.	1. Limpie/cambie el filtro de aire. 2. Cambie la bujía. 3. Vuelva a cargar o cambie la batería. 4. El motor se enganchado. 5. Presione el pedal del freno. 6. Desenganché el embague del accesorio. 7. Vuelva a cargar o cambie la batería. 8. Cambie el fusible.
El motor no la vuelve	1. Pedal del freno no presionado. 2. Desenganché el embrague está enganchado. 3. Batería baja o descargada. 4. Cambie el fusible. 5. Cambie el filtro de combustible.	1. Presione el pedal del freno. 2. Desenganché el embrague del accesorio. 3. Vuelva a cargar o cambie la batería. 4. Cambie el fusible. 5. Terminales de la batería corroidos. 6. Revise los terminales de la batería. 7. Limpie los terminales de la batería. 8. Cambie la batería.
El motor suena pero no arranca	1. Batería baja o descargada 2. Terminales de la batería corroidos. 3. Alambre suelto o arrancador fallido. 4. Solenoide o arrancador fallido. 5. Interruptor de la ignición fallido. 6. Alambre suelto o arrancador. 7. Revise todo el interruptor de la ignición. 8. Solenoide o arrancador fallido. 9. Interruptor(es) que exige(n) la presencia del operador fallido.	1. Vuelva a cargar o cambie la batería. 2. Limpie los terminales de la batería. 3. Alambre suelto o arrancador fallido. 4. Revise todo el arrancador. 5. Desplace el control del acelerador a la posición rápida (). 6. Acumulación de césped, hojas y basura debajo de la segadora. 7. Limpie la parte inferior de la caja de la segadora.
Perdióda de fuerza	1. Corta mucho césped, muy rápido. 2. Desplace el control del acelerador en clima frío (). 3. Acumulación de césped, hojas y basura debajo de la segadora.	1. Eleve la altura de corto/reduzca la velocidad del filtro de aire. 2. Desplace el control del acelerador a la posición rápida. 3. Limpie la parte inferior de la caja de la segadora.
Vibración excesiva	1. Cuchilla desgastada, doblada o suelta. 2. Mano/di de la cuchilla doblado. 3. Apriete las(s) parte(s). Cambie las partes dañadas.	1. Cambie la cuchilla. Apriete el perno de la cuchilla. 2. Cambie la mano/di de la cuchilla. 3. Apriete las(s) parte(s). Cambie las partes dañadas.

MOTOR

PARA AJUSTAR EL CABLE DE CONTROL DE LA ACCELERACION

El control de la aceleración ha sido preajustado en la fábrica y no debe ser necesario ajustarla. Revise los ajustes que se describen a continuación, antes de soltar el cable. Si el ajuste es necesario, elevar el capot y revisar el sistema de motor.

Fig. 37



- Levantate el capota.
- Desabroche el conector del alambre de las luces delanteras.
- Para mover a instalar el capota. Agarré el capota en los lados, inclinelo un poco hacia el motor y sáquelo del tractor.
- Para sacar el conector del alambre de las luces delanteras. Necar el conector del alambre de las luces.
- Para mover a instalar el capota, asegúrese de volver a conectar el conector del alambre de las luces.

PARA REMOVER EL CONJUNTO DEL CAPOTA Y DEL ENREJADO (Vea Fig. 37)

Cambielo por un fusible tipo enchufable de 20 amps, tipo auto-motor. El sujetador del fusible esta ubicado detrás del tablero.

PARA CAMBIAR EL FUSIBLE


- El alambrado suelto o dañado puede producir el mal funcionamiento de su tractor, o que deje de funcionar, o le impida el arrancar.
- Revise el alambrado.

ENTRECIERRE Y RELE


- Cambie la bombilla en el sujetador y empuje el sujetador de la bombilla, en forma segura, hacia atrás en el agujero en la parte trasera del encendido.
- Tire el sujetador de la bombilla fuera del agujero en la parte trasera del encendido.
- Levante el capota.

PARA CAMBIAR LA BOMBILLA DE LA LUZ DEL ANTERA

Fig. 36




- Levantamos la base del asiento.
- Desconecte el cable de la batería ROJO primero y luego el cable de la batería VIEJA.
- Instale la nueva batería ROJO y remueva la batería del tractor.
- Primero, conecte el cable de la batería ROJO con el terminal positivo (+) con el perno hexagonal y la tuerca segun se muestra. Apriete los en forma segura.
- Conecte el cable de conexión a tierra NEGRO al terminal negativo (-) con el perno hexagonal y la tuerca que quedan. Apriete los en forma segura.
- Cerramos la base del asiento.



REMPLAZAR LA BATERIA (Vea Fig. 36)



SERVICIO Y AJUSTES



PARA HACER ARRANCAR EL MOTOR CON UNA BATERIA BAJA (Vea Fig. 35)

- Si su batería está demasiado baja como para hacer arrancar el motor tiene que voltearse a cargar. (Vea "BATERIA".) En la sección de Mantenimiento.
- Conecte cada extremo del cable ROJO con el terminal (A-B) POSITIVO (+) de cada batería, procupándose de no hacer cortocircuito en el chasis.
- Conecte cada extremo del cable ROJO con el terminal (A-B) NEGATIVO (-) de una batería completa mente cargada.
- Conecte un extremo del cable NEGRO con el terminal (C) NEGATIVO (-) de otra batería completa mente cargada.
- Conecte el otro extremo del cable NEGRO con el terminal (D) CONEXIÓN A TIERRA DEL CHASIS, alejado de estanque de combustible y de la batería.
- PARA REMOVER LOS CABLES, INVERTE LA ORDEN
- El cable NEGRO primero del chasis y luego de la batería completamente cargada.
- El cable ROJO al ultimo de ambas baterías.




Fig. 35

PARA REMOVER LAS RUEDAS (Vea Fig. 34)

SERVICIO Y AJUSTES




Fig. 34

- Bloquee el eje en forma segura.
- Remueva la cubierta del eje, el anillo de retención y las arandelas para permitir la remoción de las ruedas (la rueda trasera contiene una llave cuadrada - no la pierda).
- Prepare la llanta y vuelvala a montar.
- En forma segura en la ranura del eje.
- Vuelva a colocar las arandelas e inserte la llave cuadrada.
- AVISO: En las ruedas traseras solamente: si nieve las ranuras en el cubo de la rueda trasera en el eje. Inserte la llave cuadrada.
- Vuelva a colocar la llanta y vuelvala a montar.
- Vuelva a colocar las arandelas e inserte la llave cuadrada.
- AVISO: Para arreglar las llantas perforadas y para prevenir que tengas llantas pinchadas a causa de pedazos de frágiles, sella previene que las llantas se sequen la corrosión.
- Vuelva a colocar la cubierta del eje.

PARA AJUSTAR EL ALINAMIENTO DEL VOLANTE DE DIRECCIÓN

• Se lo previene que las llantas se sequen la corrosión.

AVISO: Para arreglar las llantas perforadas y para prevenir que tengas llantas pinchadas a causa de pedazos de frágiles, se lo previene que las llantas se sequen la corrosión.

• Vuelva a colocar la cubierta del eje.

CONVERGENCIA/INCLINACIÓN DE LAS RUEDAS DELANTERAS

• La convergencia o la inclinación de las ruedas delanteras, posiblemente con un otro centro de servicio calificado.

• La convergencia o la inclinación de las ruedas delanteras no son ajustables en su tractor. Si ha sufrido daño como resultado de un accidente o la colisión de la rueda delantera, posiblemente con un otro centro de servicio calificado.


• La convergencia o la inclinación de las ruedas delanteras no son ajustables en su tractor. Si ha sufrido daño como resultado de un accidente o la colisión de la rueda delantera, posiblemente con un otro centro de servicio calificado.

• Vuelva a colocar la cubierta del eje.

DAS DELANTERAS

• Vuelva a colocar la cubierta del eje.

Fig. 33



1. Instale la correa nueva de la parte de arriba a la parte de adelante del tractor.
2. Jale la correa hacia la parte de adelante del tractor y páselo por sobre la polea del motor (E).
3. Jale la correa hacia la parte de atrás del tractor. Con mucho cuidado, muévala la correa hacia abajo y pásela alrededor del ventilador de la transmisión y por encima de la polea de entrada (D). Cerciorase de que la correa queda bien apretada.
4. Coloque la correa sobre el piñón central (C).
5. Pase la correa a través del piñón estacionario (A) y del piñón del embague (B).
6. Assegúrese de que la correa calcé en todas las ranuras de las poleas y dentro de todos los guías y guardacorreas.
5. Instale la segadora (Ver "INSTALAR LA SEGADORA" en este capitulo del manual).

MONTAJE DE LA CORREA

1. Ante del tractor, pasándola por encima de la placa de dirección (F) y del vástago del pedal del embrague / freno (G).
2. Jale la correa hacia la parte de atrás del tractor. Con mucho cuidado, muévala la correa hacia abajo y pásela alrededor del ventilador de la transmisión, moviéndola hacia arriba y pasándola por sobre la polea del motor (E).
3. Jale el cable de la correa hacia la parte de atrás del tractor.
4. Retire la correa de la polea del ventilador (D).
5. Retire la correa de la polea del motor moviéndola hacia abajo en el interior de las poleas-guías.
6. Deslice la correa hacia la parte de atrás del tractor, retirela de la placa de dirección (F) y quite la polea del embrague.

NOTA: OBSERVE TODA LA CORREA DE TRANSMISIÓN Y LA POSICIÓN DE LAS GUÍAS Y GUARDACORREAS.

1. Desmonte la corredora. (Ver "PARA REMOVAR LA CORREA DE TRANSMISIÓN" en este capitulo del manual.)
2. Retire la correa de la polea del piñón estacionario (A) y del piñón de embrague (B).
3. Retire la correa del piñón central (C).

DESMONTAJE DE LA CORREA

Estacione el tractor en una superficie nivelada. Ponga el freno de mano. Si necesita asistencia, déjalo de abajo del apoyapiés hay una guía práctica para el montaje de la correa.

(Vea Fig. 33)

PARA REEMPLAZAR LA CORREA DE TRANSMISIÓN

Estacione el tractor en una superficie nivelada. Ponga el freno

de mano. Si necesita asistencia, déjalo de abajo del apoyapiés hay una guía práctica para el montaje de la correa.


Enganche el freno de estacionamiento. La correa de la cuchilla se suelta para cambiar sin herramientas. Estacione el tractor en una superficie nivelada.

1. Apriete el tractor en una superficie nivelada de horquilla fundo o pavimentada, presionar el pedal del freno hasta el fondo y accionar el freno de estacionamiento.
2. Desembargar la transmisión colocando el manubrio de la rueda libre en la posición "transmisión desembagada". Tirar el fondo de la rueda libre dentro la ranura y soltar así se coloca en la posición desembagada.

Si el tractor exige más de 1,5 m (cinco (5) pies) para pararse a una velocidad más alta en el pavimento más alto en una superficie nivelada de horquilla seco o pavimentada, entonces se debe controlar y ajustar el freno.

CONTROL Y AJUSTAR EL FRENO

Fig. 32



- Instalar la segadora (Vea "PARA INSTALAR LA SEGADORA" en esta sección de este manual).

• Assegúrese las correas están en todas las ranuras de las poleas y al interior todas las guías de la correa.

• Haga rodar la correa alrededor de ambas poleas del mandrín y de las poleas-guías.

• Tire la correa alejándola de la segadora.

• Enganche el freno de estacionamiento.

• Remueva la segadora del tractor (Vea "PARA REMOVAR LA SEGADORA" de esta sección de este manual).

• Remueva la correa de las poleas del mandrín de las poleas de guía.


• Enganche el freno de estacionamiento.

• La correa de la cuchilla se suelta para cambiar sin herramientas. Estacione el tractor en una superficie nivelada.

• La correa de la cuchilla se suelta para cambiar sin herramientas. Estacione el tractor en una superficie nivelada.

SERVICIO Y AJUSTES


Fig. 29



- Necesario, hasta que ambos pies queden iguales.
- Vuelva a verificar las medidas y ajuste nuevamente, en caso más arriba.
- En caso que sea necesario realizar un ajuste, lea los pasos 2 y 3 de las instrucciones de Regulación visual que aparecen más arriba.
- Una vez verificadas las medidas y ajuste por medio de una llave inglesa, y apriete bien la tuerca contra dicha tuerca de ajuste.
- Mantenga en la posición la tuerca de ajuste por medio de una llave inglesa, y apriete bien la tuerca de ajuste por medio de una llave inglesa.


- AVISO:** Cada vuelta completa de la tuerca de ajuste hará variar la altura de la cortadora 3,1 mm (1/8").
- Vuelva a verificar las medidas y ajuste nuevamente, en caso necesario, hasta que la punta anterior de la hoja de la cuchilla quede 3,1 a 12,7 mm (1/8" a 1/2") más abajo de la punta posterior.

Fig. 31




- AVISO:** Cada vuelta completa de la tuerca de ajuste hará variar la altura de la cortadora aproximadamente 4,7 mm (3/16").
- Con una llave ajustable de 3/4", gire la tuerca de ajuste de la tuerca A, dandole varias vueltas para despejar la tuerca el freno de la cortadora de cesped, o hacia la izquierda (→) el freno de la cortadora de césped, o hacia la derecha (←) el freno de la cortadora de césped.
 - Con una llave ajustable de 1/16" o de calibre regulable, afloje la tuerca A, dandole varias vueltas para despejar la tuerca el freno de la cortadora de césped.
 - Si la punta anterior de la hoja de la cuchilla no es 3,1 a 12,7 mm (1/8" a 1/2") más abajo de la punta posterior, diríjase a la parte de adelante del tractor.

Fig. 30



- AVISO:** Cada vuelta completa de la tuerca de ajuste hará variar la altura de la cortadora 4,7 mm (3/16").
- Ubique cuidadosamente las hojas de la cuchilla de tal manera que la punta quede apuntando directamente hacia la adelante.
 - Mida la distancia (B) que hay entre la punta anterior y el suelo.
 - Si la punta anterior de las hojas de la cuchilla de tal manera que la punta quede apuntando directamente hacia la adelante, mida la distancia (A) que hay entre la punta posterior y el suelo.
 - Suba la segadora a la posición más alta.



- IMPORATANTE:** El piso debe quedar bien nivelado de lado a lado.
- Para que el cesped le quede perfectamente cortado, las cuchillas de la cortadora deben ajustarse de tal manera que la punta anterior quede 3,1 a 12,7 mm (1/8" a 1/2") más abajo de la punta posterior de la cortadora.

AJUSTE DE DELANTE A ATRIAS (Vea Fig. 30 y 31)


(Vea Fig. 29)

- REGULACION DE LA PRECISION DE LADO A LADO**
- Pruebe la regulación realizada corriendo cesped que aún no haya cortado y observando como quedó el resultado.
 - Con todos los neumáticos corregidamente inflados, estacione el tractor a nivel del suelo o en la entrada a la casa.
 - Si la cuchilla no cumple con las dimensiones establecidas en caso necesario, vuelva a ajustar.

AVISO: Cada vuelta completa de la tuerca de ajuste hará variar la altura de la cortadora aproximadamente 4,7 mm (3/16").

- Con una llave ajustable de 3/4", gire la tuerca de ajuste de la tuerca A, dandole varias vueltas para despejar la tuerca el freno de la cortadora de césped, o hacia la izquierda (→) el freno de la cortadora de césped.

Fig. 28



- AVISO:** Cada vuelta completa de la tuerca de ajuste hará variar la altura de la cortadora 4,7 mm (3/16").
- Aborde el lado de la cortadora que quiera regular.
 - Suba la segadora a la posición más alta.
 - Gire la llave inglesa de 3/4" o de calibre regulable, haga girar hacia la izquierda la tuerca de ajuste de la pieza de unión (A) para bajar la tuerca de ajuste de la pieza de unión (B).


REGULACION VISUAL DE LADO A LADO (Vea Fig. 28)

- Si todos los neumáticos están corregidamente inflados y el cesped parece haber quedado cortado desparejo, determine cuál lado de la cortadora es la que más se inclina.
 - Si todos los neumáticos están corregidamente inflados y el cesped que queda de la cortadora es la que más se inclina.
 - Pensear que la segadora no está bien regulada.
- Asigürese de que los neumáticos estén inflados a la PSI que se indica en estos. Si están demasiado inflados o poco llenos, indica en estos. Si la segadora bien correda, lo cual podrá llevado a que la segadora no le quede bien correda.

PARA NIVELAR LA SEGADORA


SERVICIO Y AJUSTES

Fig. 27




- IMPORTANTE: VERIFIQUE QUE LA CORREA ENCAJE BIEN EN TODAS LAS RANURAS DE LAS POLES DE LA CORREA.
- Si es necesario, ajuste las ruedas del tractor para que el eje de suspensión (F) esté en la posición correcta.
- Suba la palanca elevadora a la posición de más arriba.
- Ponga en funcionamiento la cortadora, como se ilustra en el capítulo de Manejo de este manual.

Fig. 26



- Conecte el fin de la primera parte del cable de embague (Q) en el orificio de holgazán (R).
- Retire el resorte de sujeción (K), deslice la abrazadera (L) hasta quitarla, y saque la prensión la guía de la caja (P) hasta que se salga del soporte.
- Instale la corredera pasandola por encima de la polea del motor.
- Levante la pieza posterior de la unión (D) por encima de la ranura de la pieza posterior de la cortadora y fíjela con una arandela y un resorte de conexión.
- Realice el mismo procedimiento en el otro lado del tractor.

Fig. 25



- Meta el fin de la conexión (E) en el hoyo en el soporte anterior del chasis del tractor, y fíjelo con una arandela y retén del resorte (J).
- FIJE LOS BRAZOS DE SUSPENSIÓN LATERALES DE LA CORTADORA (A) AL CHASIS - Ubique el orificio del brazo en el chasis del tractor, y fíjelo con una arandela y retén del resorte de conexión.




Fig. 24

- CONECTE LA CONEXIÓN ANTERIOR (E) - Trabaje del lado de la conexión por el lado de la barra de la asamblea de la suspensión (F).





Fig. 23


- FIJE LAS PIEZAS DE PROPULSIÓN POSTERIORES (C) - Levante la pieza posterior de la unión (D) por encima de la ranura de la pieza posterior de la cortadora, ubique la ranura de la pieza posterior de la unión (D) por encima de la clavija que hay en la pieza posterior de la cortadora, y fíjela con una arandela y un resorte de conexión.



- Realice el mismo procedimiento en el otro lado del tractor.
- FIJE LOS BRAZOS DE SUSPENSIÓN LATERALES DE LA CORTADORA (A) AL CHASIS - Ubique el orificio del brazo en el chasis del tractor, y fíjelo con una arandela y retén del resorte de conexión.

SERVICIO Y AJUSTES

Fig. 22



03042

- Deslice la cortadora por debajo del lado derecho del tractor.

CUIDADO: UNA VEZ QUE SE DESCONECTEN LAS PIEZAS DE UNION POSTERIORES, LA PALANCA ELEVADORA FUNCIONARA EN SORTE. SUJETE CON FUERZA LA PALANCA ELEVADORA AL CAMBIARLA DE POSICION.



- Desconecte la pieza de unión anterior (E) de la cortadora – engranaje (R).
- Retire el resorte del cable del embrague (Q) del brazo que se salga del soporte.
- Retire el resorte de sujeción (K), deslice la abrazadera (L) hasta quitarla, y saque la presión la guía de la caja (P) hasta que se separe del soporte.
- Retire la correa de polea del motor (M).
- Base la palanca elevadora de montaje a la posición de más abajo.
- Sujete el embrague poniéndolo en la posición "DISEÑAGED" ("DESACTIVADO").
- Ruede la correa de polea del motor (M).
- Desconecte la pieza de unión posterior (C) de la barra posterior de la cortadora (A) del chasis y la pieza de suspensión de los lados de la cortadora, desconecte el brazo retíre el resorte de sujeción y la arandela.
- Desconecte la pieza de unión anterior (E) de la cortadora – engranaje (R).
- Retire el resorte del cable del embrague (Q) del brazo que se salga del soporte.
- Por uno de los lados de la cortadora, desconecte el brazo de suspensión de la cortadora, desconecte el brazo de unión posterior (C) de la barra posterior de la cortadora (D) de la suspensión de la cortadora, y la arandela.
- Deslice la cortadora por debajo del lado derecho del tractor.

AVISO: Cerciórese de que los brazos de suspensión de los lados de la segadora (A) estén dirigidos hacia adelante antes de deslizarla por

- Deslice la segadora por debajo del tractor hasta que quede bien centrada debajo de éste.

**CUIDADO: LA PALANCA ELEVADORA FUN-
CIONA RESORTES. SUJETE LA PALANCA ELEVADORA
CON UNA RESORTA. GUARDE LA POSICION MAS BAJA.**



- Haga descender la palanca elevadora a su posición más baja.

INSTALLE LA SEGADORA (Vea Fig. 22 - 27)


IMPORATANTE: SI SE MONTA UN ACCESORIO DIFERENTE DEL CORTACEPES AL TRACTOR, HAY QUE QUITAR EL ESTRIBO FRONTAL (E) Y LOS ESTRIOS TRASEROS DEL ELEVACION (C) DEL TRACTOR, ENGAÑCHAR LOS RESORTES DE EMBRAGUE (Q) EN LA GUIA DEL CABLE EN EL BORDE FRONTAL DEL SALPICADERO MAS BAJO.

- Desconecte el alambre de la bujía y pongalo en donde no pueda entrar en contacto con ésta.
- Asegúrese que las cuillillas y que todas las partes móviles se hayan detenido completamente.
- Ponga la llave del embrague en la posición de apagado (STOP) y remuévala.
- Presione el pedal del embrague/freno completamente y aplique el freno de estacionamiento.
- ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES SERIAS, ANTES DE DAR CUALQUIER SERVICIO O DE HACER AJUSTES:



SERVICIO Y AJUSTES

Fig. 20



- El filtro de combustible debe cambiarse una vez cada temporalada.
- Si el filtro de combustible se tapona, obstruyéndole el flujo del combustible hacia el carburador, es necesario cambiarlo.
- Con el motor frío, remueve la tapa del filtro y tapone las secciones de la línea de combustible.
- Ponga la línea de combustible nueva en su posición en la línea del filtro de combustible.
- Ponga el filtro de combustible nuevo en la posición hacia el motor y tapone la tapa del filtro.
- Aségúrese de que no haya fugas en la línea del combustible.
- Típico que las grapas estén colocadas en forma desechada.
- Immediatamente limpíe toda la gasolina derramada.

FILTRO DE COMBUSTIBLE (Vea Fig. 20)


Cambie las bujías al comienzo de cada temporalada de siéga o después de cada 100 horas de operación, lo que suceda primero. El tipo de bujía Y el ajuste de la abertura aprecian en "ESPECI". Cambie el filtro de combustible cada vez cada temporalada. El filtro de combustible debe cambiarse una vez cada temporalada.

BUJÍA(S)

- Incendio y/o daños.
- Inspeccione y cambie el silenciador corriendo y el amortiguador de chispas (si viene equipado) pues pueden crear un peligro de incendio y/o daños.

SILENCIADOR

Fig. 19




- Los escobros pueden atascar el sistema de enfriamiento de aire del motor. Remueva la cubierta del soporte y limpie el área mostarda para evitar el recalentamiento y daños al motor.
- Los escobros pueden quemar el sistema de enfriamiento de aire del motor. Remueva la cubierta del soporte y limpie el área mostarda para evitar el recalentamiento y daños al motor.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AIRE

LIMPIEZA

- Limpie todo material extraño del motor, la batería, el asiento, el plástico, etc.
- Limpie los desechos de la placa guía. Los desechos pueden limitar el movimiento del eje del pedal del freno/embrague, lo que hará que patine la correa y que se pierda la tracción.
- Enganche y las piezas móviles.
- Mantenga las superficies pulidas y las ruedas sin derretir.
- Projeja las superficies pintadas con cera tipo automotriz.
- de gasolina, aceite, etc.

Fig. 21



PRECAUCIÓN: Evite todos los puntos de enganche y las piezas móviles.

- Vea Fig. 21.
- Limpiar el movimiento del eje del pedal de la placa guía. Los desechos pueden limitar el movimiento del eje del pedal del freno/embrague, lo que hará que patine la correa y que se pierda la tracción.
- Limpie todo material extraño del motor, la batería, el asiento, el plástico, etc.

MANTENIMIENTO

MANTENIMENTO

CORREAS "V"

Hevisse las correas "V" para vertigcar si existe deterorio y desgaste
despues de 100 horas de operacion y cambie las correas si es necesario.
Las correas no son sustitables. Cambie las correas si emplezan
a deslizarse debido al desgaste.

ENFRAMIENTO DEL TRANSJE

Wamengga el transese sin acumulacion de mugre o pasa que puede restringir el enframiento. No trate de limpiar la transmision cuando el motor este funcionando o mientras la transmision este caliente. Para impedir daños a las juntas, no use un rociador de aire compresado o de alta presion para limpiar la transmision.

MOTOR

Use solamente aceite de detergente de alta calidad clasificada con la clasificación SG-**SL** de servicio API. Seleccione la calidad de viscosidad del aceite SAE según su temperatura de operación.





Fig. 17

- Para abrirla, tire hacia la izquierda la válvula de desague empujando hacia dentro y dando vueltas a la izquierdada.
 - Despreses de que el aceite haya dreñado totalmente, cerrar y bloquée la válvula de desague empujando hacia dentro y dando vueltas en sentido de las agujas de un reloj hasta que la clavija esté en la posición bloqueada segun lo mostrado. Remueva el tubo de desague y substituya el casquillo sobre la guardicion inferior de la válvula de desague.
 - Vuelva a llenar el motor con aceite a través del tubo de la válvula indicadora de nivel para rellenar el aceite. Vacíelo lentamente. No lo lene demasiado. Para la capacidad proximo a media vea las "Especificaciones del Producto" sección de este manual.
 - Use un medidor en la tapa/válvula indicadora del nivel para rellenar el aceite para revisar el nivel. Mantenga el aceite en la línea de lleno (ULL) en la valvila indicadora de nivel.
 - Apriete la tapa en el tubo en forma segura cuando termine.

Fig. 18



VÁLVULA DE DESAGÜE DEL ACEITE

Maintenant la meilleure saison pour faire des achats de Noël

- Asegúrese que el tractor esté en una superficie nivelada.
- El accite se drenará más fácilmente cuando esté caliente.
- Recójala de acuerdo con un envase adecuado.
- Remueva la tapa/varilla indicadora de nivel para rellenar del recipiente. Tenga cuidado de no permitir que la mugre entre en el motor cuando lo cambie.
- Remueve la tapa/varilla indicadora de nivel para rellenar del recipiente. Tenga cuidado de no permitir que la mugre entre en el motor cuando lo cambie.
- Quite el casquillo de la garrucha inferior de la válvula de desague y instale el tubo de desague sobre la garrucha.

Determinar la gamma de la temperatura esperada antes de cargar el aceite. Todo el aceite debe cumplir con la clasificación de servicio API SG-SL.

(Vea Fig. 17 y 18)

PARA CAMBIAR EL ACEITE DEL MOTOR

Aviso: A pesar de que los aceites de multiviscosidad (5W30, 10W30, etc), mejoran el arranque en clima frío, estos aceites de multiviscosidad van a aumentar el consumo de aceite cuando se usan en temperaturas sobre 32° F (0° C). Revise el nivel del aceite del motor más a menudo. Para evitar un posible daño en el motor, debido a que no tiene suficiente aceite.

Su motor puede sufrir averías yfuncionar de manera incorrecta con un filtro del aire sucio. Dele servicio al filtro de aire más adecuado si se usa en condiciones polvorosas. Vea la manual de

FILTRO DEL AIRE

Cambie el filtro de aceite del motor cada temporada o vez por medio que cambie el aceite, si el tractor se usa más de 100 horas en un año.

FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR

Use un medidor en la tapa/varilla indicadora del nivel para rellenar el recipiente para revisar el nivel. Mantenga el aceite en la linea de lleno (ULL) en la varilla indicadora de nivel. Apriete la tapa en el tubo en forma segura cuando termine. este manual.

Vuelva a llenar el motor con aceite a través del tubo de la varilla indicadora de nivel para rellenar del aceite. Vacíelo lentamente. No lo llene demasiado. Para la capacidad aproxi- madamente las "Especificaciones del Producto" sección de


Y bloquee la valvula de desague empusjando hacia dentro y
dando vuelta en sentido de las agujas de un reloj hasta que
la clavija esta en la posicion bloqueada segun lo mostrado.
Remueva el tubo de desague y substituya el casquillo sobre
la guarnicion inferior de la valvula de desague.

Para abrirla, tire hacia la izquierda la valvula de desague. Despues de que el aceite haya dreinado totalmente, cerrar.

Abra la瓦卢拉 de desague empujeando hacia dentro y dando vueltas a la izquierda.

- AVISO:** La batería del equipo original de su tractor no becesta servicio. No intente abrir o remover las tapas o cubiertas. No es necesario abrir o verificalo en nivel del electrolito.
- Remueva la protección de los terminales.
 - Desconecte el cable de la batería NEGRO primero y luego el cable de la batería ROJO y remueva la batería del tractor.
 - Limpie los terminales y los extremos del cable de la batería con un cepillo de alambre hasta que quede brillante.
 - Enjuague la batería con agua corriente y séquela.
 - Cubra los terminales con grasa para blindarlos.
 - Reinstale la batería. (Vea "REMPLAZAR LA BATERIA" en la sección de Servicio y Ajustes de este manual.)
- La corrosión y la mugre de la batería de los terminales pueden producir "escamas" de potencia en la batería.
- PARA LIMPIAR LA BATERIA Y LOS TERMINALES**
- AVISO:** La batería del equipo original de su tractor no becesta servicio. No intente abrir o remover las tapas o cubiertas. No es necesario abrir o verificalo en nivel del electrolito.
- Mantenga los agujeros de ventilación pendientes abiertos.
 - Mantenga los pernos de la batería apretados.
 - Mantenga la batería y los terminales limpios.
- Su tractor cuenta con un sistema de carga de la batería que es suficiente para el uso normal. Sin embargo, si se carga la batería, periodicamente, con un carregador de automóviles se prolongará su duración.

Fig. 16

BATERIA

- AVISO:** Proteja sus manos con guantes y/o envuelva la cuchilla con una tela gruesa.
- Remueve la cuchilla dandole vueltas en el sentido inverso al de las agujas del reloj.
 - Levante la segadora a su posición más alta para permitir el acceso a las cuchillas.
 - Levante la segadora a su posición más alta para permitir el acceso a las cuchillas.
- IMPORATANTE:** EL PERNO DE LA CUCHILLA ES TRATADO A CALOR.
- AVISO:** Instale apretando firmemente (62-75 Nm/45-55 Pies-Libras).
- IMPORATANTE:** PARA ASSEGURAR LA INSTALACION APROPIADA, POSICIONE ELAGUJEROS CENTRALES DEL MANDRIL CON LA ESTRELLA DEL CONJUNTO DEL MANDRIL.
- AVISO:** Instale una hoja que sea nueva o se haya vuelto a afilar, con el lado que tiene "GRASS SIDE" grabado orientando al sentido contrario a las agujas del reloj.
- IMPORATANTE:** PARA ASSEGURAR LA INSTALACION APROPIADA, POSICIONE ELAGUJEROS CENTRALES DEL MANDRIL CON LA ESTRELLA DEL CONJUNTO DEL MANDRIL.

REMOCIÓN DE LA CUCHILLA (Vea Fig. 16)

PRECAUCIÓN: Usar solamente la hojas de repuesto para la máxima velocidad al cambio de giro. Siempre observe las reglas de seguridad cuando de mantenimiento.

OPERACIÓN DEL FRENO

Si el tractor necesita más de cinco (5) pies (1,5 m) para detenerse a la máxima velocidad al cambio de giro, hay que hacerle el servicio de freno. Vea "CONTROLAR Y AJUSTAR EL FRENO", en el capítulo de freno.

La máxima velocidad al cambio de giro más alto en una superficie nivelada, de hormigón o pavimentada, hay que hacerle el servicio de freno.


Siempre observe las reglas de seguridad cuando de mantenimiento.

MANTENIMIENTO

Para obtener resultados óptimos, las cuchillas de la cortadora deben estar afiladas. Reemplazar las cuchillas que estén gastadas, dobladas o dañadas.

CUIDADO DE LA CUCHILLA

Fig. 15



- Cuando el motor está en marcha con el interruptor de láve del embague del accesorio conectado, cualquier tentativa de operar el embrague del motor en posición "ON" y el embrague del accesorio en posición "OFF" resultará en la liberación del embrague del motor.
 - Cuando el motor está en marcha con el interruptor de láve del embrague del accesorio conectado, cualquier tentativa de operar el embrague del motor en posición "ON" resultará en la liberación del embrague del motor.
 - Cuando el motor está en marcha con el interruptor de láve del embrague del accesorio conectado, cualquier tentativa de operar el embrague del motor en posición "OFF" resultará en la liberación del embrague del motor.
- VERIFIEZ SISTEMA FUNCIONAMIENTO ATRAZ (ROS)**

- El embrague del accesorio no tendrá que funcionar nunca si el operador no está en su asiento.
- El embrague del accesorio no tendrá que funcionar nunca si el asiento, apagará el motor.
- Cuando el motor está en marcha con el interruptor de láve del embrague del accesorio abandonado en el asiento, apagará el motor.
- Cuando el motor está en marcha con el interruptor de láve del embrague del accesorio abandonado en el asiento, apagará el motor.
- El embrague del accesorio no tendrá que funcionar nunca si el operador no está desconectado.

- VERIFIEZ SISTEMA PRESENCIA OPERADOR**
- El motor no arrancará si el pedal de embrague/freno está completamente presionado y el mano del embrague del accesorio está desconectado.
 - Assegurarse de que el sistema de presencia del operador, el sistema de trabajo y el sistema funciónamiento atras funcionen bien. Si tu tractor no funciona como se describió, reparar el problema inmediatamente.
 - Si el sistema de presencia del operador, el sistema de trabajo y el sistema funciónamiento atras funcionan bien, se debe abandonar el estacionamiento y el estacionamiento de estacionamiento.
 - Cuando el motor está en marcha con el interruptor de láve del embrague del freno de estacionamiento abandonado en el asiento, apagará el motor.
- AVISO:** Para arreglar las llantas preferidas y para prevenir que se rompan las llantas de sellado, es importante que las llantas se separen de la llanta de sellado para evitar la rotura.

- SISTEMA PRESENCIA OPERADOR Y SISTEMA FUNCIÓNAMENTO ATRAZ (ROS) (Vea Fig. 15)**
- Evite los tocones, las piedras, las grietas profundas, los objetos que golpean las llantas y otros peligros que pudieran dañar a las llantas.
 - Mantenga las llantas sin gasolina, aceite o sustancias químicas para control de insectos que pudieran dañar la goma.
 - Mantenga las llantas con una presión de aire adecuada.
 - (Vea la PSI que se indica en estos.)
- LLANTAS**

- Si el tractor necesita más de cinco (5) pies (1,5 m) para detenerse a la máxima velocidad al cambio de giro, hay que hacerle el servicio de freno. Vea "CONTROLAR Y AJUSTAR EL FRENO", en el capítulo de freno.
- La máxima velocidad al cambio de giro más alto en una superficie nivelada, de hormigón o pavimentada, hay que hacerle el servicio de freno.

OPERACIÓN DEL FRENO

Siempre observe las reglas de seguridad cuando de mantenimiento.

TRACTOR

IMPORATANTE: NO ACETE O ENGRASE LOS PUNTOS PIVOTES, LOS QUE TIENEN ROTAMIENTOS DE NILON ESPECIALES. LOS LUBRICANTES VISCOSES ATRASAN POLVO Y MUGRE, LO QUE ACCORTARA LA DURACION DE LOS ROBAMIENTOS. SI CREE QUE LUBRICARSE, USE SOLAMENTE UN LUBRICANTE TIPO GRAFTO DE POLVO SECCO EN FORMA MODERADA.

- ② Refiltrarse a la sección del "MOTOR" en Mantenimiento

① Grasa de propósito general




TABLA DE LUBRICACIÓN

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

MANTENIMENTO

CONSEJOS PARA SEGAR

ARRANQUE DEL MOTOR (Vea Fig. 4)

- The diagram illustrates the hydrodynamic transmission system of a tractor. It shows a complex network of fluid paths (arrows) within a closed loop system. The paths are represented by various lines and arrows indicating direction. A small image of a tractor is located in the top right corner.




Fig. 14

- PRECAUCIÓN:** No accione el motor de arranque con-
tinuamente más de quince segundos por minuto. Si el
motor no arranca después de varios intentos, espere
unos minutos y repita la operación de arranque.

Introduzca la llave de contacto, girela a la derecha a la
posición de "ARRANQUE" y suelte la llave en cuanto se
encienda el motor.

Cuando arranque, vuelve a situar el control del acelerador
en la posición rápida () para calentar el motor. El tiempo
necesario para el calentamiento varía entre unos pocos
segundos y un minuto, dependiendo de las condiciones y
de la temperatura.

Deje el control del acelerador en la posición rápida ()

minutos corta el cesped.

Antes de conducir la unidad en un tiempo frío, la transmisión debe
ser calentada como las instrucciones siguientes:

 - Asegúrese que el tractor este situado en una superficie
niveada.
 - Alivie el freno de estacionamiento y deje que el freno
vuelva a la posición de operación.
 - Permita que la transmisión se caliente durante un minuto.
Esto puede ser echo durante el tiempo de calentamiento
del motor.
 - Los accesorios pueden ser utilizados durante el periodo del
recalentamiento del motor después que la transmisión halla
sido calentada.

CALENTAMIENTO PARA LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

- Introduzca la llave de contacto, girela a la derecha a la posición de "ARRANQUE" y suelte la llave en la medida que se encienda el motor.
 - Cuando arranque, vuélva a situar el control del acelerador en la posición rápida () para calentar el motor. El tiempo necesario para el calentamiento varía entre unos pocos segundos y un minuto, dependiendo de las condiciones y de la temperatura.
 - Deje el control del acelerador en la posición rápida () mientras corta el cesped.

IMPORTANTE: CUANDO SE OPERE EN TEMPERATURAS POR DEBAJO DE 32°F. (0°C) USE GASOLINA DE INVIERNO LIMPIA Y NUEVA PARA ASEGURAR UN BUEN ARRANQUE EN CLIMA FRÍO.

PRECAUCIÓN: Limpie el aceite o el combustible derramado. No almáocene, derame o use gasolina cerca de una llama expuesta.

Llene el tanque de combustible hasta la parte inferior del cuadro de relleno. No lo llene de más. Use gasolina normal que no contenga aceite ni agua. La gasolina con aceite o agua se pude usar en 30 días para asegurar la frescura del combustible.

AGREGUE GASOLINA

- Revisar el aceite del motor con el tractor en terreno niñulado.
 - Remueva la tapa/varilla indicadora de nivel de llenado del aceite y limpielas, vuélvala a insertar la varilla indicadora de nivel y atomillle la tapa hasta que esté apretada, esperar por unos cuantos segundos, remueva la tapa hasta que esté apretada, esperar por unos cuantos segundos, remueve la varilla indicadora de aceite y vuélvala a insertar la varilla indicadora de nivel y atomillle la tapa hasta que esté apretada, esperar por unos cuantos segundos, remueve la varilla indicadora de aceite. Si es necesario, agregue aceite hasta que se haya alcanzado la marca lleno (FULL) en la varilla indicadora de aceite. No lo llene demasiado.
 - Para la operación en clima frío, debe cambiar el aceite para poder arrancar más fácilmente. (Vea "Tabla de Viscosidad del Aceite" en la sección de Mantenimiento de este manual.)
 - Para cambiar el aceite del motor, vea la sección de Mantenimiento en este manual.

REVISE EL NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR

ANTES DE HACER ARRANCAR EL MOTOR

OPERAÇÃO


REMOLQUE DE CARRELLAS O OTROS ACCESORIOS Remolque solamente los accesorios recomendados y específicamente para el fabricante del tractor. Use sentido común cuando este remolcando. Las cargas pesadas, cuando este yendo sobre una pendiente, son peligrosas, las llantas perderán control si traccionan en terreno y pueden ocasionar que pierda el control de su tractor.

REMOLQUE DE CARRILLOS OTROS ACCESORIOS

Aviso: Para proteger el capota contra el daño cuando transpote su tractor en un camión o remolcador, asegúrese que el capota este cerrado y asegurado al tractor. Use los medios apropiados para amarrar el capota al tractor (cuerdas, cordeles, etc.).

AVISOS: El control de la rueda libre se desactivara automáticamente al presionar el pedal del freno/embague.

Fig. 13



- Lavar el sistema de embrague manual del accesorio a su posición más alta.
- Retirar la llave libre hasta que la varilla del control se bloquee en posición extendida.
- Retirar el control de la rueda libre.
- No empuje o arrastre el tránsito a más de 3,2 km/h (2 mph).
- Para volver a accionar la transmisión, invierta este procedimiento.


PARA TRANSPORTAR (Vea Fig. 13)



- Presionar el pedal freno hasta el fondo.
- Con el motor en marcha, girar la llave del interruptor de la ignición en el sentido inverso al de las agujas del reloj hasta que aparezca la indicación “ON”.
- Mire hacia abajo y haga clic atrás no solo antes de ir marcha atrás, sino mientras esté yendo marcha atrás.
- Presione lentamente el pedal reverso de la impulsión para comenzar el movimiento.
- Cuando el uso del ROS es más necesario, dé vueltas a la llave de ignición en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición “ON”.

USAH EL SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO AHS (HOS) - Utilice el tránsito solamente si esta seguro de que no ingresaran otros personas a animales al área donde se va a cazar

Fig. 10



seguir en reversa a menos que sea absolutamente necesario. Para reposicionar la medida con el dispositivo embargado. No tiene que hacer solo cuando el operador lo considera necesario permitir el funcionamiento de otras con el embague puesto, se pierde el motor para el funcionamiento de los otros, se cortar, no es recomendable. Poniendo el ROS en posición "ON", Tu tractor esta equipado con el sistema de Funcionamiento Automático.

FUNCIONAMIENTO ATRAZ (ROS) (Vea Fig. 12)


- Gire siempre lentamente.
- Apriete desplazando el pedal apropiado hasta la posición más lenta.
- El freno de estacionamiento y el pedal de freno.
- Para volver a empujar con el movimiento, suelte lentamente, de estacionamiento.
- Si es absolutamente necesario el paro, empuje el pedal de freno rápidamente a la posición de freno y enganche el freno de estacionamiento.
- Evite parar o cambiar la velocidad en cerros.
- Escoga la velocidad más lenta antes de arrancar hacia arriba o hacia abajo en cerros.

ADVERTENCIA: No maneje hacia arriba o hacia abajo en cerros con pendientes superiores a 15° y no maneje atravesando ninguna pendiente. Utilice la guía de la pendiente proporcionalmente en la parte posterior del操纵杆.



PARA OPERAR EN CERROS

Fig. 11



PRECAUCIÓN: No opere la segadora sin, ya sea, el cuchillo de cesped completo en las segadoras asfaltadas o con la protección contra la descarga en su lugar (Vea Fig. 11).




- Desenganche el control del embrague del accesorio.
- Haga arrancar las cuchillas de la segadora enganchando el control del embrague del accesorio.
- Elija a que altura correrá el cesped (Vea "PARA AJUSTAR LAS CUCHILLAS DE LA SEGADORA").
- La ALTURA DE CORTE DE LA SEGADORA.
- El motor vacío o se apague cuando se opere su equipo en terreno disperso, aspero o en cerros.
- La presencia del accesorio está enganchado y el motor estás funcionando y el embrague del operador. Si el motor estás funcionando y el embrague del accesorio se apaga el motor. Tene que mantenerse basarse del asiento, se apagara el operador trata de sentado completamente centralmente en el asiento para impedir que el motor vacío se asiente.
- La presencia del accesorio está enganchado y el motor estás funcionando y el embrague del operador. Si el motor estás funcionando y el embrague del accesorio se apaga el motor. Tene que mantenerse basarse del asiento, se apagara el operador trata de sentado completamente centralmente en el asiento para impedir que el motor vacío se asiente.

PARA OPERAR LA SEGADORA

OPERACIÓN

PARA AJUSTAR LA ALTURA DE CORTE DE LA SEGADORA (Vea Fig. 9)

La posición de la palanca elevadora (A) determina a que altura se cortará el césped.




- Coloque la palanca elevadora en la ranura de la altura deseada.
- La gama de la altura de corte es de aproximadamente 25,4 a 101,6 mm (1 a 4 pulgadas). Las alturas se miden desde el suelo a la punta de la cuchilla cuando el motor dependiendo de las condiciones del césped.
- Estas alturas son apropiadas para el motor no es la función cuando a la altura de la cuchilla cuando el motor dependiendo de las condiciones del césped y del tipo del césped.
- El césped promedio debe cortarse aproximadamente a 63,5 mm (2 1/2 pulgadas) durante la temporada fria y sobre 76,2 mm (3 pulgadas) durante los meses calurosos. Para obtener un césped más saludable de meses calurosos.
- Para obtener el mejor rendimiento de corte, el césped que crece más rápido es el crecimiento de la primera mitad de los meses.
- Los vecinos. Haga el primer corte relativamente alto, el seguramente tiene más de 152,4 mm (6 pulgadas) de altura de corte separado en casi todos los terrenos.
- AVISO: Ajuste las ruedas calibradoras con la mano.
- 1. Ajuste la segadora a la altura de corte deseada con la manilla de ajuste de altura (Vea "PARA AJUSTAR LA ALTURA DE CORTE DE LA SEGADORA").
- 2. Con la segadora a la altura deseada para la posición de operación deseada.
- 3. Repita el procedimiento para el lado opuesto instalando la rueda calibradora en el mismo agujero de ajuste.

PARA AJUSTAR LAS RUEDAS CALIBRADORES (Vea Fig. 10)

- Se tienen que montar las ruedas calibradoras de modo que se enganche sobre el eje.
- 1. Ajuste la segadora a la altura de corte deseada con la manilla de ajuste de altura (Vea "PARA AJUSTAR LA ALTURA DE CORTE DE LA SEGADORA") en la sección de operación de este manual.
- 2. Con la segadora a la altura deseada para la posición de operación deseada.
- 3. Repita el procedimiento para el lado opuesto instalando la rueda calibradora en el mismo agujero de ajuste.

PARA OPERAR EN CERROS

Fig. 11



PRECAUCIÓN: No opere la segadora sin, ya sea, el cuchillo de cesped completo en las segadoras asfaltadas o con la protección contra la descarga en su lugar (Vea Fig. 11).



- Desenganche el control del embrague del accesorio.
- Haga arrancar las cuchillas de la segadora enganchando el control del embrague del accesorio.
- Elija a que altura correrá el cesped (Vea "PARA AJUSTAR LAS CUCHILLAS DE LA SEGADORA").
- La ALTURA DE CORTE DE LA SEGADORA.
- El motor vacío o se apague cuando se opere su equipo en terreno disperso, aspero o en cerros.
- La presencia del accesorio está enganchado y el motor estás funcionando y el embrague del operador. Si el motor estás funcionando y el embrague del accesorio se apaga el motor. Tene que mantenerse basarse del asiento, se apagara el operador trata de sentado completamente centralmente en el asiento para impedir que el motor vacío se asiente.
- La presencia del accesorio está enganchado y el motor estás funcionando y el embrague del operador. Si el motor estás funcionando y el embrague del accesorio se apaga el motor. Tene que mantenerse basarse del asiento, se apagara el operador trata de sentado completamente centralmente en el asiento para impedir que el motor vacío se asiente.


PARA OPERAR LA SEGADORA

- (G) POSICIÓN ROS "ON" - Permite la operación del conmutador o otro accesorio que en revés.
- (H) INTERRUPTOR DE LUCES - Enciende y apaga las luces de delanteras.
- (I) PEDAL DE MARCHA ADELANTE - Se utiliza para el movimiento del tractor hacia adelante.
- (J) PEDAL DE MARCHA ATRAÍS - Se utiliza para el movimiento del tractor hacia atrás.
- (K) CONTROL DE RUEDA LIBRE - Desengancha la transmisión para empujar o arrastrar lentamente el tractor con el motor apagado.

- (A) PALANCA DE LEVANTAMIENTO DEL ACCESORIO - Se usa para levantar, bajar y ajustar el conjunto segador o los demás accesorios montados en su tractor.
- (B) PEDAL DEL EMBRAGUE/FRENOS - Se usa para detener el tractor y frenar el tractor para arancar el motor.
- (C) PALANCA DE ESTACIONAMIENTO - Asegura el tractor a velocidad del motor.
- (D) CONTROL DE ACCELERACIÓN - Se usa para controlar la velocidad del motor.
- (E) PALANCA DEL EMBRAGUE DEL ACCESORIO - Se usa para enganchar las cuchillas segadoras, o los demás accesorios montados en su tractor.
- (F) INTERRUPTOR DE IGNICIÓN - Se usa para hacer arrancar o hacer parar el motor.

Nuestros tractores cumplen con los estándares de seguridad del American National Standard Institute.

Fig. 4



LEA ESTE MANUAL DE OPERAR Y LAS REGLAS DE SEGURIDAD ANTES DE OPERAR SU TRACTOR

Compruebe las ilustraciones con su tractor para familiarizarse con las ubicaciones de los diversos controles y ajustes. Guarde este manual para referencia en el futuro.

FAMILIARÍCESE CON SU TRACTOR

OPERACIÓN

MARCHA NEUTRA ALTO BAJO POSICIÓN DE ARRANQUE RÁPIDO LENTO INTERRUPTOR	R N H L	MOTOR EN MARCHA ENCENDIDO MOTOR DE LA MARCHA DIFERENCIAL PEDAL DE FRENO / ESTACIONAR ALTURA MIENTO DE LA SEGADORA LEVANTADA SEGADORA MARCHA MARCA ADELANTE GRUJAS COMBUSTIBLES BATERÍA PROTECCIÓN LUZES MANOS Y AREAS DESESPEDIDA MANTENGA EL PELIGROS DE NO PONGA EN MARCHA SIN CARGA DE LA BARRA DE ENGANCHE	ACCESORIO DEL EMBRAGUE DESEGANCHADO ENGANCHADO (VEA LA SECCIÓN DE LAS REGLAS DE SEGURIDAD) LOS PIES LESIOS LAS MANOS Y AREAS DESESPEDIDA MANTENGA EL PELIGROS DE NO PONGA EN MARCHA SIN CARGA DE LA BARRA DE ENGANCHE	PELIGRO, GUARDE ACCESORIO DEL EMBRAGUE DESEGANCHADO ENGANCHADO (SOLOMENTE PARA LOS MODELOS AUTOMÁTICO)	RUEDA LIBRE CUJDADO CON OBJETOS LANZADOS CUJDADO CON OBJETOS LANZADOS (SOLOMENTE PARA LOS MODELOS AUTOMÁTICO)	PELIGRO que provoca muerte o lesiones graves. ADVERTENCIA indica un peligro que, si no se evita, puede provocar muerte o lesiones graves. PRECAUCIÓN indica un peligro que, si no se evita, puede provocar lesiones ligeras o moderadas. PRECAUCIÓN cuando se utiliza sin el símbolo de aviso, indica una situación que provoca daños al tractor y/o daños a la máquina.	SUPERFICIES CALIENTES indica un peligro que provoca daños y/o daños a la máquina. FUEGO indica un peligro que, si no se evita, puede provocar la muerte, lesiones graves y/o daños a la máquina.
R	N	H	L				
MARCHA NEUTRA ALTO BAJO POSICIÓN DE ARRANQUE RÁPIDO LENTO INTERRUPTOR							
MOTOR EN MARCHA ENCENDIDO MOTOR DE LA MARCHA DIFERENCIAL PEDAL DE FRENO / ESTACIONAR ALTURA MIENTO DE LA SEGADORA LEVANTADA SEGADORA MARCHA MARCA ADELANTE GRUJAS COMBUSTIBLES BATERÍA PROTECCIÓN LUZES MANOS Y AREAS DESESPEDIDA MANTENGA EL PELIGROS DE NO PONGA EN MARCHA SIN CARGA DE LA BARRA DE ENGANCHE							
ACCESORIO DEL EMBRAGUE DESEGANCHADO ENGANCHADO (SOLOMENTE PARA LOS MODELOS AUTOMÁTICO)							
PELIGRO que provoca muerte o lesiones graves. ADVERTENCIA indica un peligro que, si no se evita, puede provocar muerte o lesiones graves. PRECAUCIÓN indica un peligro que, si no se evita, puede provocar lesiones ligeras o moderadas. PRECAUCIÓN cuando se utiliza sin el símbolo de aviso, indica una situación que provoca daños al tractor y/o daños a la máquina.							

Estos símbolos pueden aparecer sobre su tractor o en la literatura proporcionada con el producto. Aprenda y comprenda sus significados.

OPERACIÓN

✓ LISTA DE REVISIÓN

MONTAJE

HAGA EL FAVOR DE REVISAR LA LISTA A CONTINUACIÓN:

ANTES DE OPERAR Y DE DISFRUTAR DE SU TRACTOR
NUEVO, LE DESEAROS QUE RECIBA EL MEJOR
RENDEIMIENTO Y LA MAYOR SATISFACCIÓN DE ESTE
PRODUCTO DE CALIDAD.

SE HAN COMPLETADO TODAS LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE.

NO QUEDAN PARTES SUeltas EN LA CAJA DE CARTÓN.

LA BATERÍA ESTÁ PREPARADA Y CARGADA EN FORMA ADECUADA.

EL ASIENTO HA SIDO AJUSTADO EN FORMA COMODA Y APRETADO EN

TODAS LAS LLANTAS HAN SIDO INFILADAS EN FORMA ADECUADA.

(PARA FIJAR LAS LLANTAS SE INFLARON DEMASIADO EN

ASEGÚRESE QUE EL CONJUNTO SEGADOR ESTÉ NIVELADO EN FORMA

ADECUADA, DE LAZO A LAZO Y DESDE ADELANTE HACIA ATRÁS, PARA

OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS EN EL CORTO. (LAS LLANTAS TIENEN

QUE ESTAR INFILADAS EN FORMA ADECUADA PARA LA NIVELACIÓN.)

REVISE LAS CORREAS DE IMPULSIÓN DE LA SEGADORA. ASEGÚRESE

QUE RECORRAN EL PASO ADECUADO ARADEDO DE LAS POLEAS Y

DE NTRO DE TODOS LOS FIJADORES DE LAS CORREAS.

REVISE EL ALAMBREADO. FUJSE QUE TODAS LAS CONEXIONES TODAVÍA

ESTEN SEGURAS Y QUE LOS ALAMBRES ESTÉN Sujetos EN FORMA

ADECUADA.

ANTES DE CONDUCIR EL TRACTOR, ASEGÚRESE QUE EL CONTROL DE

(VEA "PARA TRANSPORTAR", EN LA SECCIÓN DE "TRANSMISIÓN ENGANCHADA")

ESTE NIVEL. (VER "PARA TRANSPORTAR", EN LA SECCIÓN DE "OPERACIÓN

AL MISMO TIEMPO QUE APRENDE A COMO USAR SU

TRACTOR, PRESTE ATENCIÓN EXTRA A LOS PUNTOS DE

IMPOR TANCIA QUE SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN:

ASEGÜRESE QUE EL SISTEMA DE FRENOS ESTÉ EN UNA CONDICIÓN
DE OPERACIÓN SEGURA.

FAMILIARÍCSE CON TODOS LOS CONTroles — SU UBICACIÓN Y SU
FUNCIONAMIENTO. (VER LAS SECCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y
MODO ADECUADO. (VER LAS SECCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y
MANTEINIMIENTO EN ESTE MANUAL.)

Una vez que usted haya aprendido a manejar su tractor, verifique que el freno funcione correctamente. Ver "PARA VERIFICAR SI FUNCIONA BIEN EL FRENO" en el capítulo de servicio y ajustes de este manual.

REVISIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS

Vea las figuras que aparecen para combinar las correas de impulsión de la cuchilla de la segadora y de movimiento en la sección de la caja de impulsión que esté en la sección de servicio y ajustes de este manual.

DAS LAS CORREAS

REVISIÓN DE LA POSICIÓN ADECUADA DE TO-

Para obtener los mejores resultados en el corto, la caja de la segadora tiene que estar nivelada en la forma adecuada. Vea "PARA NIVELAR LA CAJA" en la sección de servicio y ajustes de este manual.

REVISIÓN DE LA NIVELACIÓN DEL CONJUNTO

- Reduzca la presión de los neumáticos a la PSI que se indica en estos.
- Por razones de envío. La presión de las llantas correctas es importante para obtener el mejor rendimiento en el corto.
- Las llantas en su unidad fueron infladas demasiado en la fábrica

REVISIÓN DE LA PRESIÓN DE LAS LLANTAS

Continuar con las siguientes instrucciones.

- Remueve las bandas que sujetan la protección contra la descarga en contra del tractor.
- Haga rodar el tractor hacia adelante fuera de la corredera.
- Ponga el control de la rueda libre en la posición de giro libre "PORTAR" en la sección de operación manual. (Vea "PARA TRANSPORTAR" en la sección de transmisión.)
- Sujete el freno de estacionamiento al pedal del embrague/freno.
- Sujete el freno de estacionamiento presionando el pedal del embrague/freno.
- Levante la palanca de levantamiento del accesorio a su posición más alta.
- Sujete el freno de estacionamiento del accesorio a su posición más alta.


PARA HACER RODAR EL TRACTOR FUERA DE LOS CONTROLES

PARA LA LOCALIDAD Y LA FUNCIÓN DE LOS CONTROLES

CORREDERA (VEA LA SECCIÓN DE LA OPERACIÓN PARA HACER RODAR EL TRACTOR FUERA DE LOS CONTROLES)

ADVERTENCIA: Antes de empezar, leer, entender y seguir todas las instrucciones presentes, en la sección Operaciones de este manual. Asegurarse que el tractor esté en un área libre de otras personas y objetos.


Aviso: Ahora puede sacar el tractor de la tarima. Continúe usando las instrucciones que siguen para retirar el tractor de la tarima.




- Remueva la manilla de ajuste y apriete la manilla de ajuste en forma de levante el asiento y mover el asiento sin mover su posición ajustada.
- Desmontese del asiento sin mover su posición ajustada.
- Deslice el asiento hasta que llegue a una posición cómoda, que le permita presionar el pedal del embrague/freno completamente hasta abajo.
- Deslice el asiento hasta que llegue a una posición cómoda, que le permite presionar el pedal del embrague/freno completamente hasta abajo.
- Levante el asiento y la taza de asiento se sienten en el asiento.
- No apretar excesivamente la taza de modo no fuerte.
- El botón de regulación y la enganche hacia adelante ensamblar pivotar en el asiento para enganchar el cojín en la ranura y empujar en el recipiente hacia la parte trasera del tractor.
- Empujar en el asiento para enganchar el cojín en la ranura que la tres (3) cojines están del recipiente de mano que rannudo en el recipiente.
- Colocar el asiento y en el asiento del recipiente de mano que la tres (3) cojines están del recipiente de mano que rannudo en el recipiente.
- Remueva y desechese del embalaje de cartón.
- Guardar el asiento al utilizarlo durante la instalación del asiento sobre el tractor.
- Para poder utilizarlo de cartón y paños de lado que el asiento se apriete al asiento y la arandela plana que se apriete al asiento.
- Remueva la manilla de ajuste y la arandela plana que se apriete al asiento de apretar la manilla de ajuste.

INSTALACIÓN DEL ASIENTO (Vea Fig. 3)

Fig. 1



- Si esta batería se pone en funcionamiento después de este manual, el terminal de la batería se conecta con el cable de la batería ROJO al terminal de la batería.
- Remueve las tapas protectores de los terminales y levante la base del asiento o capucha a una posición elevada.
- Levante la ubicación de la batería. La batería estará bajo el asiento o la cubierta.
- Determina la ubicación de la batería. La ubicación de la batería es entre los terminales (la etiqueta se encuentra en la parte inferior de la batería) y la distancia entre la batería y la hora a 6-10 amps. (Vea "BATERÍA" en la sección de mantenimiento de un mes y año indicado en la etiqueta, la etiqueta se encuentra en la parte inferior de la batería).
- Remueve la batería para poner en funcionamiento después de este manual.



- Remueve el embalaje de cartón del capó y de la rejilla.
- Remueve el volante de dirección en el centro de este.
- Presione el inserto del volante de dirección en el centro de este.
- Monte la arandela plana grande, arandela de seguridad, perno hexagonal en forma segura.
- Ponga el volante de dirección en el adaptador de dirección transversales que da maneras que las barras transversales queden horizontales (izquierda a derecha) y deslicelo al interior del eje y sobre el adaptador.
- Ponga el volante de dirección de manera que el eje de dirección sobre la extensión del eje de dirección.
- Remueve el adaptador del volante y deslice el adaptador sobre las ruedas delantera del tractor para que estén inclinadas hacia adelante.
- Ponga las ruedas delantera del tractor para que estén inclinadas hacia adelante.

INSTALACIÓN DEL VOLANTE DE DIRECCIÓN

- Deslice el eje de extensión sobre el eje del volante inferior.
- Ponga las orejas del accesorio de transmisión de la dirección sobre las ranuras para las orejas, en el tablero, y empujelas hacia abajo para asegurarse.
- Deslice el eje de extensión sobre el eje del volante inferior.

TRANSICIÓN DEL EJE DE EXTENSIÓN Y EL ACCESORIO DE MONTAJE DEL EJE DE EXTENSIÓN (Vea Fig. 2)

- Ajustes de este manual.
- AVISO: Para instalar la batería, realice el procedimiento descrito en "REEMPLAZAR LA BATERÍA" del capítulo de servicio.
- Una jenga de llaves de tubo facilitará el montaje. A continuación se enumeran los tamaños de las llaves estándar.
- Un jenga de llaves de tubo facilitará el montaje. A continuación se enumeran los tamaños corrientes "mano derecha".

Su tractor nuevo ha sido montado en la fábrica con la excepción de aquellas partes que no se han montado por razones de envío. Para asegurarse que su tractor funcione en forma adecuada y segura todas las partes y los artículos de ferretería que se monten tienen que ser apretados en forma segura. Use las herramientas correctas, según sea necesario, para asegurarse de que se monten apretados en forma segura.

MONTAJE

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE

CAJA DE CARTÓN PARA REMOVER EL TRACTOR DE LA CARGA

Cuando este manual se mencionan los términos "mano derecha".

O "mano izquierda", se refiere a cuando usted se encuentra en la posición de operación (sentado/a detrás del volante de dirección).

Los paneles laterales. Quite a lo largo de las líneas de puntos en todos los cuartos

de las cajas de partes, de la caja de cartón grande.

Remueve todos las partes sueltas que estén accesibles, y

los paneles laterales. Quite a lo largo de las líneas de puntos de cerca y aplazar

los paneles laterales.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Desempague la caja de cartón grande.

Las cajas de partes sueltas que estén accesibles, y

los paneles laterales. Quite a lo largo de las líneas de puntos en todos los cuartos

de las cajas de partes, de la caja de cartón grande.

Remueve todos las partes sueltas que estén accesibles, y

los paneles laterales.

Quite a lo largo de las líneas de puntos en todos los cuartos

de las cajas de partes, de la caja de cartón grande.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-


valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

valas.

Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remue-

val



REGLAS DE SEGURIDAD	14	MANTENIMIENTO	14-18	SERVICIO Y AJUSTES	19-24	ALMACENAMIENTO	24-25	IDENITIFICACION DE PROBLEMAS	26-27
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	2-3	MANTEINIMENTO	2-3	RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE	4	MONTAJE	5-6	OPERACION	7-13

TABLA DE MATERIAS

ADVERTENCIA: Este tráctocr viene equipado con un motor de combustión interna y no se debe usar sobre, o cerca, de un terreno no desarrollado cubierto de bosques, de arbustos o de césped, o menos que el sistema de escape del motor venga trabajao eficientes.

En el estado de California, la ley exige lo anterior (Sección 442 del "California Public Resources Code"). Otros estados pueden contar con otras leyes parecidas. Las leyes federales se aplican en las tierras federales.

Su centro de Servicio más cercano tiene disponible amortiguadores de chispas para el silenciador.

- Informe siempre a alguien de que se dispone a cortar la hierba en el exterior.
- Si gira un programa regular de mantenimiento, cuidado y uso de su tractor.
- Lea y observe las reglas de seguridad.
- Si gira las instrucciones descritas en las secciones "Mantenimiento" y "Almacenamiento" de este manual.
- Utilice prendas de seguridad adecuadas al manejar la máquina, incluidos (como mínimo) calzado de seguridad, gafas protectoras y protección auditiva. No utilice pantalones cortos y/o calzado abierto cuando corte la hierba.
- Cada vez que se utilice el operador debe mantenerlo en condiciones de chispas, el operador debe mantenerlo en condiciones de chispas o estables (si existen). Si se usa un amortiguador de chispas con un amortiguador de escape del motor venga trabajao eficientes.

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE

Haga el favor de leer y de guardar este manual. Estas instrucciones le permitirán montar y mantener su unidad en forma adecuada. Siempre observe las "REGLAS DE SEGURIDAD".

En el caso de que se encuentre con cualquier problema que no pueda solucionar fácilmente, haga el favor de ponerse en contacto con un centro de servicio, que a su vez contactará con las herramientas adecuadas para darle servicio o para reparar este tractor.

Capacidad de Gasolina: 5,67 L / 1,5 Galones Regulair Sin Plomo

Tipo de Aceite: SAE 30 (sobre 32°F/0°C)

(API: SG-SL): SAE 5W30 (debajo 32°F/0°C)

Capacidad de Aceite: Con Filtro: 1,65 L / 56 Oz.

Con Filtro: 1,4 L / 48 Oz.

Bujía Champlain RC12YC (Abertura: 0,76 mm / .030")

Sistema de Carga: 3 Amps Batería 5 Amps Luces

Batería: Amp/Hr: 28 Min. CCA: 230 Modello Tamago: U1R

Torsión del Perno: 62-75 Nm

de la Cuchilla: 45-55 Ft. Lbs.

Capacidad de Gasolina:	5,67 L / 1,5 Galones	Regulair Sin Plomo
Tipo de Aceite:	SAE 30 (sobre 32°F/0°C)	(API: SG-SL): SAE 5W30 (debajo 32°F/0°C)
Capacidad de Aceite:	Con Filtro: 1,65 L / 56 Oz.	Con Filtro: 1,4 L / 48 Oz.
Bujía:	Champlain RC12YC (Abertura: 0,76 mm / .030")	(debajo 32°F/0°C)
Sistema de Carga:	3 Amps Batería	5 Amps Luces
Batería:	Amp/Hr: 28	Min. CCA: 230
Torsión del Perno:	62-75 Nm	Modello Tamago: U1R
de la Cuchilla:	45-55 Ft. Lbs.	

Leverar siempre gafas de protección cuando se
funcionar la máquina.

Use protectores de oídos para evitar daños en la audición.

OPERACIONES DE SERVICIO GENERALES

MANIPULACIÓN SEGURA DE LA GASOLINA

V. SERVICIO

- Remolcar solo con una m醩quina que tenga un gancho de arrastre para remolcar. Enganchar el equipo o remolcar solo en el punto dispuesto al efecto.
 - Seguir las recomendaciones del productor con respecto a los límites del equipo por remolcar y el remolque en peníndientes. Nunca permitir que niños u otras personas estén dentro del equipo por remolcar.
 - Usar protectores de oídos para evitar daños en la audición.

IV. REMOUE



III. FUNCIONAMIENTO EN PENDIENTES

- Manetner la m  quina libre de hierba, hojas u otros escombros que puden tocar el tubo de escape / partes del motor calientes y quemarse. No permitir que el planteo del cortac  sped caigale hojas a otros residuos que pu  den causar acumulaciones. Limpie toda spaciadura de la maquinaria o guardarrat  . Desjara entinar antes de guardarla.
 - Nunca quitar el tapon de la gasolina o arrancar la maquinaria sin el motor en marcha.
 - Nunca quitar el tapon de la gasolina para aprobados.
 - Usar solo contenedores para gasolina aprobados.
 - Apagar todos los cigarrillos, cigarros, pipas y otras fuentes de ignicion.

REGLAS DE SEGURIDAD

Prácticas de Operación Seguras para las Segadoras Conducibles

PELGRO: ESTA MAGUINA CORTADORA ES CAPAZ DE AMPUTAR LAS MANOS Y LOS PIES Y DE LANZAR OBJETOS. SI NO SE OBSERVAÑ LAS MANOS Y LOS PIES SE PUEDEN PRODUCIR LESIONES GRAVES O LA MURETE.

II. FUNCIONAMIENTO GENERAL

Finalmente el máximo cuadrado curvado se acercará a ciertos círculos, abstractos, árboles u otros objetos que pueden impedir la vista de otros.

• Necesita desear que los niños manipulen la máquina.
Por otro lado se deben establecer procedimientos o procedimientos para la máquina.

to segurro de la maduina. Los niños que se han llevado pre-
debenamente puderan apreciar de pronto en el área de corre-

Nunca llevares nijos, incluso si hay las culturas adaptadas. Po- drán causar heridas seriamente o interfeir con el funcionamiento.

•
Estas duraderas y adaptables marqueterías de madera se han usado para la fabricación de mesas de trabajo, escritorios, estanterías, etc., y han sido muy apreciadas por su durabilidad y belleza.

SE PUEDEN PRODUCIR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

ra las Segadoras Conducibles

EGURIBAD

- Mantener los niños fuera del área de corte y vigilarlos por un adulto responsable que no sea el operador.

Si el operador no pone atención a la presencia de los niños que ocurren accidentes trágicos. Los niños a menudo están asustados por la máquina y las actividades de otras. No dar por hecho de que los niños se quedan adonde estaban la última

ADVETENCIÁ: LOS NIÑOS PUEDEN SURFIR HERIDAS GRAVES O MUERTE A CAUSA DE ESTE EQUIPO. Lea y siga atentamente todas las instrucciones sugeridas

ADVERTENCIA: LOS NIÑOS PUEDEN SUFRIR DANOS CON EL USO DE ESTE EQUIPO. LA CLASIFICACION MATERIA ESTADOUNIDENSE DE PEDIATRICA (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS) RECOMIENDA QUE SOLO SE PERMITA A NIÑOS CON UNA EDAD MINIMA DE 12 MESES MANEJAR MAQUINAS COMO ESTE SIN GUIA DE 16 MESES PARA MANEJAR TRACTORES Y AL MENOS DE 16 MESES PARA MANEJAR TRACTORES CORTACESPED.

SONIN 'I

Los bonines, terminales y accesorios relativos de la bat-
eria contienen plomo o compuestos de plomo, productos químicos conocidos en el Estado de California como causas de cáncer y defectos al nacimiento u otros daños perjudiciales. Lavar las manos después de manipularlos.

El tubo de escape del motor, algunos de sus constituyentes y algunos componentes del vehículo contienen o desprenden productos químicos conocidos en California como causa de cáncer y defectos al nacimiento u otros daños reproductivos.

ADVERTENCIA: Remolque solamente los accesorios recomendados y conformes a las características indicadas por el fabricante de su tractor. Tenga cuidado y prudencia al utilizar el tractor. Cuando se encuentre en un decílice, opere utilizando exclusivamente una velocidad más baja. En caso de un decílice una carga excesiva podrá resultar peligrosa. Los neumáticos pueden perder la tracción con el solo y hacerle perder el control de su tractor.

ADVERTENCIA: No avance más que para la parte del control del tránsito.

ADVERTENCIA: Siempre desconecte el alambre de la bujía y pongalo donde no pueda entrar en contacto con la bujía, para evitar el arranque por accidente, durante la preparación, el transporte, el ajuste o cuando se hagan reparaciones.

El uso de una gasolina que supere el 10% de etanol (E10) anulará la garantía del producto.
Esta máquina puede utilizar gasolina con un contenido de hasta el 10% de etanol (E10).

Vea la página web: www.poulanpro.com

SIEMPRE USE PROTECCIONES PARA LOS OJOS MIENTRAS OPERA ESTE TRACTOR


TRACTOR PARA CÉSPED **PP19A42**

MODEL:

MANUAL DE OPERACIÓN

Leer, entender y seguir todas las instrucciones sobre la máquina y en el manual antes de emplearla. Si no se observan las instrucciones de seguridad se pueden producir lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA:



Poulan Pro